



- 1 Schalten Sie das Gerät (z. B. Fernsehgerät) ein. Überprüfen Sie, ob das Fernsehgerät auf alle Befehle der Fernbedienung reagiert.
Reagiert das Fernsehgerät nicht, fahren Sie mit Schritt 2 fort.



- 2 Drücken Sie die Taste , bis sie zweimal blinkt und dann dauerhaft leuchtet.



- 3 • Den Code für Ihre Marke finden Sie unter 'Shortlist with brands' (Kurzliste der Marken) in dieser Start-Kurzanleitung.
• Notieren Sie den vierstelligen Code für Ihre Marke.
• Geben Sie den Code mithilfe der.



- 4 **Halten** Sie die Taste  **gedrückt**, und lassen Sie sie **sofort** los, sobald sich das Gerät (z. B. Fernsehgerät) ausschaltet (Standby). Dieser Vorgang kann bis zu 30 Sekunden dauern.



- 5 Schalten Sie Ihr Gerät (z. B. Fernsehgerät) ein, und überprüfen Sie, ob die Tasten, die Sie für die Bedienung des Geräts benötigen, funktionieren. Die Fernbedienung SRP 3004 kann verwendet werden, wenn das Fernsehgerät auf alle Tasten reagiert. Wenn eine Taste nicht oder nicht richtig funktioniert, halten Sie sie gedrückt, und lassen Sie sie **sofort** los, sobald das Gerät reagiert. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit jeder Taste, die nicht funktioniert.

Anmerkung:

Reagiert das Fernsehgerät nicht wie vorgesehen, wiederholen Sie Schritt 4, bis Sie das gewünschte Ergebnis erhalten.

(Halten Sie die Taste  gedrückt. Lassen Sie die Taste **sofort** los, sobald sich das Fernsehgerät ausschaltet).



- 6 Drücken Sie **zweimal** die Taste , um den Einrichtungsmodus zu verlassen und die Einstellungen zu speichern.

Marke.....	Vierstelligen Code	Marke.....	Vierstelligen Code
Akai.....	0074	Magnum	1709
Basic Line.....	0325	Medion	1787
Blue Sky	0395	Mivar.....	1857
BT Vision.....	3742	Numericable	3949
Carrefour	0492	Pace.....	2134
CyberHome.....	0672	Panasonic.....	2153
Daewoo	0692	Philips	2195
Digiturk.....	0783	Premiere	3666
Echostar	0866	Proline.....	2274
Emerson.....	0917	Saivod	2439
Firstline	1008	Samsung	2448
Foxtel	1029	Sanyo	2462
France Telecom	1033	Sharp.....	2550
Haier.....	1175	Sky.....	2610
Hisense	1249	Skymaster	2621
Hitachi.....	1251	Sony	2679
Humax.....	1298	TCL.....	2856
JVC.....	1464	TechniSat.....	2873
Kabel Deutschland	1468	Telefonica.....	2913
Kathrein	1486	TNT	4184
LG	1628	Toshiba	3021
Loewe.....	1660	Vestel	3148



Informationen zu den Marken, die nicht in der Kurzliste aufgeführt sind, finden Sie in der Codeliste am Ende der Bedienungsanleitung.

Wichtig!

- Starten Sie den Vorgang bei einer Fehleingabe von vorn. Sollten Probleme oder Fragen auftreten, finden Sie weitere Anweisungen in der Bedienungsanleitung. Sie dient als zusätzliche Hilfe für die Konfiguration und Verwendung der Fernbedienung.
- Bevor Sie ein Gerät in Betrieb nehmen, müssen Sie das Gerät zunächst auswählen, indem Sie die entsprechende Auswahltaste drücken:  ,  oder .

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.