

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support



BTM2280



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1 Ασφάλεια	2	
Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας	2	
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	2	
Ασφάλεια ακοής	3	
2 Το μουσικό σύστημα micro	4	
Εισαγωγή	4	
Περιεχόμενα συσκευασίας	4	
Επισκόπηση της κύριας μονάδας	5	
Επισκόπηση του τηλεχειριστήριου	6	
3 Πριν από τη χρήση	8	
Σύνδεση της κεραίας FM	8	
Σύνδεση στο ρεύμα	8	
Τοποθέτηση της μπαταρίας του τηλεχειριστήριου	8	
4 Ξεκινήστε	9	
Ενεργοποίηση	9	
Ρύθμιση ρολογιού	9	
Επιλέξτε πηγή	10	
Προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης LCD	10	
5 Αναπαραγωγή από υλικά μέσα	10	
Αναπαραγωγή δίσκου	10	
Αναπαραγωγή από συσκευή αποθήκευσης USB	10	
Έλεγχος της αναπαραγωγής	11	
Προγραμματισμός κομματιών	12	
6 Χρήση συσκευών Bluetooth	12	
Συνδέστε μια συσκευή	12	
Αναπαραγωγή ήχου μέσω Bluetooth	13	
Κατάργηση πληροφοριών σύζευξης	13	
7 Ακρόαση ραδιοφώνου FM	14	
Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό FM	14	
8 Προσαρμογή ήχου	15	
Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	14	
Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	14	
Συντονισμός σε προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό	15	
9 Άλλες λειτουργίες	16	
Ρύθμιση αφύπνισης	16	
Χρήση του χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας	16	
Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή	17	
Ακρόαση μέσω ακουστικών	17	
Φόρτιση της συσκευής USB	17	
10 Πληροφορίες προϊόντος	18	
Προδιαγραφές	18	
Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB	19	
Υποστηριζόμενα φορμά δίσκου MP3	19	
Συντήρηση	19	
11 Αντιμετώπιση προβλημάτων	20	
12 Σημείωση	22	
Συμμόρφωση	22	
Φροντίδα του περιβάλλοντος	23	
Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων	23	
Πνευματικά δικαιώματα	23	

1 Ασφάλεια

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το σύστημα μουσικής micro. Εάν προκληθεί βλάβη λόγω μη τήρησης των οδηγιών, δεν θα ισχύει η εγγύηση.

Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας



Ο "κεραυνός" υποδεικνύει υλικό χωρίς μόνωση εντός της συσκευής, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για την ασφάλεια όλων, μην αφαιρείτε το κάλυμμα το προϊόντος.

Το "θαυμαστικό" εφιστά την προσοχή σε χαρακτηριστικά, για τα οποία θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το επισυναπόμενο υλικό τεκμηρίωσης, έτσι ώστε να αποφύγετε προβλήματα κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία και μην τοποθετείτε πάνω της αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως π.χ. ανθοδοχεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, τοποθετήστε σωστά το βύσμα. (Για περιοχές με πολωμένα βύσματα: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ταιριάστε το βύσμα με την υποδοχή.)

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα σε βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ υγρά δοχεία, όπως βάζα, κοντά στο προϊόν, αποσυνδέστε το από την πρίζα αμέσως. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών για να ελέγξει το προϊόν πριν τη χρήση.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα κοντά σε πηγή γυμνής φλόγας ή άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας.
- Μην παρεμβάλετε ποτέ αντικείμενα στις οπές εξαερισμού ή άλλα ανοίγματα του προϊόντος.
- Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
- Πριν από καταγίδες, αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα.
- Όταν αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος, τραβάτε πάντα το βύσμα, ποτέ το καλώδιο.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Πριν συνδέσετε το προϊόν στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί στην τιμή που αναγράφεται στο πίσω μέρος του προϊόντος. Μη συνδέτετε ποτέ το προϊόν στην κεντρική παροχή ρεύματος, εάν η τάση είναι διαφορετική.
- Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες σε βροχή, νερό, ηλιακή ακτινοβολία ή υπερβολική θερμότητα.
- Μην ασκείτε πίεση στα φίς. Σε περίπτωση που έχει χαλαρώσει, μπορεί να προκληθεί ηλεκτρικό τόξο ή φωτιά.

Κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς στο προϊόν!

- Να χρησιμοποιείτε μόνο τις πηγές τροφοδοσίας που αναγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Όταν η συσκευή είναι ανοιχτή, εκπέμπεται ορατή και αόρατη ακτινοβολία λέιζερ. Αποφύγετε την έκθεση στην ακτίνα.
- Μην αγγίζετε τον οπτικό φακό του δίσκου στο εσωτερικό της θήκης δίσκου.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν ή οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω σε καλώδια ρεύματος ή σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Εάν το προϊόν μεταφέρεται σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C, αποσυσκευάστε το προϊόν και περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία του να φτάσει στο επίπεδο της θερμοκρασίας του δωματίου πριν το συνδέσετε στην πρίζα.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

- Μην τοποθετείτε ποτέ αυτό το προϊόν σε περιορισμένο χώρο. Αφήστε κενό χώρο τουλάχιστον δέκα εκ. γύρω από το προϊόν για εξαερισμό.
- Βεβαιωθείτε ότι κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα δεν καλύπτουν τις οπές εξαερισμού στο προϊόν.

Κίνδυνος μόλυνσης!

- Αν η μπαταρία έχει εξαντληθεί ή αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.

Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περιβλήμα της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Μην κοιτάτε απευθείας την ακτίνα λέιζερ μέσα στη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.

Ασφάλεια ακοής



Να ακούτε μουσική σε μέτρια ένταση.

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παραγάγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ που ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Οι υψηλότερες κλίμακες των ντεσιμπέλ παρέχονται για τους χρήστες που έχουν ήδη απώλεια ακοής σε ορισμένο βαθμό.
- Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το "επίπεδο άνεσης" προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται "κανονικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας, και μην την αλλάζετε.

Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο

έντασης:

- Ορίστε την ένταση του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.
- Αυξήστε αργά την ένταση μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Να ακούτε μουσική για εύλογα χρονικά διαστήματα:

- Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά "ασφαλή" επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.
- Φροντίστε να χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας χωρίς υπερβολές και να κάνετε τα απαραίτητα διαλείμματα.

Φροντίστε να τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Να ακούτε σε λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Να προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση καθώς προσαρμόζεται και η ακοή σας.
- Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις, να λαμβάνετε μέτρα προφύλαξης ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος του προϊόντος.

2 Το μουσικό σύστημα micro

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εάν επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ: Αριθμός μοντέλου _____
Αριθμός σειράς _____

Εισαγωγή

Με αυτό το προϊόν, μπορείτε:


- να απολαύσετε ήχο από δίσκο ή συσκευή αποθήκευσης USB,
- να απολαύσετε ήχο από εξωτερική συσκευή μέσω Bluetooth,
- να απολαύσετε ήχο από εξωτερική συσκευή μέσω καλωδίου εισόδου ήχου,
- να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM,
- να φορτίσετε συσκευές USB.

Περιεχόμενα συσκευασίας



Ελέγχετε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Μουσικό σύστημα micro
- Τηλεχειριστήριο (με μία μπαταρία AAA)
- Τροφοδοτικό AC
- Κίτ ανάρτησης στον τοίχο (2 πείροι και 2 βίδες)
- Κεραία FM
- Φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας

- Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
- Οδηγίες ανάρτησης στον τοίχο



Επισκόπηση της κύριας μονάδας



- ①** • Ενεργοποίηση του προϊόντος.

- Μετάβαση του προϊόντος στη λειτουργία αναμονής Eco Power ή στην κανονική λειτουργία αναμονής.

② SOURCE

- Πατήστε επανειλημένα για επιλογή πηγής.

③ ►||

- Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.

④ ■

- Διακοπή της αναπαραγωγής μουσικής.

⑤ ⇲⇢

- Σύνδεση μιας συμβατής συσκευής αποθήκευσης USB για αναπαραγωγή μουσικής.
- Σύνδεση μιας συμβατής συσκευής USB για φόρτιση.

⑥ Μονάδα δίσκου

⑦ ▲

- Πατήστε για να βγάλετε το δίσκο από τη μονάδα δίσκου.

⑧ |◀◀ / ▶▶|

- Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι.
- Πατήστε παρατεταμένα για αναζήτηση μέσα σε ένα κομμάτι.
- Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.

⑨ VOL+/VOL-

- Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.

⑩ Ένδειξη LED

- Ανάβει με κόκκινο χρώμα όταν το προϊόν βρίσκεται στη λειτουργία αναμονής Eco Power.
- Υποδήλωση της κατάστασης σύνδεσης Bluetooth.

⑪ Αισθητήρας υπέρυθρων (IR)

- Λήψη υπέρυθρων σημάτων από το τηλεχειριστήριο.

⑫ Οθόνη LCD

⑬ DC IN

- Σύνδεση στο τροφοδοτικό AC.

⑭ ⏪

- Σύνδεση ακουστικών με υποδοχή 3,5 χιλ.


⑮ AUDIO IN

- Σύνδεση στην υποδοχή εξόδου ήχου (συνήθως στην υποδοχή ακουστικών) μιας εξωτερικής συσκευής.

⑯ FM ANT

- Σύνδεση της κεραίας FM.

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου



① ⏹

- Ενεργοποίηση του προϊόντος.
- Μετάβαση του προϊόντος στη λειτουργία αναμονής Eco Power ή στην κανονική λειτουργία αναμονής.

② ▲

- Εξαγωγή του δίσκου.

③ CD

- Αλλαγή της πηγής στο δίσκο στη μονάδα δίσκου.


- ④ FM/❶**
- Άλλαγή της πηγής στο δέκτη FM ή σε μετάδοση ήχου από συσκευή Bluetooth.
- ⑤ PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
- Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο άλμπουμ.
 - Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- ⑥ ▶◀ / ▶▶**
- Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι.
 - Πατήστε παρατεταμένα για αναζήτηση μέσα σε ένα κομμάτι.
 - Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- ⑦ +VOL -**
- Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.
- ⑧ ■**
- Διακοπή της αναπαραγωγής μουσικής.
- ⑨ DISPLAY**
- Στη λειτουργία ενεργοποίησης, πατήστε για εμφάνιση της τρέχουσας ώρας.
 - Στην κανονική λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα για ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης LCD.
- ⑩ MUTE**
- Σίγαση ή επαναφορά της έντασης.
- ⑪ SOUND**
- Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ.
- ⑫ CLOCK**
- Ρύθμιση ρολογιού.
- ⑬ TIMER/SLEEP**
- Ρύθμιση αφύπνισης.
 - Ρύθμιση χρονοδιακόπη διακοπής λειτουργίας.
- ⑭ PROG**
- Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.
- ⑯ SHUFFLE**
- Προγραμματισμός κομματιών που έχουν αποθηκευτεί σε δίσκο ή συσκευή αποθήκευσης USB.
- ⑰ REPEAT**
- Επιλογή λειτουργίας επανάληψης κομματιών.
- ⑱ USB/AUDIO IN**
- Εναλλαγή πηγής στη συσκευή αποθήκευσης USB ή στην είσοδο ήχου που μεταφέρεται μέσω της υποδοχής **AUDIO IN**.

3 Πριν από τη χρήση

Σύνδεση της κεραίας FM


Σημείωση

- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και ρυθμίστε τη θέση της ή συνδέστε μια εξωτερική κεραία.
- Αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζει ραδιοιφωνική λήψη AM (διαμόρφωση εύρους).




Συνδέστε το τροφοδοτικό AC

- στην υποδοχή DC IN στην πίσω πλευρά και
- στην πρίζα.
↳ Η ένδειξη - - - αναβοσβήνει.



Συνδέστε την κεραία FM στο προϊόν.

Τοποθέτηση της μπαταρίας του τηλεχειριστήριου



1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.

2 Τοποθετήστε μία μπαταρία AAA με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.

3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

Σύνδεση στο ρεύμα

Σημείωση

- Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

4 Ξεκινήστε



Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικινδυνή έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Ενεργοποίηση

Πατήστε **Φ**.

- ↳ Το προϊόν μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Εναλλαγή λειτουργιών

Αυτόματη εναλλαγή λειτουργιών:

- Αφού το προϊόν παραμείνει ανενεργό για 15 λεπτά, μεταβαίνει αυτόματα στην κανονική λειτουργία αναμονής.
 - ↳ Εμφανίζεται το ρολόι.
 - ↳ Εάν το ρολόι δεν έχει ρυθμιστεί, αναβοσθήνει η ένδειξη **----**.
- Αφού το προϊόν παραμείνει στην κανονική λειτουργία αναμονής για 15 λεπτά, μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής Eco Power.
 - ↳ Εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη **E CO POWER** και κατόπιν σβήνει η οθόνη LCD.
 - ↳ Η ενδεικτική λυχνία LED πίσω από την οθόνη LCD ανάβει με κόκκινο χρώμα.

Μη αυτόματη εναλλαγή λειτουργιών:

- Πατήστε παρατεταμένα **Φ** για να μεταβεί το προϊόν
 - από τη λειτουργία ενεργοποίησης ή την κανονική λειτουργία αναμονής στη λειτουργία αναμονής Eco Power; ή

- από τη λειτουργία αναμονής Eco Power στην κανονική λειτουργία αναμονής.
- Πατήστε το **Φ** για εναλλαγή
 - μεταξύ της λειτουργίας ενεργοποίησης και της κανονικής λειτουργίας αναμονής, ή
 - από τη λειτουργία αναμονής Eco Power στη λειτουργία ενεργοποίησης.

Ρύθμιση ρολογιού



Σημείωση

- Κατά τη ρύθμιση, αν δεν εκτελεστεί καμία ενέργεια για 90 δευτερόλεπτα, το προϊόν εξέρχεται από τη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού χωρίς να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις που είχατε κάνει νωρίτερα.

- 1 Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα **CLOCK** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού.
 - ↳ Εμφανίζεται το **24 Η** ή το **12 Η**.
- 2 Πατήστε **+ VOL** - ή **|◀| / |▶|** για να επιλέξετε **24 Η** ή **12 Η** και κατόπιν πατήστε **CLOCK**.
 - **24 Η**: μορφή 24 ωρών
 - **12 Η**: μορφή 12 ωρών
 - ↳ Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσθήνουν.
- 3 Πατήστε **+ VOL** - ή **|◀| / |▶|** για να ρυθμίσετε την ώρα και στη συνέχεια πατήστε **CLOCK**.
 - ↳ Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσθήνουν.

- 4 Πατήστε **+ VOL** - ή **|◀| / |▶|** για να ρυθμίσετε τα λεπτά και στη συνέχεια πατήστε **CLOCK**.
 - ↳ Εμφανίζεται το ρολόι που ρυθμίσατε.

Επιλέξτε πηγή

Στο προϊόν, πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε πηγή.

- **Βluetooth**: μετάδοση ήχου από συσκευή Bluetooth
- **ΑΙΣΘΑΝΤΗ**: η είσοδος ήχου μέσω της υποδοχής **AUDIO IN**
- **ΕΙΣΟΔΟΣ**: ο δίσκος στη μονάδα δίσκου
- **ΜΠ3**: τα αρχεία .mp3 που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή αποθήκευσης USB
- **ΕΥΡΩΠΗ**: ο δέκτης FM

Μπορείτε επίσης να πατήσετε τα κουμπιά πηγής στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε πηγή.

- **FM/Bluetooth**: ο δέκτης FM ή μετάδοση ήχου από συσκευή Bluetooth
- **CD**: ο δίσκος στη μονάδα δίσκου
- **AUDIO IN/USB**: η είσοδος ήχου μέσω της υποδοχής **AUDIO IN** ή τα αρχεία .mp3 που είναι αποθηκευμένα στη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB

Προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης LCD

- 1 Στην κανονική λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα **DISPLAY** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **0 16 02 ή 0 3**.
- 2 Πατήστε **VOL +/-** ή **▲ / ▼** για να επιλέξετε **0 16 02 ή 0 3**.


5 Αναπαραγωγή από υλικά μέσα

Αναπαραγωγή δίσκου



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος περιέχει περιεχόμενο ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής.



- 1 Πατήστε **CD** ή **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή **ΕΙΣΟΔΟΣ**.
- 2 Τοποθετήστε ένα δίσκο στη μονάδα δίσκου. Η πλευρά του δίσκου που φέρει την ετικέτα πρέπει να είναι στραμμένη προς τα επάνω.
 - ↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα μετά από μερικά δευτερόλεπτα.
 - ↳ Αν η αναπαραγωγή δεν ξεκινήσει αυτόματα, πατήστε **▶/II** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Αναπαραγωγή από συσκευή αποθήκευσης USB


Αυτό το προϊόν μπορεί να αναπαραγάγει αρχεία .mp3 που έχουν αντιγραφεί σε συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB.

- Μονάδα flash
- Συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης

- HDD: μονάδα σκληρού δίσκου (αυτό το προϊόν μπορεί να ανιχνεύσει μόνο φορητό σκληρό δίσκο με ρεύμα κορυφής ισχύος USB που δεν ξεπερνά τα 500 mA).

Σημείωση

- Η WOOX Innovations δεν εγγυάται συμβατότητα με όλες τις συσκευές αποθήκευσης USB.
- Δεν υποστηρίζεται το προϊόν συστήματος αρχείων NTFS (New Technology File System).



- Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην υποδοχή .
- Πατήστε **USB** ή **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή .
- ↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

- Εάν η αναπαραγωγή δεν ξεκινήσει αυτόματα:
- Πατήστε **▲ / ▼** για να επιλέξετε φάκελο.
 - Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να επιλέξετε αρχείο.
 - Πατήστε το **►||** για έναρξη της αναπαραγωγής.

Έλεγχος της αναπαραγωγής

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για τον έλεγχο της αναπαραγωγής.

Κουμπιά	Λειτουργίες
► 	Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
■	Διακοπή αναπαραγωγής.
◀◀ / ▶▶	Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι. Πατήστε παρατεταμένα για γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω ή για γρήγορη αναζήτηση προς τα εμπρός μέσα στο κομμάτι.
▲ / ▼	Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο άλμπουμ όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα άλμπουμ.
REPEAT	Επιλογή λειτουργίας επανάληψης. <ul style="list-style-type: none"> REP ΟΠΙΣ: επανάληψη του τρέχοντος κομματιού REP ΑΙΤΛ: επανάληψη όλων των κομματιών REP ΑΙΤΒ: επανάληψη του τρέχοντος φακέλου <ul style="list-style-type: none"> Για αναπαραγωγή των κομματιών με τη σειρά, πατήστε επανειλημμένα μέχρι να εξαφανιστεί η ένδειξη REP.
SHUFFLE	Αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία σειρά ή με τη σειρά. <ul style="list-style-type: none"> ΣΗΜΕ ΟΠΙ: τυχαία αναπαραγωγή κομματιών Για αναπαραγωγή κομματιών με τη σειρά, πατήστε επανειλημμένα μέχρι να εξαφανιστεί η ένδειξη SHUF.

Προγραμματισμός κομματιών

Μπορείτε να προγραμματίστε μέχρι 20 κομμάτια.

- 1 Όταν δεν γίνεται αναπαραγωγή κομματιού, πατήστε **PROG**.
 - ↳ Ο τρέχων αριθμός κομματιού αναβοσθήνει στην οθόνη ενδείξεων.
- 2 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να επιλέξετε έναν αριθμό κομματιού.
- 3 Πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να προγραμματίστε περισσότερα κομμάτια.
- 5 Πατήστε **▶▶** για να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.
 - Για διαγραφή του προγράμματος, πατήστε δύο φορές το **■**.

6 Χρήση συσκευών Bluetooth

Με αυτό το προϊόν, μπορείτε να ακούτε μουσική από εξωτερικές συσκευές μέσω Bluetooth.

Σημείωση

- Η WOOX Innovations δεν εγγυάται τη συμβατότητα με όλες τις συσκευές Bluetooth.
- Πριν συζέψετε μια συσκευή με το προϊόν, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για να ελέγχετε τη συμβατότητα Bluetooth.
- Το προϊόν μπορεί να απομνημονεύσει έως 5 συζευγμένες συσκευές.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας και ότι η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί ως ορατή σε όλες τις άλλες συσκευές Bluetooth.
- Η εμβέλεια λειτουργίας μεταξύ του προϊόντος και μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στο προϊόν και μια συσκευή Bluetooth μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.
- Διατηρείτε το προϊόν μακριά από οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να προσκαλέσει παρεμβολές.

Συνδέστε μια συσκευή

- 1 Πατήστε **8** για να επιλέξετε την πηγή **BT**.
- 2 Στη συσκευή σας, αναζητήστε συσκευές Bluetooth.
- 3 Στη λίστα συσκευών, επιλέξτε **PHILIPS BTM2280**.
 - Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα που να σας ζητά άδεια για σύνδεση Bluetooth με το **PHILIPS BTM2280**, επιβεβαιώστε.
 - Αν απαιτείται κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε **0000** και επιβεβαιώστε τον.

- ↳ Το προϊόν εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα ("μπιπ") όταν δημιουργείται η σύνδεση Bluetooth.

Ενδεικτική λυχνία Bluetooth

Η ενδεικτική λυχνία Bluetooth δίπλα στην οθόνη υποδεικνύει την κατάσταση της σύνδεσης Bluetooth.

Ενδεικτική λυχνία Bluetooth	Σύνδεση Bluetooth
Αναβοσβήνει μπλε	Σύνδεση ή αναμονή για σύνδεση
Σταθερά αναμμένη με μπλε χρώμα	Σε σύνδεση

Αποσύνδεση μιας συσκευής

Στη συσκευή σας, απενεργοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth με αυτό το προϊόν.

Σημείωση

- Πριν συνδέσετε μια άλλη συσκευή Bluetooth, αποσυνδέστε πρώτα την τρέχουσα συσκευή.

Αναπαραγωγή ήχου μέσω Bluetooth

Σημείωση

- Αν η συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth υποστηρίζει το Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), μπορείτε να ακούσετε τα κομμάτια που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή μέσω του προϊόντος.
- Αν η συσκευή υποστηρίζει επίσης το Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή σε αυτό το προϊόν.
- Αν η συνδεδεμένη συσκευή δεν υποστηρίζει AVRCP, ελέγχετε την αναπαραγωγή στη συνδεδεμένη συσκευή.
- Αν έχετε μια εισερχόμενη κλήση στο συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο, η αναπαραγωγή μουσικής διακόπτεται προσωρινά.

Κουμπιά Λειτουργίες

- | | |
|---|--|
|  // | Εναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής. |
|  /  | Πλατήστε για μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι. |
|  | Διακοπή αναπαραγωγής. |

Επανασύνδεση μιας συσκευής

- Για μια συζευγμένη συσκευή Bluetooth στην οποία η αυτόματη επανασύνδεση είναι ενεργοποιημένη, αυτό το προϊόν επανασυνδέεται με αυτήν μόλις εντοπιστεί.
- Για μια συζευγμένη συσκευή Bluetooth που δεν υποστηρίζει την αυτόματη επανασύνδεση, συνδέστε την πάλι με αυτό το προϊόν με μη αυτόματο τρόπο.

Κατάργηση πληροφοριών σύζευξης

Στη λειτουργία Bluetooth, πατήστε παρατεταμένα το  στο τηλεχειριστήριο για 8 δευτερόλεπτα.


7 Ακρόαση ραδιοφώνου FM

Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό FM



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει και προεκτείνει πλήρως την κεραία FM.



- 1 Πατήστε επανειλημμένα FM ή SOURCE για αλλαγή της πηγής σε ΕΥΡΕ.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα **◀◀ / ▶▶** μέχρι να αρχίσει να αλλάζει η συχνότητα.
 - ↳ Το προϊόν συγχρονίζεται αυτόματα στον προηγούμενο ή στον επόμενο σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
 - Για να συντονιστείτε σε ένα σταθμό που εκπέμπει σε μια συγκεκριμένη συχνότητα, πατήστε επανειλημμένα **◀◀ / ▶▶** μέχρι να εμφανιστεί η συχνότητα.



Συμβουλή

- Ση λειτουργία FM, μπορείτε να πατήσετε **▶▶ II** για εναλλαγή της ρύθμισης ήχου μεταξύ στερεοφωνικού και μονοφωνικού.

Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών



Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Πατήστε παρατεταμένα **PROG** μέχρι να αρχίσει να αλλάζει η συχνότητα.

- ↳ Όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί προγραμματίζονται με σειρά ανάλογη με την ισχύ λήψης της ζώνης συχνοτήτων.
- ↳ Ο πρώτος προγραμματισμένος ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδεται αυτόματα.

Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών



Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- Για να αντικαταστήσετε έναν προγραμματισμένο ραδιοφωνικό σταθμό, αποθηκεύστε κάποιον άλλο σταθμό με τον αριθμό ακολουθίας του.

- 1 Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τον προγραμματισμό.
 - ↳ Ο αριθμός ακολουθίας αναβοσβήνει.
- 3 Πατήστε **▲ / ▼** για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό από το 1 έως το 20 στο ραδιοφωνικό σταθμό και κατόπιν πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Εμφανίζονται ο προεπιλεγμένος αριθμός ακολουθίας και η συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 1-3 για να προγραμματίσετε και άλλους σταθμούς.

Συντονισμός σε προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό

Πατήστε ▲ / ▼ για να επιλέξετε τον αριθμό ακολουθίας του προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

8 Προσαρμογή ήχου

Οι ακόλουθες λειτουργίες ισχύουν για όλα τα υποστηριζόμενα πολυμέσα.

Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ

- Πατήστε επανειλημμένα **SOUND** για να επιλέξετε ένα προκαθορισμένο ηχητικό εφέ.
 - DSC1, DSC2, DSC3, DSC4 και DSC5

Προσαρμογή επιπέδου έντασης

- Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε επανειλημμένα **VOL +/-**.
- Στην κύρια μονάδα πατήστε επανειλημμένα **VOL+/VOL-**.

Σίγαση ήχου

- Πατήστε **MUTE** για σίγαση ή επαναφορά του ήχου.

9 Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση αφύπνισης

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ξυπνητήρι. Ως πηγή αφύπνισης μπορείτε να επιλέξετε ένα δίσκο, το ραδιόφωνο FM ή αρχεία .mp3 σε μια συσκευή αποθήκευσης USB.



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.
- Αν η επιλεγμένη πηγή αφύπνισης δεν είναι διαθέσιμη, το προϊόν μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία FM.

1 Σπην κανονική λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το **SLEEP/TIMER**.

- ↳ Η ώρα αφύπνισης εμφανίζεται με τα ψηφία της ώρας να αναβοσθήνουν.
- ↳ εμφανίζεται η ένδειξη **TIMER**.

2 Πατήστε **+VOL** - ή **◀◀ / ▶▶** επανειλημμένα για να ρυθμίσετε την ώρα και στη συνέχεια πατήστε **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση.

- ↳ Τα ψηφία των λεπτών αναβοσθήνουν.

3 Πατήστε **+VOL** - ή **◀◀ / ▶▶** για να ρυθμίσετε τα λεπτά και στη συνέχεια πατήστε **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση.

- ↳ Αναβοσθήνει το όνομα της πηγής αφύπνισης.

4 Πατήστε **+VOL** - ή **◀◀ / ▶▶** για να επιλέξετε πηγή αφύπνισης.

5 Πατήστε **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση.

- ↳ Αναβοσθήνει η ένδειξη **VOL XX** (το XX υποδεικνύει την ένταση του ήχου αφύπνισης).

6 Πατήστε **+VOL** - για να ρυθμίσετε την ένταση της αφύπνισης και στη συνέχεια πατήστε **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση.

Απενεργοποίηση/εκ νέου ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη αφύπνισης

Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε **SLEEP/TIMER**.

- ↳ Αν εξαφανιστεί η ένδειξη **TIMER**, ο χρονοδιακόπτης αφύπνισης είναι απενεργοποιημένος.
- ↳ Αν εμφανίζεται η ένδειξη, **TIMER** ο χρονοδιακόπτης αφύπνισης είναι ενεργοποιημένος.

Διακοπή αφύπνισης

Όταν ηχεί μια αφύπνιση, πατήστε **Φ** ή **SLEEP/TIMER** για να τη σταματήσετε.



Σημείωση

- Αν δεν σταματήσετε την αφύπνιση, συνεχίζει να ακούγεται για 30 λεπτά και στη συνέχεια το προϊόν μεταβαίνει αυτόματα στην κανονική λειτουργία αναμονής.


Χρήση του χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας

Μπορείτε να ορίσετε ένα χρονικό διάστημα μετά το οποίο το προϊόν μεταβαίνει αυτόματα στην κανονική λειτουργία αναμονής.

Στη λειτουργία ενεργοποίησης, πατήστε επανειλημμένα **SLEEP/TIMER** για να επιλέξετε μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο (120, 90, 60, 45, 30, ή 15 λεπτά).


- ↳ Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται η ένδειξη **SLEEP**.

- Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπη διακοπής λειτουργίας, πατήστε επανειλημμένα **SLEEP/TIMER** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **SLP OFF**.



Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή

Με αυτήν τη συσκευή μπορείτε επίσης να ακούσετε μουσική από μια εξωτερική συσκευή ήχου, όπως μια συσκευή MP3.



- Πατήστε επανειλημμένα **AUDIO IN** ή **SOURCE** για αλλαγή της πηγής σε **AUDIO IN**.

- Συνδέστε ένα καλώδιο εισόδου ήχου με υποδοχή 3,5 χιλ. και στα δύο άκρα
 - στην υποδοχή **AUDIO IN** στην πίσω πλευρά του προϊόντος και
 - στην υποδοχή ακουστικών της εξωτερικής συσκευής.
- Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στην εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης).

Ακρόαση μέσω ακουστικών


Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή **Ε** στην πρόσοψη της κύριας μονάδας.

Φόρτιση της συσκευής USB

Συνδέστε τη συσκευή USB, όπως smartphone και tablet, στο προϊόν μέσω καλωδίου USB για φόρτιση.



- Η WOOX Innovations δεν εγγυάται τη συμβατότητα με όλες τις συσκευές USB.



10 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Γενικές πληροφορίες

Τροφοδοτικό AC	Μοντέλο: AS300-120-AE250 (Philips) Είσοδος: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz, 1,1 A Έξοδος: 12 V == 2,5 A
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	20 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονής Eco Power	≤ 0,5 W
USB Direct	Έκδοση 1.1, 2.0
Διαστάσεις: Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	420 x 226 x 97 χιλ.
- Με τη συσκευασία	3,4 κιλά
- Κύρια μονάδα	2,1 κιλά

Ενισχυτής

Μέγιστη ισχύς εξόδου	2 X 10 W
Απόκριση συχνοτήτων	60 Hz - 16 kHz
Λόγος σήματος προς θόρυβο	≥ 60 dBA

Εισοδος ηχου	650 mV RMS 20 kohm
--------------	-----------------------

Δίσκος

Υπόπτος λειζερ	Ημιαγωγός
Διάμετρος δίσκου	12 εκ.
Υποστριζόμενοι δίσκοι	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
DAC ήχου	24 Bit, 44,1 kHz
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	< 1,5% (1 kHz)
Απόκριση συχνοτήτων	60 Hz - 16 kHz (44,1 kHz)
Λόγος σήματος προς θόρυβο	> 55 dB

Δέκτης (FM)

Εύρος συντονισμού	87,5 - 108 MHz
Βήμα συντονισμού	50 kHz
Ευαισθησία	
- Μονοφωνικός, ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονής	< 22 dBf
- Στερεοφωνικός, Eco Power	< 43 dBf
Επιλεκτικότητα αναζήτησης	< 28 dBf
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	< 3%
Λόγος σήματος προς θόρυβο	> 55 dB

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth	V3.0
Ζώνη συχνότητας	Zώνη 2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM
Εμβέλεια	10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)

Ηχεία

Σύνθετη αντίσταση 6 ohm

ηχείων

Οδηγός ηχείου 2,75" πλήρους εύρους x 2

Ευαισθησία > 83 dB/m/W

Υποστηριζόμενα φορμά δίσκου MP3

- ISO9660, Joliet
- Μέγιστος αριθμός κομματιών/αρχείων: 999 (ανάλογα με το μήκος του ονόματος αρχείου)
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 99
- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit: 32-320 kbps, μεταβλητοί ρυθμοί bit

Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB

Συμβατές συσκευές USB:

- Μνήμη USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- Συσκευές αναπαραγωγής USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- Κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης καρτών για να λειτουργήσουν με αυτή τη μονάδα)

Υποστηριζόμενες μορφές:

- USB ή φορμά αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
- Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32 - 320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
- Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 999
- Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
- Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 128 byte)

Μη υποστηριζόμενα φορμά:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία mp3 και δεν θα εμφανίζεται στην οθόνη.
- Τα μη υποστηριζόμενα φορμά αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα Word (.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf παραβλέπονται και δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή τους.
- Αρχεία ήχου AAC, WAV, PCM

Συντήρηση

Καθαρισμός περιβλήματος

- Χρησιμοποιείτε ένα ελαφρώς νωπό πανί και ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε διάλυμα που περιέχει οινόπνευμα, αλκοόλ, αμμωνία ή λειαντικά μέσα.

Καθαρισμός δίσκων

- Όταν ένας δίσκος είναι βρόμικος, καθαρίστε τον με ένα καθαριστικό πανί. Σκουπίστε το δίσκο με κίνηση από το κέντρο προς τα έξω.



- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικά, καθαριστικά του εμπορίου ή αντιστατικά σπρέι που προορίζονται για αναλογικούς δίσκους.

Καθαρισμός φακού δίσκου

- Μετά από παρατεταμένη χρήση, ενδέχεται να συσσωρευτεί σκόνη ή βρομιά στο φακό του δίσκου. Για να εξασφαλίσετε καλή ποιότητα αναπαραγωγής, καθαρίστε το δίσκο του φακού με το καθαριστικό φακών CD της Philips ή οποιοδήποτε άλλο καθαριστικό του εμπορίου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το καθαριστικό.

11 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περιβλήμα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στο προϊόν και να έχετε μπροστά σας τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Προβλήματα	Λύσεις
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.	Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα και στη συσκευή.
Δεν ακούγεται ήχος ή ο ήχος δεν είναι καλός.	Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει ρεύμα. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου. Αποσυνδέστε τα ακουστικά.
Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή πηγή ήχου. Επανασυνδέστε το τροφοδοτικό.

Προβλήματα	Λύσεις	Προβλήματα	Λύσεις
To τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.	<p>Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε τη σωστή πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.</p> <p>Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και στην κύρια μονάδα.</p> <p>Τοποθετήστε την μπαταρία με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/−), όπως υποδεικνύεται.</p> <p>Αντικαταστήστε την μπαταρία.</p> <p>Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσοψη της κύριας μονάδας.</p>	Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων από τη συσκευή αποθήκευσης USB.	<p>Βεβαιωθείτε ότι η μορφή των αρχείων υποστηρίζεται από το σύστημα.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία δεν υπερβαίνουν το μέγιστο αριθμό.</p>
Δεν εντοπίζεται δίσκος.	<p>Τοποθετήστε ένα δίσκο διαμέτρου 12 εκ. Μην τοποθετείτε ποτέ δίσκους άλλων μεγεθών.</p> <p>Η πλευρά του δίσκου που φέρει την ετικέτα πρέπει να είναι στραμμένη προς τα επάνω.</p> <p>Περιμένετε μέχρι να διαλυθεί η συμπύκνωση υγρασίας στο φακό.</p> <p>Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι ο εγγράψιμος δίσκος έχει οριστικοποιηθεί και ότι η μορφή του υποστηρίζεται από το σύστημα.</p>	Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί.	<p>Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του προϊόντος και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.</p> <p>Προεκτείνετε πλήρως την κεραία και ρυθμίστε τη θέση της.</p> <p>Διαφορετικά, συνδέστε μια εξωτερική κεραία FM.</p>
Η συσκευή αποθήκευσης USB δεν υποστηρίζεται.	<p>Τοποθετήστε σωστά το ρολόι.</p> <p>Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη.</p> <p>Η ρύθμιση ρολογιού/ χρονοδιακόπτη έχει διαγραφεί.</p> <p>Η αναπαραγωγή μουσικής δεν είναι διαθέσιμη στο προϊόν, ακόμα και μετά την επιτυχημένη σύνδεση με Bluetooth.</p> <p>Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποθήκευσης USB είναι συμβατή με το προϊόν.</p> <p>Δοκιμάστε άλλη συσκευή.</p>	Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή.	<p>Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.</p>

Προβλήματα	Λύσεις
Η σύνδεση μιας συσκευής Bluetooth με το προϊόν δεν ήταν επιτυχής.	Η συσκευή δεν υποστηρίζει τα προφίλ που απαιτούνται για το προϊόν. Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής, για να δείτε πώς θα ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Το προϊόν δεν βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης.
Το προϊόν έχει συνδεθεί ήδη με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε εκείνη τη συσκευή και ξαναπροσπαθήστε.	
Η συζευγμένη φορητή συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται συνεχώς.	Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους. Ορισμένα κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να συνδέονται και να αποσυνδέονται συνεχώς κατά την πραγματοποίηση ή τον τερματισμό των κλήσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά.
Για ορισμένες συσκευές η σύνδεση με Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα, για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά.	

12 Σημείωση

Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Συμμόρφωση

€ 0890

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων. Με το παρόν, η WOOX Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω ετικέτα:



Σύμβολο εξοπλισμού Class II:



Συσκευή CLASS II με διπλή μόνωση, χωρίς παρεχόμενη προστατευτική γείωση.

Φροντίδα του περιβάλλοντος



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ζεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιπτώση στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτοιμη ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυσυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων

Το ονομαστικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc., και οποιαδήποτε χρήση τους από τη WOOX Innovations γίνεται κατόπιν αδείας.

Πνευματικά δικαιώματα

2015 © WOOX Innovations Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Η επωνυμία Philips και το έμβλημα Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται από την WOOX Innovations Limited κατόπιν αδείας της Koninklijke Philips N.V.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η WOOX διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα τα αποθέματά της.

Για το πλήρες ελληνικό εγχειρίδιο
χρήστης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome.

Για να λάβετε εκτύπωση των οδηγιών,
επικοινωνήστε μαζί μας στην ακόλουθη
διεύθυνση:

Φιλιππ. Ελλάς,
Λεωφ. Κηφισίας 44
15125 Μαρούσι
Τηλ. 2106162000



Specifications are subject to change without notice
2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

BTM2280_12_UM_V3.0

