



Philips
CD Soundmachine พร้อม
Dynamic Bass Boost

- CD
- คาสเซ็ท

AZ1027

เพลิดเพลินกับบทเพลงได้ทุกที่

เพลิดเพลินกับความเรียบง่ายและมีความสุขได้ด้วยความสะดวกสบายจาก AZ1027 ที่เพรียวบางพกพาไปได้ทุกที่ ช่วยให้คุณดื่มด่ำกับเพลงโปรดได้มากยิ่งขึ้นด้วยฟังก์ชันที่ใช้งานง่าย

เต็มอ้อมกับการฟังเพลง

- เล่นแผ่น CD, CD-R และ CD-RW
- เครื่องเล่นคาสเซ็ทสเตอริโอแบบหยุดอัตโนมัติ
- เครื่องรับวิทยุ FM/MW สเตอริโอ

ใช้งานง่าย

- ตั้งโปรแกรมได้ 20 เพลง
- เล่นแผ่น CD แบบสุ่ม/โปรแกรม/ซ้ำได้
- ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา

พลังเสียงเต็มอ้อม ชัดใส

- Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน

PHILIPS

รายละเอียดเฉพาะ

การเล่นเสียง

- ประเภทตัวโหลด: สวนบน
- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW
- โหมดเล่นแผ่น: กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว/กรอถอยหลัง, ค้นหาที่รีดักต์ไป/กอนหน้า, การเล่นซ้ำ, การเล่นแบบสุ่ม
- จำนวนช่องใส่เทป: 1
- เทคโนโลยีการเล่นเทปคาสเซ็ต: กลไก
- เพลงที่ตั้งโปรแกรมได้: 20

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM, MW
- เส้าอากาศ: เส้าอากาศ FM

เสียง

- กำลังขับ (RMS): 2 x 1 W
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost
- ระบบเสียง: สเตอริโอ
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 3.5"
- การควบคุมระดับเสียง: หมุน

การบันทึกเสียง

- การเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกเทป: การบันทึกแบบเร็วเล่น CD พร้อมกัน
- สื่อในการบันทึก: เทป



สะดวกสบาย

- ประเภทจอภาพ: LCD

การเชื่อมต่อ

- ช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 มม.: (ช่องเชื่อมต่อ MP3)

กำลังไฟ

- ประเภทแบตเตอรี่: LR14
- แรงดันแบตเตอรี่: 1.5 โวลต์
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: 220V - 230V
- จำนวนแบตเตอรี่: 6

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC, คู่มือผู้ใช้, ไม้รับประกัน

ขนาด

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 320 x 275 x 175 มม.
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 291 x 146 x 243 มม.
- น้ำหนัก: 1.8 กก.
- น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: 2.4 กก.

ไฮไลต์

เครื่องเล่นคาสเซ็ตสเตอริโอแบบหยุดอัตโนมัติ

เครื่องเล่นคาสเซ็ตสเตอริโอแบบหยุดอัตโนมัติ

เล่นแผ่น CD แบบสุ่ม/โปรแกรม/ซ้ำได้

ฟังก์ชัน "สุ่ม"/โปรแกรม/ซ้ำได้
ช่วยจัดความน่าเบื่อของการรับฟังเพลงที่เรียงลำดับแบบเดิมอยู่ตลอดเวลา
หลังจากโหลดเพลงที่ขอบลงในเครื่องแล้วเลือกโหมด - "สุ่ม", "โปรแกรม" หรือ "ซ้ำ"
สำหรับการเลือกเล่นเพลงโดยเรียงลำดับโหมดแตกต่างกัน
เพลิดเพลินไปกับความแตกต่างและความเป็นเอกลักษณ์ในทุกครั้งที่คุณฟังเพลงจากเครื่องเล่นของคุณ

ช่องเชื่อมต่อ MP3

สำหรับเล่นเพลงแบบพกพา

ช่องเชื่อมต่อ MP3 ให้คุณสามารถเล่นเพลง MP3 จากเครื่องเล่นมีเดียแบบพกพาได้โดยตรง
นอกจากคุณจะได้เพลิดเพลินกับเพลงโปรดในระบบเสียงคุณภาพเยี่ยมแล้ว ช่องเชื่อมต่อ MP3 ยังให้ความสะดวกอย่างยิ่ง
เพียงคุณเสียบปลั๊กเครื่องเล่น MP3 แบบพกพาเข้ากับอุปกรณ์ระบบเสียงเท่านั้น

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost

ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น
โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งระดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแคกดปุ่ม!
ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้



วันที่ออก 2013-05-10

เวอร์ชัน: 1.0.9

12 NC: 8670 000 40399
EAN: 87 12581 42897 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com