

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/support

BTM2460



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1 Belangrijk	2
Veiligheid	2

2 Uw microstelsel	3
Introductie	3
Wat zit er in de doos?	3
Overzicht van het apparaat	4
Overzicht van de afstandsbediening	5

3 Aan de slag	7
De luidspreker plaatsen	7
De FM-antenne aansluiten	7
Op netspanning aansluiten	7
De afstandsbediening voorbereiden	8
De klok instellen	8
Inschakelen	8

4 Afspelen	9
Afspelen vanaf een disc	9
Afspelen vanaf USB	9
Bediening	9
Naar een andere track gaan	10
Tracks programmeren	10
Afspelen vanaf Bluetooth-apparaten	10

5 Naar de radio luisteren	12
Afstemmen op een radiozender	12
FM-radiozenders automatisch opslaan	12
FM-radiozenders handmatig opslaan	12
Een voorkeuzezender selecteren	12
Uitzending in stereo/mono kiezen	13

6 Geluid aanpassen	14
Een voorgeprogrammeerd geluidseffect selecteren	14
Hiermee past u het volumeniveau aan	14
Geluid uitschakelen	14

7 Andere functies	15
De alarmtimer instellen	15
De sleeptimer instellen	15
Vanaf een extern apparaat luisteren	15
Luisteren via een hoofdtelefoon	16

8 Productinformatie	17
Specificaties	17
Compat. USB-apparaten en -bestanden	18
Ondersteunde MP3-discformaten	18

9 Problemen oplossen	19
-----------------------------	-----------

10 Kennisgeving	21
Conformiteitsverklaring	21

1 Belangrijk

Veiligheid

- Zorg ervoor dat er genoeg ruimte rond het product is voor ventilatie.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren of accessoires.
- **WAARSCHUWING** met betrekking tot batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het product:
 - Plaats de batterij met + en - zoals staat aangegeven op het product.
 - Verwijder de batterij wanneer het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
 - De accu mag niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke.
- Er mag geen vloeistof op het product druppelen of spatten.
- Plaats niets op het product dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Wanneer de stekker van de Direct plug-in-adapter wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij de stekker kunt.



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Kijk nooit recht in de laserstraal in het apparaat.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker of de adapter om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.

Gehoorbescherming



Let op

- Om gehoorbeschadiging te voorkomen, kunt u uw hoofdtelefoon beter niet langdurig op een hoog geluidsniveau gebruiken, maar het volume instellen op een veilig geluidsniveau. Hoe hoger het volume, hoe korter de veilige luistertijd is.

Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

- Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
- Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.
- Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
- Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties.
- Extreem hoge geluidsniveaus via oortelefoons en hoofdtelefoons kunnen gehoorbeschadiging veroorzaken.

2 Uw microsysteem

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Introductie

Met dit apparaat kunt u:

- muziek op discs, Bluetooth-apparaten, USB-opslagapparaten of andere externe apparaten beluisteren.
- naar FM-radiozenders luisteren.

U kunt een van de volgende geluidseffecten kiezen:

- DSC 1 (Powerful/Krachtig), DSC 2 (Balanced/Gebalanceerd), DSC 3 (Warm/Warm), DSC 4 (Bright/Helder), DSC 5 (Clear/Helder)

Het apparaat ondersteunt de volgende media-indelingen:




Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
- 1 FM-draadantenne
- Afstandsbediening (met één AAA-batterij)
- Korte gebruikershandleiding
- Veiligheidsblad
- Tafelstandaard
- Instructieblad voor wandmontage (met schroeven)


Overzicht van het apparaat



- ①
 - Het systeem in- of uitschakelen.
 - Hiermee schakelt u de standby-modus of de energiebesparende stand-by-modus in.
- ② **SOURCE**
 - Druk hierop om een bron te selecteren: DISC, USB, TUNER, BT of AUDIO IN.
- ③ **▶||/PAIRING**
 - Hiermee kunt u het afspelen starten, onderbreken of hervatten.
 - Houd 3 seconden ingedrukt in de Bluetooth-modus om de koppelingsmodus te activeren.
- ④
 - Hiermee kunt u het afspelen beëindigen of een programma wissen.
- ⑤
 - USB-poort.
- ⑥ **Discstation**
- ⑦
 - Hiermee opent of sluit u het discstation.
- ⑧ **◀◀ / ▶▶**
 - Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track.
 - Hiermee zoekt u in een track, op een disc of op een USB-apparaat.
 - Hiermee stemt u af op een radiozender.
 - Hiermee past u de tijd aan.

- ⑨ **VOL+/VOL-**
 - Hiermee past u het volume aan.
- ⑩ **Display**
- ⑪ **FM ANT**
 - FM-antenneaansluiting.
- ⑫
 - Hoofdtelefoonaansluiting.
- ⑬ **AUDIO IN**
 - Audio-ingang (3,5 mm) voor een extern audioapparaat.
- ⑭ **DC IN 12V $\Rightarrow$ 2.5A**
 - Netspanningsaansluiting.

Overzicht van de afstandsbediening



- ①
 - Het systeem in- of uitschakelen.
 - Hiermee schakelt u de standby-modus of de energiebesparende stand-bymodus in.
- ② **CD**
 - Hiermee selecteert u de bron DISC.
- ③ **FM**
 - Druk op deze knop om de bron FM te selecteren.
- ④
 - Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track.
 - Hiermee zoekt u in een track, op een disc of op een USB-apparaat.
 - Hiermee stemt u af op een radiozender.
 - Hiermee past u de tijd aan.
- ⑤
 - Hiermee speelt u tracks in willekeurige volgorde af.
- ⑥ **ALBUM/PRESET $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$**
 - Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.
 - Hiermee gaat u naar het vorige/ volgende album.
- ⑦ **DISPLAY**
 - De helderheid van het display aanpassen.
- ⑧ **SLEEP/TIMER**
 - Hiermee stelt u de sleeptimer in.
 - Hiermee stelt u de alarmtimer in.
- ⑨ **CLOCK/SCAN**
 - Hiermee stelt u de klok in.
 - Hiermee geeft u de klok weer.
 - Zoeken naar FM-radiozenders.
- ⑩ **PROG**
 - Hiermee programmeert u tracks.
 - Hiermee programmeert u radiozenders.
- ⑪
 - Hiermee schakelt u het geluid uit of in.

⑫ SOUND

- Hiermee selecteert u een voorgeprogrammeerd geluidseffect.

⑬ +/-

- Hiermee past u het volume aan.

⑭ ↺↻

- Hiermee speelt u een track of alle tracks herhaaldelijk af.

⑮ ■

- Hiermee kunt u het afspelen beëindigen of een programma wissen.

⑯ ▶||

- Hiermee kunt u het afspelen starten, onderbreken of hervatten.

⑰ USB/AUDIO IN

- Druk herhaaldelijk om USB of AUDIO IN als bron te selecteren.

⑱ ⓘ PAIRING

- Druk hierop om BT (Bluetooth) als bron te selecteren.
- Wanneer de Bluetooth-modus is geactiveerd en er één apparaat is verbonden, houdt u de knop 3 seconden ingedrukt om de koppelmodus te activeren.
- Wanneer de Bluetooth-modus is geactiveerd en er twee apparaten zijn verbonden, houdt u de knop 3 seconden ingedrukt om het eerste verbonden apparaat of het apparaat dat geen muziek afspeelt los te koppelen en de koppelmodus te activeren.

3 Aan de slag



Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan de laser of een anderszins onveilige werking van dit product.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich op de achterkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnummer _____

Serienummer _____

De luidspreker plaatsen




Tip

- Zie het bijgevoegde instructieblad voor wandmontage voor meer informatie over hoe u de luidspreker aan de muur bevestigt.

De FM-antenne aansluiten

- Sluit de meegeleverde antenne aan op dit apparaat voordat u naar de radio gaat luisteren.




Op netspanning aansluiten



Let op

- Risico op beschadiging! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achterzijde van het apparaat.
- Risico op elektrische schok! Controleer of de stekkerconverter van de adapter goed is bevestigd voordat u de netspanningsadapter aansluit. Wanneer u de netspanningsadapter loskoppelt, moet u altijd aan de stekker en niet aan het snoer trekken.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt gemaakt voordat u de netspanningsadapter aansluit.



De afstandsbediening voorbereiden




Let op

- Risico op beschadiging! Verwijder de batterij wanneer de afstandsbediening gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

De batterij van de afstandsbediening plaatsen:

- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats de meegeleverde AAA-batterij met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.



De klok instellen

- 1 Houd in de stand-bymodus **CLOCK** op de afstandsbediening drie seconden ingedrukt.
↳ De [24H]- of [12H]-uursindeling wordt getoond.
- 2 Druk op **◀◀** / **▶▶** om de uursindeling [24H] of [12H] te selecteren.
- 3 Druk ter bevestiging op **CLOCK**.
↳ De cijfers voor het uur worden weergegeven en gaan knipperen.
- 4 Druk op **▶▶** / **◀◀** om het uur te selecteren en druk op **CLOCK** om te bevestigen.
↳ De minuten worden weergegeven en gaan knipperen.
- 5 Druk op **▶▶** / **◀◀** om de minuten te selecteren en druk op **CLOCK** om te bevestigen.



Opmerking

- Als er niet binnen 10 seconden op een knop is gedrukt, wordt de klokinstelmodus automatisch afgesloten.



Tip

- U kunt op **CLOCK** drukken om klokinformatie te bekijken wanneer het apparaat is ingeschakeld.

Inschakelen

- Druk op **⏻**.
↳ Het apparaat schakelt over naar de laatst geselecteerde bron.

Overschakelen naar de stand-bymodus

- Druk nogmaals op **⏻** om het apparaat in de stand-bymodus te zetten.
↳ Als de klok is ingesteld, wordt deze op het display weergegeven.

De energiebesparende stand-bymodus inschakelen:

- Houd **⏻** langer dan 3 seconden ingedrukt.
↳ Het display wordt gedimd.



Opmerking

- Het apparaat schakelt na 15 minuten in de stand-bymodus naar de energiebesparende stand-bymodus.


4 Afspelen

Afspelen vanaf een disc

Opmerking

- Zorg ervoor dat de disc af speelbare audiobestanden bevat.

- 1 Druk op **CD** om **DISC** als bron te selecteren.
- 2 Plaats een disc in het discstation met de bedrukte zijde naar boven.
 - ↳ Het afspelen wordt automatisch gestart.
Druk als dat niet het geval is op ►||.




Afspelen vanaf USB

Opmerking

- Zorg ervoor dat het USB-apparaat af speelbare audiobestanden bevat (zie 'Productinformatie' op pagina 17).

- 1 Druk herhaaldelijk op **USB/AUDIO IN** om **USB** als bron te selecteren.

- 2 Sluit een USB-apparaat aan op de -aansluiting.
 - ↳ Het afspelen wordt automatisch gestart.
Druk als dat niet het geval is op ►||.



Bediening

▲ / ▼	Selecteer een map.
◀◀ / ▶▶	Druk op de knop om naar de vorige of volgende track te gaan. Door deze knop ingedrukt te houden, spoelt u binnen een track achteruit/vooruit.
►	Afspelen onderbreken of hervatten.
■	Hiermee stopt u het afspelen.
↺↻	Hiermee speelt u een track of alle tracks herhaaldelijk af.
↺↻	Hiermee kunt tracks in willekeurige volgorde afspelen (niet van toepassing op de geprogrammeerde tracks).

Naar een andere track gaan

Voor CD's:

Druk op **◀◀ / ▶▶** om een andere track te selecteren.

Voor MP3-discs en USB-tracks:

- 1 Druk op **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** om een album of map te selecteren.
- 2 Druk op **◀◀ / ▶▶** om een track of bestand te selecteren.

Tracks programmeren

U kunt maximaal 20 tracks programmeren.


- 1 Stop het afspelen en druk op **PROG/SCAN** om de programmeermodus te activeren.
- 2 Druk voor MP3-tracks op **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** om een album te selecteren.
- 3 Druk op **◀◀ / ▶▶** om een track te selecteren en druk vervolgens op **PROG/SCAN** om uw keuze te bevestigen.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 als u meer tracks wilt programmeren.
- 5 Druk op **▶||** om de geprogrammeerde tracks af te spelen.
 - Als u het programma wilt wissen, stopt u het afspelen en drukt u vervolgens op **■**.

Afspelen vanaf Bluetooth-apparaten

Opmerking

- Raadpleeg de gebruikershandleiding om te controleren of een apparaat compatibel is met Bluetooth voordat u het met dit apparaat koppelt.
- Compatibiliteit met alle Bluetooth-apparaten is niet gegarandeerd.
- Obstakels tussen de apparaten kunnen het werkbereik verminderen.
- Het effectieve werkbereik tussen dit apparaat en het Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter.
- Het apparaat kan tot 8 eerder verbonden Bluetooth-apparaten onthouden.

Als u draadloos van geluid wilt genieten via de luidsprekers, dient u het Bluetooth-apparaat te koppelen met uw apparaat.



- 1 Druk op **0 /PAIRING** om **Bluetooth** als bron te selecteren.
 - ↳ **[BT]** (Bluetooth) wordt weergegeven.
 - ↳ De Bluetooth-indicator knippert blauw.
- 2 Schakel Bluetooth in op uw apparaat dat A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ondersteunt, en zoek naar Bluetooth-apparaten die kunnen worden gekoppeld (raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat).

- 3** Selecteer 'Philips BTM2460' op uw Bluetooth-apparaat en voer indien nodig '0000' in als het koppelwachtwoord.
- ↳ Als de verbinding tot stand is gebracht en het apparaat is gekoppeld, wordt de Bluetooth-indicator blauw en piept het apparaat.
 - ↳ BT wordt weergegeven.
- 4** Speel muziek af op het verbonden apparaat.
- ↳ Muziek wordt van uw Bluetooth-apparaat naar dit apparaat gestreamd.
 - Als het u niet lukt om te zoeken naar 'Philips BTM2460' of te koppelen met dit apparaat, houdt u **0 /PAIRING** gedurende 3 seconden ingedrukt tot u een pieptoon hoort om de koppelingsmodus te activeren.

Het huidige Bluetooth-apparaat loskoppelen:

- Deactiveer Bluetooth op uw apparaat.

U kunt nu een tweede apparaat koppelen.

U kunt maximaal twee Bluetooth-apparaten tegelijkertijd koppelen met dit product.

Verbinden met en afspelen van een tweede Bluetooth-apparaat

- Houd **0 /PAIRING** 3 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren.
 - ↳ De Bluetooth-indicator knippert snel blauw.
 - ↳ Het product piept één keer.
- Als u wilt afspelen vanaf het andere aangesloten apparaat, stopt u met muziek streamen vanaf het huidige apparaat en start u daarna met muziek afspelen van het andere apparaat.

Verbinden met en afspelen van het derde Bluetooth-apparaat.

- Houd 3 seconden **0 /PAIRING** ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren.
 - ↳ De verbinding wordt verbroken met het apparaat dat als eerste is verbonden of het apparaat waarop geen muziek wordt afgespeeld.
 - ↳ Het product piept één keer.

5 Naar de radio luisteren



Tip

- Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van de TV en andere stralingsbronnen.
- Zorg ervoor dat u de meegeleverde FM-antenne hebt aangesloten.
- Trek voor een optimale ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.

Afstemmen op een radiozender

- 1 Druk op **FM** om de tunerbron te selecteren.
- 2 Houd **◀◀** / **▶▶** 3 seconden ingedrukt.
↳ De radio wordt automatisch afgestemd op een zender met een sterk ontvangstsignaal.
- 3 Herhaal stap 2 om op meer zenders af te stemmen.

Afstemmen op een zender met een zwak signaal:

- Druk herhaaldelijk op **◀◀** / **▶▶** tot de ontvangst optimaal is.

FM-radiozenders automatisch opslaan



Opmerking

- U kunt maximaal 30 vooraf ingestelde zenders (FM) opslaan.

- 1 Houd in de tunermodus **CLOCK/SCAN** langer dan twee seconden ingedrukt om automatisch programmeren te activeren.
↳ **[AUTO]** wordt weergegeven.

- ↳ Alle beschikbare zenders worden geprogrammeerd op volgorde van de signaalsterkte van de band.
- ↳ De radiozender die als eerste wordt geprogrammeerd, wordt automatisch afgespeeld.

- 2 Druk op **▲** / **▼** om een voorkeuzezender te selecteren.

FM-radiozenders handmatig opslaan

- 1 Stem af op een FM-radiozender.
- 2 Druk op **PROG** om de programmeermodus te activeren.
↳ **[PROG]** (programmeren) knippert.
- 3 Druk herhaaldelijk op **ALBUM/PRESET ▲** / **▼** om een radiofrequentie te selecteren.
- 4 Druk nogmaals op **PROG** om te bevestigen.
↳ De frequentie van de voorkeuzezender wordt weergegeven.
- 5 Herhaal de bovenstaande stappen om meer FM-zenders op te slaan.



Opmerking

- Om een opgeslagen zender te verwijderen, slaat u op de desbetreffende locatie een andere zender op.

Een voorkeuzezender selecteren

- Druk in de FM-modus op **▲** / **▼** om een voorkeuzezender te selecteren.

Uitzending in stereo/mono kiezen



Opmerking

- Uitzending in stereo is de standaardinstelling voor de tunermodus.
 - Voor zenders met een zwak signaal schakelt u over op monogeluid voor een betere ontvangst.
-
- Druk in de FM-tunermodus op ►|| om te schakelen tussen uitzending in mono en stereo.
 - ↳ **[STEREO]** (Stereo) wordt weergegeven wanneer de radiozender in stereo wordt uitgezonden.

6 Geluid aanpassen

De volgende handelingen zijn op alle ondersteunde media van toepassing.

Een voorgeprogrammeerd geluidseffect selecteren

- Druk herhaaldelijk op **SOUND** om een voorgeprogrammeerd geluidseffect te selecteren.
 - **DSC 1** (Powerful/Krachtig), **DSC 2** (Balanced/Gebalanceerd), **DSC 3** (Warm/Warm), **DSC 4** (Bright/Helder), **DSC 5** (Clear/Helder).

Hiermee past u het volumeniveau aan

- Druk herhaaldelijk op **+/-** op de afstandsbediening.
- Druk herhaaldelijk op **VOL+/VOL-** op het apparaat.

Geluid uitschakelen

- Druk op  om het geluid te dempen of te herstellen.

7 Andere functies

De alarmtimer instellen

Dit apparaat kan worden gebruikt als wekker. U kunt **DISC**, **USB** of **TUNER** als alarmbron selecteren.



Opmerking

- Controleer of u de klok correct hebt ingesteld.

- 1 Houd in de stand-bymodus **SLEEP/TIMER** drie seconden ingedrukt.
- 2 Druk herhaaldelijk op **◀◀ / ▶▶** om een alarmbron (**DISC**, **USB** of **TUNER**) te kiezen.
- 3 Druk op **SLEEP/TIMER** om te bevestigen.
↳ De uren cijfers gaan knipperen.
- 4 Herhaal stap 2-3 om het uur, de minuten en het volume van het alarm in te stellen.



Opmerking

- Als er niet binnen 90 seconden op een knop is gedrukt, wordt de timerinstelmodus automatisch afgesloten.

De alarmtimer activeren en deactiveren:

- Druk herhaaldelijk op **SLEEP/TIMER** om de wekkerinformatie weer te geven en om de wekker in of uit te schakelen.
↳ Als de timer is geactiveerd, wordt **[TIMER]** (Timer) weergegeven.
↳ Als de timer is gedeactiveerd, wordt **[TIMER OFF]** (Timer uit) weergegeven en verdwijnt **[TIMER]** (Timer).



Tip

- Als u de bron **DISC/USB** selecteert terwijl er geen disc is geplaatst of er geen USB is aangesloten, wordt automatisch de tuner als bron geselecteerd.



De sleeptimer instellen

- Als u de sleeptimer wilt instellen wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u herhaaldelijk op **SLEEP/TIMER** om een bepaalde tijdsduur (in minuten) te selecteren.
 - **[SLP 120]**
 - **[SLP 90]**
 - **[SLP 60]**
 - **[SLP 45]**
 - **[SLP 30]**
 - **[SLP 15]**
 - **[SLP OFF]**
- ↳ Als de sleeptimer is geactiveerd, wordt **SLEEP** (sleeptimer) weergegeven. In andere gevallen verdwijnt **[SLEEP]** (sleeptimer).

Vanaf een extern apparaat luisteren


Met een audiokabel kunt u via dit apparaat ook naar een extern audioapparaat luisteren.

- 1 Druk herhaaldelijk op **USB/AUDIO IN** om **AUDIO IN** als bron te selecteren.
- 2 Sluit een audiokabel (niet meegeleverd) aan op:
 - de **AUDIO IN**-aansluiting (3,5 mm) op het apparaat
 - en de hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat.
- 3 Start het afspelen van muziek op het gekoppelde apparaat (zie de gebruikershandleiding bij het apparaat).



Luisteren via een hoofdtelefoon

- Sluit een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aan op de  -aansluiting.



8 Productinformatie

Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Versterker

Nominaal uitgangsvermogen	2 x 10 W
Frequentierespons	63 - 20.000 Hz, +/- 3 dB
Harmonische vervorming	< 1% (1 kHz)
Signaal-ruisverhouding (klasse A)	> 72 dBA
AUDIO IN	650 mV RMS, 22.000 ohm

Disc

Lasertype	Halfgeleider
Discdoorsnede	12 cm
Onderst. discs	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bits/44,1 kHz
Harmonische vervorming	<1% (1 kHz)
Frequentierespons	63 Hz - 20 kHz, ±3 dB
Signaal-ruisverhouding	> 72 dBA

Bluetooth

Bluetooth-versie	V3.0 + EDR
Bluetooth-frequentieband	2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM-band
Bereik	10 m (vrije ruimte)

USB

USB Direct-versie	2.0 Full Speed
-------------------	----------------

Tuner (FM)

Frequentiebereik	87,5 - 108 MHz
Frequentierooster	50 kHz
Voorkeurzenders	30
Gevoeligheid	
– mono, signaal-ruisverhouding 26 dB	< 22 dBf
– stereo, signaal-ruisverhouding 46 dB	<51,5 dBf
Zoekgevoeligheid	< 28 dBf
Harmonische vervorming	< 3%
Signaal-ruisverhouding	> 55 dBA

Algemene informatie

Netspanning	Model: AS360-120-AE250 Invoer: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz, 1,2 A Uitgangsvermogen: 12,0 V gelijkstroom, 2,5 A
	Model: WAHU12000250-102 Invoer: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz, 0,8 A Uitgangsvermogen: 12,0 V gelijkstroom, 2,5 A
Stroomverbruik in werking	15 W
Stroomverbruik in energiebesparende stand-bystand	< 0,5 W
Afmetingen	
- Apparaat (b x h x d)	465 x 233 x 107 mm
- Productverpakking	520 x 323 x 123 mm

Gewicht

- Apparaat	2,4 kg
- Inclusief verpakking	3,6 kg

Compat. USB-apparaten en -bestanden

Compatibele USB-apparaten:

- USB-flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1)
- USB-flashspelers (USB 2.0 of USB 1.1)
- geheugenkaarten (er is wel een aanvullende kaartlezer vereist voor gebruik in combinatie met dit apparaat).

Ondersteunde USB-indelingen:

- USB of bestandsindeling van geheugen: FAT12, FAT16, FAT32 (sectorformaat: 512 bytes).
- MP3-bitsnelheid (gegevenssnelheid): 32 - 320 kbps en variabele bitsnelheid
- Mappen met maximaal 8 niveaus
- Aantal albums/mappen: maximaal 99
- Aantal tracks/titels: maximaal 999
- Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximumlengte: 32 bytes)

Niet-ondersteunde USB-indelingen:

- Lege albums: een leeg album is een album dat geen MP3-bestanden bevat. Lege albums worden niet op het display weergegeven.
- Niet-ondersteunde bestandsindelingen worden overgeslagen. Zo worden bijvoorbeeld Word-documenten (.doc) of MP3-bestanden met de extensie .dlf genegeerd en niet afgespeeld.

Ondersteunde MP3-discformaten

- ISO9660, Joliet
- Maximum aantal titels: 128 (afhankelijk van de lengte van de bestandsnaam)
- Maximum aantal albums: 99
- Ondersteunde samplefrequenties: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Ondersteunde bit-rates: 32 tot 256 (kbps), variabele bit-rates

9 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van het apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of het netsnoer van het apparaat goed is aangesloten.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Om energie te besparen, schakelt het systeem zichzelf automatisch uit als u 15 minuten nadat het afspelen is gestopt, niet op een knop hebt gedrukt.

Geen geluid of matig geluid

- Pas het volume aan.

Het apparaat reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in.

De afstandsbediening werkt niet

- Voordat u op een van de functieknoppen drukt, moet u eerst de juiste bron selecteren met behulp van de afstandsbediening in plaats van het apparaat.
- Houd de afstandsbediening dichterbij het apparaat.

- Plaats de batterij met de polariteiten (te herkennen aan een plus- of minteken) in de aangegeven positie.
- Vervang de batterij.
- Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de sensor aan de voorkant van het apparaat.

Geen disc gevonden

- Plaats een disc.
- Plaats een disc in het discstation met de bedrukte zijde naar boven.
- Wacht tot de condens van de lens is verdwenen.
- Plaats de disc opnieuw of maak de disc schoon.
- Gebruik een gefinaliseerde CD of geschikte discindeling.

Sommige bestanden op het USB-apparaat kunnen niet worden weergegeven

- Het aantal mappen of bestanden op het USB-apparaat heeft een bepaalde limiet overschreden. Dit verschijnsel is geen defect.
- De indelingen van deze bestanden worden niet ondersteund.

USB-apparaat niet ondersteund

- Het USB-apparaat is niet compatibel met het apparaat. Probeer ander app.

Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of andere stralingsbronnen.
- Sluit de meegeleverde antenne aan en trek deze helemaal uit.

Er kan zelfs na een succesvolle Bluetooth-aansluiting geen muziek worden afgespeeld op het apparaat.

- Het apparaat kan niet worden gebruikt om muziek draadloos af te spelen via dit apparaat.

De geluidskwaliteit is slecht nadat een Bluetooth-apparaat is aangesloten.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij dit apparaat of verwijder obstakels die zich ertussen bevinden.

Bluetooth kan niet met dit apparaat worden verbonden.

- Het apparaat biedt geen ondersteuning voor de vereiste profielen.
- De Bluetooth-functie van het apparaat is niet ingeschakeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie over het inschakelen van de functie.
- Dit apparaat is niet in koppelmodus.
- Het apparaat is verbonden met twee Bluetooth-apparaten. Koppel een van de twee apparaten los en probeer het opnieuw.

De verbinding met het gekoppelde apparaat wordt voortdurend aangesloten en weer verbroken.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij dit apparaat of verwijder obstakels die zich ertussen bevinden.
- Sommige mobiele telefoons maken voortdurend verbinding of verbreken de verbinding tijdens het bellen of het beëindigen van gesprekken. Dit betekent niet dat er zich een storing in dit apparaat voordoet.
- Bij sommige apparaten wordt de Bluetooth-verbinding automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. Dit betekent niet dat er zich een storing in dit apparaat voordoet.

De timer werkt niet

- Stel de juiste kloktijd in.
- Schakel de timer in.

De ingestelde tijd op de klok/timer is verdwenen

- Er is een stroomstoring geweest of het netsnoer is eruit geweest. Stel de klok/timer opnieuw in.

10 Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Gibson Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

CE 0890

Conformiteitsverklaring

Gibson Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.p4c.philips.com.

Verwijdering van uw oude product en batterijen



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die voldoen aan EU-richtlijn 2013/56/EG, die niet met regulier huishoudelijk afval kunnen worden weggeworpen. Stel uzelf op de hoogte van de lokale wetgeving over gescheiden inzameling van afval van

elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de lokale regels op en werp het product en de batterijen nooit samen met ander huisvuil weg. Als u oude producten en batterijen correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

De wegwerpbatterijen verwijderen

Voor het verwijderen van de wegwerpbatterijen raadpleegt u het gedeelte over batterijen plaatsen.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.



**Be responsible
Respect copyrights**

In dit product is technologie voor kopieerbeveiliging verwerkt die beschermd wordt door Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten van Rovi Corporation. Het is verboden het apparaat te decompileren of te demonteren.

Bluetooth

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik daarvan door Gibson is onder licentie. Andere handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van de respectieve eigenaren.

Dit apparaat beschikt over dit label:



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.



This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

