


快速使用指南

1 更换电池

此便携式 DVD 播放器配有内置镍氢电池供电，供您在行进间使用。

- 1 将 **POWER** 开关切换到 **OFF** 位置（此 DVD 播放器只有在电源关闭的状态下可进行充电）。



- 2 将随附电源线（或车用变压器）连接播放器和 AC 主电源（或车用点烟器）开始充电。

→ **CHG** 指示灯转为红色。

→ 电池电力充饱后，指示灯熄灭。

- 3 **CHG** 指示灯熄灭时请拔下电源线（或车用变压器）。

提示：

— 无论在何处您都可以直接以电源线（或车用充电器）连接播放器和 AC 主电源。

2 尽情享受（光碟操作）



- 1 打开播放器盖子。
- 2 将 **POWER** 开关切换到 **ON** 位置来启动 DVD 播放器。
→ **POWER**（电源）指示灯亮起。
- 3 按下 **OPEN** 来开启光碟仓门。
- 4 将保护卡移除（如果有的话）然后将光碟标签面朝上载入。
- 5 关闭光碟仓门系统自动开始播放。若没有开始，请按 **▶II**。
- 6 要停止播放，请按 **■**。

提示：

— 如果电池电力不足，请立刻充电（无论您是不是要用电池供电），让电池使用寿命维持在最长的状态下。低电量时，螢幕左上角会显示电池图标。

2 尽情享受 (AV OUT)

将额外的设备（例如电视）连上主机

- 1 如图示直接连接主机上的 **AV OUT**（AV 输出）插孔和电视的音频插孔。
- 2 启动电视并设定到正确的视频输入频道。
→ 您可参阅电视机的使用说明。（如果您的电视没有音频和视频输入，您便需要购买 **RF** 调制器。请向您的经销商洽询。）

