

Atualize a ajuda na tela

A Philips tenta continuamente aprimorar seus produtos. Para verificar se a ajuda na tela está atualizada com as informações mais recentes, atualize seu Home Theater com a ajuda na tela mais recente.

Baixe a ajuda mais recente no site www.philips.com/support.

Do que você precisa:

- Uma unidade flash USB com pelo menos 35 MB de memória. A unidade flash USB tem de ser formatada como FAT ou NTFS. Não use uma unidade de disco rígido USB.
- Um computador com acesso à Internet.
- Um utilitário de compactação que suporte o formato de arquivo ZIP (por exemplo, WinZip® for Microsoft® Windows® ou Stuffit® for Macintosh®).

Etapa 1: Verifique a versão atual da ajuda

Verifique a versão atual da ajuda na tela instalada no Home Theater. Se a versão for anterior à versão disponível em www.philips.com/support, baixe e instale a ajuda na tela mais recente.

Os dois últimos dígitos indicam a versão da ajuda na tela instalada no Home Theater. Por exemplo, se a versão do Home Theater for 'Subsystem SW: 35-00-00-05', '05' indica a versão da ajuda na tela atualmente instalada.

- 1 Pressione **⬆** (Início).
- 2 Selecione **[Configurar]** e pressione OK.
- 3 Selecione **[Avançado]** > **[Inf da versão]** e pressione OK.

Etapa 2: Baixe a ajuda na tela mais recente

- 1 Conecte uma unidade flash USB ao seu computador.
- 2 No seu navegador da Web, vá até o endereço www.philips.com/support.
- 3 No site de suporte da Philips, encontre seu produto e clique em **Manuais do usuário**, em seguida, localize o **Software de atualização do manual do usuário**.
 - » A atualização de ajuda está disponível como um arquivo zip.

- 4 Salve o arquivo zip no diretório raiz da unidade flash USB.
- 5 Use o utilitário de compactação/descompactação para extrair o arquivo de atualização de ajuda no diretório raiz da unidade flash USB.
 - » Um arquivo com o nome 'HTSxxxxeDFU.zip' é extraído para a pasta **UPG_ALL** na unidade flash USB, sendo 'xxxx' o número do modelo do Home Theater.
- 6 Remova a unidade flash USB do computador.

Etapa 3: Atualize a ajuda na tela

Cuidado

- Antes de conectar a unidade flash USB ao Home Theater, verifique se não há nenhum disco no compartimento e, em seguida, feche-o.

- 1 Ligue a TV.
- 2 Conecte a unidade flash USB que contém o arquivo baixado ao Home Theater.
- 3 Pressione **⬆** (Início).
- 4 Pressione **338** no controle remoto.
 - » Siga as instruções exibidas na tela da TV para confirmar a atualização. Não desligue o Home Theater nem retire a unidade flash USB durante a atualização.
- 5 Desconecte a unidade flash USB do Home Theater.

Aviso

- Caso ocorra queda de energia durante a atualização, não remova a unidade flash USB do Home Theater.
- Se ocorrer algum erro durante a atualização, repita o procedimento. Se o erro ocorrer novamente, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips.