

Philips
PhotoViewer



SPV3000

HDTV
1080

MP3

USB
connectivity

Visionnez des diaporamas sur votre téléviseur

en qualité haute définition

Regardez, partagez et revivez vos meilleurs moments grâce au PhotoViewer Philips. La solution la plus simple pour visionner vos photos numériques en qualité haute définition sur votre téléviseur, sans PC.

Affichage des photos haute qualité sur votre téléviseur

- Des photos nettes et brillantes en haute définition
- Ajoutez des morceaux MP3 à vos diaporamas
- Conçu pour s'adapter à votre téléviseur

Facile à installer et simple d'utilisation

- Se branche sur votre téléviseur à l'aide des câbles fournis
- Prise en charge de 19 formats de cartes mémoire, de clés USB et de disques durs
- Aucun PC requis, aucun logiciel à installer
- Faites fonctionner votre PhotoViewer à distance

Personnalisez vos diaporamas

- Créez un diaporama à l'aide du gestionnaire de diaporamas à l'écran
- Lecture de diaporamas ou accès aux photos et aux miniatures



PHILIPS
sense and simplicity

Caractéristiques

Connectivité

- lecteur de cartes universel
- **USB:** 2 ports USB 2.0
- **Sortie audio - analogique:** Stéréo (cinch rouge/blanc)
- **Sortie vidéo - analogique:** Composantes Y Pb Pr (cinch), Sortie vidéo composite, S-Vidéo, HDMI pris en charge- adaptateur non fourni
- **Résolution vidéo:** Qualité SD, Qualité HD (720p, 1080i), PAL, NTSC

Applications multimédias

- **Connexions multimédias:** Lecteur de cartes 19-en-1, Périphérique USB
- **Types de carte mémoire:** Compact Flash type I, Compact Flash type II, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Msmicro (M2), MS-ROM, Microdrive, Carte MultiMedia (MMC), Micro MMC, RS-MMC, Mobile MMC, MMC Plus, Carte Secure Digital (SD), Micro SD (T-Flash), Mini-SD, SDHC, xD
- **Périphériques USB pris en charge:** Clé USB, Disque dur externe USB, Imprimantes photo Epson, Consultez l'adresse suivante : www.philips.com/welcome
- **Formats de lecture:** Photos JPEG, MP3

Convivialité

- **Télécommande:** inclus
- **Format photo pris en charge:** Photo JPEG, Jusqu'à 65 mégapixels
- **Plusieurs options de visualisation:** Accès aux miniatures, Accès plein écran, Diaporama
- **Gestion des diaporamas:** Créer un diaporama
- **Réglage du diaporama:** Aléatoire, Chronologique, Effet de transition, Durée, Ajouter des morceaux

MP3

- **Langue disponible : interface:** Anglais, Français, Allemand, Néerlandais
- **Possibilité de mise à niveau micrologicielle:** Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB

Accessoires

- **Accessoires fournis:** Adaptateur CA/CC, Câble vidéo composantes, Câble audio/vidéo, Télécommande, Piles pour télécommande, Mode d'emploi, Guide de mise en route, Pied

Alimentation

- **Alimentation:** 100-240 V CA, 50/60 Hz

Divers

- **Couleur du produit:** High Gloss Piano Black
- **Couleur du pied:** Brilliant Pearl

Dimensions du produit

- **Dimensions du produit (l x H x P):** 20 x 3 x 12 cm
- **Poids:** 0,3 kg

Dimensions de l'emballage

- **Dimensions de l'emballage (l x H x P):** 23 x 15,3 x 12,3 cm
- **Poids net:** 1,143 kg
- **Poids brut:** 1,3 kg
- **Tare:** 0,157 kg

Carton externe

- **Carton externe (l x l x H):** 32,4 x 26,5 x 25,1 cm
- **Poids net:** 4,572 kg
- **Poids brut:** 5,8 kg
- **Tare:** 1,228 kg

Points forts du produit

Connexion directe à l'ordinateur

Le PhotoViewer se branche facilement à votre téléviseur à l'aide des câbles fournis. Une fois le branchement effectué, vous pouvez utiliser votre téléviseur comme grand cadre photo ou pour visionner des diaporamas.

Qualité haute définition

Un téléviseur doté d'une entrée haute définition vous permet d'afficher vos photos numériques dans une qualité haute définition d'une netteté incroyable (jusqu'à 1080i). Une connexion vidéo composantes est nécessaire pour une lecture haute définition car une connexion classique restituera une qualité inférieure. Vous pouvez bien évidemment aussi utiliser la connexion vidéo composite ou S-vidéo de votre téléviseur pour visualiser vos photos en définition standard.

Logements pour cartes et ports USB universels

Vous pouvez utiliser des cartes mémoires provenant d'appareils photo numériques, de téléphones portables et de PDA. Les logements prennent en charge 19 types de cartes mémoires, notamment les cartes Compact Flash II (CF), SD, Multi Media Card (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS Pro), Microdrive et xD. Les connecteurs USB vous permettent de connecter des périphériques de stockage de masse USB tels que des Memory Sticks et des disques durs.

Aucun PC requis

Le PhotoViewer Philips vous permet de regarder facilement des photos sur l'écran de votre téléviseur, sans qu'un ordinateur ne soit requis. Il vous suffit de retirer la carte mémoire de votre appareil photo et de l'insérer dans la visionneuse : vos photos s'affichent instantanément en plein écran sur votre téléviseur. C'est si simple : branchez et regardez !

Ajoutez de la musique à vos diaporamas

Créez un diaporama musical pour rendre le partage de photos avec vos proches plus amusant. Cet appareil signé Philips prend en charge la lecture de photos au format JPEG et de musique au format MP3. Il n'est pas nécessaire de stocker les images et la musique sur la même carte mémoire ou sur le même périphérique de stockage de masse USB. Vous devez simplement sélectionner les morceaux MP3 que vous souhaitez écouter lors de l'affichage des photos au format JPG/JPEG dans le diaporama.

Conçu pour les téléviseurs

Élégante et facile à utiliser, le PhotoViewer accompagne parfaitement les téléviseurs nouvelle génération. Si vous le souhaitez, vous pouvez placer la visionneuse à la verticale sur le pied afin de gagner de l'espace.

Création de diaporamas

Le gestionnaire de diaporamas est un outil rapide et facile à utiliser qui vous aide à créer vos propres diaporamas personnalisés. Vous pouvez ainsi définir et régler la fréquence, sélectionner les effets de transition, choisir le mode de lecture aléatoire et ajouter de la musique.

Plusieurs options de visualisation

Les options de visualisation vous permettent d'afficher une image à la fois, en mode miniature pour une recherche rapide et simple ou en mode diaporama à partir de vos photos préférées. Vous pouvez zoomer sur vos photos, les faire pivoter ou les marquer à l'aide de la télécommande.



Date de publication
2009-02-03

Version: 3.2.9

12 NC: 8670 000 32389
EAN: 87 12581 35149 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com