



Philips
Fjernbetjening

SRP620



Giver dig fornyet kontrol over dit TV

Den perfekte erstatning for ødelagte eller bortkomne Philips TV-fjernbetjeninger fremstillet efter 1980 (RC5 og 6).

Perfekt erstatning for din gamle fjernbetjening

- Perfekt erstatning for defekte Philips TV-fjernbetjeninger
- Også betjening af grundlæggende Philips VCR- og DVD-funktioner

Fantastisk komfort

- Shift-tasten giver adgang til tasternes sekundære funktioner
- Hurtig menuadgang til funktioner som opsætning og tekst-TV.

Hurtig og nem opsætning

- Batterier medfølger, så pak ud og zap!
- Spørgsmål eller brug for hjælp – ring til vores URC hotline.

PHILIPS

Specifikationer

Komfort

- TV-funktioner: Program op/ned, Lydstyrke op/ned, afbrudt, Standby-effektforbrug, Taltaster, AV-valg, eksternt, Menubetjening, Farve/Lysstyrkekontrol, Tekst-TV taster, Fast Text taster, Forrige program, 16:9
- VCR-funktioner: Båndløbstaster (6), ShowView, VCR plus, Menubetjening
- DVD-funktioner: Båndløbstaster, Systemmenubetjening, Diskmenubetjening, Taltaster, Vælg undertekster, Lydindstillinger
- Sprog: GB/F/D/E/I/NL/S
- Sprog i vejledning: GB/F/E/D/NL/I/P/S/FIN
- Taster: 42
- Forprogrammeret til Philips
- Myndighedsgodkendelser: CE-mærke
- Stærksikker

Tilbehør

- Batteri: 2 x 1,5 V batteri R06/AA

Strøm

- Batterilevetid: 6 måneder

Mål

- Blister pakkemål (B x D x H): 148 x 280 x 28 mm
- Emballagemål (B x D x H): 290 x 190 x 155

Infrarød teknologi

- Rækkevidde: 7 m
- LED sendedioder: 1
- Sendevinkel: 90 °
- IR-protokol: RC5 og RC6



Vigtigste nyheder

Erstat Philips TV-fjernbetjeningen

Hvis fjernbetjeningen til dit Philips-TV bliver væk eller går i stykker, er denne fjernbetjening det ideelle valg. Den er udstyret med alle Philips TV-funktioner, herunder grundlæggende Philips VCR- og DVD-funktioner. Knapperne ligner dem, du er vant til fra din oprindelige fjernbetjening, så den er nem at vænne sig til.

Grundlæggende VCR- og DVD-funktioner

Der er ingen grund til at skifte fjernbetjening, hver gang du vil se en film på din Philips DVD- eller VCR-enhed. Fjernbetjeningen er udstyret med de grundlæggende funktioner, f.eks. afspil, stop, frem tilbage, optagelse og timer. Også perfekt egnet til kombisæt af typen TV-VCR og TV-DVD.

Udvidet funktionalitet

En shift-tast giver hver tast to funktioner og fordobler din fjernbetjenings alsidighed.

Hurtig menuadgang

Vigtige funktioner som opsætningsmenu og tekst-TV har tydeligt mærkede taster, der gør betjeningen af dit udstyr nemmere.



Udgivelsesdato
2017-04-04

Version: 4.0.10

12 NC: 9082 100 03812
EAN: 87 10895 86334 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com