

Portable DVD player

PET816

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

Manual do usuário

Käyttöoppaita

εγχειρίδιο χρήσης

Руководство пользователя

Instrukcje obsługi

Uživatelské příručky


Použivatelské příručka

Felhasználói útmutatók




PHILIPS

1



2



Português	4
Suomi	17
Ἑλληνικά	31
Русский	44
Polski	58
Česky	71
Slovensky	84
Magyar	97

Поздравляем с покупкой и приветствуем в клубе Philips! Для получения максимальной поддержки, предлагаемой Philips, зарегистрируйте Ваше издание в www.philips.com/welcome.

Элементы управления основного устройства. (см. рисунок [1])

- 1 **PREV** Переход к предыдущему разделу, дорожке или записи
- 2 **NEXT** Переход к предыдущему разделу, дорожке или записи
- 3 **■** Остановка воспроизведения
- 4 **AV OUT/DVD** Переключение между режимами DVD и AV OUT.
- 5 **MENU** Отображение страницы MENU (МЕНЮ)
- 6 **▲, ▼, ◀, ▶** Перемещение в меню.
(◀ / ▶) Поиск вперед/назад на диске с разными скоростями.
Пуск или остановка воспроизведения.
Подтверждение выбора.
- 7 **OPEN** Открытие крышки отсека для дисков для вставки или извлечения диска.

OK

Левая панель проигрывателя, (см. рисунок [1])

- 7 **DC 9V** Гнездо электропитания
- 8 **CHG** Индикатор зарядки.
- 9 **AV OUT** Гнездо выхода аудио/видео
- 10 **⌂** Гнездо для наушников
- 11 **VOL** **▶** Изменение громкости
- 12 **OFF** **↻** **ON** Вкл. / выкл. проигрывателя.
- 13 **IR/СНЯ РМВ** Индикатор питания и зарядки / Датчик ДУ.

Передняя панель проигрывателя, (см. рисунок [1])

Пульт дистанционного управления (см. рисунок [2])

- 1 **SETUP** Вход и выход из меню системы.
- 2 **DISPLAY** Отображение информации на TFT во время воспроизведения.
- 3 **ZOOM** Увеличение или уменьшение изображения (в т.ч. активного) на TFT.
- 4 **SUB** Выбор языка субтитров.
- 5 **▶▶** Переход к предыдущему разделу, дорожке или записи
- 6 **◀◀** Переход к предыдущему разделу, дорожке или записи
- 7 **▲, ▼, ◀, ▶** Перемещение в меню.
(◀ / ▶) Поиск вперед/назад на диске с разными скоростями.
- 8 **ENTER** Подтверждение выбора.
- 9 **■** Пуск или остановка воспроизведения.
- 10 **0-9** Остановка воспроизведения
- 11 **REPEAT / ALL** Цифровая клавиатура
- 12 **A-B** Повтор раздела/дорожки/записи
- 13 **MENU** Повторение воспроизведения определенного фрагмента диска.
- 14 **AUDIO** Вход или выход из меню содержимого диска.
- 15 **ANGLE** Выбор языка аудиовоспроизведения при воспроизведении диска DVD или выбор аудиорежима (Стерео, Левый Моно, Правый Моно) при воспроизведении диска VCD/CD.
- 16 **ANGLE** Выбор угла камеры DVD

ОСТОРОЖНО!

Использование кнопок или выполнение регулировок и операций, не описанных в данном руководстве, может привести к освобождению опасной радиации или другим опасностям.

Введение

Ваш портативный DVD проигрыватель

Ваш портативный DVD проигрыватель воспроизводит цифровые видеодиски, отвечающие универсальному стандарту DVD Video. С его помощью вы можете наслаждаться полнометражными фильмами с качеством изображения как в кинотеатре и стереофоническим или многоканальным звуком (в зависимости от диска и от настройки воспроизведения).

Предусмотрено использование всех уникальных функций формата DVD-Video, таких как выбор языков звуковой дорожки и субтитров, а также углов камеры (опять-таки в зависимости от диска).

Более того, функция блокировки доступа (родительского контроля) позволяет ограничивать просмотр дисков детьми. Вы увидите, насколько прост в использовании ваш проигрыватель, благодаря налицо экранным меню и дисплея проигрывателя в сочетании с пультом ДУ.

Распаковка

Сначала следует проверить и идентифицировать содержимое упаковки, которое должно включать следующее:

- Портативный DVD проигрыватель
- Пульт дистанционного управления
- Автомобильный адаптер (12 В)
- Руководство пользователя
- Аудио/видеоскабель
- Гарантийное обязательство
- Адаптер питания переменного тока, DSA-9W-09 F (DVE)

Размещение

- Разместите проигрыватель на плоской горизонтальной поверхности.
- Держите его подальше от различных нагревателей и прямых солнечных лучей.
- Если проигрыватель плохо считывает компакт-/DVD-диски, попробуйте очистить линзу с помощью доступного чистящего средства для CD/DVD перед тем, как отнести проигрыватель в ремонт. Другие чистящие средства могут повредить линзу.
- Дверца диска всегда должна быть закрыта во избежание попадания пыли на линзу.
- При быстрой перемещении проигрывателя с холода в тепло линза может запотеть. В этом случае водरोзведение компакт-/DVD-дисков станет невозможным. Оставьте проигрыватель в тепле и дождитесь испарения влаги.

О встроенном аккумуляторе

Меры безопасности при зарядке аккумулятора

- 1 После полной зарядки аккумулятора, немедленно зарядите его (независимо от того, собираетесь ли вы его использовать) в целях максимизации его срока службы. При низком заряде батареи значок батареи отображается в верхнем левом углу TFT в качестве предупреждения.
- 2 Для зарядки аккумулятора подключите проигрыватель DVD к сети переменного тока. Загорится индикатор зарядки.

Аккумулятор. Уход и использование

- 1 Для зарядки аккумулятора следует обязательно использовать только прилагаемый адаптер переменного тока.
- 2 Эффективность зарядки будет снижаться при окружающей температуре ниже 50°F (10°C) или выше 95°F (35°C).
- 3 Время работы полностью заряженного аккумулятора, при подключенных к плееру наушниках приблизительно составляет 2 часа.

Воспроизводимые форматы дисков

Помимо дисков DVD-Video, возможно воспроизведение всех видео и аудио компакт-дисков (включая CDR, CDRW, DVD±R и DVD±RW).



DVD-Video

В зависимости от записанного на диске материала (фильм, видеоклипы, драматический сериал и т.п.), эти диски могут состоять из одного или нескольких произведений, а каждое произведение может состоять из одного или нескольких разделов. Для обеспечения простого и удобного доступа на проигрывателе предусмотрено перемещение между произведениями и разделами.

Компакт-диск с файлами JPEG

На данном проигрывателе возможен также просмотр фотографий в формате JPEG.



Video CD (видео компакт-диск)

В зависимости от записанного на диске материала (фильм, видеоклипы, драматический сериал и т.п.), эти диски могут состоять из одной или нескольких дорожек, а дорожки могут состоять из одного или нескольких фрагментов, что указывает на коровье диска. Для обеспечения простого и удобного доступа на проигрывателе предусмотрено перемещение между дорожками и фрагментами.



Audio CD / MP3 CD / WMA(Аудио компакт-диск / диск MP3)

Аудио компакт-диски / диски MP3, WMA содержат только музыкальные дорожки. Их можно воспроизводить обычным образом через стереосистему с помощью кнопки на пульте ДУ или на основном устройстве, а также через телевизор с помощью экранных меню (OSD).



О DivX

DivX - это популярная медiateхнология, созданная DivX, Inc. Медиафайлы DivX содержат сильно сжатое видео высокого качества, занимающее сравнительно небольшой объем. Файлы DivX могут включать расширенные медиафункции, например, меню, субтитры и дополнительные аудио дорожки. Многие медиафайлы DivX доступны для загрузки из сети, также можно создавать собственные файлы с помощью собственных материалов и простых в использовании программных средств (на www.DivX.com).



Источники питания

Это устройство работает от адаптера переменного тока и автомобильного адаптера.

- Убедитесь, что входное напряжение адаптера переменного тока соответствует напряжению в местной сети. В противном случае адаптер переменного тока и устройство могут быть повреждены.
- Не доставляйте до адаптера переменного тока влажными руками во избежание поражения электрическим током.
- При подключении адаптера электропитания автомобиля (зажигалки) убедитесь, что входное напряжение адаптера переменного тока соответствует напряжению в сети автомобиля. Если вы не собираетесь пользоваться устройством длительное время, отсоедините адаптер переменного тока от сетевой розетки.
- При отсоединении адаптера переменного тока держитесь за вилку. Не тяните за шнур питания.

Безопасность и обслуживание

- Не пытайтесь разбирать устройство, лазерные лучи опасны для глаз. Любое обслуживание должно выполняться квалифицированными специалистами.
- Если внутрь устройства попала влага или посторонние предметы, отсоедините адаптер переменного тока.
- Старайтесь не ронять устройство и не подвергать его сильным ударам - это может вызвать неисправности.
- Важная информация (касается моделей, в комплекте с которыми поставляются наушники): Schneider гарантирует, что максимальная мощность звука аудиоприемателя соответствует указанным соответствующим контролирующим организациям, только если используются наушники, входящие в комплект поставки. Если требуется заменить наушники, мы рекомендуем вам обратиться к продавцу и заказать наушники той же модели, что и входили в комплект поставки Philips.
- Безопасность при движении: не пользуйтесь во время езды на машине или велосипеде, так как это может привести к аварии.
- Не подвергайте изделие чрезмерному нагреву от нагревательных приборов или прямых солнечных лучей.
- Данное устройство не является водонепроницаемым, не допускайте погружения приемнителя в воду. Попадание в проилыватели вода может привести к значительному повреждению и ожоению.
- Не пользуйтесь никакими химическими средствами, содержащими спирт, аммиак, бензол или ароматные вещества, поскольку это может повредить проилыватель.
- Не прикасайтесь к линзам проилывателя SD!
- Высокий уровень звукового давления из головных наушников и наушников-вкладышей может стать причиной потери слуха.
- Батарею запрещается подвергать чрезмерному нагреванию, такому как прямые солнечные лучи, огонь и т.п.

Примечание: При непрерывном продолжительном использовании проилывателя его поверхность может нагреваться. Это нормально.

Правила безопасности при прослушивании

Слушайте с умеренной громкостью:

- Прослушивание наушников на максимальной громкости может привести к ухудшению слуха. Данное устройство может воспроизводить звук с таким уровнем громкости, который, даже при прослушивании в течение минуты, может привести к потере слуха у обычного человека. Возможно воспроизведение с высоким уровнем громкости предназначена для лиц с пониженным слухом.
- Уровень громкости может быть обманчивым. Со временем ваш слух адаптируется к более высоким уровням громкости. Поэтому после продолжительного прослушивания, то, что кажется нормальной громкостью, фактически может быть громким и вредным для вашего слуха. Во избежание этого установите безопасную громкость устройства, и подожмите адаптации к этому уровню.

Для установок безопасного уровня громкости:

- Установите регулятор громкости на низком уровне.
- Медленно повышайте уровень громкости, пока звучание не станет достаточно четким, комфортным, без искажений.

Прослушивание в течение разумного срока:

- Прослушивание в течение длительного времени, даже при безопасном уровне громкости, может стать причиной потери слуха.

- Старайтесь использовать ваше аудиооборудование с разумной продолжительностью и устраивать перерывы прослушивания.

При использовании наушников соблюдайте следующие правила:

- Слушайте с умеренным уровнем громкости, с разумной продолжительностью.
- Не устанавливайте уровень громкости, мешающий слышать окружающие звуки.
- В потенциально опасных ситуациях следует соблюдать осторожность или временно прерывать прослушивание.
- Не используйте наушники во время управления транспортными средствами, а так же во время катания на велосипеде, роликовой доске и т.п.
- Это может привести к транспортно-аварийной ситуации и во многих странах запрещено.



Обращение с дисками

- Не прикасаясь к диску бумагу или ленту.
- Держите диск подальше от прямых солнечных лучей или источников нагрева
- После воспроизведения помещайте диск в его коробку.
- При очистке протирайте диск от центра к краям мягкой чистой тканью без ворса.



Обращение с ЖК-дисплеем

При производстве ЖК-дисплея использовались высокоточные технологии. Однако, на ЖК-дисплее могут появиться кошачьи лапки темные и/или яркие точки (красные, синие, зеленые). Это нормальный эффект, возникающий в процессе производства, и не влияющий на полноту.

Информация по охране окружающей среды

Мы сделали все возможное для того, чтобы упаковка могла быть легко разложена на четыре группы однородных материалов: картон, полипропилен, PE, PET.

Ваше устройство изготовлено из материалов, которые могут быть вторично использованы при условии, что разборка выполняется специалистами с использованием предпринятым. Просим вас соблюдать постановления местных властей относительно выброса упаковочных материалов, разрядившихся батарей вышедшего из употребления оборудования.

Информация об авторских правах

"DivX, DivX" Certified, and associated logos are trademarks of DivXNetworks, Inc. and are used under license."

Все торговые марки и зарегистрированные торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев


Неавторизованное копирование и распространение записей Интернета / компакт-дисков / DVD нарушает законодательство об авторском праве и международные соглашения.

Электропитание

Использование адаптера переменного / постоянного тока

Выключите проигрыватель перед подключением входного в комплект адаптера к проигрывателю и к сети.

электропитания (как показано на рисунке). Во время зарядки аккумулятора проигрыватель должен быть выключен.



ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения проигрывателя выключайте его, прежде чем подключить или отключить переходник перем. тока.

Использование автомобильного адаптера

Подсоедините входящий в комплект автомобильный адаптер к устройству и к автомобильной розетке для зажигания.

ВНИМАНИЕ!

- Во избежание повреждения проигрывателя выключайте его, прежде чем подключить или отключить автомобильный переходник.
- При подключении адаптера электропитания автомобиля (защитки) убедиться, что входное напряжение адаптера переменного тока соответствует напряжению в сети автомобиля.
- Следите, чтобы окружающая температура была ниже 35°C, когда проигрыватель DVD подключен к источнику постоянного тока 16 В в автомобиле.

Установка питания пульта дистанционного управления

- 1 Откройте крышку батарейного отсека. Удалите защитный пластмассовый язычок (только при первом использовании).
- 2 Вставьте 1 литиевую 3-вольтовую батарею типа CR2025, затем закройте отсек.



ОСТОРОЖНО!

- Батареи содержат химические вещества. Размещайте их осторожно.
- При неправильной замене аккумулятора возникает опасность взрыва. Заменяйте аккумулятор только такой же или эквивалентной моделью.
- Неправильное использование батарей может привести к утечке электролита: это повлечет за собой повреждение отсека или взрыв батарей.

- Если устройство не будет использоваться в течение продолжительного времени, выньте из него батареи.

Соединения

Подключение наушников

Подсоедините наушники к разъему  на устройстве.




Подключение дополнительных устройств

- Перед подключением любых дополнительных устройств выключайте проигрыватель.
- Проигрыватель можно подключить к телевизору или усилителю для просмотра DVD-дисков или развлечений с караоке.

AV OUT

Подключите необходимое устройство непосредственно к этим разъемам (в режиме DVD настройки не нужны).



О данном руководстве

В данном руководстве содержатся основные инструкции по работе с DVD проигрывателем. Следует учесть, что некоторые DVD-диски требуют при воспроизведении специальных операций или допускают выполнение только некоторых из возможных операций. В таких случаях проигрыватель может не реагировать на все операционные команды. Обращайтесь к инструкции, сопровождающей такой диск.

Когда на экране появляется индикация "⊙", это означает, что операция не разрешена для проигрывателя или диска.

Работа с пультом дистанционного управления

- Если не указано иное, все операции можно выполнять с помощью пульта ДУ. Пульт ДУ всегда следует направлять прямо на проигрыватель, при этом на пути инфракрасного луча не должно быть никаких препятствий.
- При наличии соответствующих кнопок на основном устройстве их также можно использовать.

Обзор меню

- Ваш проигрыватель оборудован системой интуитивной навигации по меню, позволяющей легко выходить на различные настройки и команды.
- Функциональные кнопки используются для активации / отключения соответствующих операций.
- Для переключения по меню используются , , , .
- Нажимайте **ENTER** для подтверждения выбора.

Включение настроек языка экранного меню

Для экранного меню проигрывателя языком по умолчанию является английский. В качестве языка экранного меню проигрывателя можно выбрать английский, французский или немецкий.

Регион **Доступные языки экранного меню**

Европа Английский, французский, немецкий

- 1 Для включения проигрывателя переместите выключатель **POWER** в положение **ON**.
- 2 Нажмите кнопку **SETUP** для вызова меню настроек.
- 3 Выберите **General Setup Page** и нажмите **ENTER**.
- 4 Выполните прокрутку и выберите пункт **OSD Language** затем нажмите **►** для выбора языка экранного меню.
- 5 Выберите нужный язык и нажмите **ENTER**.



Загрузка дисков и включение

- 1 Нажмите кнопку **OPEN** для открытия дверцы диска.
- 2 Вставьте выбранный диск этикеткой вверх (в том числе и двусторонний DVD-диск). Убедитесь, что он правильно вошел в соответствующее отверстие.
- 3 Мягко нажмите для закрытия дверцы.
- 4 Для включения проигрывателя переместите выключатель **POWER** в положение **ON**.



ВНИМАНИЕ!

Во время воспроизведения слышен обычный механический шум.

Воспроизведение DVD-диска

После включения проигрывателя, вставки диска и закрытия дверцы воспроизведение загружается автоматически. На экране отображается тип загруженного диска.

Вы можете быть предложено выбрать пункт в меню диска.

Выделите нужный пункт с помощью кнопок **▲**, **▼**, **◀**, **▶** и нажмите **ENTER**.


Примечание: Поскольку фильмы на DVD-дисках обычно выходят в разных регионах мира не одновременно, все проигрыватели и некоторые диски имеют коды регионов. При загрузке диска с кодом региона, отличным от кода региона проигрывателя, на экране появится уведомление о несовпадении кодов. Диск воспроизводится не **оудет** и **поддержки** **выгрузке**.

Воспроизведение аудио или видео компакт-диска

- После включения проигрывателя, вставки диска и закрытия дверцы на экране отобразится тип загруженного диска, а также информация о его содержимом.
- При воспроизведении VCD-диска с MTV/караоке нажмите цифровые кнопки (0-9) для выбора дорожки и нажмите **►** или **ENTER** для воспроизведения дорожки. Нажмите **MENU** для возвращения в меню выбора.

Воспроизведение диска DivX®

- Schneider предоставляет вам регистрационный код DivX® VOD(видео по требованию), который позволяет брать напрокат и покупать видеоматериалы через службу DivX® VOD. Подробности см. на сайте www.divx.com/vod.
 - Выбор DivX® VOD(видео по требованию) в меню Страница Установки Видео.
 - Появится регистрационный код.
 - Используйте регистрационный код для проката или покупки видеоматериалов через службу DivX® VOD www.divx.com/vod.
- Следя инструкциям, загрузите видеоматериал на диск CD-R для воспроизведения на данном проигрывателе DVD.



ВНИМАНИЕ!

Все видеофайлы, загруженные с DivX® VOD, могут воспроизводиться только на данном проигрывателе DVD.

Воспроизведение дисков MP3

Для дисков MP3 предусмотрены следующие функции воспроизведения. Подробнее см. в соответствующих разделах

Регулировка громкости, пропуск дорожек, поиск, повтор, воспроизведение в случайном порядке и т.п.

Выделите нужную музыкальную папку с помощью кнопок ▲, ▼ Нажмите **ENTER** для воспроизведения дорожки.

Воспроизведение дисков JPEG

Выделите нужную папку изображений с помощью кнопок ▲, ▼, ◀, ▶. Нажмите **ENTER**.

- Для поворота изображений пользуйтесь ◀, ▶, ◀◀, ▶▶
- Для поворота изображений вверх и вниз используйте ▲, ▼.
- Для поворота изображений вправо и влево используйте ◀, ▶.
- Для возврата в экран папки во время демонстрации слайдов нажмите **MENU**.


- Для перехода к просмотру групп нажмите ■
- Для выделения изображения для предварительного просмотра и доступа к функциям экранного меню пользуйтесь ▲, ▼, ◀, ▶
- Последовательно нажимайте кнопку **ZOOM** для отображения с различным увеличением.
- Воспользуйтесь кнопкой ▲, ▼, ◀, ▶ для просмотра увеличенного изображения.

Примечание: Если не указано иное, все описанные действия выполняются с помощью пульта дистанционного управления.

Переход на другое воспроизведение/дорожку/раздел

Если на диске записано несколько произведений или дорожек, переход на другое воспроизведение/дорожку/раздел осуществляется следующим образом:


- Во время воспроизведения кратко нажмите ▶▶ для выбора следующего произведения/дорожки/раздела.
- Во время воспроизведения кратко нажмите ◀◀ для выбора предыдущего произведения/дорожки/раздела.
- Для перехода непосредственно на нужное произведение / дорожку / раздел введите соответствующий номер с помощью цифровых кнопок (0-9)



Поиск

Нажимая ▶▶, можно перейти на следующие опции поиска вперед. Нажимая ◀◀, можно перейти на следующие опции поиска назад:

◀◀	▶▶
2 X назад	2 X вперед
4 X назад	4 X вперед
8 X назад	8 X вперед
16 X назад	16 X вперед
32 X назад	32 X вперед
обычная скорость	обычная скорость




Для возобновления обычного воспроизведения нажмите **ENTER** или ▶▶

Основные функции

Изменение режима аудио (VSD/CD)

Нажимая **AUDIO**, можно перейти на следующие опции аудио.

x 1	Моно в левом канале	x 2	Моно в обоих каналах
x 3	Сtereo		



Увеличение

Функция увеличения позволяет увеличивать видеоизображение и выполнять панорамирование увеличенного изображения. Нажимая **ZOOM**, можно перейти на следующие опции увеличения:

Zoom x 1	2X	Zoom x 2	3X
Zoom x 3	4X	Zoom x 4	обычный вид



ВНИМАНИЕ!

При управлении файлами JPEG последовательность может быть 100%, 125%, 150%, 200%, 50%, 75% и нормальной.

Повтор

Нажимая **REPEAT 1/ALL**, можно перейти на следующие опции повтора:

DVD-диск	MP3-диск	CD-диск	JPEG/DivX-диск
x 1 повтор раздела	однократное повторение	повтор дорожки	однократное повторение
x 2 повтор произведения	повторение папки	повтор всего диска	повтор всего диска
x 3 повтор всего диска	отмена повтора	отмена повтора	отмена повтора
x 4 отмена повтора			

Основные функции

ВНИМАНИЕ!

Функция повтора также доступна для JPEG, и т.п. Управление различается в зависимости от носителя.

Повтор А - В

Для повторного или непрерывного воспроизведения последовательности фрагментов в произведении:

- В выбранной начальной точке повтора нажимите кнопку **A - B**.

На экране отобразится индикация **A**.

- Еще раз нажимите кнопку **A - B** в выбранной конечной точке повтора.

На дисплее отобразится индикация **AB** и начнется повторное воспроизведение выбранной последовательности фрагментов.

- Для выхода из последовательности еще раз нажимите **A - B**.

Регулировка громкости

- Воспользуйтесь поворотным регулятором на боковой панели устройства для увеличения или уменьшения громкости воспроизведения.



Основные функции

DISPLAY

Последовательно нажимайте кнопку **DISPLAY** на пульте ДУ для следующих параметров:

	DVD	CD/CD	DivX
x 1	Прошедшее время записи	Pringle elapsed	Single elapsed
x 2	Title remained	Single remained	Single remained
x 3	Chapter elapsed	Total elapsed	Display off
x 4	Chapter remained	Total remained	
X5	Отключение отображения	Отключение отображения	



ВНИМАНИЕ!

Во время управления J-PEG эта кнопка служит для выбора 17 режимов слайд-шоу.

Специальные функции DVD-дисков

Проверка содержимого дисков DVD-Video: **MENU**.

Меню выбора произведений и разделов могут быть записаны на диске. Функция меню DVD-диска позволяет выбрать пункты в этих меню. Нажимайте соответствующую цифровую кнопку или выделите нужный пункт с помощью кнопок **▲**, **▼**, **↶**, **↷** и нажимайте **ENTER**.

Меню диска

Нажмите **MENU**. В данном меню среди прочего могут отображаться углы камеры, языки звукового сопровождения и опции субтитров, а также разделы произведения.

Смена языка

Нажмите **AUDIO**. Если на вставленном диске записаны различные языки, их опции появятся на экране. Нажимайте кнопку **AUDIO** до перехода на нужный язык.




Субтитры

Нажмите **SUB**. Если на вставленном диске записаны различные опции субтитров, они появятся на экране. Нажимайте кнопку **SUB** до перехода на нужную опцию субтитров.




ВНИМАНИЕ!

Вышеуказанные две функции зависят от наличия на диске вариантов языка воспроизведения или субтитров.



Воспроизведение конкретной записи

- 1 Нажмите кнопку **MENU** для входа в меню содержимого диска.
- 2 Воспользуйтесь кнопкой ◀▶, ▲ ▼ или кнопками цифровой клавиатуры (0-9) для выбора параметра воспроизведения.
- 3 Нажмите кнопку **ENTER** для подтверждения.



Для выполнения оптимальной настройки воспроизведения используйте меню **SETUP**, позволяющее выполнить точную подстройку. Выделите нужный пункт с помощью кнопок ▲, ▼, ▶, ◀ и нажмите **ENTER**.

- 1 Нажмите **SETUP**. Отобразится список функций.
- 2 Выделите нужный пункт с помощью кнопок ▲ ▼.

После выделения курсором данных опций нажимайте **ENTER**, чтобы:

General Setup Page	выбрать опции изображения и другие опции
Video Setup Page	выбор параметров видео
Password Setup Page	выбрать опции пароля
Preference Page	выбрать предпочтения для воспроизведения
Exit	Для выхода из меню настройки системы
3 Для отмены текущей настройки или перехода на предыдущий уровень меню нажмите ▶◀.	
4 Для выхода из меню нажмите кнопку SETUP .	

General Setup Page

После выделения курсором данных опций нажимайте **ENTER**, чтобы:

TV Display	выбрать формат изображения;
Отметка ракурса	выбор отметки ракурса отображения
OSD Language	выбрать язык экранных меню;
Screen Saver	выбрать опции экранной заставки
Память	выбор параметров памяти последнего воспроизведения

Для отмены текущей настройки или перехода на предыдущий уровень меню нажмите ▶◀

Примечание: Перед использованием кнопок ▲ ▼ для выбора необходимой отметки ракурса, убедитесь, что запись диска содержит отметку ракурса, и что в меню системы включена функция отметки ракурса.

Операции в меню SETUP (НАСТРОЙКА)

Страница Установки Видео

После выделения курсором данных опций нажимайте **ENTER**, чтобы:

Яркость	выбор уровня яркости
Контраст	выбор уровня контрастности
DivX® VOD	вывод DivX ID для VOD (видео по требованию)

Для отмены текущей настройки или перехода на предыдущий уровень меню нажимайте **◀**

Страница установки пароля

После выделения курсором данных опций нажимайте **ENTER**, чтобы:

Password	изменить существующий пароль (по умолчанию: 3308)
----------	---

Для отмены текущей настройки или перехода на предыдущий уровень меню нажимайте **◀**

Примечание: Опции родительского контроля доступны только при отключении режима пароля.

Страница предпочтений

После выделения курсором данных опций нажимайте **ENTER**, чтобы:

Audio	выбрать язык звукового сопровождения;
Subtitle	выбрать язык субтитров;
Disc Menu	выбрать язык меню диска;
Parental	выбрать опции родительского контроля;
Default	восстановление настроек из изготовителя

Для отмены текущей настройки или перехода на предыдущий уровень меню нажимайте **◀**

Устранение неполадок

При возникновении неполадок в работе проигрывателя дисков DVD-Video сначала просмотрите данный контрольный список. Возможно, вы что-либо упустили при работе с проигрывателем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно ремонтировать систему; это делает гарантию недействительной. В случае неисправности перед тем, как обратиться в ремонтную мастерскую, проверьте приведенные ниже советы. Если вам не удалось устранить неисправность, проконсультируйтесь с вашим дилером или ремонтной мастерской.

Проблема

Решение

Не подается питание

- Проверьте правильность подсоединения обоих вилков шнура питания;
- Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке, подключив к ней другое устройство;
- Проверьте уровень заряда аккумулятора;
- Проверьте правильность подключения автомобильного адаптера.

Изображение искажено

- Проверьте, нет ли на рабочей поверхности диска отпечатков пальцев, протрите диск мягкой тканью от центра к краям;
- Иногда изображение бывает незначительно искажено. Это не является неисправностью.

Полностью искаженное изображение отсутствует цвет изображения на экране телевизора

- Возможно, неправильно установлен формат видеосигнала PAL. Установка формата на телевизоре должна.

Нет звука

- Проверьте соединения для аудио. При использовании усилителя HiFi попробуйте использовать другой источник звука.

Диск не воспроизводит

- Убедитесь, что диск загружен этикеткой вверх;
- Очистите диск;
- Проверьте, не является ли данный диск де

Устранение неполадок

Проблема **Решение**

Проекторный пульт ДУ не реагирует на команды пульты ДУ

– Направьте пульт ДУ непосредственно на датчик на передней панели проектора.
Устраните все препятствия, которые находятся на пути сигнала. Обследуйте батареи и при необходимости замените их.

Изображение с диска DVD – Используйте только диски, отформатированные в соответствии с форматом, используемым телевизором (PAL).

Проекторный пульт ДУ не реагирует на все операционные команды

– Операции не разрешены с данным диском.
– Обратитесь к инструкциям по воспроизведению, сопровождающим данный диск.

Проекторный пульт ДУ не работает

– При непрерывном продолжительном использовании проектора его поверхность может нагреваться. Это нормально.

При отключении питания от сети переменного тока дисплей тановится менее ярким

– Устройство находится в режиме энергосбережения для обеспечения более долгого срока службы батареи. Это нормально. Для регулировки яркости воспользуйтесь поворотным регулятором.

Технические данные

Габариты 210 x 178 x 39 mm

Вес 0.79 kg / 0.36 pounds

Электропитание DC 9V 1.0A

Энергопотребление 9W

Диапазон рабочих температур 0 - 45°C

Длина волны лазера 650nm

Видеосистема PAL

Диапазон воспроизводимых частот 20Hz ~ 20KHz ± 1dB

Соотношение сигнала и шума ≥ 80dB

Искажение звука + помехи ≤ -80(1KHz)

Разделение каналов ≥ 80dB

Динамический диапазон ≥ 80dB

Выход аудио (аналоговое аудио) Выходной уровень: 2V ± 10%

Сопровождение нагрузки: 10KΩ

Выход видео 1Vp - p ± 20%

Сопровождение нагрузки: 75Ω

Компания PHILIPS оставляет за собой право изменять конструкцию и спецификации изделия без предварительного уведомления.

Модификации, не разрешенные производителем, могут привести к лишению пользователей права на использование данного устройства.

Данное устройство соответствует требованиям по интерференции, действующим в Европейском Сообществе.

Все права сохранены.

Утилизация отслужившего оборудования

Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию.

Если изделие маркировано значком с изображением перекрещенного мусорного бака на колесах, это означает, что изделие соответствует директиве Европейского Союза и Совета 2002/96/ЕС



Для утилизации электрических и электронных изделий необходимы сведения о местной отдельной системе сбора отходов.

Действуйте в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте отслужившие изделия в бытовой мусор. Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение одного года с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие должно быть приобретено только на территории России, причем исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований безопасности.

2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются на территории России продавцами и официальными обслуживающими (сервис) центрами.

3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:

- а) химического, механического или иного воздействия, попавших посторонних предметов, насекомых во внутрь изделия;
- б) неправильной эксплуатации, включая, но не ограничиваясь, использованием изделия не по его прямому назначению и установку в эксплуатацию изделия в нарушение правил и требований безопасности;
- в) износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, шток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
- г) ремонта и/или наладки изделия, если они произведены любыми иными лицами кроме обслуживающих центров;
- д) адаптации и изменения с обычной сферы применения изделия, указанной в инструкции по эксплуатации.

4. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона оригинала товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.

5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий Филипс обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Фирма Филипс устанавливает следующие сроки службы изделий:

Группа 1-5 лет

Радио, радиобудильники, магнитолы, переносные магнитолы, телефонные аппараты (проводные) и другая продукция, имеющая небольшую стоимость.

Группа 2-7 лет

Персональные компьютеры и периферийные устройства, цветные телевизоры (включая проекционные), видеоматитфоны, автомобильные магнитолы, Hi-Fi звуковоспроизводящая аппаратура (включая компоненты), видеокмеры и переносные видеосредства, радиотелефоны (беспроводные), цифровые сотовые телефоны и аппаратура игрового назначения.

Фирма Филипс уделяет большое внимание качеству выпускаемой продукции. При использовании ее для личных (бытовых) нужд с соблюдением правил эксплуатации срок их службы может значительно превзойти официальный срок службы, установленный в соответствии с действующим законодательством о правах потребителей.

Фирма Филипс

Факс: (095)755-69-23



Данные о произведенном ремонте:

Дата поступления в ремонт: _____

Дата окончания ремонта: _____

№ квитанции: _____

Вид неисправности: _____

Подпись

Штамп сервис-центра

Дата поступления в ремонт: _____

Дата окончания ремонта: _____

№ квитанции: _____

Вид неисправности: _____

Подпись

Штамп сервис-центра



АЕ68

№ талона (Card #)



PHILIPS

РОССИЯ

БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (warranty card)

ИЗДЕЛИЕ (item) _____ МОДЕЛЬ (type/version) _____ / _____

СЕРИЙНЫЙ № (serial #) _____

ДАТА ПРОДАЖИ (date of purchase) _____

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ (seller) _____

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА (seller's signature) _____

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА (seller's stamp)

Настоящий талон действителен только при наличии печати и заполнения всех приведенных выше граф.

(This card is only valid when all information is filled in and the stamp is present.)

ПОКУПАТЕЛЬ (buyer) _____

АДРЕС (address) _____

ТЕЛЕФОН (telephone) _____





Need help?
Online

Go to www.philips.com/support



**Be responsible
Respect copyrights**

© Royal Philips Electronics N.V. 2008

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>



Printed in China
PDCC-2008