



Note: Charge your battery

This portable DVD player is designed with a built-in lithium battery to supply power to the player when you are on travel.

- 1 Slide the **POWER** switch to the **OFF** position (charging of the DVD player only possible in the power-off mode).
- 2 Connect the supplied power adaptor cord to the player and AC mains to start charging.
 - The **CHG** indicator turns red.
 - When the battery is fully charged, the indicator turns off.
- 3 Disconnect the power adaptor cord when the CHG indicator turns off.

Notes:

- You can also connect the supplied power adaptor cord to the player and AC mains directly wherever possible.
- Before using the DVD player for the first time, make sure to charge the battery for 8 hours at least.

Remarque: Charge de la batterie

Ce lecteur de DVD portable est conçu pour fonctionner avec une batterie au lithium intégrée afin d'alimenter le lecteur lorsque vous êtes en voyage.

- 1 Réglez l'interrupteur **POWER** sur **OFF** (le lecteur de DVD peut être chargé en mode hors tension uniquement).
- 2 Pour démarrer la charge, utilisez le cordon de l'adaptateur secteur fourni pour brancher.
 - Le voyant **CHG** devient rouge.
 - Lorsque que la batterie est entièrement chargée, le voyant s'éteint.
- 3 Débranchez le cordon de l'adaptateur secteur

Remarque:

- Vous pouvez également utiliser le cordon de l'adaptateur secteur fourni pour brancher le lecteur sur une prise secteur directement dans la mesure du possible.
- Avant d'employer le joueur de DVD pour la première fois, veuillez à charger la batterie pendant 8 heures au moins.

Nota: Carga de la batería

Este reproductor de DVD portátil ha sido diseñado con una batería de litio integrada para alimentar el reproductor cuando esté de viaje.

- 1 Deslice el interruptor **POWER** hasta la posición **OFF**. El reproductor de DVD sólo se puede cargar en el modo apagado.
- 2 Conecte el cable del adaptador de alimentación suministrado al reproductor y a la toma de alimentación CA le lector sur une prise secteur para comenzar la carga.
 - El indicador **CHG** se ilumina en rojo.
 - Cuando la batería está totalmente cargada, el indicador se apaga.
- 3 Desconecte el cable del adaptador de alimentación cuando el indicador CHG se apague.

Notas:

- Usted puede también utilizar el cordon de l'adaptateur secteur fourni pour brancher le lecteur sur une prise secteur directement donde sea posible.
- Antes de usar al jugador de DVD por primera vez, cerciórese de cargar la batería por 8 horas por lo menos.