

# 1 Actualizar o manual do utilizador electrónico

A Philips procura continuamente o aperfeiçoamento dos seus produtos. Para assegurar que o seu manual do utilizador electrónico está actualizado com as últimas informações, nós recomendamos vivamente que actualize o seu sistema de cinema em casa com o manual do utilizador electrónico mais actual.

Os manuais do utilizador electrónicos podem ser obtidos em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## O que necessita

Antes de actualizar o manual do utilizador electrónico, assegure-se de que dispõe do seguinte:

- Uma unidade flash USB vazia. A unidade flash USB deve ter formatação FAT ou DOS. Não utilize um disco rígido USB.
- Um PC com acesso à Internet.
- Um utilitário de arquivo que suporta o formato de ficheiro ZIP (por exemplo, WinZip® para Microsoft® Windows® ou Stuffit® para Macintosh®).

## Passo 1: Verifique a versão actual do manual do utilizador electrónico

Antes de actualizar o manual do utilizador electrónico, verifique a versão actual instalada no seu sistema de cinema em casa. Se a versão do manual do utilizador electrónico do seu sistema de cinema em casa for anterior à versão disponível em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), transfira e instale o manual do utilizador electrónico mais actual.

- 1 Prima  (Menu inicial).
- 2 Selecciona [Configuração] e, em seguida, prima OK.
- 3 Selecciona [Config. avançada] > [Info. da versão] e prima OK.



### Nota

- Os dois últimos dígitos indicam a versão de manual do utilizador electrónico instalado no seu sistema de cinema em casa. Por exemplo, se a versão no seu sistema de cinema em casa for "Subsystem SW: 35-00-00-05", "05" representa a versão do manual do utilizador electrónico actualmente instalado.

---

## Passo 2: Transfira o manual do utilizador electrónico mais actual

- 1 Introduza a unidade flash USB vazia num conector USB no seu PC.
- 2 No seu navegador Web, aceda a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 3 No Web site de suporte da Philips, procure o seu produto e clique em "Software e Controladores" e, em seguida, localize o "Manual Electrónico". O manual do utilizador electrónico é comprimido num ficheiro \*.zip.
- 4 Se o manual do utilizador electrónico no Web site de suporte da Philips for uma versão posterior ao manual do utilizador electrónico no sistema de cinema em casa, guarde o ficheiro zip no directório raiz da unidade flash USB.
- 5 Descomprima o ficheiro transferido no directório raiz da unidade flash USB.
  - » Um ficheiro com o nome "HTSxxxxeDFU.ZIP" é extraído na pasta "\UPG" da sua unidade flash USB, no qual "xxxx" corresponde ao número do modelo do seu sistema de cinema em casa.
- 6 Desligue a unidade flash USB do PC.

---

## Passo 3: Actualize o manual do utilizador electrónico



### Aviso

- Não desligue o sistema de cinema em casa nem retire a unidade flash USB durante a actualização.
- Se houver uma falha eléctrica durante a actualização, não retire a unidade flash USB do sistema de cinema em casa. O sistema de cinema em casa continua a actualização assim que a alimentação for reposta.
- Se ocorrer um erro durante a actualização, repita o procedimento. Se o erro voltar a ocorrer, contacte o Apoio a Clientes da Philips.

- 1 Ligue o televisor.
- 2 Ligue a unidade flash USB que contém o ficheiro transferido (manual do utilizador electrónico) ao conector USB no sistema de cinema em casa.
- 3 Prima  (Menu inicial).  
Assegure-se de que:
  - não há nenhum disco dentro do compartimento de discos do seu sistema de cinema em casa e
  - o compartimento de discos está fechado.
- 4 Prima [3], [3], [8] no telecomando.
  - » Siga as instruções no televisor para confirmar a actualização. Quando estiver concluída, o sistema de cinema em casa desliga-se e reinicia automaticamente.  
  
Se não reiniciar automaticamente, desligue o cabo de alimentação durante alguns segundos e volte a ligá-lo.
- 5 Desligue o dispositivo de armazenamento USB do sistema de cinema em casa.