

Aktualizace nápovědy na obrazovce

Společnost Philips se snaží neustále zdokonalovat své výrobky. Abyste zajistili, že je nápověda na obrazovce aktuální a obsahuje nejnovější informace, aktualizujte své domácí kino na nejnovější verzi nápovědy na obrazovce.

Nejnovější verzi nápovědy na obrazovce si můžete stáhnout z webové stránky www.philips.com/support.

Co je potřeba

Před zahájením aktualizace nápovědy na obrazovce se ujistěte, že máte k dispozici následující:

- Paměťové zařízení USB s minimálně 35 MB volné paměti. Paměťové zařízení USB musí být naformátováno systémem souborů FAT nebo NTFS. Nepoužívejte USB pevný disk.
- Počítač s připojením k Internetu.
- Archivační nástroj s podporou formátu ZIP (například WinZip® pro systém Microsoft® Windows® nebo StuffIt® pro systém Macintosh®).

Krok 1: Kontrola aktuální verze nápovědy

Zkontrolujte aktuální verzi nápovědy na obrazovce nainstalované ve vašem domácím kině. Pokud je tato verze starší než verze dostupná na webové stránce www.philips.com/support, stáhněte a nainstalujte nejnovější nápovědu na obrazovce.

Poslední dvě číslice označují verzi nápovědy na obrazovce nainstalované v domácím kině. Například je-li verze v domácím kině „Subsystem SW: 35-00-00-05“, označuje „05“ aktuálně nainstalovanou verzi nápovědy na obrazovce.

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆** (Domů).
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Pokroč.] > [Informace o verzi]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Krok 2: Stažení nejnovějšího souboru nápovědy na obrazovce

- 1 Připojte paměťové zařízení USB k počítači.
- 2 Ve webovém prohlížeči přejděte na stránky www.philips.com/support.
- 3 Na webových stránkách podpory společnosti Philips najděte svůj výrobek, klikněte na možnost **Uživatelské manuály** a vyhledejte **Software pro aktualizaci uživatelského manuálu**.
 - ↳ Aktualizace nápovědy k dispozici ve formátu ZIP.
- 4 Uložte komprimovaný soubor do kořenového adresáře paměťového zařízení USB.
- 5 Pomocí archivačního nástroje rozbalte soubor aktualizace nápovědy do kořenového adresáře paměťového zařízení USB.
 - ↳ Soubor s názvem „HTSxxxxeDFU.zip“ je rozbalen do složky **UPG_ALL** na paměťovém zařízení USB. Označení „xxxx“ je číslo modelu domácího kina.
- 6 Odpojte paměťové zařízení USB od počítače.

Krok 3: Aktualizace nápovědy na obrazovce

- 1 Zapněte televizor.
- 2 Paměťové zařízení USB (se staženým souborem) připojte k domácímu kinu.
- 3 Stiskněte tlačítko **⬆** (Domů).
Ujistěte se, že:
 - v podavači na disk domácího kina není disk, a že
 - podavač disku je zavřený.
- 4 Na dálkovém ovladači stiskněte **338**.
 - ↳ Postupujte podle pokynů na televizoru a potvrďte provedení aktualizace. Během aktualizace domácí kino nevyplíneje, ani od něj neodpojujte paměťové zařízení USB.
- 5 Odpojte paměťové zařízení USB od domácího kina.



Varování

- Pokud během aktualizace dojde k přerušení proudu, neodpojujte paměťové zařízení USB od domácího kina.
- Pokud během aktualizace dojde k chybě, opakujte postup. Pokud indikátor bude znovu blikat, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips.