

PHILIPS

Guida di avvio rapido

PhotoFrame
7FF2FPAS

- 1 Connetti
- 2 Impostazione
- 3 Buon divertimento!

Ulteriori elementi necessari



POWER ADAPTER
MODEL: DSA-9W4a F b xy(DVE) GPF101 x-050150 z(GFT)
INPUT: 100-240V-50/60Hz 0,3A
OUTPUT: 5V=1,5A



Contenuto della confezione

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.
Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.



Ha il bisogno d'aiuto?
Consultare il Manuale d'uso digitale disponibile nella visualizzazione delle foto. Assistenza online: www.philips.com/welcome

- ### Domande frequenti
- Lo schermo LCD è sensibile al tocco? No, lo schermo LCD non ha funzioni attivabili in modalità tattile. Utilizzare i pulsanti sul retro della cornice per controllare la visualizzazione delle foto digitali.
 - Dopo aver copiato le foto, come è possibile controllare se sono state già memorizzate? Le foto vengono copiate dopo la comparsa sullo schermo di conferma "Finished" (Fine). È possibile visualizzare nuovamente sulla memoria interna.
 - È possibile spostarsi tra presentazioni di foto diverse contenute in differenti schede di memoria? Sì, Photo Frame consente la visualizzazione della presentazione delle foto sulla scheda di memoria? È possibile utilizzare la cornice per eliminare la foto sulla scheda di memoria? Sì, la cornice supporta le operazioni di eliminazione delle foto sui dispositivi esterni.
 - È possibile stampare foto da Digital Photo Display? No, non supporta la stampa diretta di foto.

Impostazione delle funzioni timer Auto On/Off

ATTENZIONE Auto on/off settings are erased if the photo frame is unplugged.

- Premere i pulsanti per selezionare il photo frame is unplugged.
- Premere i pulsanti per selezionare il menu principale e uscire dal menu SETTINGS (IMPOSTAZ).
- Premere il pulsante per tornare al menu principale e uscire dal menu SETTINGS (IMPOSTAZ).
- Premere il pulsante per impostare l'orario di accensione e spegnimento automatico.
- Premere i pulsanti per impostare On o Off, quindi premere il pulsante per entrare.
- Premere i pulsanti per selezionare Auto On/Off. Premere il pulsante per entrare.
- Premere i pulsanti per selezionare il menu principale e uscire dal menu SETTINGS (IMPOSTAZ).

1 Connetti

A Fissare il piedistallo

- Posizionare la parte alta del piedistallo sulla presa.
- Ruotare in senso antiorario finché il piedistallo non scatta in posizione.

ATTENZIONE Per evitare danni, non tenere la cornice dal piedistallo. Afferrare fermamente la cornice utilizzando entrambe le mani.

B Collegare l'adattatore per l'alimentazione

- Collegare l'adattatore per l'alimentazione in dotazione alla cornice e alla presa di corrente.

2 Impostazione

Individuazione dei tasti di controllo

- I pulsanti di controllo sul retro della cornice e le icone relative alle funzioni corrispondenti sulla parte anteriore del display LCD consentono di accedere ai menu e di personalizzare le impostazioni.

NOTA Non tutte le icone verranno visualizzate sullo schermo allo stesso tempo.

- ✓ Invia
- ✓ Menu principale
- ✓ Aggiungi/Annulla foto
- ✓ Menu Show/Hide (Scopri/Nascondi)

A Accendere la cornice

Pulsante di accensione

B Scegliere la lingua

Cornice (retro) / Cornice (fronte) schermata di avvio

- Premere il pulsante di accensione sul retro della cornice per circa due secondi.
- Il LED di alimentazione diventa blu e viene visualizzata la schermata di avvio.

3 Buon divertimento!

Visualizzazione di foto precedentemente archiviate

Sono disponibili 3 modalità di visualizzazione per scegliere tra:

- Modalità Browse (Sfoglia):** consente di visualizzare le foto manualmente una alla volta.
- Modalità Thumbnail (Anteprima):** mostra un elenco di tutte le foto.
- Modalità Slide (Presentazione):** consente di visualizzare le foto automaticamente a rotazione.

- Premere i pulsanti per selezionare (FOTO). Premere il pulsante per entrare.
- Premere i pulsanti per selezionare la **Internal Memory** (Memoria interna). Premere il pulsante per entrare.
- Premere i pulsanti per selezionare Album. Premere il pulsante per attivare la modalità Thumbnail (Anteprima), quindi premere il pulsante per attivare la modalità Slide (Presentazione), premere il pulsante per attivare la modalità Browse (Sfoglia).
- In alternativa, è possibile attivare la modalità Slide (Presentazione) premendo direttamente il pulsante dal menu principale.

Eliminazione di una o di tutte le foto dalla scheda di memoria

Modalità di eliminazione foto

- In modalità di anteprima, utilizzare i pulsanti per selezionare la foto.
- Premere il pulsante per aggiungere o annullare le foto selezionate. Dopo aver selezionato l'immagine, premere il pulsante per visualizzare il menu Foto.
- Premere i pulsanti per selezionare Delete (Elimina) o Delete all (Elimina tutto) dalla scheda di memoria.
- Premere il pulsante per eliminare.

Copia di una o di tutte le foto tramite scheda di memoria

Modalità Copia foto

- In modalità di anteprima, utilizzare i pulsanti per selezionare la foto.
- Premere il pulsante per aggiungere o annullare le foto selezionate. Dopo aver selezionato l'immagine, premere il pulsante per visualizzare il menu Foto.
- Premere il pulsante per selezionare Copy to (Copia su) o Copy all (Copia tutto) sulla scheda di memoria.
- Premere il pulsante per copiare.

Photo Frame mantiene una copia ridimensionata della foto finché la memoria interna non è piena (viene visualizzato un messaggio sul display).

Visualizzazione di foto tramite scheda di memoria

- Premere i pulsanti per selezionare (FOTO). Premere il pulsante per entrare.
- Premere i pulsanti per selezionare la scheda di memoria inserita. Premere il pulsante per entrare.
- Premere i pulsanti per selezionare Album. Premere il pulsante per attivare la modalità Thumbnail (Anteprima). Dopo alcuni secondi, verranno visualizzate le foto nella scheda di memoria.
- Quindi premere il pulsante per attivare la modalità Slide (Presentazione), premere il pulsante per attivare la modalità Browse (Sfoglia).

Se la scheda di memoria viene inserita prima dell'accensione dell'alimentazione, verrà avviata automaticamente la presentazione.

Copia e eliminazione di foto tramite collegamento al computer

È possibile copiare, eliminare e spostare le foto, collegando la cornice digitale al computer tramite il cavo USB in dotazione.

- Accendere la cornice, quindi collegare l'estremità più piccola del cavo USB nella porta USB sul lato inferiore della cornice.
- Collegare l'altra estremità del cavo USB nella porta USB del computer.

Funzioni di impostazione di ora e data

Funzioni di impostazione ora

- Premere i pulsanti per selezionare il menu principale e uscire dal menu SETTINGS (IMPOSTAZ).
- Premere il pulsante per entrare.
- Premere i pulsanti per selezionare **Time and Date**. Press key to enter.
- Premere i pulsanti per impostare l'ora da impostare. Premere il pulsante per impostare le ore e i minuti.
- Premere il pulsante per tornare al menu principale e uscire dal menu SETTINGS (IMPOSTAZ).

Funzioni di impostazione data

- Premere i pulsanti per selezionare il menu principale e uscire dal menu SETTINGS (IMPOSTAZ).
- Premere il pulsante per entrare.
- Premere i pulsanti per selezionare Time and date (Ora e data). Premere il pulsante per entrare.
- Premere i pulsanti per selezionare la data da impostare. Premere il pulsante per impostare l'anno, il mese e il giorno.
- Premere il pulsante per tornare al menu principale e uscire dal menu SETTINGS (IMPOSTAZ).

ATTENZIONE Time and date settings are erased if the photo frame is unplugged.