



Philips
Telecomando

SRP620



Assicura le stesse funzioni del telecomando originale

L'alternativa perfetta ai telecomandi TV Philips prodotti dopo il 1980 (RC5 e 6).

Il sostituto ideale del vecchio telecomando

- Semplice sostituzione dei telecomandi TV Philips
- Con comandi delle funzioni VCR e DVD Philips di base

Grande praticità

- Il tasto MAIUSC consente di accedere alle funzioni secondarie dei tasti
- Accesso rapido ai menu per le funzioni quali impostazione e Text TV

Installazione facile e veloce

- Batterie incluse per l'utilizzo immediato
- Per domande e assistenza chiamare l'Assistenza telefonica URC

PHILIPS

Specifiche

Funzioni utili

- Funzioni TV: Programma su/giù, Volume su/giù, mute, In funzione/Stand-by, Tasti digitali, Selezione AV, esterna, Controllo menu, Controllo Colore/Luminosità, Tasti Televideo, Tasti Fast Text, Programma precedente, 16:9
- Funzioni VCR: Tasti di trasporto (6), Showview, VCR Plus, Controllo menu
- Funzioni DVD: Tasti di trasporto, Controllo menu di sistema, Controllo menu disco, Tasti digitali, Selezione sottotitoli, Impostazioni audio
- Supporto lingue: GB/F/D/E/I/NL/S
- Lingue in manuale: GB/F/E/D/NL/I/P/S/FIN
- Numero di tasti: 42
- Preprogrammato per Philips
- Conformità di legge: marchio CE
- Impermeabile



Accessori

- Batteria: 2 batterie da R06/AA 1,5 V

Alimentazione

- Durata batterie: 6 mesi

Dimensioni

- Dimensione blister (LxPxA): 148 x 280 x 28 mm
- Dimensioni scatola (LxPxA): 290 x 190 x 155

Funzionamento a infrarossi

- Distanza operativa: 7 m
- LED di trasmissione: 1
- Angolo di trasmissione: 90 grado
- Protocollo IR: RC5 e RC6

In evidenza

Sostituzione dei telecomandi TV Philips

Nel caso in cui si smarrisca o si rompa un telecomando TV Philips, questo modello è l'alternativa ideale. Supporta tutte le funzioni TV Philips, comprese le funzioni VCR e DVD Philips di base. È semplice da utilizzare poiché riporta le stesse etichette sui tasti del telecomando originale.

Funzioni VCR e DVD di base

Basta cambiare continuamente telecomando per guardare un film! Il telecomando per DVD o VCR Philips offre tutte le funzioni di base come riproduzione, arresto, avanzamento, riavvolgimento, registrazione e timer. Una soluzione perfetta per un combi TV-VCR o TV-DVD.

Funzionalità ampliata

Il tasto MAIUSC assegna a ogni tasto due funzioni, raddoppiando la versatilità del telecomando universale.

Accesso rapido ai menu

Importanti funzioni quali menu impostazione e Text TV sono state chiaramente evidenziate, con dei tasti dedicati che rendono più semplice il funzionamento dell'apparecchio.



Data di rilascio
2017-04-04

Versione: 4.0.10

12 NC: 9082 100 03812
EAN: 87 10895 86334 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com