



Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο

- Πιέστε στην κατάσταση αναμονής.
- Μετακινθείτε σε μια καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου.
- Πιέστε το πλήκτρο ή

Η κλήση πραγματοποιείται.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο

Χρήστη που συνοδεύει το τηλέφωνό σας.

Πρόβλημα

Λύση

- Δεν ακούγεται τόνος κλήσης!
 - Ελέγχετε τις συνδέσεις
 - Φορτίστε τις μπαταρίες
 - Χρησιμοποιήστε το συνοδευτικό καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής
- Δεν μπορούν να με ακούσουν καθαρά!
 - Μετακινθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης
 - Απομακρύνετε το σταθμό βάσης τουλάχιστον κατά ένα μέτρο από οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή
- Το μήνυμα **ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ...** εμφανίζεται στο ακουστικό και το εικονίδιο αναβοσβήνει!
 - Μετακινθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης
 - Κάντε επαναφορά της συσκευής σας και επαναλάβετε τη διαδικασία εγγραφής του ακουστικού
- Ο αριθμός του καλούντα δεν εμφανίζεται!
 - Ελέγχετε τη συνδρομή σας με τον παροχέα δικτύου σας

Καλώς ήλθατε στην Philips!

Εγγράψτε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome

CD6550

Εγγράψτε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome



Οδηγός γρήγορης ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

1 Σύνδεση

2 Εγκατάσταση

3 Απόλαυση

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 50371 (EL)

CE 0168
Printed in China

PHILIPS

