



Philips
เครื่องเล่น CD

- MP3-CD
- เทป

AZ1047

เพลิดเพลินกับบทเพลงได้ทุกที่

เพลิดเพลินกับความเรียบง่ายและมีความสุขได้อย่างสะดวกสบาย เครื่องเล่น Philips CD Soundmachine รูปทรงเพรียวบาง พกพาไปได้ทุกที่ ช่วยให้ท่านดื่มด่ำกับเพลงโปรดได้มากยิ่งขึ้น พร้อมด้วยฟังก์ชันที่ใช้งานง่าย

เติมอิมกับการฟังเพลง

- เล่นแผ่น MP3-CD, CD และ CD-R/RW
- เครื่องเล่นคาสเซตแบบหยุดอัตโนมัติ
- เครื่องรับวิทยุ FM/MW เพื่อความเพลิดเพลินในการฟังวิทยุ

ใช้งานง่าย

- ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา
- เล่นแผ่น CD แบบสุ่ม/ซ้ำเพื่อเพลิดเพลินกับการฟังเพลงแบบเป็นส่วนตัว
- ตั้งโปรแกรมได้ 20 เพลง

พลังเสียงเต็มอิม ชัดใส

- Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน

PHILIPS

รายละเอียดเฉพาะ

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- โหมดการเล่นดีสก์: กรอเดินหน้า/ถอยหลังอย่างรวดเร็ว, ค้นหาแทร็คก่อนหน้า/ถัดไป, เล่นซ้ำ/สุ่ม/ตั้งโปรแกรม
- จำนวนช่องใส่เทป: 1
- เทคโนโลยีการเล่นเทปคาสเซ็ท: ระบบกลไก

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM, MW
- เสวอากาศ: เสวอากาศ FM

เสียง

- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost
- ระบบเสียง: สเตอริโอ
- การควบคุมระดับเสียง: หมุน (อะนาล็อก)
- พลังขับเสียง: 2 x 1 W RMS

ลำโพง

- จำนวนลำโพงที่ติดตั้งภายใน: 2
- ฝาครอบลำโพง: โลหะ

การบันทึกเสียง

- การเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกเทป: การบันทึกแบบเริ่มเล่น CD พร้อมกัน
- สื่อในการบันทึก: เทป

สะดวกสบาย

- ประเภทตัวโหลด: ส่วนบน
- ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล LCD

การเชื่อมต่อ

- ช่องเชื่อมต่อ MP3: ช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 มม.

กำลังไฟ

- ประเภทแบตเตอรี่: ขนาด C (LR14)
- แรงดันแบตเตอรี่: 1.5 V
- แหล่งจ่ายไฟ: 110 - 127V และ 220 - 240V AC
- เลือกแรงดันไฟฟ้าได้
- จำนวนแบตเตอรี่: 6

อุปกรณ์เสริม

- สายเคเบิล/การเชื่อมต่อ: สายไฟ
- อื่นๆ: คู่มือผู้ใช้
- รับประกัน: ไปรับประกัน

ขนาด

- น้ำหนักสุทธิ: 2.4 กก.
- ความลึกของบรรจุภัณฑ์: 175 มม.
- ความสูงของบรรจุภัณฑ์: 275 มม.
- ความกว้างของบรรจุภัณฑ์: 320 มม.
- น้ำหนัก: 2 กก.
- ความลึกของตัวเครื่อง: 243 มม.
- ความสูงของตัวเครื่อง: 142 มม.
- ความกว้างของตัวเครื่อง: 292 มม.

ไฮไลต์

เล่นแผ่น MP3-CD, CD และ CD-R/RW

MP3 คือคำย่อของ "MPEG 1 Audio layer-7.6 ชม. (3")" โดย MP3 คือเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบใหม่ที่สามารถลดขนาดของไฟล์ดนตรีดิจิทัลลงขนาดใหญ่อเล็กกว่าเดิมได้ถึง 10 เท่าโดยไม่สูญเสียคุณภาพเสียง MP3 กลายเป็นรูปแบบการบีบอัดเสียงมาตรฐานที่ใชบนเว็บไซต์ทั่วโลกในอินเทอร์เน็ตเพื่อการส่งไฟล์เสียงที่รวดเร็วและง่ายดาย

เครื่องเล่นคาสเซ็ทแบบหยุดอัตโนมัติ

เครื่องเล่นคาสเซ็ทแบบหยุดอัตโนมัติ

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของคุณผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำ ไปถึงสูงได้เพียงแคดปุ่ม! ตวมปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแมจะลดระดับเสียงลงได้

เล่นแผ่น CD แบบสุ่ม/ซ้ำได้

ฟังก์ชัน "สุ่ม/ซ้ำ" ช่วยขจัดความน่าเบื่อของการรับฟังเพลงที่เรียงลำดับแบบเดิมอยู่ตลอดเวลา หลังจากโหลดเพลงที่ขอบลงในเครื่องแล้วเลือกโหมด - "สุ่ม" หรือ "ซ้ำ" สำหรับการเลือกเล่นเพลงโดยเรียงลำดับใหม่แตกต่างกัน เพลิดเพลินไปกับความแตกต่างและความเป็นเอกลักษณ์ทุกครั้งที่คุณฟังเพลงจากเครื่องเล่นของคุณ

ช่องเชื่อมต่อ MP3

ช่องเชื่อมต่อ MP3 ให้คุณสามารถเล่นเพลง MP3 จากเครื่องเล่นมีเดียแบบพกพาได้โดยตรง นอกจากนี้คุณจะได้เพลิดเพลินกับเพลงโปรดในระบบเสียงคุณภาพเยี่ยมแล้ว ช่องเชื่อมต่อ MP3 ยังให้ความสะดวกอย่างดียิ่ง เพียงคุณเสียบปลั๊กเครื่องเล่น MP3 แบบพกพาเข้ากับอุปกรณ์ระบบเสียงเท่านั้น



วันที่ออก 2013-05-10

เวอร์ชัน: 1.0.3

12 NC: 8670 000 50478
EAN: 87 12581 46931 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com