

A képernyőn megjelenő súgó frissítése

A Philips folyamatosan termékeinek tökéletesítésén fáradozik. Annak érdekében, hogy a képernyőn a súgó a lehető legfrissebb információkat jelenítse meg, a házimozsi képernyőjén megjelenő súgót frissíteni kell.

A legfrissebb súgó a www.philips.com/support weboldaltól tölthető le.

Szükséges összetevők

A képernyőn megjelenő súgó frissítése előtt ellenőrizni kell a következők rendelkezésre állását:

- egy USB-tárolóeszköz legalább 35 MB memóriával. Az USB tárolóeszközt FAT vagy NTFS formátumra kell formázni. Ne használjon USB merevlemez-meghajtót.
- Internetkapcsolattal rendelkező számítógép.
- Olyan tömörítőprogram, amely támogatja a ZIP fájlformátumot (például WinZip® Microsoft® Windows® rendszerre vagy Stuffit® Macintosh® rendszerre).

1. lépés: a súgó aktuális verziójának ellenőrzése

Ellenőrizze a házimozira telepített, képernyőn megjelenő súgó jelenlegi verzióját. Ha a verzió régebbi, mint a www.philips.com/support oldalon elérhető verzió, töltsse le és telepítse a legfrissebb, képernyőn megjelenő súgót.

Az utolsó két számjegy jelöli a házimozira telepített, képernyőn megjelenő súgó verziószámát. Ha például a házimozsi-rendszer verziója „Subsystem SW: 35-00-00-05”, akkor a jelenleg telepített, képernyőn megjelenő súgó verziója „05”.

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális]** > **[Verzióadatok]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

2. lépés: Töltsse le a legfrissebb, képernyőn megjelenő súgót

- 1 Csatlakoztasson USB-tárolóeszközt a számítógéphez.
- 2 Böngészőjében lépjen a www.philips.com/support oldalra.
- 3 A Philips támogatás webhelyen a termék megkeresése után a **Felhasználói kézikönyvek** oldalon meg kell keresni a **Felhasználói útmutató frissítőszoftvere** menüpontot.
 - ↳ A súgó frissítése zip fájlként érhető el.
- 4 Mentse el a zip-fájlt az USB-tárolóeszköz gyökérfájltárába.
- 5 Az archiváló segédprogram használatával csomagolja ki a fájlt az USB-tárolóeszköz gyökérfájltárába.
 - ↳ Egy „HTSxxxxeDFU.zip” elnevezésű fájl kerül az USB-tárolóeszköz **UPG_ALL** könyvtárába. Az „xxxx” jelzi a házimozsi típusszámát.
- 6 Vegye ki az USB-tárolóeszközt a számítógépből.

3. lépés: A képernyőn megjelenő súgó frissítése

- 1 Kapcsolja be a TV-készüléket.
- 2 Csatlakoztassa a letöltött fájlt tartalmazó USB-tárolóeszközt a házimozihoz.
- 3 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot. Ellenőrizze a következőket:
 - nincsen lemez a házimozsi lemeztálcájában
 - a lemeztálca zárva van.
- 4 A távvezérlőn adja meg a „338” kódszámot.
 - ↳ A frissítés jóváhagyásához kövesse a TV-készülék képernyőjén megjelenő útmutatásokat. Frissítés közben ne kapcsolja ki a házimozirendszert és ne távolítsa el az USB-tárolóeszközt.
- 5 Vegye ki az USB-tárolóeszközt a házimozirendszerből.



Figyelem

- Ha a frissítés során áramszünet lép fel, ne vegye ki az USB tárolóeszközt a házimozsi-rendszerből.
- Ha a frissítés közben bármilyen hiba történik, ismétlje meg a műveletet. Ha a hiba ismét fellép, forduljon a Philips vevőszolgálatához.