


# Краткое руководство

## 1 Зарядка аккумулятора

Этот портативный DVD-плеер оснащен встроенным литиевым аккумулятором, который обеспечивает питание устройства, когда вы в пути.

- 1 Переместите выключатель **ON**  **OFF** в позицию **OFF** (зарядка аккумулятора DVD-плеера возможна только в режиме отключения питания).
- 2 Чтобы начать зарядку проигрывателя, подключите прилагаемый шнур адаптера электропитания (или автомобильного адаптера) к проигрывателю и к сети переменного тока (или к выходу прикуривателя автомобиля).



- Индикатор **POWER** загорится красным цветом.
- После полной зарядки аккумулятора индикатор выключается.

- 3 Отсоедините шнур адаптера электропитания (или автомобильного адаптера), когда индикатор **POWER** выключится.

### Примечание:

– Также можно подключить прилагаемый шнур адаптера (или автомобильного адаптера) к плееру и сети переменного тока (или к выходу прикуривателя автомобиля) напрямую, если это возможно.

## 2 Использование плеера (воспроизведение диска)



- 1 Откройте крышку проигрывателя.
- 2 Переместите переключатель **ON**  **OFF** в положение **ON** для включения DVD-плеера.  
→ Индикатор **POWER** начнет светиться красным цветом.
- 3 Передвиньте переключатель **OPEN** на плеере.
- 4 Удалите защитную карту (если она имеется) и загрузите диск этикеткой вверх.
- 5 Закройте крышку отсека для дисков.  
→ Воспроизведение начнется автоматически. Если оно не началось, нажмите **▶/▶/OK**.
- 6 Для остановки воспроизведения нажмите кнопку **STOP**.

### Примечание:

Во время воспроизведения можно:

- Нажать **OPTION**, чтобы выбрать параметры воспроизведения: аудио, субтитры, повтор и отображение времени.
- Нажать , чтобы отрегулировать яркость или подсветку экрана в зависимости от освещения.

## 2 Использование плеера (разъем AV OUT)

### Подключение дополнительного оборудования (например, телевизора)

- 1 Подключите разъем AV OUT плеера к видео- и аудиоразъемам телевизора, как показано далее.
- 2 Включите телевизор и настройте его на соответствующий видеоканал.  
→ В случае необходимости обратитесь к руководству пользователя телевизора. (Если у телевизора отсутствуют аудио- и видеовходы, потребуется приобрести модулятор высоких радиочастот. Обратитесь к поставщику.)

