



- | | |
|--|--|
| ① 磁带控制按键
■ PAUSE(暂停)按键
■/▲ STOP/EJECT(停止/弹出)按键
◀◀ FF(快进)按键
▶▶ REW(倒带)按键
▶ PLAY(放音)按键
● REC(录音)按键 | ⑥ 伸缩式天线 |
| ② 携带手柄 | ⑦ BAND(波段)选择开关
中波/短波/调频
(MW/SW/FM) |
| ③ EAR(耳机)插孔 | ⑧ FINE TUNING(微调)控制器 |
| ④ VOLUME(音量)控制器 | ⑨ TUNING(调谐)控制器 |
| ⑤ FUNCTION(功能)选择开关、磁带/收音机
(⊙ TAPE/RADIO) | ⑩ MIC(电容式麦克风) |
| | ⑪ 调谐刻度盘 |
| | ⑫ 磁带室门 |
| | ⑬ AC IN(交流电输入)插孔 |

使用准备

请保存下列所有咨询以备将来参考。

交流电源操作

注意:

- 专为本机配备了交流电源插头供应器。请在需要时使用。

连接电源

将附送交流电源线的一端接于交流电输入(AC IN)插孔,将另一端插入家庭交流电输出插座。

注意:

- 长期不用本机时,务必将本机电源插头从交流电源输出插座上拔下。
- 即使装上电池,每当您把本机电源插头插入交流电源插座时,本机也会切换到交流电。

直流电源操作

打开电池室门,按照电池室门所示+和-标记,对准正负极方向,将4节SUM-1电池(“D”型,HP2,R20)装入后面的电池盒。

注意:

- 电池使用不当会导致漏液或爆炸,也会损坏本机。请注意下列事项:
- 切勿混合使用新旧电池。
- 一个月以上不使用本机时,请取出电池。

卡式磁带操作

放音

1. 按下■/▲ STOP/EJECT(停止/弹出)按键打开卡式磁带室门。使开口侧向上装入卡式磁带。
2. 用手关上卡式磁带室门。
3. 将FUNCTION功能选择开关调到磁带 ⊙ TAPE位置。
4. 按下▶ PLAY(放音)按键。
5. 将VOLUME(音量)控制器调到适当的声级。
6. 要停止磁带时,按下■/▲ STOP/EJECT(停止/弹出)按键。
7. 要取出磁带时,再按一下■/▲ STOP/EJECT(停止/弹出)按键。

快进和倒带运转

1. 要快速送进磁带时,按下◀◀ FF(快进)按键。
2. 要快速倒卷磁带时,按下▶▶ REW(倒带)按键。

从收音机录音时

1. 将FUNCTION功能选择开关调到收音机(RADIO)位置,调准想要收听的电台。
2. 按下■/▲ STOP/EJECT(停止/弹出)按键,打开卡式磁带室门。
3. 使开口侧向上,装入卡式磁带。
4. 用手关上卡式磁带室门。
5. 先按下■ PAUSE(暂停)按键,再按下● REC(录音)按键(▶ PLAY(放音)按键也会同时起作用)。
6. 要开始录音时,按下■ PAUSE(暂停)按键开始录音。
7. 要停止录音时,按下■/▲ STOP/EJECT(停止/弹出)按键。要取出磁带时,再按一下该键。

从内置麦克风录音时

1. 将FUNCTION功能选择开关调到磁带 ⊙ TAPE位置。
2. 按下■/▲ STOP/EJECT(停止/弹出)按键,打开卡式磁带室门。
3. 使开口侧向上,装入卡式磁带。
4. 用手关上卡式磁带室门。
5. 先按下 PAUSE(暂停)按键,再按下● REC(录音)按键(▶ PLAY(放音)按键也会同时起作用)。
6. 要开始录音时,按下■ PAUSE(暂停)按键,开始录音。
7. 要停止录音时,按下■/▲ STOP/EJECT(停止/弹出)按键。要取出磁带时,再按一下该键。

收音操作

1. 将FUNCTION功能选取择开关调到收音机(RADIO)位置。
2. 将BAND波段选取择开关调到所需的波段位置。
3. 转动调谐(TUNING)控制器调到想要收听的电台。
4. 将音量(VOLUME)控制器调到你需要的声级。
5. 要关掉收音机, 将FUNCTION功能选择开关调到磁带 TAPE位置即可。

微调控制器(FINE TUNING)

在进行短波广播调谐时, 请使用微调控制器进行微调调谐。

自动停止

在放音、录音、快进或倒带过程中磁带到头时, 本机将自动停止并将按键恢复到关闭位置。

防止抹音

录音时, 上次在磁带上所录的声音将会自动抹掉。要避免因疏忽而抹掉, 将卡式磁带背侧的防误抹片去掉。如果折断A面的防误抹片, A面就无法录音。如果要在该磁带上录音, 就要用胶黏塑胶带把防误抹片孔封住。

耳机插孔

一个人收听时, 将耳插头插入本机的麦克风EAR(耳机)插孔。即自动阴断内置式扬声器。

维护和保养

- 检视磁带是否松弛。如果松弛, 在把磁带装入本机之前要先用铅笔把松弛的磁带卷紧。
- 避免使用C-120(或更长的)卡式磁带。
- 切勿将本柄放置在温度极高或极低的地方。
- 每使用40小时之后, 就要用棉棒蘸湿变性酒精擦拭与磁带接触部分(录放音磁头, 主动轮和压带轮)。
- 用沾有中性洗涤剂的软布擦拭较顽固的污迹。
- 用软布擦拭机体。不要使用化学药品擦拭。

故障排除

当本机出现故障时, 在送去修理之前请先检查下表所列各项。如果下列这些方法仍未能解决问题, 请咨询您的经销商或维修服务中心。
警告: 无论任何情况您都不应自己动手修理本机, 因为这样做将会令保用卡失效。

问题

- 可能原因
- 解决方法

无声音

- VOLUME音量旋钮没有调整
- 调整VOLUME音量旋钮

- 耳机插在机上
- 拔出耳机

- 电池电力耗尽
- 换入新电池

- 电池放置不当
- 正确插放电池

- 电源线没有连接牢固
- 牢固连接电源线

不能收音

- 天线输入信号不足
- 转动拉杆天线(FM)或机体(MW/SW)以获得最佳接收效果

收音效果差

- 天线信号太弱
- 调整天线以获得最佳接收效果:
 - FM: 调整拉杆天线方向和角度
 - SW(MW): 转动机体

- 邻近电气设备产生干扰
- 将本机移到远离这些电气设备的地方

卡式座音质差

- 磁头、主动轴或压轮积尘和污垢
- 清洁磁头、主动轴或压轮, 见[维护保养]一节

不能录音

- 卡式盒带上的防抹保护片已被剔除
- 用胶带盖住防抹保护片的开口处使它复原

**安全信息**

- 通风孔不应覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。
- 在本机上不应放置裸露的火焰源, 如点燃的蜡烛。
- 本机不应遭受水滴或水溅, 而且不应放置诸如花瓶一类的装满液体的物品。

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>