

使用者手冊補充說明

*TAB5105及TAB5305

等化器(EQ)設定：

按遙控器上的EQ，以選擇「音樂」、「電影」、「新聞」或「體育場」模式。

聲霸的指示燈閃爍3秒以指示當前的等化器模式：

指示燈	指示燈顏色	等化器模式
	白色	音樂
	綠色	電影
	紅色	新聞
	青色	體育場