





## λλυνικά

## εριεχόμενα

<b>Στοιχεία ελέγχου και λειτουργικά εξαρτήματα</b>	<b>4 Φόρτιση των μνημών</b>
Επάνω μέρος του player	4.1 Φόρτιση του DVD player
Αριστερή πλευρά του player	4.2 Ενεργοποίηση του πλεχειριστηρίου
Πρόσωψη του πιάσεσ	<b>5 Έναρξη</b>
Δεξιά πλευρά του player	5.1 Ρυθμίσεις
Δεξιά πλευρά του player	5.2 Αναπαραγωγή DVD
Τηλεχειριστήριο	5.3 Αναπαραγωγή VCD
Επιτραπέζια βάση του player	5.4 Αναπαραγωγή Super (S)-VCD
<b>Εισαγωγή</b>	5.5 Αναπαραγωγή μουσικών CD
Το φορητό σας DVD player	5.6 Αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA-CD
Αποσυσκευασία	5.7 Αναπαραγωγή Picture-CD
Τοποθέτηση	5.8 Αναπαραγωγή από USB
Φορμά δίσκων που μπορούν να αναπαραχθούν	<b>6 Πρόσθετες Λειτουργίες</b>
DVD-Video	6.1 Μενού DISPLAY
Video-CD	6.2 Σύνδεση
	6.2.1 Ακουστικά

