

Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/support

AE1850



Короткий посібник
користувача

PHILIPS

Зміст

1	Безпека	2
	Важливі заходи безпеки	2
	Безпека слуху	3
2	Початок роботи	5
	Встановлення батарей	5
	Увімкнення	5
	Налаштування годинника	6
3	Прослуховування за допомогою навушників	6
4	Прослуховування радіо	6
5	Використання таймера	7
6	Налаштування яскравості дисплея	7
7	Усунення несправностей	8
8	Примітка	9
	Відповідність стандартам	9
	Турбота про довкілля	9
	Авторське право	10

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/support.

1 Безпека

Важливі заходи безпеки

- ① Прочитайте ці інструкції.
- ② Зберігайте ці інструкції.
- ③ Візьміть до уваги всі попередження.
- ④ Дотримуйтесь усіх вказівок.
- ⑤ Не використовуйте виріб біля води.
- ⑥ Чистіть виріб лише сухою ганчіркою.
- ⑦ Не ставте виріб біля джерел тепла, наприклад батарей, обігрівачів, печей або інших виробів (включаючи підсилювачі), які виробляють тепло.
- ⑧ Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
- ⑨ Обслуговування виробу має здійснюватися кваліфікованими особами. Обслуговування виробу потрібне тоді, коли виріб пошкоджено тим чи іншим чином, наприклад на виріб розлито рідину або впав якийсь предмет, виріб упав, потрапив під дощ або у середовище з високою вологістю чи просто не працює належним чином.

- ⑩ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** щодо використання батареї – Для запобігання витіканню батареї, що може спричинити тілесні ушкодження, пошкодження майна чи пристрою:
- Встановлюйте батареї належним чином, враховуючи значення полярності + та -, як це вказано на пристрої.
 - Не використовуйте одночасно різні типи батарей (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).
 - Якщо Ви не плануєте користуватися пристроєм тривалий час, батареї слід вийняти.
- ⑪ **Оберігайте виріб від рідин та бризок.**
- ⑫ **Не ставте на виріб речей, які можуть спричинити його пошкодження (напр., ємності з рідиною, запалені свічки).**
-

Безпека слуху

Вибирайте середній рівень гучності.

- Використання навушників із високим рівнем гучності може пошкодити слух. Цей виріб може передавати звук в таких діапазонах децибел, за яких людина може втратити слух, навіть якщо прослуховування триває менше хвилини. Вищий діапазон частот децибел призначено для тих, хто вже мав проблеми зі слухом.
- Звук може видаватися не таким, яким він є насправді. Із часом внаслідок прослуховування «прийнятної рівня» слух адаптується до вищої гучності звуку. Отже, після тривалого прослуховування «нормальна» гучність може видаватися високою і непринятною на слух. Щоб позбутися такого відчуття, вибирайте безпечний рівень гучності, поки слух не адаптується.



Щоб встановити безпечний рівень гучності:

- Встановіть регулятор гучності у положення низької гучності.
- Повільно збільшуйте рівень гучності, поки звук не буде прийнятним і не буде відтворюватися чітко та без спотворень.

Користуйтеся навушниками протягом розумних проміжків часу:

- Тривале прослуховування навіть із «безпечним» рівнем звуку може також призвести до втрати слуху.
- Помірно використовуйте пристрій і прослуховуйте вміст із перервами.

Використовуючи навушники, дотримуйтеся поданих інструкцій.

- Прослуховуйте вміст із відповідною гучністю протягом розумних проміжків часу.
- Не змінюйте рівень гучності, поки слух не адаптується.
- Завжди вибирайте такий рівень гучності, щоб чути звуки довкола себе.
- У потенційно небезпечних ситуаціях слід користуватися гарнітурою з обережністю або тимчасово її вимикати. Не використовуйте навушники за кермом транспортного засобу, велосипеда, перебуваючи на роliках тощо; це може спричинити аварію і в багатьох регіонах є заборонено.



Примітка

- Табличка з даними знаходиться на задній панелі програвача.

2 Початок роботи

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Встановлення батарей



Увага!

- Ризик вибуху! Тримайте батареї подалі від джерела тепла, сонячних променів або вогню. Ніколи не утилізуйте батареї у вогні.
- Ризик пошкодження виробу! Якщо Ви не користуєтесь пристроєм протягом тривалого періоду часу, виймайте батареї.
- Батареї можуть містити хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином.

- 1 Відкрийте батарейний відсік.
- 2 Вставте 2 лужні батареї (не входять у комплект), типу AA, R06 або UM3, враховуючи відповідні значення полярності (+/-).
- 3 Закрийте батарейний відсік.

Увімкнення

Натисніть

- Щоб виріб перейшов у режим очікування, знову натисніть .

Налаштування годинника

- 1 У режимі очікування натисніть та утримуйте **SET TIME**.
 - Не відпускайте кнопку, поки не буде налаштовано годинник.
- 2 Натисніть кілька разів або натисніть та утримуйте **HOUR**, щоб встановити годину.
- 3 Натисніть кілька разів або натисніть та утримуйте **MIN**, щоб встановити хвилину.
- 4 Відпустіть **SET TIME**.
↳ З'явиться налаштований годинник.

3 Прослуховування за допомогою навушників

Під'єднайте навушники до роз'єму  на пристрої.

4 Прослуховування радіо



Примітка

- Для оптимального прийому сигналу розкладіть антену повністю і відрегулюйте її положення.

- 1 Щоб вибрати діапазон, натисніть **FM** або **MW**.
- 2 Повертайте коліщатко **TUNING**, щоб налаштувати потрібну радіостанцію.

- Для збільшення або зменшення гучності повертайте коліщатко **VOL** .

5 Використання таймера

Можна налаштувати час автоматичного увімкнення виробу.

- 1 У режимі очікування натисніть та утримуйте **SET TIMER**.
 - Не відпускайте кнопку, поки не буде налаштовано таймер.
- 2 Натисніть кілька разів або натисніть та утримуйте **HOURL**, щоб встановити годину.
- 3 Натисніть кілька разів або натисніть та утримуйте **MIN**, щоб встановити хвилину.
- 4 Відпустіть **SET TIMER**.
 - Щоб вимкнути таймер, натисніть **SET TIMER**.
 - Щоб повторно увімкнути таймер, натисніть **SET TIMER** ще раз.

6 Налаштування яскравості дисплея

Натисніть **LIGHT**.

7 Усунення несправностей



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій.

Якщо під час використання пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтесь наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/support). Коли Ви звертаєтесь до Центру обслуговування клієнтів, виріб, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Відсутнє живлення

- Батареї не встановлено належним чином. Вставте батареї належним чином, як показано на батарейному відсіку.
- Батареї розрядилися. Замініть їх новими.

Немає звуку

- Відрегулюйте гучність.
- Від'єднайте навушники від пристрою.

Поганий радіосигнал

- Для кращого прийому FM-сигналів повністю розкладіть телескопічну антену і відрегулюйте її положення.
- Для прийому СХ пристрій використовує вбудовану антену. Відрегулюйте положення пристрою для кращого прийому сигналів.

8 Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією Gibson Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.

Відповідність стандартам



Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.



001

Турбота про довкілля

Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC.



Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв.

Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/EC і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація



допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.

Авторське право

2015 © Gibson Innovations Limited. Усі права застережено. Philips та емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N.V. і використовуються компанією Gibson Innovations Limited за ліцензією Koninklijke Philips N.V. Технічні характеристики виробів можуть бути змінені без попередження. Компанія Gibson залишає за собою право у будь-який момент змінювати вироби, не зобов'язуючись відповідним чином змінювати попередньо реалізовані вироби.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Україна

Місце для прикріплення
касового і товарного чека

Модель:

Заповнення обов'язково

Серійний номер:

Заповнення обов'язково

Дата продажу:

Заповнення обов'язково

ПРОДАВЕЦЬ:

Назва торгової організації:

Заповнення обов'язково

Телефон торгової організації:

Заповнення обов'язково

Адреса та E-mail:

Заповнення бажано



Виріб отримав у справному стані, в повній комплектності, з інструкцією по експлуатації українською мовою. З усіма технічними характеристиками, функціональними можливостями і правилами експлуатації ознайомлений. Виріб оглянуто та перевірено в моїй присутності, претензій щодо якості і зовнішнього вигляду не маю. Все зазначене в інструкції по експлуатації та гарантійному талоні зобов'язуюсь виконувати і гарантую виконання всіма користувачами виробу.

З умовами гарантії ознайомлений і згоден.

(П.І.Б. та підпис покупця)

Увага! Вимагайте повного заповнення гарантійного талону продавцем!

Гарантійний талон недійсний при його неправильному або неповному заповненні, без печатки продавця і підпису покупця.
Касовий і товарний чеки про купівлю повинні бути прикріплені до цього гарантійного талону.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

AE1850_00_UM_V4.0

