

Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome



FWM12200X



Manual do Usuário

PHILIPS

Sumário

Reproduza áudio por meio da entrada
AUX IN 13

1 Importante 3

Conheça os símbolos de segurança 3
Instruções importantes de segurança 3

2 Seu Mini Hi-Fi System 4

Introdução 4
Conteúdo da caixa 4
Visão geral da unidade principal 5
Visão geral do controle remoto 7

3 Primeiros passos 8

Conecta a antena MW (AM) 8
Conectar as caixas acústicas 9
Preparar o controle remoto 9
Conectar à rede elétrica 9
Ligar 10
Ajustar o relógio 10

4 Reproduzir a partir de um disco ou dispositivo USB 10

Reproduzir um disco 10
Reproduzir conteúdo de um
dispositivo USB de armazenamento 11
Operações básicas de reprodução 11
Repetir e reproduzir aleatoriamente 11
Programar faixas 11

5 Ouvir rádio 12

Sintonize uma estação de rádio 12
Armazenar estações de rádio
automaticamente 12
Armazenar estações de rádio
manualmente 12
Selecionar uma estação de rádio pré-
sintonizada 12

6 Reprodução do áudio de um dispositivo externo 13

Reprodução do áudio por meio da
entrada MP3 LINK 13

7 Ajustar o som 14

8 Informações do display 14

9 Ajustar o despertador 15

10 Definir o timer de desligamento 15

11 Informações do produto 16

Especificações 16
Informações sobre reprodução USB 16
Formatos de disco MP3 suportados 17
Manutenção 17

12 Solução de problemas 18

13 Aviso 19

Conformidade 19
Cuidados com o meio ambiente 19
Aviso sobre marcas registradas 20
Direitos autorais 20

1 Importante

Conheça os símbolos de segurança

Conheça os símbolos de segurança



Este "raio" indica a presença de materiais sem isolamento na parte interna do dispositivo, o que pode causar choque elétrico. Não remova a tampa, pois isso pode comprometer a segurança de toda sua família.

O 'ponto de exclamação' alerta para recursos cuja documentação fornecida deve ser cuidadosamente lida para evitar problemas de operação e manutenção.

AVISO: para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, o dispositivo não deve ser exposto à chuva ou umidade. Objetos que contêm líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o aparelho.

CUIDADO: para evitar choque elétrico, conecte totalmente o plugue. (Em regiões com plugues polarizados, para evitar choque elétrico, conecte o pino largo ao seu respectivo slot.)

Instruções importantes de segurança

- Leia estas instruções.
- Preste atenção a todos os avisos.
- Siga todas as instruções.
- Não obstrua as entradas de ar. Realize a instalação de acordo com as instruções do fabricante.

- A instalação não deve ser feita perto de fontes de calor, como radiadores, grades de passagem de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que geram calor.
- Proteja o cabo de alimentação para que não seja pisado nem comprimido, principalmente na parte dos plugues e das tomadas elétricas e na parte em que eles saem do rádio-relógio.
- Use apenas os acessórios especificados pelo fabricante.
- Use somente o carrinho, suporte, tripé, prateleira ou a mesa especificada pelo fabricante ou vendida com o sistema Hi-Fi. Se usar um carrinho, tome cuidado ao movê-lo e ao transportar o aparelho para evitar que caiam e provoquem acidentes.



- Desconecte o sistema Hi-Fi durante tempestades com raios ou quando não for usado por um longo período.
- Todos os serviços técnicos devem ser prestados por profissionais especializados. A manutenção é necessária quando o sistema Hi-Fi apresenta algum tipo de dano, como fio elétrico ou plugue danificado, líquidos derramados ou objetos caídos no interior do sistema Hi-Fi, sistema exposto a chuva ou umidade, operação anormal ou queda.
- O sistema Hi-Fi não deve ser exposto a respingos.
- Não coloque sobre este sistema Hi-Fi nada que possa danificá-lo (por exemplo, objetos contendo líquidos e velas acesas).
- AVISO sobre o uso das pilhas – para evitar vazamentos nas pilhas (o que pode resultar em danos pessoais, materiais ou à própria unidade):
- Instale as pilhas corretamente, conforme os símbolos + e - marcados no sistema Hi-Fi.

- Remova as pilhas quando não utilizar o sistema Hi-Fi por um longo período.
- Quando o plugue de ALIMENTAÇÃO ou um acoplador de aparelhos é usado como o dispositivo de desconexão, esse dispositivo deve ficar prontamente operável.

Aviso

- Nunca remova a tampa ou carcaça do equipamento.
- Nunca lubrifique nenhuma parte do equipamento.
- Nunca coloque este equipamento sobre outro aparelho elétrico.
- Mantenha o equipamento distante da luz solar direta, fogo exposto ou calor.
- Não olhe para o feixe de laser dentro do equipamento.
- O fio elétrico, a tomada de alimentação ou o adaptador devem ficar em um local de fácil acesso para desconectar o equipamento da rede elétrica.

Risco de superaquecimento! Não instale o equipamento em um local apertado. Sempre deixe um espaço de pelo menos 10 cm em volta do equipamento para ventilação. Certifique-se de que as aberturas de ventilação do aparelho não fiquem encobertas por cortinas ou outros objetos.

Nota

- A etiqueta de tipo está localizada na parte traseira do aparelho.

2 Seu Mini Hi-Fi System

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips, registre seu produto no site www.philips.com/welcome.

Introdução

Com o sistema Hi-Fi, você pode:

- curtir o áudio de discos, dispositivos USB ou outros dispositivos externos, e
- ouvir estações de rádio AM/FM

Para aprimorar o som, o sistema Hi-Fi oferece os seguintes efeitos sonoros:

- Controle de som digital (DSC)
- Dynamic Bass Boost (DBB)
- MAX Sound para amplificação instantânea de potência

O sistema Hi-Fi suporta estes formatos de mídia:




Conteúdo da caixa

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal

- Controle remoto (com pilhas)
- Caixas acústicas x 2
- Antena de quadro AM
- Cabo MP3 Link
- Manual do usuário resumido

Visão geral da unidade principal



- ① **Porta do compartimento de disco**
- ② 
 - Liga o aparelho.
 - Alterna para o modo de espera.
- ③ **Sensor de infravermelho**
 - Recebe os sinais infravermelhos do controle remoto.
- ④ **ALBUM/PRESET +/-**
 - Seleciona uma estação de rádio pré-sintonizada.
 - Pula para o álbum anterior/seguinte.
- ⑤ ****
 - Inicia ou pausa a reprodução.
- ⑥ ****
 - Para a reprodução ou apaga uma programação.
- ⑦ **DISC**
 - Seleciona o disco como origem.
- ⑧ **USB**
 - Seleciona a origem USB.
- ⑨ **Controle de volume**
 - Ajusta o volume.
- ⑩ **MAX SOUND**
 - Ativa/Desativa a amplificação instantânea de potência.
- ⑪ **DBB**
 - Ativa/Desativa o reforço dinâmico de graves.
- ⑫ **MP3 LINK**
 - Entrada de áudio (3,5mm) para dispositivo de áudio externo.
- ⑬ **USB DIRECT **
 - Conecta-se a um dispositivo USB de armazenamento.
- ⑭ **DSC**
 - Seleciona um ajuste de som predefinido.
- ⑮ **MP3 LINK/AUX**
 - Seleciona a origem MP3 Link/AUX.
- ⑯ **TUNER**
 - Seleciona um sintonizador como origem.
- ⑰ ****
 - Pula para a faixa anterior/seguinte.
 - Pesquisa em uma faixa/disco.
 - Sintonizar uma estação de rádio.
 - Ajusta a hora.
- ⑱ ****
 - Abre ou fecha o compartimento de disco.
- ⑲ **Display**
 - Exibe o status atual.

- 17 ▶||
 - Inicia ou pausa a reprodução.
- 18 PRESET/ALBUM ▲▼
 - Seleciona uma estação de rádio pré-sintonizada.
 - Pula para o álbum anterior/seguinte.
- 19 TUNER
 - Seleciona o sintonizador como origem.

3 Primeiros passos




Cuidado

- O uso de controles ou ajustes ou o desempenho de procedimentos diferentes dos contidos neste documento podem resultar em exposição perigosa à radiação ou outras operações inseguras.


Siga sempre as instruções contidas neste capítulo, respeitando a sequência.

Conecta a antena MW (AM)

- 1 Monta a antena de quadro.



- 2 Conecta a antena de quadro MW (AM) à **AMANT** tomada na parte posterior do sistema Hi-Fi.





Conectar as caixas acústicas

Nota

- Para um melhor efeito sonoro, use somente as caixas acústicas fornecidas.
- Conecte somente caixas acústicas com impedância do mesmo nível ou superior ao das caixas acústicas fornecidas. Consulte a seção Especificações neste manual.

Insira os fios da caixa acústica nos soquetes na parte posterior do sistema Hi-Fi.



Conectar à rede elétrica

! Cuidado

- Risco de danos ao produto! Verifique se a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte traseira do aparelho.
- Risco de choque elétrico! Quando desligar o cabo de alimentação, sempre segure o plugue firmemente. Nunca pelo fio.

Preparar o controle remoto


! Cuidado

- Risco de explosão! Mantenha a bateria distante do calor, luz do sol ou fogo. Nunca incinere a bateria.
- Risco de diminuição da vida útil da pilha/bateria! Nunca misture diferentes marcas ou tipos de pilha/bateria.

Antes de usar o controle remoto, insira duas pilhas do tipo AAA com a polaridade correta (+/-) conforme indicado.

Nota

- Antes de conectar o cabo de alimentação, verifique se todas as outras conexões estão feitas.
- Antes de conectar à alimentação, alterne o seletor de voltagem no painel traseiro para selecionar a voltagem que corresponde à fonte de alimentação.



Ligar

Pressione \odot .

- ↳ O sistema Hi-Fi alterna para a última fonte selecionada.

Alternar para o modo de espera

Pressione \odot para alternar o sistema Hi-Fi para o modo de espera.

- ↳ O relógio (se estiver ajustado) aparecerá no display.

Ajustar o relógio


- 1 No modo de espera, pressione e segure **CLOCK SET** por dois segundos.
 - ↳ **[SET CLOCK]** (Ajustar relógio) é exibido na tela, e em seguida **[24H/12H]** aparece.
- 2 Pressione **◀◀ / ▶▶** para selecionar um formato de hora.
 - **[24H]**: formato de 24 horas
 - **[12H]**: formato de 12 horas
- 3 Pressione **CLOCK SET** para confirmar.
 - ↳ Os dígitos das horas começam a piscar.
- 4 Repita as etapas 2 e 3 para ajustar a hora e os minutos.
 - Para sair do modo de ajuste do relógio, pressione **■**.

4 Reproduzir a partir de um disco ou dispositivo USB

Reproduzir um disco

Nota

- Verifique se o disco contém um conteúdo de áudio reproduzível.




- 1 Pressione **CD** para selecionar a origem de disco.
- 2 Pressione **▲**
 - ↳ A bandeja de disco abre.
- 3 Insira um disco com o lado impresso voltado para cima e pressione **▲** para fechar a bandeja de disco.
 - ↳ **[LER]** (ler) pisca por aproximadamente 10 segundos, em seguida a reprodução é iniciada automaticamente.

Reproduzir conteúdo de um dispositivo USB de armazenamento

Nota

- Certifique-se de que o dispositivo USB contenha um conteúdo de áudio reproduzível.



- 1 Insira o dispositivo USB de armazenamento na entrada .
- 2 Pressione **USB** para alternar a fonte para o dispositivo USB de armazenamento.
↳ A reprodução é iniciada automaticamente.

Operações básicas de reprodução

É possível controlar a reprodução através das seguintes operações.

Função	Ação
Para interromper a reprodução	pressione  .
Para pausar/reiniciar a reprodução	pressione  .
Para pular uma faixa	pressione  /  .
Para fazer uma pesquisa durante a reprodução	pressione e segure  /  , depois solte esse botão para retornar à reprodução normal.
Para selecionar um álbum (de MP3/WMA)	pressione  /  .

Para selecionar uma faixa diretamente pressione os botões numéricos.

Repetir e reproduzir aleatoriamente

- 1 Pressione **REPEAT/SHUFFLE** várias vezes para selecionar:
 -  : reproduz repetidamente a faixa atual.
 -  ALL (repetir tudo): reproduz todas as faixas repetidamente.
 -  ALB (somente para MP3/WMA): reproduz o álbum atual repetidamente.
 -  : reproduz todas as faixas aleatoriamente.
- 2 Para retornar à reprodução normal, pressione **REPEAT/SHUFFLE** repetidamente até que  ou  desapareça.

Programar faixas

Você pode programar no máximo 20 faixas.

- 1 No modo de CD/USB, quando nenhuma faixa estiver sendo reproduzida, pressione **PROG**.
↳ **[PROG]** (programar) e o número pré-sintonizado piscarão na tela.
- 2 Para faixas MP3/WMA, pressione  /  para selecionar um álbum.
- 3 Pressione  /  para selecionar um número de faixa e pressione **PROG** para confirmar.
- 4 Repita as etapas 2 e 3 para programar mais faixas.
- 5 Pressione  para reproduzir as faixas programadas.
↳ Durante a reprodução, a mensagem **[PROG]** (programar) é exibida.
 - Para apagar a programação, pressione  duas vezes.

5 Ouvir rádio



Nota

- Para obter a melhor recepção, distenda totalmente a antena e ajuste a posição.
- É possível programar no máximo 30 estações de rádio FM e 10 estações MW (AM).

Sintonize uma estação de rádio

- 1 Pressione **TUNER** repetidamente para selecionar o sintonizador FM/MW (AM) como origem.
- 2 Pressione e segure **◀◀ / ▶▶** até que a frequência seja alterada.
 - ↳ O sistema Hi-Fi sintoniza automaticamente a estação anterior ou seguinte com recepção forte.

Para sintonizar uma estação com sinal fraco,

- Pressione **◀◀ / ▶▶** repetidamente para localizar a melhor recepção.

Armazenar estações de rádio automaticamente

No modo de sintonizador, pressione e segure **PROG** até que **[AUTO]** (automático) seja exibido.

- ↳ O sistema armazena todas as estações disponíveis.
- ↳ Depois que a busca estiver concluída, a primeira estação disponível é transmitida automaticamente.

Armazenar estações de rádio manualmente

- 1 Sintonize uma estação de rádio FM/MW (AM).
- 2 Pressione **PROG**.
 - ↳ O número predefinido começa a piscar.
- 3 Pressione **▲ / ▼** repetidamente para selecionar um número pré-sintonizado.
- 4 Pressione **PROG** novamente para confirmar.
- 5 Repita as etapas de 1 a 4 para armazenar outras estações.
 - Para substituir uma estação pré-sintonizada, armazene outra estação com seu número pré-sintonizado.


Selecionar uma estação de rádio pré-sintonizada

No modo sintonizador, pressione **▲ / ▼** repetidamente para selecionar uma estação de rádio predefinida.

6 Reprodução do áudio de um dispositivo externo


Com o sistema Hi-Fi, é possível reproduzir o áudio por meio de um aparelho de áudio externo.

Reprodução do áudio por meio da entrada MP3 LINK



- 1 Pressione **MP3 LINK/AUX** para selecionar a origem MP3 Link.
- 2 Conecte o cabo MP3 LINK (não fornecido)
 - à **MP3 LINK** entrada.
 - à entrada para fone de ouvido do dispositivo externo.
- 3 Reproduza áudio no dispositivo externo (consulte o manual do usuário deste dispositivo).

Reproduza áudio por meio da entrada AUX IN



- 1 Pressione **MP3 LINK/AUX** repetidamente para selecionar a origem AUX.
- 2 Conecte os cabos de áudio:
 - às **AUX IN** entradas.
 - às saídas de áudio do dispositivo externo.
- 3 Reproduza o conteúdo do dispositivo (consulte o manual de usuário deste dispositivo).

7 Ajustar o som

É possível ajustar o volume e selecionar os efeitos sonoros durante a reprodução:

Função	Ação
Para aumentar/diminuir o volume	Pressione VOL +/- .
Para silenciar/ativar o som	Pressione e segure MUTE por 2 segundos.
Para ativar/desativar a amplificação instantânea de potência	Pressione MAX .
Para ativar/desativar o reforço dinâmico de graves	Pressione DBB .
Para selecionar um efeito sonoro predefinido (ROCK , JAZZ , OPTIMAL e TECHNO)	Pressione DSC várias vezes.

8 Informações do display

Durante a reprodução, pressione **DISP** repetidamente para exibir o tempo e outras informações de reprodução.

9 Ajustar o despertador

Nota

- Verifique se você ajustou o relógio corretamente.

- 1 No modo de espera, mantenha pressionado **SLEEP/TIMER** até **SET TIMER** ser percorrido.
- 2 Pressione **CD**, **TUNER** ou **USB** para selecionar uma fonte de alarme.
- 3 Pressione **SLEEP/TIMER** para confirmar.
- 4 Pressione **◀◀ / ▶▶** para ajustar a hora.
- 5 Pressione **SLEEP/TIMER** para confirmar.
- 6 Repita as etapas 4 e 5 para ajustar os minutos.
 - ↳  é exibido.
 - Para desativar o despertador, pressione **SLEEP/TIMER** repetidamente até que  desapareça.
 - Para ativar o despertador novamente, pressione **SLEEP/TIMER** repetidamente até que  seja exibido.

10 Definir o timer de desligamento

Você pode definir um período de tempo depois do qual este sistema Hi-Fi mudar para o modo de espera automaticamente.

Pressione **SLEEP/TIMER** repetidamente para selecionar um período (em minutos).

↳ Quando o timer de desligamento automático estiver ativado, **zz** será exibido.

- Para desativar o timer de desligamento automático, pressione **SLEEP/TIMER** repetidamente até que **SLP OFF** seja exibido.

11 Informações do produto



Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Especificações

Informações gerais

Alimentação AC	110 - 127 V/220 - 240 V ~, 50/60 Hz
Consumo de energia em operação	100 W
Carga máxima da entrada USB	5 V, 0,5 A
Dimensões	
- Unidade principal (L x A x P)	223 x 313 x 252 mm
- Caixa do alto-falante (L x A x P)	195 x 310 x 207 mm
Peso	
- Com a embalagem	9,7 kg
- Unidade principal	3,6 kg
- Alto-falantes	2 x 2,1 kg

Amplificador

Potência de saída	2 X 100 W (10% THD)
Resposta em frequência	63 - 16000 Hz, ± 3 dB
Relação de sinal/ruído	> 55 dBA
Entrada AUX	2 V RMS
MP3 Link	650 mV RMS

Disco

Tipo de laser	Semicondutor
Diâmetro do disco	12 cm, 8 cm
Suporte para disco	CD-DA, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
DAC de áudio	24 Bits / 44,1 kHz
Distorção harmônica total	< 1%
Resposta em frequência	63 Hz - 16 kHz
Relação sinal/ruído	> 60 dBA

Sintonizador

Faixa de sintonia	FM: 87,50 - 108,00 MHz MW: 530 - 1710 kHz
Grade de sintonia	FM: 50 kHz MW: 10 kHz
Sensibilidade (relação sinal/ruído mono de 26 dB)	< 22 dBu (FM), < 86 dBu (MW)
Distorção harmônica total	< 3%
Relação de sinal/ruído	> 45 dBA (FM), > 40 dBA (MW)

Alto-falantes

Impedância do alto-falante	6 Ohm
----------------------------	-------

Informações sobre reprodução USB

Dispositivos USB compatíveis:

- Memória flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Players de flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- cartões de memória (requerem um leitor de cartão adicional para funcionar com este aparelho)

Formatos suportados:

- USB ou formato de arquivo de memória FAT12, FAT16, FAT32 (tamanho do setor: 512 bytes)
- Taxa de bits de MP3 (taxa de dados): 32-320 Kbps e taxa de bits variável
- WMA v9 ou anterior
- Aninhamento de diretórios em até oito níveis
- Número de álbuns/ pastas: no máximo 999
- Número de faixas/títulos: no máximo 999
- ID3 Tag v2.0 ou posterior
- Nome do arquivo em Unicode UTF8 (tamanho máximo: 128 bytes)

Formatos não suportados:

- Álbuns vazios: um álbum vazio não contém arquivos MP3/WMA e não aparecerá no display.
- Os formatos de arquivo não suportados são ignorados. Por exemplo, documentos do Word (.doc) ou arquivos MP3 com extensão .dlf são ignorados e não são reproduzidos.
- Arquivos de áudio AAC, WAV, PCM
- Arquivos WMA protegidos por DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Arquivos WMA no formato Lossless

Formatos de disco MP3 suportados

- ISO9660, Joliet
- Número máximo de títulos: 511 (dependendo do tamanho do nome do arquivo)
- Número máximo de álbuns: 511
- Frequências de amostragem suportadas: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Taxas de bits suportadas: 32 a 320 (kbps), taxas de bits variáveis
- ID3 Tag v2.0 ou posterior

Manutenção

Limpeza do gabinete

- Use um pano macio levemente umedecido com uma solução suave de detergente. Não use soluções que contenham álcool, destilados, amônia ou abrasivos.

Limpeza de discos

- Quando um disco ficar sujo, limpe-o com uma flanela. Passe a flanela a partir do centro do disco para fora.



- Não use solventes como benzina, diluentes, produtos de limpeza disponíveis no mercado nem sprays antiestáticos destinados a discos analógicos.

Limpeza da lente do disco

- Após um período de uso prolongado, sujeira ou poeira pode ficar acumulada na lente do disco. Para garantir a boa qualidade da reprodução, limpe a lente do disco com o Limpador de Lentes para CD Philips ou outro limpador disponível no mercado. Siga as instruções fornecidas com o limpador.

12 Solução de problemas



Aviso

- Nunca remova a carcaça do aparelho.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o aparelho por conta própria. Caso haja algum problema durante o uso do dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Caso você continue tendo problemas, acesse a página da Philips (www.philips.com.br/suporte). Ao entrar em contato com a Philips, fique próximo ao dispositivo e tenha em mãos os números do modelo e de série.

Sem energia

- Verifique se o plugue do fio elétrico AC do aparelho está conectado corretamente.
- Verifique se há energia na tomada AC.
- Para economizar energia, o sistema é desligado automaticamente 15 minutos após o fim de uma reprodução se nenhum controle for operado.

Sem som ou som deficiente

- Ajuste o volume.
- Verifique se as caixas acústicas estão conectadas corretamente.
- Verifique se os fios da caixa acústica estão presos.

O sistema Hi-Fi não responde

- Desconecte o sistema da tomada AC, reconecte e ligue-o novamente.
- Como recurso para economia de energia, o aparelho é desligado automaticamente 15 minutos após o fim de uma reprodução se nenhum controle for operado.

O controle remoto não funciona

- Antes de pressionar qualquer botão de função, selecione primeiro a origem

correta com o controle remoto em vez da unidade principal.

- Reduza a distância entre o controle remoto e o aparelho.
- Insira a pilha com as polaridades (sinais +/–) alinhadas, conforme indicado.
- Troque a pilha.
- Aponte o controle remoto diretamente para o sensor existente na parte frontal do aparelho.

Nenhum disco detectado

- Insira um disco.
- Verifique se o disco foi inserido ao contrário.
- Aguarde até que a umidade e a condensação na lente evaporem.
- Troque ou limpe o disco.
- Use um CD finalizado ou um disco com formato correto.

Má recepção do rádio

- Aumente a distância entre o aparelho e a TV ou o videocassete.
- Estenda completamente a antena FM.
- Conecte uma antena FM externa.

O despertador não está funcionando

- Ajuste o relógio/despertador corretamente.

Ajuste do relógio/despertador apagado

- A alimentação foi interrompida ou o plugue de alimentação foi desconectado.
- Ajuste novamente o relógio/despertador.

Dispositivo USB não suportado


- O dispositivo USB é incompatível com o aparelho. Tente usar outro.

13 Aviso

Qualquer alteração ou modificação feita neste dispositivo sem a aprovação expressa da Philips Consumer Lifestyle poderá anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Conformidade

Este aparelho inclui este rótulo:



Símbolo de aparelho Classe II



Aparelho Classe II com isolamento duplo; fio-terra de proteção não fornecido.

Cuidados com o meio ambiente



Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Baterias e Pilhas



ADVERTÊNCIA: Cuidados com a utilização e descarte de pilhas e baterias.

- Não descarte as pilhas e baterias juntamente ao lixo doméstico.

- O descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao meio ambiente e à saúde humana.
- Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Philips receberá pilhas e baterias fornecidas com seus produtos após seu fim de vida. A Philips dispõe de pontos de coleta em Assistências Técnicas que auxiliarão neste processo.
- Para evitar o vazamento de pilhas ou baterias, o que pode resultar em danos à saúde, ambientais ou ao produto, recomendamos que: (i) Em caso de aparelhos com pilhas removíveis, retire-as quando não estiver em uso por um longo período, (ii) Não misture pilhas (antigas com novas ou de zinco-carbono com alcalinas, etc.), (iii) Não exponha o produto com pilhas/baterias em seu interior a altas temperaturas.
- Em caso de aparelhos com pilhas não removíveis, promover o encaminhamento à assistência técnica Philips.
- Pilhas e baterias usadas ou inservíveis recebidas pela Philips serão encaminhadas à destinação ambientalmente correta.
- Em caso de dúvida ou consulta, favor ligar para 0800 701 0203 Brasil ou 2121 0203 Grande São Paulo ou acessar o site <http://www.philips.com.br>

Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma).

O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, baterias descarregadas e equipamentos antigos.

Aviso sobre marcas registradas



Windows Media e o logotipo Windows são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

Direitos autorais

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas pertencem à Koninklijke Philips Electronics N.V. ou a suas respectivas proprietárias. A Philips se reserva o direito de alterar produtos a qualquer momento sem a obrigação de ajustar estoques anteriores.



Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

FWM2200X_78_UM_V2.0

