

Guía de configuración rápida



- Step A *Connect*
- Step B *Setup*
- Step C *Enjoy*

Contenido de la caja?

La caja contiene los siguientes elementos.

Soporte de mesa

2 varillas para conectar los altavoces a la unidad principal

Control remoto inteligente (con una pila)



Soporte para el montaje en pared y 4 tornillos

Cable AV

Cable coaxial (naranja)

Adaptador para euroconector

Manual de usuario

Guía de configuración rápida

Paso B Configuración

Ajuste del reloj

¡IMPORTANTE!

– Para ajustar el reloj en el modo de espera de bajo consumo, mantenga pulsado primero  durante más de 2 segundos para cambiar al modo de espera.

- 1 En el modo de espera, mantenga pulsado **CLOCK** para acceder al modo de ajuste del reloj.
→ Aparecerá **Clock (Reloj)** y los dígitos de la hora empezarán a parpadear.
- 2 Pulse **+VOL** - para ajustar la hora.
- 3 Pulse **CLOCK** para confirmar.
→ Los dígitos de los minutos empezarán a parpadear.
- 4 Pulse **+VOL** - para ajustar los minutos.
- 5 Pulse **CLOCK** para confirmar el ajuste del reloj.

Paso C Disfrutar

Reproducción desde un dispositivo USB

- 1 Gire la cubierta del panel frontal para abrirla.
- 2 Inserte el conector USB de un dispositivo USB en la toma .
- 3 Pulse **USB** para seleccionar la fuente USB.
- 4 Pulse **ALB/PRESET/▲▼** para seleccionar una carpeta.
- 5 Pulse **◀/▶** para seleccionar un archivo.
- 6 Pulse **▶||** para iniciar la reproducción.

Reproducción de dispositivos AV conectados

1

Pulse AV, HDMI, o COAX/OPT para seleccionar una fuente AV.

Consejo

En el manual del propietario adjunto se describen detalladamente las funciones adicionales y de reproducción.



© Royal Philips Consumer Lifestyle N.V.
2009

All rights reserved.

<http://www.philips.com>

