Appeler depuis le répertoire

2. Faites défiler avec (jusqu'à une fiche du répertoire.

3. Appuyez sur 🕹 ou 🗖 Le numéro est composé.

Écouter les messages enregistrés sur le répondeur (pour le répondeur

Appuyez sur (sur la base pour activer le répondeur : le compteur de message

Appuyez de nouveau sur 🎒 pour désactiver le répondeur : le compteur de message s'éteint

Appuyez sur sur la base pour écouter les messages (la lecture commence par le dernier message enregistré).

Appuyez sur pour passer au message suivant.

Appuyez sur (n) moins d'une seconde après le début de la lecture du message en cours, pour revenir au message précédent.

Appuyez sur plus d'une seconde après le début de la lecture du message en cours, pour réécouter ce message.

Appuyez sur - + pour régler le volume du haut-parleur pendant la lecture des messages.

Appuyez sur pour supprimer le message en cours.

Consultez le manuel d'utilisation de votre nouveau téléphone pour plus de détails sur les fonctions du répondeur.

Dépannage

Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel d'utilisation fourni avec votre téléphone.

Problème

Solution

- Pas de tonalité!
- Vérifiez les branchements
- · Chargez les batteries
- Utilisez le cordon téléphonique fourni
- Mon correspondant ne m'entend pas bien!
- Rapprochez-vous de la base
- Éloignez la base d'au moins un mètre de tout appareil électrique
- CHERCHE... s'affiche sur le combiné et l'icône
- Rapprochez-vous de la base
 - Réinitialisez votre appareil et refaites la souscription du combiné
- clignote! Le numéro du correspondant ne s'affiche pas!
- Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur

Bienvenue chez Philips

Enregistrez votre produit et bénéficiez de l'assistance sur : www.philips.com/welcome

Besoin d'aide?

Manuel d'utilisation

Consultez le manuel d'utilisation fourni avec votre nouveau téléphone.

Aide en ligne

www.philips.com/support

© 2008 Koninkliike Philips Electronics N.V.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.



Enregistrez votre produit et bénéficiez de l'assistance sur www.philips.com/welcome



CD650 CD655

Guide de démarrage rapide

- Connectez
- Installez
- 3 Profitez



Document number: 3111 285 49331 (French FT)

Contenu de la boîte



Combiné



Base avec support pour votre nouveau téléphone simple OU



votre nouveau téléphone avec répondeur



2 hatteries AAA NiMH rechargeables



Adaptateur secteur



Trappe des batteries

Cordon téléphonique*



Manuel d'utilisation



Garantie



Guide de démarrage rapide


*Dans la boîte, l'adaptateur de ligne peut être séparé du cordon téléphonique. Dans ce cas, connectez l'adaptateur de ligne au cordon téléphonique avant de brancher celui-ci à la prise téléphonique.

Dans les packs à plusieurs combinés, vous trouverez un ou plusieurs combinés supplémentaires, des chargeurs avec adaptateurs secteur et des batteries rechargeables supplémentaires.

ATTENTION Utilisez toujours les câbles et les batteries fournis avec votre téléphone.

Connectez

I. Placez la base dans un endroit central à proximité de la prise téléphonique et d'une prise de courant.






- 2. Branchez le cordon téléphonique et le câble électrique à leurs prises respectives à l'arrière de la base
- 3. Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique et du câble électrique à leur prises murales respectives.

Installez

Mettez les batteries rechargeables en place et chargez-les





Appeler Composez le numéro (24 chiffres maximum) et appuyez sur 🖒 ou 🗖. Appuyez sur 🕹 ou 🗖 pour prendre la ligne puis composez le numéro (24 chiffres maximum). Décrocher Quand le téléphone sonne, appuyez sur 🕹 ou 🗖 Raccrocher Pour raccrocher, appuyez sur Régler le volume de l'écouteur Pendant un appel, appuyez sur (‡) pour sélectionner VOLUME I, VOLUME 2 ou VOLUME 3

Choisir la meiodie de la sonnerie
1. Appuyez sur en mode veille, faites défiler avec j jusqu'à REGLAGES
PERSO. et appuyez sur SELECT, faites défiler avec (\$\frac{1}{2}\$) jusqu'à MELODIES
COMBINE et appuyez sur SELECT, faites défiler avec (jusqu'à
SONNERIES et appuyez sur SELECT.

- 2. Faites défiler avec (jusqu'à la mélodie de votre choix pour l'écouter. 3. Appuyez sur SELECT pour sélectionner la mélodie de la sonnerie.
- Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.

Enregistrer un contact dans le répertoire

- 1. Appuyez sur en mode veille, faites défiler avec () jusqu'à REPERTOIRE et appuyez sur SELECT, appuyez sur SELECT pour aller à NOUVELLE **ENTREE**
- 2. ENTRER NOM s'affiche à l'écran.

Charlete la surficiella de la composite

- 3. Saisissez le nom du contact (14 caractères maximum) et appuyez sur OK.
- 4. Saisissez le numéro de téléphone (24 chiffres maximum) et appuyez sur OK. Vous entendez un bip de validation.

Accéder au répertoire

- I. Appuyez sur ♥ en mode veille, utilisez ♦ pour naviguer dans le répertoire.
- 2. Pour afficher les détails, appuyez sur SELECT.