



- 1 Schakel uw apparaat in (bijv. uw TV). Controleer of de TV op alle opdrachten reageert. *Als de TV niet reageert, gaat u verder met stap 2.*



- 2 Druk op de -toets totdat deze twee keer knippert en daarna blijft branden.



- 3
- Zoek de code voor uw merk op in de lijst met merken ('Shortlist with brands') in deze verkorte handleiding.
  - Noteer de viercijferige code voor uw merk.
  - Voer de code in met behulp van de numerieke toetsen.



- 4 **Houd** de -toets **ingedrukt** en laat deze **onmiddellijk** los wanneer het apparaat (bijv. de TV) uitschakelt (stand-by). Dit kan tot 30 seconden duren.



- 5 Schakel uw apparaat (bijv. de TV) in en controleer of de toetsen die u voor de bediening van het apparaat nodig hebt, werken.

Als de TV op alle opdrachten reageert, is de SRP 3004 klaar voor gebruik.

Als een toets niet (goed) werkt, houdt u de toets ingedrukt en laat u deze **onmiddellijk** los zodra het apparaat reageert.

**Opmerking:**

Als de TV niet op de juiste manier reageert, herhaalt u stap 4 totdat het resultaat goed is.

(Houd de toets ingedrukt. Laat de toets **onmiddellijk** los zodra de TV uitschakelt).



- 6 Druk **tweemaal** op de toets om de installatiemodus af te sluiten en uw instellingen op te slaan.

Merk .....	Viercijferige code	Merk.....	Viercijferige code
Akai.....	0074	Magnum .....	1709
Basic Line.....	0325	Medion .....	1787
Blue Sky .....	0395	Mivar.....	1857
BT Vision.....	3742	Numericable .....	3949
Carrefour .....	0492	Pace.....	2134
CyberHome.....	0672	Panasonic.....	2153
Daewoo .....	0692	Philips .....	2195
Digiturk.....	0783	Premiere .....	3666
Echostar .....	0866	Proline.....	2274
Emerson.....	0917	Saivod .....	2439
Firstline .....	1008	Samsung .....	2448
Foxtel .....	1029	Sanyo .....	2462
France Telecom .....	1033	Sharp.....	2550
Haier.....	1175	Sky.....	2610
Hisense .....	1249	Skymaster .....	2621
Hitachi.....	1251	Sony .....	2679
Humax.....	1298	TCL.....	2856
JVC.....	1464	TechniSat.....	2873
Kabel Deutschland .....	1468	Telefonica.....	2913
Kathrein .....	1486	TNT .....	4184
LG .....	1628	Toshiba .....	3021
Loewe.....	1660	Vestel .....	3148



Voor merken die niet in deze lijst staan, raadpleegt u de codelijst achter in de gebruiksaanwijzing.

**Belangrijk!**

- Begin opnieuw als u een fout maakt. Als u problemen ondervindt of vragen hebt, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing. Deze wordt bijgeleverd om u te helpen bij het instellen en gebruiken van de afstandsbediening.
- Selecteer eerst een apparaat door op de corresponderende apparaat-selectietoets (, , of ) te drukken voordat u het apparaat bedient.

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
 All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.