



Philips  
CD Soundmachine

• USB

AZ1048

## Nyd din musik overalt

Praktisk og kompakt design, nyd musik fra forskellige kilder såsom direkte USB, MP3-CD, radio.

### Nyd din musik fra forskellige kilder

- Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning
- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- FM/MB-tuner til radionydelse

### Nem at anvende

- Programmerbar CD med 20 spor
- CD Shuffle/Repeat til personlig musiknydelse
- Stereohovedtelefonstik

### Forbedret basydeevne

- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

# PHILIPS

# Specifikationer

## Lydafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program
- USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/ hurtigt frem, afspil/pause, forrige/næste, programafspilning, gentage, shuffle, stop

## Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM, mW
- Antenne: FM-antenne

## Lyd

- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning
- Lydsystem: stereo
- Lydstyrke: drejeknap (analog)
- Udgangseffekt: 2 x 1 W RMS

## Højttalere

- Antal indbyggede højttalere: 2
- Højttalergitterets finish: metal

## Komfort

- Displaytype: LCD-display
- Loader-type: top

## Tilslutningsmuligheder

- USB: USB-vært
- Øretelefoner: 3,5 mm

## Strøm

- Batteritype: C-størrelse (LR14)
- Batterispænding: 1,5 V
- Strømforsyning: 220 - 240 V
- Batterier: 6

## Tilbehør

- Kabler/tilslutning: netledning
- Andet: Brugervejledning
- Garanti: Garanticertifikat

## Mål

- Dybde (emballage): 175 mm
- Bruttovægt: 2 kg
- Højde (emballage): 275 mm
- Bredde (emballage): 320 mm
- Vægt: 1,5 kg
- Hovedenhedens dybde: 243 mm
- Hovedenhedens højde: 146 mm
- Hovedenhedens bredde: 291 mm

# Vigtigste nyheder

## Direkte USB



Med direkte USB kan du helt enkelt vælge musik på en USB-enhed og afspille alt dit indhold. Alt, hvad du skal gøre, er at tilslutte din USB-enhed for at afspille musik eller eksportere indhold fra enheden.

## Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW



Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden at formindske lyd kvaliteten nævneværdigt. MP3 eller WMA er to af de komprimeringsformater, der giver dig mulighed for at opleve en verden af digital musik på din afspiller fra Philips. Download MP3- eller WMA-sange fra autoriserede musikwebsteder på internettet, eller opret dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til afspilleren.

## CD Shuffle/Repeat

Funktionen "Shuffle/Repeat" hjælper dig med at undgå kedsomheden ved at høre din musik afspillet i samme rækkefølge hele tiden. Når du har lagt dine yndlingsnumre på enheden, skal du bare vælge en af funktionerne - "Shuffle" eller "Repeat" - så afspilles dine sange i en ny rækkefølge. Nyd den anderledes og enestående musikoplevelse, hver gang du tilslutter din afspiller.

## Dynamisk basforstærkning

Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.



Udgivelsesdato  
2013-05-10

Version: 2.0.5

12 NC: 8670 000 59494  
EAN: 87 12581 52190 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)