

Alati seal, et teid aidata.

Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt:
www.philips.com/welcome

BDP5600




Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS




Enne selle Blu-ray mängija/DVD mängija ühendamist lugege ja saage aru kõikidest kaasasolevatest juhistest.

1. Ühendamine ja kasutamine



1





2



1 HDMI





HDMI VIDEO COAXIAL AUDIO LINE OUT



2 VIDEO+AUDIO LINE OUT




HDMI VIDEO COAXIAL AUDIO LINE OUT




3 COAXIAL

OHDMI OVIDEO COAXIAL OAUDIO LINE OUT




4 AUDIO LINE OUT


OHDMI OVIDEO OCOAXIAL AUDIO LINE OUT




3



4







5



6



- 2
- BD
 - BD 3D
 - DVD/VCD/CD
 - DivX Plus HD/MKV
 - MP3 / JPEG



Sisukord


1. Ühendamine ja kasutamine	2
2. Blu-ray/DVD mängija kasutamine	9
Taasesitamise juhtimise nupud.....	9
Video, heli ja piltide valikud	10
DivX videod	11
Muusikaline slaidiesitus.....	12
Blu-ray BonusView	12
Blu-ray BD-Live	12
Blu-ray 3D video taasesitamine	13
Võrgu loomine.....	13
Nutitelefoniga kasutamine	14
Arvuti sirvimine läbi DLNA	14
Smart TV lehitsemise	15
Online videote laenutamine	15
Meediatriiming Android seadmelt.....	16
Philips EasyLink funktsiooni kasutamine.....	16
3. Seadistuste muutmine	17
Pilt.....	17
Heli.....	17
Võrk (seadistamine, Smart TV...)	18
Eelistused (keel, lapsevanemakontroll...).....	18
Täpsemad seadistused (mälu tühjendamine...)	19
4. Tarkvara uuendamine	20
Tarkvara uuendamine läbi interneti.....	20
Tarkvara uuendamine läbi USB.....	20
5. Tehnilised andmed	21
6. Probleemide lahendamine	22
7. Ohutus ja oluline teade	25

2. Blu-ray/DVD mängija kasutamine

Õnnetleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsi kasutajaks! Saamaks täielikku tuge, mida Philips pakub (näiteks toote tarkvarauuendusi), registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Taasesitamise juhtimise nupud

Vajutage taasesitamise ajal järgmisi nuppe, et taasesitamist juhtida.



Nupp

Toiming



Lülitab mängija sisse või ooteolekusse.



Ligipääs peamenüüle.



Lõpetab taasesituse. Vajutage ja hoidke (kauem kui 4 sekundit), et avada või sulgeda plaadisahtel.


... Blu-ray/DVD mängija kasutamine

II	Peatab taasesituse. Vajutage korduvalt, et kerida aeglaselt kaader kaadri haaval.
▶	Alustab või jätkab taasesitust.
◀ / ▶	Läheb eelmisele või järgmisele loole, peatükile või failile.
◀◀ / ▶▶	Kiirkerimine edasi või tagasi. Vajutage korduvalt, et muuta otsingukiirust. Vajutage üks kord nupule II ja seejärel vajutage nupule ▶▶, et aeglaselt edasi minna.
AUDIO	Valib helikeele või -kanali.
SUBTITLE	Valib subtiitrite keele.
DISCS MENU / POP-UP MENU	Siseneb või väljub plaadimenüüst.
TOP MENU	Läheb plaadi peamenüüsse.
Värvilised nupud	Valib toimingud või valikud Blu-ray plaadil.
▲ ▼ ◀ ▶	Navigeerib menüüdes. Vajutage nuppudele ▲ ▼, et pöörata pilti slaidiesitluse ajal päripäeva või vastupäeva.
OK	Kinnitab valiku või sisendi.
↻	Naaseb eelmisele menüüekraanile.
☰	Võimaldab rohkem valikuid taasesituse ajal.
Numbrinupud	Faili valimine taasesitamiseks. Väärtuste sisestamine. SMS stiilis tähtede sisestamine.

Video-, heli- ja piltide valikud

Taasesitades videosid või pilte plaadilt või USB seadmelt, on teil rohkem valikuid.

Videovalikud



Rohkem valikuid video taasesitamise ajal:

- **[Audio Language]** (helikeel): valib helikeele.
- **[Subtitle Language]** (subtiitrite keel): valib subtiitrite keele.
- **[Subtitle Shift]** (subtiitrite liigutamine): muudab subtiitrite asukohta ekraanil. Vajutage nuppudele ▲ ▼, et muuta subtiitrite asukohta.
- **[Info]** (informatsioon): kuvab informatsiooni taasesitamise kohta.
- **[Character Set]** (märgistik): valib tähestiku, mis toetab DivX video subtiitreid (ainult DivX videotele).
- **[Time Search]** (otsing ajas): liigub kaugjuhtimispuhldi numbrinuppe vajutades kindlale taasesitamise ajale.
- **[2nd Audio Language]** (teine helikeel): valib teise helikeele (ainult neil Blu-ray plaatidel, mis toetavad BonusView funktsiooni).
- **[2nd Subtitle Language]** (teine subtiitrite keel): valib teise subtiitrite keele (ainult neil Blu-ray plaatidel, mis toetavad BonusView funktsiooni).
- **[Titles]** (pealkirjad): valib pealkirja.
- **[Chapters]** (peatükid): valib peatüki.
- **[Angle List]** (nurkade nimekiri): valib kaameranurga.
- **[Menus]** (menüüd): kuvab plaadimenüü.
- **[PIP Selection]** (PIP valik): kuvab pilt-pildis akna (ainult neil Blu-ray plaatidel, mis toetavad BonusView funktsiooni).
- **[Zoom]** (suur): Suurendab videopilti. Vajutage nuppudele ◀▶, et valida suurendusfaktor.
- **[Repeat]** (kordus): kordab peatükki või pealkirja.
- **[Repeat A-B]** (kordus A-B): Märkige kaks punkti peatüki sees, et seda vahemikku

... Blu-ray/DVD mängija kasutamine


korduvalt taasesitada, või lülitage kordusrežiim välja.

- **[Picture Settings]** (pildiseadistused): valib eelseadistatud värvilahenduse.

Märkus

- Videovalikute olemasolu sõltub videoallikast.

Piltide valikud



Rohkem valikuid slaidiesitluse ajal:

- **[Rotate +90]** (pööramine +90): pöörab pilti 90 kraadi päripäeva.
- **[Rotate -90]** (pööramine -90): pöörab pilti 90 kraadi vastupäeva.
- **[Zoom]** (suurendus): Suurendab pilti. Vajutage nuppudele ◀▶, et valida suurendusfaktor.
- **[Info]** (informatsioon): kuvab informatsiooni pildi kohta.
- **[Duration per slide]** (slaidi kestvus): valib slaidiesitluse kuvamise kestvuse.
- **[Slide Animation]** (slaidi animatsioon): valib slaidiesitluse üleminekuefekti.
- **[Picture Settings]** (pildi seadistused): valib eelseadistatud värvilahenduse.
- **[Repeat]** (kordus): kordab valitud kausta.

Helivalikud



Vajutage korduvalt nupule ≡, et liikuda läbi alljärgnevate valikute.

- Praeguse loo kordamine.
- Plaadi või kausta kõikide lugude kordamine.
- Lugude taasesitamine juhuslikus järjekorras.
- Kordusrežiimi välja lülitamine.

DivX videod

Saate taasesitada DivX videosid plaadilt, USB mäluhaldimelt või online videopoest (vaadake peatükki "Online videote laenutamine").

VOD kood DivX'le

- Enne DivX video ostmist ja taasesitamist sellel mängijal registreerige see mängija DivX koodi kasutades aadressil www.divx.com.
- DivX VOD koodi kuvamine: vajutage nupule ⬆ ja valige **[Setup] > [Advanced] > [DivX® VOD Code]**.

DivX subtiitrid

- Vajutage nupule **SUBTITLE**, et valida keel.
- Kui subtiitrid ei kuvata õigesti, siis muutke tähestik selliseks, mida DivX subtiitrid toetaksid. Valige tähemärgid: vajutage nupule ≡ ja valige **[Character Set]** (märgistik).

Märgistik	Keeled
[Standard]	inglise, albaania, taani, hollandi, soome, prantsuse, keldi, saksa, itaalia, kurdi (ladina), norra, portugali, hispaania, rootsi ja türgi.
[Central Europe]	albaania, horvaatia, tšehhi, hollandi, inglise, saksa, ungari, iiri, poola, rumeenia, slovakkia, sloveenia ja serbia.
[Cyrilic]	bulgaaria, valgevene, inglise, makedoonia, moldaavia, vene, serbia ja kreeka.
[Greek]	kreeka.
[Baltic]	Põhja-Euroopa.

Märkus

- Et taasesitada DivX DRM'iga kaitstud faile USB mäluseadmelt, ühendage see mängija televiisoriga HDMI kaabli abil.
- Subtiitrite kasutamiseks kontrollige, et subtiitrite failil oleks sama nimi, mis DivX videofailil. Näiteks kui DivX videofaili nimi on "movie.avi", salvestage subtiitrid nimega "movie.srt" või "movie.sub".
- See mängija saab taasesitada subtiitreid järgnevates formaatides: .srt, .sub, .txt, .ssa ja .smi.

Muusikaline slaidiesitus

Taasesitage muusikat ja pilte üheaegselt, et luua muusikaline slaidiesitus.

1. Alustage muusika taasesitamist plaadilt või ühendatud USB mäluseadmelt.
2. Vajutage nupule **BACK** ja minge piltide kausta.
3. Valige pildid samalt plaadilt või USB mäluseadmelt ja vajutage nupule **OK**, et alustada slaidiesitlust.
4. Vajutage nupule **■**, et lõpetada slaidiesitus.
5. Vajutage nupule **■**, et lõpetada muusika taasesitus.

Blu-ray BonusView

Lisasisu (näiteks kommentaaride) vaatamiseks väikeses ekraaniaknas.

See funktsioon on olemas vaid BonusView toega Blu-ray plaatidel (tuntakse ka kui pilt-pildis).

1. Vajutage taasesituse ajal nupule **≡**.
↳ Kuvatakse valikute menüü.
2. Valige **[PIP Selection]** > **[PIP]** ja vajutage nupule **OK**.
↳ PIP valikud [1]/[2] sõltuvad video sisust.
↳ Kuvatakse teine videoaken.
3. Valige **[2nd Audio Language]** (teine audio keel) või **[2nd Subtitle Language]** (teine subtiitrite keel) ja vajutage nupule **OK**.

Blu-ray BD-Live

Võimaldab ligipääsu eksklusiivsetele internetiteenustele nagu näiteks filmitreilerid, mängud, telefonihelinad ja muu boonussisu.

See funktsioon on olemas vaid BD-Live toega Blu-ray plaatidel.

1. Looge internetiühendus ja looge võrk (vaadake peatükki "Võrgu loomine").
2. Ühendage USB mäluseade selle mängijaga.
 - USB mäluseadet kasutatakse BD-Live allalaetud sisu salvestamiseks.
 - Kustutamaks varasemat BD-Live sisu mäluseadmelt, vajutage **▲** ja valige **[Setup]** > **[Advanced]** > **[Clear memory]**.
3. Taasesitage BD-Live toega plaati.
4. Valige plaadimenüüs BD-Live ikoon ja vajutage nupule **OK**.
↳ BD-Live alustab laadimist. Laadimise aeg sõltub plaadist ja internetiühendusest.
5. Valige BD-Live kasutajaliideses soovitud funktsioon.

Märkus

- BD-Live teenused varieeruvad sõltuvalt plaadist ja riigist.
- Kui kasutate BD-Live funktsiooni, omab teenusepakkuja juurdepääsu sellele mängijale ja plaadil olevale informatsioonile.
- Kasutage allalaetava sisu salvestamiseks USB mäluseadet, millel on vähemalt 1 GB vaba ruumi.
- Kui kasutate selle seadmega USB jagajat (USB hub), siis ärge koormake seda mitmete USB seadmetega üle.

Blu-ray 3D video taasesitamine


Mida te vajate?

- 3D toega televiisorit
 - HDMI ühendust televiisori ja selle mängija vahel
 - televiisoriga sobivaid 3D prille
 - 3D Blu-ray plaati
1. Veenduge, et 3D väljund on sisse lülitatud: vajutage nupule **▲** ja valige **[Setup] > [Video] > [Watch 3D video] > [Auto]**.
 2. Taasesitage Blu-ray 3D videot.
 3. 3D efektide kogemiseks pange ette 3D prillid.
 - 3D video taasesitamiseks 2Ds lülitage välja Blu-ray 3D väljund (vajutage nupule **▲** ja valige **[Video] > [Watch 3D video] > [Off]**).

Võrgu loomine

Ühendage see mängija internetiga, et omada ligipääsu järgmistele teenustele:

- **Ligipääs personaalarvutile (DLNA):** esitage pilte, muusikat ja videoid otse oma arvutist.
 - **Internetiteenused:** ligipääs online teenustele, nt pildid, muusika ja videopeed.
 - **Tarkvarauuendused:** uuendage selle mängija tarkvara läbi interneti.
 - **BD-Live:** ligipääs internetis olevatele boonussisudele (olemas vaid BD-Live toega Blu-ray plaatidel).
1. Ühendage see mängija internetiga, kasutades juhtmega (Ethernet) või juhtmeta ühendust.
 - Juhtmega ühenduseks ühendage võrgukaabel (pole kaasas) LAN pesasse mängija tagaosas.



- Sellel mängijal on sisesehitatud Wi-Fi juhtmeta ühenduse jaoks.



2. Installeerige võrk.
 - 1) Vajutage nupule **▲**.
 - 2) Valige **[Setup]** ja vajutage nupule **OK**.
 - 3) Valige **[Network] > [Network Installation]** ja vajutage nupule **OK**.
 - 4) Installeerimise lõpetamiseks järgige juhiseid televiisori ekraanil.



Ettevaatust

- Enne võrguga ühendamist õppige tundma ruuterit ja võrgupõhimõtteid. Kui vaja, lugege võrguseadmetega kaasasolevaid dokumente. Philips ei vastuta kaotatud, kahjustatud ega rikutud andmete eest.

Nutitelefoni kasutamine

Kasutage oma nutitelefoni, et sirvida, juhtida ja esitada meediafaile selle mängijaga.

Mida te vajate?

- iPhone (iOS 3.1.3 või uuem) või Android (Android 2.1 või uuem) nutitelefoni
- Laadige oma nutitelefoni alla **Philips MyRemote** rakendus:
 - iPhone puhul otsige rakendust **App Store**'st
 - Android telefonile otsige rakendust **Google Play**'st

Enne alustamist

- Ühendage see mängija koduvõrguga (vaadake peatükki "Võrgu loomine").
- Ühendage oma nutitelefoni sama koduvõrguga (vaadake lisainformatsiooni saamiseks oma nutitelefoni kasutusjuhendit).
- Lülitage mängija sisse.

Mängija juhtimine nutitelefoni

Kasutage nutitelefoni, et sirvida, juhtida ja esitada meediafaile selle mängijaga.


1. Sisestage andmefailidega plaat või USB mäluseade mängijasse.
2. Vajutage oma nutitelefoni avaekraanil **MyRemote** ikoonil.
 - ↳ Mängija nimi kuvatakse nutitelefoni ekraanil.
3. Valige nutitelefoni ekraanilt mängija.
 - ↳ Nutitelefoni käivitub virtuaalse kaugjuhtimispuldina.
4. Vajutage nutitelefoni **Media** nuppu ja seejärel valige allikaks plaat või USB.
 - ↳ Kuvatakse plaadil või USB mäluseadmel olevad kaustad.

5. Avage kaust ja valige taasesitamiseks fail.
 - Kaugjuhtimispuldile ligi pääsemiseks naaske eelmisele nutitelefoni ekraanile ja vajutage seejärel **Remote** nuppu. Ainult vajalikud juhtimisnupud lülitatakse sisse.
6. Taasesitamise juhtimiseks vajutage juhtimisnuppe nutitelefoni ekraanil.
 - Rohkematele nuppudele ligi pääsemiseks libistage ekraani vasakule või paremale.
 - Rakendusest väljumiseks vajutage nutitelefoni Home nuppu.

Arvuti sirvimine läbi DLNA

Selle mängijaga saate sirvida ja esitada videosid, muusikat ja fotosid oma arvutist televiisori ekraanile.

Enne alustamist:

- Installeerige oma arvutisse DLNA toega meediaserveri rakendus (näiteks Windows Media Player 11 või uuem).
 - Võimaldage oma arvutil meedia jagamine ja failide jagamine (vaadake meediaserveri rakenduses "Help" faili).
1. Ühendage see mängija ja oma arvuti samasse koduvõrku (vaadake peatükki "Võrgu loomine").
 - Paremaks videokvaliteediks kasutage võimalusel alati juhtmega ühendust.
 2. Vajutage nupule .
 - ↳ Televiisori ekraanile kuvatakse peamenüü.
 3. Valige **[browse PC]** ja vajutage nupule **OK**.
 - ↳ Kuvatakse sisusirvija.

... Blu-ray/DVD mängija kasutamine


4. Valige fail ja vajutage taasesitamise alustamiseks nupule **OK**.
 - Kasutage taasesitamise kontrollimiseks kaugjuhtimispulti.




Smart TV lehitsemine

Teil on selle seadme kaudu juurdepääs laiale valikule internetirakendustele ja spetsiaalsetele veebilehtedele.

Märkus

- Koninklijke Philips Electronics N.V. ei vastuta sisu üle, mida Smart TV teenuseosutajad pakuvad.

1. Ühendage mängija internetiga (vaadake peatükki "Võrgu loomine").
2. Vajutage nupule .
 - ↳ Televiisori ekraanile kuvatakse peamenüü.
3. Valige **[Smart TV]** ja vajutage nupule **OK**.
4. Järgige ekraanil olevaid juhendeid, et kinnitada kuvatav teade.
 - ↳ Kuvatakse teie riigis saadavalolevad internetiteenused.
5. Kasutage kaugjuhtimispulti, et navigeerida ning valida internetirakendus.

Nupp	Toiming
	Navigeerib ja valib teenuse või valiku.
OK	Kinnitab valiku.
	Liigub tagasi eelmisele lehele või kustutab sisendi.
	Siseneb praeguse tegevusega seotud valikusse.
Numbrinupud	Teksti sisestamiseks (nt emaili aadress, veebileht või salasõna).
TOP MENU	Naaseb Smart TV avaekraanile.

Et eemaldada salasõnad ja küpsised (cookies) sellest mängijast, vaadake peatükki "Seadistuste muutmine" > "Võrk (seadistamine, Smart TV...)".

Online videote laenutamine


Te saate selle mängijaga internetist videoid laenutada.

Mida te vajate?

- Kiiret internetiühendust mängijaga.
- HDMI ühendust mängija ja televiisori vahel.
- USB mäluaset, millel on vähemalt 1 GB mälu.

Märkus

- Kasutage tühja USB mäluaset. USB mäluaset formaatimine kustutab kogu USB mäluaset sisu.
- See teenus sõltub riigist.

1. Ühendage mängija internetiga (vaadake peatükki "Võrgu loomine").
2. Sisestage tühi USB mäluaset USB pesa selle mängija tagaosas.
3. Vajutage nupule .
4. Valige **[Smart TV]** ja vajutage nupule **OK**.
 - ↳ Valige videopood ja järgige ekraanipealseid juhiseid video laenutamiseks ja vaatamiseks.
5. Video laetakse alla USB mäluasetmele. Saate vaadata seda kohe või ükskõik mis ajal laenusperioodi jooksul.
 - ↳ Video laetakse alla USB mäluasetmele. Saate vaadata seda kohe või ükskõik mis ajal laenusperioodi jooksul.
 - ↳ USB mäluasetmele alla laetud videot saate vaadata vaid selle mängijaga.
6. Kasutage kaugjuhtimispulti, et taasesitada ja juhtida video taasesitust.

Meediastriiming Android seadmelt


Philips SimplyShare funktsiooniga saab see mängija striimida meediafaile Androidist televiisorisse. Lisainformatsiooni saamiseks külastage veebilehte www.philips.com/support.

Philips EasyLink funktsiooni kasutamine

See mängija toetab HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokolliga Philips EasyLink funktsiooni. Saate kasutada ühte kaugjuhtimispulti, et kontrollida kõiki läbi HDMI ühenduse ühendatud EasyLink toega seadmeid. Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõikide HDMI CEC seadmetega.

1. Ühendage HDMI CEC toega seadmed läbi HDMI ning lülitage televiisoril ja teistel ühendatud seadmetel sisse HDMI CEC funktsioon (lisainformatsiooni saamiseks vaadake televiisori või teiste seadmete kasutusjuhendeid).
2. Vajutage nupule .
3. Valige **[Setup]** > **[EasyLink]**.
4. Valige **[On]** järgnevatel valikutel: **[EasyLink]**, **[One Touch Play]** ja **[One Touch Standby]**.
↳ EasyLink funktsioon on sisse lülitatud.

Ühe puutega taasesitus


Kui videoplaat on plaadisahtlis, siis vajutage nupule , et televiisor puhkerežiimist üles äratada ning plaati taasesitada.

Ühe puutega puhkerežiim

Kui ühendatud seade (näiteks televiisor) lülitatakse oma kaugjuhtimispuldiga puhkerežiimi, lülitub ka see mängija automaatselt puhkerežiimi.

3. Seadistuste muutmine

See peatükk aitab teil muuta mängija seadistusi.



Märkus

- Te ei saa muuta menüüvalikuid, mis on hallid.
- Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage nupule . Menüüst väljumiseks vajutage nupule .

Pilt

1. Vajutage nupule .
2. Valige **[Setup]** > **[Video]**, et minna videoseadistuste valikute juurde.
 - **[TV Type]** (televisori tüüp): valib värvisüsteemi, mis sobib teie televisoriga.
 - **[TV Display]** (televisori ekraan): valib kuvatava pildi formaadi, et see sobiks televisori ekraaniga.
 - **[HDMI Video]**: valib HDMI videoresolutsiooni.
 - **[HDMI Deep Color]** (HDMI sügavad värvid): kuvab värve enamate varjude ja värvitoonidega, kui video sisu on salvestatud sügavate värvidega ja televiisor toetab seda funktsiooni.
 - **[Picture Settings]** (pildiseadistused): valib eelseadistatud värvilahenduse.
 - **[Watch 3D video]** (3D video vaatamine): määrake Blu-ray 3D plaate taasesitades 3D või 2D väljund. Mängija peab olema televisoriga ühendatud läbi HDMI kaabli.

Märkus

- Kui muudate seadistusi, siis veenduge, et televiisor toetab uut seadistust.
- HDMI seadistuste puhul peab televiisor olema ühendatud läbi HDMI kaabli.
- Komposiitühenduse puhul (läbi **VIDEO** ühenduspesa) valige videoväljundi võimaldamiseks videoresolutsiooniks 480i/576i või 480p/576p menüü **[HDMI Video]** alt.


Heli

1. Vajutage nupule .
2. Valige **[Setup]** > **[Audio]**, et minna heliseadistuste valikute juurde.
 - **[Night Mode]** (öörežiim): valib vaikse või täisdünaamilise heli. Öörežiim vähendab väljude helide tugevust ja suurendab pehmete helide (nagu kõne) tugevust.
 - **[HDMI Audio]**: määrab HDMI heliformaadi, kui mängija on ühendatud läbi HDMI ühenduse.
 - **[Digital Audio]** (digitaalne heli): valib heliformaadi heliväljundi jaoks, kui mängija on ühendatud läbi digitaalse ühenduse (koksiaalne ühendus).
 - **[PCM Downsampling]**: määrab PCM heliväljundi sümplingu sageduse, kui mängija on ühendatud läbi digitaalse ühenduse (koksiaalne ühendus).


Märkus

- HDMI seadistuste tegemiseks peab televiisor olema ühendatud läbi HDMI ühenduse.
- Öörežiim on saadaval vaid Dolby kodeeringuga DVD ja Blu-ray plaatidel.

Võrk (seadistamine, olek...)

1. Vajutage nupule .
2. Valige **[Setup]** > **[Network]**, et minna võrguseadistuste valikute juurde.
 - **[Network Installation]** (võrgu seadistamine): alustage juhtmega või juhtmevaba võrgu seadistamist.
 - **[View Network Settings]** (võrgu seadistuste vaatamine): kuvab võrgu hetkeseisu.
 - **[View Wireless Settings]** (juhtmevaba võrgu seadistuste vaatamine): kuvab Wi-Fi hetkeseisu.
 - **[Name your Product]** (toote nime andmine): nimetab selle mängija ümber, et seda saaks kodus võrgus ära tunda.

Eelistused (keel, lapsevanemakontroll...)

1. Vajutage nupule .
2. Valige **[Setup]** > **[Preferences]**, et minna eelistuste seadistuste valikute juurde.
 - **[Menu Language]** (menüü keel): valib ekraanimenüüde keele.
 - **[Audio]**: valib video helikeele.
 - **[Subtitle]** (subtiitrid): valib video subtiitrite keele.
 - **[Disc Menu]** (plaadimenüü): valib videoplaatide menüü keele.
 - **[Parental Control]** (lapsevanemakontroll): piirab ligipääsu reitinguga salvestatud plaatidele. Sisestage "0000", et minna piirangute juurde. Kui soovite taasesitada kõiki plaate piirangust hoolimata, valige tase "8".
 - **[Screen Saver]** (ekraanisäästja): lülitab ekraanisäästja sisse või välja. Kui see on sisse lülitatud, läheb ekraan pärast 10 minutit tegevusetut olekut (näiteks peatatud režiimis või stopprežiimis) puhkerežiimi.
 - **[Auto Subtitle Shift]** (automaatne subtiitrite liigutamine): lülitab subtiitrite

liigutamise sisse või välja. Kui see on sisse lülitatud, muudetakse subtiitrite asukohta automaatselt, et need sobiks televiisoriekraaniga (see funktsioon on saadaval vaid osadel Philipsi televiisoritel).

- **[Change Password]** (parooli muutmise): määrake või muutke parool, mis lubab taasesitada reitingutega salvestatud plaate. Sisestage "0000", kui teil pole parooli või kui olete selle unustanud.
- **[Display Panel]** (ekraanipaneel): muudab mängija ekraanipaneeli eredust.
- **[Auto Standby]** (automaatne puhkerežiim): lülitab automaatse puhkerežiimi sisse või välja. Kui see on sisse lülitatud, läheb ekraan pärast 30 minutit tegevusetut olekut (näiteks peatatud režiimis või stopprežiimis) puhkerežiimi.
- **[Fast wake up]** (kiire äratus): võimaldab või keelab mängijal kiiremini puhkerežiimist ärkamise. Kui kiire äratus on välja lülitatud, tarbib mängija puhkerežiimis vähem voolu.
- **[VCD PBC]**: kuvab või jätab vahele VCD ja SVCD sisumenüü kuvamise.



Märkus

- Kui teie eelistatud keelt, heli või subtiitrid pole plaadil saadaval, saate menüüvalikutest valida **[Other]** ja sisestada 4-kohalise keeltekoodi, mis on selle kasutusjuhendi lõpus.
- Kui valite keele, mida plaadil pole, kasutab mängija selle plaadi vaikimisi keelt.

Täpsemad seadistused (mälu tühjendamine...)

1. Vajutage nupule .
2. Valige **[Setup]** > **[Advanced]**, et minna täpsemate seadistuste valikute juurde.
 - **[BD-Live Security]** (BD-Live turvalisus): piirab või lubab ligipääsu BD-Live funktsioonile (ainult mittekaubanduslikel, kasutaja poolt loodud plaatidel).
 - **[Downmix mode]** (Downmixi režiim): juhtiga kahekanalilist stereoheli väljundit.
 - **[Software Update]** (tarkvarauuendus): valige, et uuendada tarkvara võrgu kaudu või USB mäluseadmelt.
 - **[Clear Memory]** (mälu tühjendamine): kustutab varasemad BD-Live funktsiooni kaudu alla laetud meterjalid USB mäluseadmelt.
 - **[DivX®VOD Code]** (DivX VOD kood): kuvab DivX® registreerimise koodi selle mängija jaoks.
 - **[Netflix ESN]**: kuvab selle mängija elektroonilise seerianumbri.
 - **[Deactivation]** (deaktiveerimine): katkestab mängijal Netflix'i aktiveerimise.
 - **[Version information]** (versiooni informatsioon): kuvab selle mängija tarkvaraversiooni.
 - **[Restore default settings]** (tehaseseadistuste taastamine): taastab selle mängija tehaseseadistused.



Märkus


- Te ei saa piirata kaubanduslikel Blu-ray plaatidel ligipääsu internetile.
- Enne DivX videote ostmist ja taasesitamist sellel mängijal, registreerige mängija DivX VOD koodi kasutades aadressil www.divx.com.

4. Tarkvara uuendamine



Enne tarkvaraversiooni uuendamist sellel mängijal kontrollige praegust tarkvaraversiooni:

- Vajutage nupule  ja seejärel valige **[Setup]** > **[Advanced]** > **[Version information]** ja vajutage nupule **OK**.

Tarkvara uuendamine läbi interneti

1. Ühendage mängija internetiga (vaadake peatükki "Võrgu loomine").
2. Vajutage nupule  ja valige **[Setup]**.
3. Valige **[Advanced]** > **[Software Update]** > **[Network]**.
 - ↳ Kui leitakse uuendusi, palutakse teil uuendust alustada.
4. Järgige juhiseid televiisori ekraanil, et tarkvara uuendada.
 - ↳ Kui uuendus on lõppenud, lülitub mängija automaatselt välja ja seejärel uuesti sisse.

Tarkvara uuendamine läbi USB

1. Kontrollige uusimat tarkvaraversiooni aadressil www.philips.com/support.
 - Leidke oma mudel ning klõpsake lingil "Software and drivers" (tarkvara ja draiverid).
2. Laadige tarkvara USB mäluseadmele.
 - 1) **Pakkige allalaetud fail lahti ja kontrollige, et allalaetud kausta nimi oleks "UPG_ALL".**
 - 2) **Pange "UPG_ALL" kaust juurkausta.**
3. Ühendage USB mäluseade mängija  (USB) pessa.
4. Vajutage nupule  ja valige **[Setup]**.

5. Valige **[Advanced]** > **[Software Update]** > **[USB]**.

↳ Kui leitakse uuendusi, palutakse teil uuendust alustada.

6. Järgige juhiseid televiisori ekraanil, et tarkvara uuendada.

↳ Kui uuendus on lõppenud, lülitub mängija automaatselt välja ja seejärel uuesti sisse.



Ettevaatust

- Ärge lülitage seadet välja ega eemaldage USB seadet, kui tarkvara uuendamine on pooleli, sest sedasi võite kahjustada mängijat.

5. Tehnilised andmed



Märkus

- Tehnilisi andmeid võidakse muuta sellest ette teatamata.

Regioonikood

See mängija saab taasesitada plaate, millel on alljärgnevad regioonikoodid:

DVD



Blu-ray



Riigid

Euroopa,
Ühendkuningriigid

Taasesitatav meedia

- BD-Video, BD 3D
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW DL (Dual Layer)
- VCD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 meedia, WMA meedia, JPEG failid
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD meedia, MKV meedia
- USB mäluase

Failiformaadid

- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv
- Audio: .mp3, .wma, .wav
- Pildid: .jpg, .gif, .png

Video

- Signaali süsteem: PAL/NTSC
- Komposiitvideo väljund: 1Vp-p (75 oomi)
- HDMI väljund 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz

Heli

- Kahekanaliline analoogväljund
 - Audio Front L&R: 2 Vrms (> 1 koomi)
- Digitaalne väljund: 0.5 Vp-p (75 oomi)
 - Koksiaal
- HDMI väljund
- Samplingusagedus:

- MP3: 32kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstantne bitimäär:
 - Mp3: 112 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

USB

- Tugi: Hi-Speed USB (2.0)
- Klassi tugi: USB Mass Storage Class
- Failisüsteem: FAT16, FAT32
- USB port: 5V ===, 500mA (iga pordi jaoks)
- HDD tugi (kaasaskantav kõvaketas): väline vooluallikas võib olla vajalik.

Peaseade

- Vooluvarustus: AC 220~230V~, 50Hz-60Hz
- Voolutarbivus: 16W
- Voolutarbivus puhkerežiimis (kiire äratus on välja lülitatud): < 0.5W
- Mõõtmed: 360 x 42 x 219 (mm)
- Kaal: 1.18 kg

Kaasasolevad lisaseadmed

- Kaugjuhtimispuult ja patareid
- Kastusjuhend
- CD-ROM mitmekeelse kasutusjuhendiga (ainult mandri Euroopa)

Laseri andmed

- Laseri tüüp (diodid): AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Lainepikkus: 405 + 7 nm / -7 nm (BD), 660 + 10 nm / - 10 nm (DVD), 785 + 10 nm / - 10 nm (CD)
- Väljundvõimsus: 1 mW (BD), 0.26 mW (DVD), 0.3 mW (CD)

Opererimistemperatuur & niiskus

- 0°C kuni 45°C, 5% kuni 90% niiskus erinevates kliimavöötmes

Säilitustemperatuur & niiskus

- -40°C kuni 70°C, 5% kuni 95%

6. Probleemide lahendamine



Märkus

- Seadme tuvastamiseks vaadake tüübiplati seadme all.
- Enne ühenduste tegemist veenduge, et seade on vooluvõrgust väljas.



Hoiatus

- Elektrišoki oht. Ärge kunagi eemaldage selle seadme kesta.

Ärge kunagi üritage toodet ise parandada, muidu kaotab garantii kehtivuse.

Kui teil on probleeme selle mängija kasutamisel, siis kontrollige alljärgnevaid punkte enne kui palute teenindust. Kui teie probleemid ei saa lahendust, registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome.

Kui kontakteerute Philipsiga, küsitakse teilt mängija mudelit ja seerianumbrit. Mudel ja seerianumber asuvad mängija tagaosas. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number: _____

Seeria number: _____

Peaseade

Nupud ei tööta

- Lülitage seade mõneks minutiks vooluvõrgust välja ja seejärel taas sisse.

Pilt

Pole pilti

- Kontrollige, et televiisor on lülitatud õigele sisendile selle mängija jaoks.
- Komposiitühenduse (VIDEO ühenduspesa) puhul valige mängijal menüü **[HDMI video]** alt resolutsioon 480i/576i või 480p/576p, et võimaldada videoväljund (vajutage nupule **▲** ja valige **[Setup] > [Video] > [HDMI video]**).

HDMI ühenduse puhul pole pilti

- Veenduge, et HDMI kaabel pole vigane. Kui see on katki, vahetage see uue vastu välja.
- Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **▲** ja seejärel "731" (numbrinuppude abil), et taastada pildi kuvamine. Või oodake 10 sekundit automaatse taastamiseni.
- Kui see mängija on ühendatud autoriseerimata kuvamisseadmega läbi HDMI kaabli, ei pruugigi heli- ja videosignaali väljundit olla.

Plaadilt ei taasesitata kõrglahutuslikku videot

- Veenduge, et plaadil on kõrglahutuslik video.
- Veenduge, et televiisor toetab kõrglahutuslikku videot.

Heli

Televiisorist ei tule heli

- Veenduge, et helikaablid on ühendatud televiisori helisisendiga.
- Veenduge, et televiisor oleks lülitatud õigele sisendkanalile selle mängija jaoks.

Välise heliseadme (kodukino, võimendaja) kõlaritest ei tule heli

- Veenduge, et helikaablid on ühendatud välise heliseadme helisisendiga.
- Lülitage väline heliseade õigele helisisendi allikale.

HDMI ühenduse puhul pole heli

- Võite heli HDMI väljundist mitte kuulda, kui ühendatud seade pole HDCP toega või on ainult DVI toega.

Pilt pildis funktsioonis ei ole teist heliväljundit

- Kui valite **[Bitstream]** menüüst **[HDMI Audio]** või **[Digital Audio]**, siis summutatakse interaktiivne heli nagu pilt pildis funktsioonis. Tühistage **[Bitstream]** valik.

Taasesitamine

Plaati ei saa taasesitada

- Puhastage plaat.
- Veenduge, et sisestasite plaati õigesti.
- Veenduge, et mängija seda plaati toetab. Vaadake peatükki "Tehnilised andmed".
- Veenduge, et mängija toetab selle DVD või BD regioonikoodi.
- DVD±RW või DVD±R: veenduge, et plaat on lõpetatud.

DivX videofaile ei saa taasesitada

- Veenduge, et DivX videofail on lõpetatud.
- Veenduge, et videofaili laiend on õige.
- Taasesitamaks DivX DRM kaitsega faile USB mäluseadmelt, tuleb mängija ühendada televiisoriga läbi HDMI kaabli.

DivX subtiitreid ei kuvata õigesti

- Veenduge, et subtiitrite failil on sama nimi nagu DivX videofailil.
- Veenduge, et see mängija toetab subtiitrite faililaiendit (.srt, .sub, .txt, .ssa või .smi).

Ühendatud USB mäluseadme sisu ei saa lugeda

- Veenduge, et mängija toetab seda USB seadet.
- Veenduge, et mängija toetab USB seadme failisüsteemi.
- Välistele kõvaketastele (HDD) on vaja välist vooluallikat.

Televiisori ekraanil kuvatakse "No entry" või "x" märk

- Funktsioon ei ole võimalik.

EasyLink funktsioon ei tööta

- Veenduge, et see mängija on ühendatud Philips EasyLink televiisoriga ja et Easylink valik on sisse lülitatud (vaadake peatükki "Blu-ray/DVD mängija kasutamine" > "Philips EasyLink funktsiooni kasutamine").

BD-Live funktsioonidele pole ligipääsu

- Veenduge, et mängija oleks ühendatud võrguga (vaadake peatükki "Blu-ray/DVD mängija kasutamine" > "Võrgu loomine").
- Veenduge, et võrk oleks installeeritud (vaadake peatükki "Blu-ray/DVD mängija kasutamine" > "Võrgu loomine").
- Veenduge, et Blu-ray plaat toetab BD-Live funktsiooni.
- Vabastage mäluseadmelt ruumi (vaadake peatükki "Seadistuste muutmine" > "Täpsemad seadistused (mälu tühendamise...)").

Ma ei saa videot online videopoest alla laadida

- Veenduge, et mängija oleks ühendatud võrguga (vaadake peatükki "Blu-ray/DVD mängija kasutamine" > "Võrgu loomine").
- Veenduge, et mängija oleks televiisoriga ühendatud läbi HDMI.
- Veenduge, et olete video eest maksnud ning laenusperiood ei ole lõppenud.

Võrk

Juhtmeta võrku ei leita või see on moonutatud

- Veenduge, et võrk on õigesti ühendatud (vaadake peatükki "Blu-ray/DVD mängija kasutamine" > "Võrgu loomine").
- Veenduge, et võrk on installeeritud (vaadake peatükki "Blu-ray/DVD mängija kasutamine" > "Võrgu loomine").
- Veenduge, et juhtmeta ühendust ei takista mikrolaineahjud, DECT telefonid ega lähedusesolevad Wi-Fi seadmed.
- Kui juhtmeta võrk ei tööta korralikult, proovige installeerida juhtmeta võrk (vaadake peatükki "Blu-ray/DVD mängija kasutamine" > "Võrgu loomine").

Smart TV ei tööta

- Veenduge, et võrk on õigesti ühendatud (vaadake peatükki “Blu-ray/DVD mängija kasutamine” > “Võrgu loomine”).
- Veenduge, et võrk on installeeritud (vaadake peatükki “Blu-ray/DVD mängija kasutamine” > “Võrgu loomine”).
- Kontrollige ruuteriühendust (vaadake ruuteri kasutusjuhendit).

Arvuti ja Smart TV sirvimine on aeglane

- Vaadake juhtmeta ruuteri kasutusjuhendist informatsiooni leviulatuse kohta siseruumides, ülekandekiiruse kohta ja teiste signaali kvaliteeti puudutavate faktorite kohta.
- Vajate oma ruuteri jaoks kiiret ühendust.

3D videod

Ei näe 3D efekti

- Veenduge, et 3D väljund on sisse lülitatud (vaadake peatükki “Blu-ray/DVD mängija kasutamine” > “Blu-ray 3D video taasesitamine”).
- Veenduge, et plaat on Blu-ray 3D toega.
- Veenduge, et televiisor on 3D ja HDMI toega ja et televiisor on lülitatud 3D režiimile (vaadake televiisori kasutusjuhendit).
- Veenduge, et 3D prillid on sisse lülitatud (vaadake televiisori kasutusjuhendit).

7. Ohutus ja oluline teade

Enne selle Blu-ray/DVD mängija kasutamist lugege ja saage aru kõikidest kaasasolevatest juhistest. Kui kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei kehti.

Ohutus

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Toode ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage toote lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui toote peale või sisse satub vedelik, eemaldage seade kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske seadet enne selle kasutamist kontrollida.
- Ärge kunagi asetage seadet ega selle lisaseadmeid lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge kunagi asetage esemeid seadme ventilatsiooniavadesse või muudesse avaustesse.
- Kui seadme vooluvõrku ühendamisel kasutatakse pikendusjuhet ja te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jääb pikendusjuhe ise ikkagi pingele alla.
- Ärge jätkke patareisid liigse kuumuse kätte (nt päikesekiirgus, tuli või sarnane).
- Ühendage seade enne äikesetormi seinakontaktist lahti.
- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati pistikust, mitte aga juhtmest tõmmates.

Lühise või tulekahju oht!

- Enne seadme seinakontaktiga ühendamist veenduge, et toite pingele vastab seadme tagaküljele või alla trükitule. Ärge kunagi ühendage seadet seinakontaktiga, kui pingele sellest erinev.

Vigastuse või seadme kahjustumise oht!

- Nähtava ja nähtamatu laserkiirguse oht, kui seade on avatud. Vältige kokkupuudet kiirega.
- Ärge puudutage plaadisahilis olevat optilist läätset.
- Ärge kunagi asetage seadet või muid esemeid toitejuhtme peale.
- Kui seadet transporditakse madalal temperatuuril kui 5°C, siis pakkige see lahti ja oodake, kuni seadme temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui selle seinakontakti

ühendate.

Ülekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigutage seadet kinnisesse ruumi. Jätke alati seadme ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli (või 10 cm) vaba ruumi. Veenduge, et kardinaid või muud esemed ei kata kunagi seadme ventilatsiooniavasid.

Keskkonna saastamise oht!

- Ärge ajage patareisid segamini (vanu ja uusi või süsinik ja alkaline, jne).
- Eemaldage patareid, kui need on tühjaks saanud või kui kaugjuhtimispulti ei kasutata pikka aega.
- Patareid sisaldavad keemilisi ühendeid, mistõttu peab neid käitlema keskkonnasõbralikult.

Patareide neelamise oht

- Toode/kaugjuhtimispult võib sisaldada mündiladaseid patareisid ning neid saab alla neelata.
- Hoidke patareid alati laste käeulatuses väljas!

Klass II seadme sümbol:



See on topeltisolatsiooniga toode.



Hoiatus nõrga tervisega kasutajatele

- Kui teil või teie perel on olnud epilepsia või valgustundlikkuse haigushoogusid, siis konsulteerige enne 3D video vaatamist arstiga.
- Et vältida ebamugavustunnet, nt iiveldust, peavalu või orientatsiooni kadumist, siis ärge vaadake 3D videosid kaua. Lõpetage kohe vaatamine, kui teil esineb ebamugavustunne. Oodake, kuni tunnete ennast paremini enne kui istute autorooli või tegelete mõne muu ohtliku tegevusalaga. Kui teil eelpoolmainitud sümptomid ei kao, konsulteerige arstiga, enne kui 3D videot taaskord vaatate.
- Veenduge, et need lapsed, kes 3D videot vaatavad, tunneksid ennast hästi ning neil ei esineks peavalu, iiveldust ega orientatsiooni kadumist. Alla 6 aastased lapsed ei tohiks 3D videot vaadata, kuna nende nägemine ei ole veel täielikult välja arenenud.

Toote hooldamine

- Ärge asetage plaadisahtlisse muid objekte peale plaatide.
- Ärge asetage plaadisahtlisse moondunud või katkiseid plaate.
- Eemaldage plaat plaadisahtlist, kui te ei plaani seadet kasutada pikemat aega.
- Toote puhastamiseks kasutage ainult mikrofiibrist riiet.

Keskkonna kaitsmine



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet harilikku majapidamisprügi hulgas.

Korrektne seadme hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.



Teie seade sisaldab patareisid, mis vastavad Euroopa direktiivile 2006/66/EC ning mida ei tohi hävitada harilikku majapidamisprügi hulgas.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

CE 0560

See toode vastab Euroopa Ühenduse raadiosageduse nõuetele.

Philips Consumer Lifestyle kinnitab, et see toode on vastavuses oluliste direktiivi 1999/5/EC nõuete ja ettekirjutistega.

Euroopa Ühenduse vastavusedeklaratsiooni koopia on saadaval PDF formaadis aadressil www.philips.com/support.

Autoriõigused



**Ole vastutustundlik
Austa autoriõigusi**

Seda seade on kaitstud USA patentide ning teiste Rovi Corporationi intellektuaalomandi õigustega. Muutmine või lahtimonteerimine on keelatud.

Avatud lähtekoodiga tarkvara

Philips Electronics Singapore Pte Ltd pakub käesolevaga soovi korral lähtekoodi täieliku koopia. See pakkumine kehtib kuni kolm aastat pärast toote hankimist. Lähtekoodi koopia omandamiseks kirjutage aadressile open.source@philips.com. Kui teil ei ole juurdepääsu e-postile või kui te ei saa kinnitust ühe nädala jooksul pärast postitust sellele aadressile, saatke tavakiri aadressile "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Holland". Tekstid litsentside ja kinnitustega, et selle toote juures kasutatakse avatud lähtekoodiga tarkvara, on lisatud kasutusjuhendisse.

See toode sisaldab Verance Corporationi litsentsi alusel patenteeritud tehnoloogiat ja on kaitstud USA patendi nr 7,369,677 ja teiste USA ja ülemaailmsete patentide poolt. Cinavia on äriühingule Verance Corporation kuuluv kaubamärk. Kaitstud 2004-2010 Verance Corporationi poolt. Kõik õigused kaitstud Verance'i poolt. Muutmine või lahtivõtmine on keelatud.

Cinavia teade

See toode kasutab Cinavia tehnoloogiat, et piirata mõnede kaubanduslikult toodetud filmide ja videote ning nende helide volitamata koopiate tegemist. Kui avastatakse, et taasesitatakse keelatud koopiat, kuvatakse teade ja taasesitamine või kopeerimine katkeb.

Rohkem infot Cinavia tehnoloogia kohta saab Cinavia Online Consumer Information Centeri kaudu aadressil <http://www.cinavia.com>.

Et saada informatsiooni posti teel, saatke postkaart oma postiaadressiga aadressile: Cinavia Consumer

Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Kaubamärgid



"Blu-ray", "Blu-ray Disc", "Blu-ray Disc" logo, "Blu-ray 3D" ja "Blu-ray 3D" logo on äriühingule Blu-ray Disc Association kuuluvad kaubamärgid.



HDMI ja HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on äriühingule HDMI licensing LLC kuuluvad kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.



Toodetud äriühingu Dolby Laboratories loal. Dolby ja topekt D sümbol on äriühingule Dolby Laboratories kuuluvad kaubamärgid.



DIVX VIDEO: DivX® on digitaalne videoformaad, mille sertifitseerib DivX Inc. See on ametlikult DivX sertifitseeritud toode, mis taasesitab DivX videosid. Külastage aadressi divx.com lisainformatsiooni ja tarkvara saamiseks, mis muudab teie failid DivX video failideks.

DIVX VIDEO ON DEMAND: See DivX Certified® seade peab olema registreeritud selleks, et taasesitada DivX VIDEO-ON-DEMAND (VOD) sisu. Registreerimiskoodi genereerimiseks vaadake DivX VOD seadme seadistuste menüüs. Minge aadressile vod.divx.com selle koodiga, et viia lõpule registreerimisprotsess ja saada rohkem informatsiooni DivX VOD kohta.

DivX Certified® lubab taasesitada DivX® ja DivX Plus™ HD (H.264/MKV) videosid kuni 1080p HD, kaasa arvatud premium sisu.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ ja nendega seonduvad logod on äriühingule Rovi Corporation kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning neid kasutatakse vastava loaga.



Toodetud USA patentide #5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 ja teiste USA ja rahvusvaheliste patentide ja kinnitamata patentide litsentsi all. DTS ja see sümbol on registreeritud kaubamärgid ning DTS-HD, DTS-HD Master Audio ja DTS logod on äriühingule DTS Inc. kuuluvad kaubamärgid. Toode sisaldab tarkvara. © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.



BONUS VIEW®

BD LIVE ja BONUSVIEW on äriühingule Blu-ray Disc Assosiation kuuluvad kaubamärgid.




DVD Video on äriühingule DVD Format/Logo Licensing Corporation kuuluv kaubamärk.



Java ja kõik teised Java kaubamärgid ja logod on äriühingule Sun Microsystems Inc. kuuluvad kaubamärgid või Ameerika Ühendriikides ja/või mujal riikides registreeritud kaubamärgid.

Keeltekoovid

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pusho	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhaini	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Ughur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		



Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>