

1 Contenido del paquete

- (A) Unidad principal HTS5500C
- (B) Subwoofer AV
- (C) Control remoto (2 pilas AA incluidas)
- (D) Altavoces delanteros, posteriores y central
- (E) Cable de vídeo compuesto
- (F) Cable de audio
- (G) Cable de interconexión
- (H) Antena de cuadro MW
- (I) Cable de antena FM
- (J) Tornillos y soportes para los altavoces (para montarlos en la pared)

2 Conexión del televisor

NOTA :

Para conectar un televisor de exploración progresiva, consulte las conexiones y la configuración adecuada en el manual del usuario.

3 Conexión del subwoofer AV, los altavoces y las antenas

- 3a** Ubicación de los altavoces
- 3b** Conecte las antenas FM y MW.
- 3c** Conecte la unidad principal HTS5500C al subwoofer AV.
- 3d** Conecte los altavoces al subwoofer AV (consulte la sección del manual del usuario acerca del ajuste individual del volumen de los altavoces).
- 3e** Conecte los cables de alimentación al suministro eléctrico.

4 Reproducción de discos

- 4a** Pulse **DISC 1-2-3-4-5**.
Dirija el control remoto hacia el sistema de DVD HTS5500C.
- 4b** Puede cargar un máximo de 5 discos.
Pulse OPEN CLOSE para abrir y cerrar la bandeja de discos.
- 4c** Seleccione el canal de entrada AV correcto.
Seleccione la fuente de entrada correcta por medio del control remoto del televisor.

OTROS AJUSTES Y FUNCIONES

Consulte los capítulos “Cómo empezar” y “Opciones de menú de configuración del sistema” del manual del usuario.

OBTENER LA IMAGEN

- Compruebe que la conexión del sistema de DVD HTS5500C al televisor está correctamente instalada (consulte la sección 2 Conexión del televisor).
- Compruebe el modo AV en el televisor. Es posible que se denomine FRONT, A/V IN o VIDEO. Seleccione los diferentes modos por medio del control remoto.
- También puede utilizar el control remoto del televisor para seleccionar el canal 1 y, a continuación, pulsar el botón de disminución de canal hasta que aparezca la imagen.
- Consulte el manual del televisor para obtener más información.

OBTENER EL SONIDO

Los altavoces posteriores no producen sonido.
Pulse **SURR** para seleccionar MULTI-CHANNEL.

Mejor calidad de sonido?

Pulse el botón **SOUND** para seleccionar un efecto de sonido predefinido.

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

5 Programación de emisoras de radio

- 5a** Pulse **TUNER**.
Nota: esta función sólo está disponible en el caso de la primera configuración.
- 5b** Mantenga pulsado **▶▶** hasta que aparezca “START ...” (Iniciar). Se iniciará la programación de todas las emisoras de radio disponibles.
- 5c** Una vez finalizado el proceso, use **◀◀ / ▶▶** para seleccionar una presintonía de radio.

6 Opcional - conexión del VCR

¿Necesita ayuda?

Visite la página www.philips.com/support

1 conteúdo da caixa

- (A) Unidade principal HTS5500C
- (B) Subwoofer AV
- (C) Controle remoto e duas pilhas AA
- (D) Dianteira/Traseira/Central direita
- (E) Cabo de vídeo composto
- (F) Cabo de áudio
- (G) Cabo de interconexão
- (H) Antena de quadro de MW
- (I) Antena de arame de FM
- (J) Suportes e parafusos

2 Conexão da TV

Observação :

Para conectar-se a uma TV Progressive Scan, consulte o manual do usuário para obter informações sobre conexões corretas e ajuste detalhado.

3 Conecte o subwoofer AV, alto-falantes e antenas

- 3a Posicionamento dos alto-falantes
- 3b Conecte as antenas FM e MW
- 3c Conecte a unidade principal HTS5500C ao subwoofer AV
- 3d Conecte os alto-falantes ao subwoofer AV (consulte o manual do usuário para obter informações sobre o 'Ajuste do volume de cada alto-falante')
- 3e Conecte o cabo de rede à fonte de alimentação

4 Reprodução de discos

- 4a Pressione **DISC 1-2-3-4-5**. Conecte o cabo de rede à fonte de alimentação.
- 4b Coloque no máximo 5 discos. Pressione **OPEN CLOSE** para abrir e fechar a bandeja de disco.
- 4c Selecione o canal de entrada AV correto. Alterne para a fonte de entrada correta usando o controle remoto da TV.

MAIS AJUSTES E FUNÇÕES

Consulte as descrições detalhadas nos capítulos "Guia rápido" e "Opções do menu de configuração do DVD" do manual do usuário.

OBTER IMAGEM

- Verifique se a conexão do sistema de DVD à TV está correta (consulte 2 Conectar TV).
- Verifique o modo AV na TV. Ele pode ser chamado FRONT, A/V IN ou VIDEO. Escolha os outros modos usando o controle remoto da TV.
- Como alternativa, use o controle remoto da TV para selecionar Channel 1 (Canal 1) na TV e pressione o botão Channel com a seta para baixo até obter a imagem.
- Consulte o manual da TV para obter mais detalhes.

OBTER SOM

As caixas acústicas traseiras não emitem som?

Pressione o botão **SURR** para selecionar "Multi-Channel" (Multicanal).

Para aprimorar a qualidade do som

Pressione o botão **SOUND** para selecionar um efeito sonoro digital predefinido.

Os detalhes sobre recursos de reprodução e funções adicionais são descritos no manual do usuário.

5 Programação de estações de rádio

- 5a Pressione **TUNER**.
Observação : Esta função está disponível apenas na primeira configuração.
- 5b Pressione e mantenha pressionado **▶||** até que apareça 'START ...'. (INICIAR...) Será iniciada a programação de todas as estações de rádio disponíveis.
- 5c Ao concluir, use **◀◀ / ▶▶** para selecionar uma estação de rádio memorizada.

6 Outros - conectar ao videocassete

Precisa de ajuda ?

Visite nosso site www.philips.com/support