

Always there to help you  
Register your product and get support at  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

AE1850



# Benutzerhandbuch

**PHILIPS**



# Inhaltsangabe

---

<b>1 Sicherheit</b>	2
Wichtige Sicherheitshinweise	2
Gehörschutz	3
<hr/>	
<b>2 Erste Schritte</b>	5
Einlegen der Batterien	5
Einschalten	5
Einstellen der Uhr	6
<hr/>	
<b>3 Wiedergeben über den Kopfhörer</b>	6
<hr/>	
<b>4 Empfangen von Radiosendern</b>	6
<hr/>	
<b>5 Verwendung des Timers</b>	7
<hr/>	
<b>6 Anpassen der Display-Helligkeit</b>	7
<hr/>	
<b>7 Fehlerbehebung</b>	7
<hr/>	
<b>8 Hinweis</b>	8
Prüfzeichen	9
Umweltschutz	9
Copyright	10

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!  
Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) registrieren.

# 1 Sicherheit

---

## Wichtige Sicherheitshinweise

- ① Lesen Sie diese Anweisungen durch.
- ② Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
- ③ Beachten Sie alle Warnhinweise.
- ④ Befolgen Sie alle Anweisungen.
- ⑤ Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- ⑥ Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- ⑦ Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (darunter auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
- ⑧ Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- ⑨ Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Reparaturen sind notwendig, wenn das Gerät beschädigt wurde, z. B. wenn Flüssigkeit über das Gerät geschüttet wurde, Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.

- ⑩ **VORSICHTSHINWEIS zur Batteriehandhabung:** Achten Sie auf folgende Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Gerät führen kann:
- Setzen Sie alle Batterien korrekt gemäß den Markierungen + und - in das Gerät ein.
  - Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohle- und Alkali-Batterien).
  - Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- ⑪ **Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.**
- ⑫ **Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).**

---

## Gehörschutz

Wählen Sie eine moderate Lautstärke.

- Das Verwenden von Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann Ihrem Gehör schaden. Dieses Produkt kann Töne in einem Dezibelbereich wiedergeben, der bei einem gesunden Menschen bereits nach weniger als einer Minute zum Gehörverlust führen kann. Der höhere Dezibelbereich ist für Personen gedacht, die bereits unter einer Beeinträchtigung ihres Hörvermögens leiden.
- Die Lautstärke kann täuschen. Die als „angenehm“ empfundene Lautstärke erhöht sich mit der Zeit. Deswegen kann es vorkommen, dass nach längerem Zuhören als „normal“



empfunden wird, was in Wirklichkeit sehr laut und für Ihr Gehör schädlich ist. Um diesen Effekt zu vermeiden, sollten Sie die Lautstärke vor der Eingewöhnung auf einen sicheren Lautstärkepegel einstellen und diese Einstellung nicht mehr verändern.

### **So finden Sie Ihren sicheren Lautstärkepegel:**

- Stellen Sie den Lautstärkeregler auf eine geringe Lautstärke.
- Erhöhen Sie langsam die Lautstärke, bis der Ton klar und deutlich zu hören ist.

### **Hören Sie nur eine angemessene Zeit:**

- Bei sehr intensiver Nutzung kann auch eine „sichere“ Lautstärke zu Gehörschäden führen.
- Verwenden Sie deshalb Ihre Geräte in vernünftiger Weise, und pausieren Sie in angemessenen Zeitabständen.

### **Beachten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern folgende Richtlinien.**

- Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine angemessene Zeit lang.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Lautstärkepegel auch nach der Eingewöhnungsphase unverändert lassen.
- Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.
- In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen. Verwenden Sie die Kopfhörer nicht, während Sie ein motorisiertes Fahrzeug führen, Fahrrad oder Skateboard fahren usw. Dies könnte für den Straßenverkehr gefährlich sein und ist in vielen Ländern verboten.



- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.

## 2 Erste Schritte

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.

---

### Einlegen der Batterien



#### Achtung

- Explosionsgefahr! Halten Sie die Akkus von Hitze, Sonnenlicht und Feuer fern. Werfen Sie die Akkus niemals ins Feuer.
- Möglicher Produktschaden! Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, entfernen Sie die Akkus.
- Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen daher ordnungsgemäß entsorgt werden.

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach.
  - 2 Setzen Sie 2 Alkalibatterien (nicht im Lieferumfang enthalten) vom Typ AA, R06 oder UM3 mit korrekter Polarität (+/-) wie angegeben ein.
  - 3 Schließen Sie das Batteriefach.
- 

### Einschalten

Drücken Sie die Taste .


- Um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten, drücken Sie erneut .

---

## Einstellen der Uhr

- 1 Halten Sie im Standby-Modus die Taste **SET TIME** gedrückt.
  - Lassen Sie die Taste nicht los, bis die Uhrzeiteinstellung abgeschlossen ist.
- 2 Drücken Sie wiederholt **HOUR**, oder halten Sie die Taste gedrückt, um die Stunden einzustellen.
- 3 Drücken Sie wiederholt **MIN**, oder halten Sie die Taste gedrückt, um die Minuten einzustellen.
- 4 Lassen Sie **SET TIME** los.
  - ↳ Die eingestellte Uhrzeit wird angezeigt.

## 3 Wiedergeben über den Kopfhörer

Schließen Sie einen Kopfhörer an die -Buchse des Geräts an.

## 4 Empfangen von Radiosendern




### Hinweis

- Für einen optimalen Empfang ziehen Sie die Antenne vollständig heraus, und passen Sie die Position an.

- 1 Drücken Sie wiederholt **FM** oder **MW**, um ein Band auszuwählen.



- 2 Drehen Sie das **TUNING**-Rad, um zum Zielradiosender zu wechseln.
- Zum Erhöhen oder Verringern der Lautstärke, drehen Sie das **VOL**  -Rad.

## 5 Verwendung des Timers

Sie können eine Zeit einstellen, zu der das Produkt automatisch eingeschaltet wird.

- 1 Halten Sie im Standby-Modus die Taste **SET TIMER** gedrückt.
  - Lassen Sie die Taste nicht los, bis die Timereinstellung abgeschlossen ist.
- 2 Drücken Sie wiederholt **HOUR**, oder halten Sie die Taste gedrückt, um die Stunden einzustellen.
- 3 Drücken Sie wiederholt **MIN**, oder halten Sie die Taste gedrückt, um die Minuten einzustellen.
- 4 Lassen Sie **SET TIMER** los.
  - Um den Timer zu deaktivieren, drücken Sie **SET TIMER**.
  - Um den Timer erneut zu aktivieren, drücken Sie **SET TIMER**.

## 6 Anpassen der Display-Helligkeit

Drücken Sie die Taste **LIGHT**.

# 7 Fehlerbehebung



## Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie. Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren, vergewissern Sie sich, dass das Produkt sich in Ihrer Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer zur Verfügung stehen.

### Keine Stromversorgung

- Die Batterien sind nicht richtig eingelegt. Setzen Sie die Batterien richtig ein wie auf dem Batteriefach angegeben.
- Die Batterien sind leer. Legen Sie neue Batterien ein.

### Kein Ton

- Einstellen der Lautstärke
- Ziehen Sie die Kopfhörer vom Gerät ab.

### Schlechter Radioempfang

- Ziehen Sie bei UKW die Teleskopantenne vollständig heraus, und passen Sie die Position für besseren Empfang an.
- Bei MW ist eine integrierte Antenne ausreichend. Ändern Sie die Position der Antenne, bis Sie einen optimalen Empfang haben.

# 8 Hinweis

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Gibson Innovations genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

---

## Prüfzeichen

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.



## Umweltschutz

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.



Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.

Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien,



da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

### **Umweltinformationen**

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie). Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

---

## **Copyright**

2015 © Gibson Innovations Limited. Alle Rechte vorbehalten. Philips und das Philips-Emblem sind eingetragene Marken der Koninklijke Philips N.V. und werden von Gibson Innovations Limited unter der Lizenz von Koninklijke Philips N.V. verwendet. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Gibson behält sich das Recht vor, Produkte jederzeit ohne die Verpflichtung zu ändern, frühere Lieferungen entsprechend nachzubessern.





2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

AE1850\_00\_UM\_V4.0

