


Reģistrējet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

HTS 3560



HTS 3580



Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

SATURA RĀDĪTĀJS

1	Ievērībai	3
	Autortiesības	3
	Atbilstība	3
	Atvērta avota programmatūra.....	3
	Zīmoli	3
2	Svarīgi	5
	Drošība.....	5
	Preces apkope.....	5
	Veselības brīdinājums	6
	Vecās preces un bateriju izmešana.....	6
3	Jūsu mājas kinozāle	7
	Galvenā ierīce	7
	Tālvadības pults	7
4	Jūsu mājas kinozāles pievienošana	9
	Savienojumi.....	9
	Pievienošana pie TV	9
	Audio pievienošana no TV vai citām ierīcēm.....	10
	Pievienošana internetam	10
5	Jūsu mājas kinozāles lietošana	12
	Pirms darbības sākšanas.....	12
	Piekļuve sākuma izvēlnei	12
	Skaņas izvēle	12
	Diska atskaņošana.....	13
	BonusView lietošana Blu-ray diskā.....	14
	Piekļuve BD-Live saturam Blu-ray diskā.....	14
	3D video atskaņošana	14
	Atskaņošana no USB saglabāšanas ierīces....	15
	Citas diska vai USB atskaņošanas funkcijas ..	15
	Radio atskaņošana	16
	Audio atskaņošana no TV vai citām ierīcēm ..	17
	Atskaņošana no MP3 atskaņotāja.....	17
	Philips EasyLink lietošana	17
6	Iestatījumu maiņa	18
	Piekļuve iestatīšanas izvēlnei.....	18
	Video iestatījumu maiņa	18
	Audio iestatījumu maiņa.....	18
	Tīkla iestatīšana	19
	EasyLink iestatīšana	19
	Priekšrocību iestatījumu maiņa	19
	Papildus iestatījumu maiņa	20
7	Programmatūras atjaunināšana.....	21
	Programmatūras versijas pārbaude.....	21
	Programmatūras atjaunināšana no datortīkla	21
	Programmatūras atjaunināšana no USB.....	21
8	Preces specifikācijas	22
9	Traucējumu novēršana	24
	Valodu kodi	26

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeo-Romance	8277
Arabic	6582	Irit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Br ezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Chesky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
	6976	Na vaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	8789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Punjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

1. IEVĒRĪBAI

Autortiesības



**Esiet atbildīgi!
Cieniet autortiesības.**

Šī prece sevī ietver autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, kas ir aizsargāta ar ASV patentiem un citām Rovi Corporation piederošām intelektuālā īpašuma tiesībām. Apgrieztā mehānika un izjaukšana aizliegta.

Atbilstība



Šī prece atbilst Direktīvu 2006/95/EC (Zemas Voltāžas), 2004/108/EC (EMC) pamatprasībām un attiecīnāmiem papildinājumiem.

Atvērta avota programmatūra

Philips Electronics Singapore Pte, Ltd., piedāvā pēc pieprasījuma piegādāt pilnu atbilstošā avota kodu kopiju ar autortiesībām aizsargātajām atvērta avota programmatūras pakotnēm, kas lietotas šajā precē, kurām šāds piedāvājums tiek pieprasīts ar attiecīgām licencēm. Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus pēc preces iegādes jebkuram, kas vēlas sanemt šo informāciju. Lai iegūtu avota kodu, sazinieties ar open.source@philips.com. Ja Jūs nevēlaties lietot e-pastu vai nesaņemat saņemšanas apstiprinājumu nedēļas laikā pēc e-pasta nosūtīšanas uz iepriekš minēto adresi, rakstiet uz 'Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O.Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands'. Ja Jūs nesaņemat Jūsu vēstules saņemšanas apstiprinājumu, rakstiet uz augstāk minēto e-pasta adresi. Licenču teksti un šajā precē lietotie atvērta avota programmatūras apstiprinājumi ir iekļauti uz atsevišķas veidlapas.

Zīmoli



'Blu-ray 3D' un 'Blu-ray 3D' logo ir Blu-ray Disc Association zīmoli.



BONUSVIEW™


'BD LIVE' un 'BONUSVIEW' ir Blu-ray Disc Association zīmoli.



Java un visi Java zīmoli un logo ir Sun Microsystems, Inc. zīmoli vai reģistrēti zīmoli ASV un/vai citas valstis.

x.v.Colour

'x.v.Colour' ir Sony Corporation zīmols.



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.



Ražots ar licenci saskaņā ar ASV Patentiem Nr.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 un citiem ASV un vispasaules izdotiem un gaidāmiem patentiem. DTS un Simbols ir reģistrēti zīmoli, un DTS-HD un DTS-HD Master Audio I Essential un DTS logo ir DTS, Inc., zīmoli. Prece iekļauj programmatūru. ©DTS, Inc. Visas tiesības rezervētas.

... IEVĒRĪBAI



DivX® un DivX Ultra® ir DivX, Inc., reģistrēti zīmoli un tiek lietoti saskaņā ar licenci.

DivX Ultra® Certified, lai atskapotu DivX® video ar papildus funkcijām un augstākās klasses saturu.

PAR DIVX VIDEO: DivX® ir digitāls video formāts, ko izveidojuši DivX, Inc. Šī ir oficiāla DivX Certified ierīce, kas atskapro DivX video.

Papildus informāciju un programmatūras rīkus failu konvertēšanai uz DivX video meklējiet www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šo DivX Certified® ierīci jāreģistrē, lai atskapotu DivX Video-on-Demand (VOD) saturu. Lai ġenerētu reģistrācijas kodu, atrodiet DivX VOD sadāju Jūsu ierīces iestatīšanas izvēlnē. Ar šo kodu apmeklējiet vod.divx.com, lai pabeigtu reģistrācijas procesu un uzzinātu vairāk par DivX VOD.



HDMI, HDMI logo un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI licensing LLC zīmoli vai reģistrēti zīmoli.

LĀZERA STAROJUMS
NESKATIETIES UZ STARU AR
OPTISKIEM INSTRUMENTIEM
1M KLASES LĀZERA IERĪCE

... TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

DivX video failus nevar atskapot.

- Pārliecinieties, ka DivX faili ir kodēti saskaņā ar 'Home Theater Profile', izmantojot DivX kodētāju.
- Pārliecinieties, ka DivX video fails ir pilns.

DivX subtitri neatskaņojas pareizi.

- Pārliecinieties, ka subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā filmas faila nosaukums.
- Izvēlieties pareizo simbolu kopu:
 - 1) Spiediet taustiņu **[Iespējas]**.
 - 2) Izvēlieties **[Character Set]**.
 - 3) Izvēlieties saderīgu simbolu kopu.
 - 4) Spiediet taustiņu **OK**.

USB saglabāšanas ierīces saturu nevar nolasīt.

- Pārliecinieties, ka USB saglabāšanas ierīces formāts ir saderīgs ar mājas kinozāli (skatit 'Preces specifikācijas').
- Pārliecinieties, ka USB saglabāšanas ierīce ir formatēta failu sistēmā, kas saderīga ar mājas kinozāli.

TV ekrānā parādās zīme 'No entry' vai 'x'.

- Darbība nav iespējama.

EasyLink funkcija nedarbojas.

- Pārliecinieties, ka mājas kinozāle ir pievienota Philips markas EasyLink TV un ka EasyLink funkcija ir ieslēgta.

Es nevēlos, lai mājas kinozāle ieslēdzas, kad es ieslēdzu TV.

- Tā ir pareiza Philips EasyLink (HDMI-CEC) darbība. Lai mājas kinozāle darbotos neatkarīgi, izslēdziet EasyLink funkciju.

Es nevaru piekļūt BD-Live funkcijām.

- Pārbaudiet tūkla savienojumu, lai pārliecinātos, ka tūkls ir iestatīts (skatit 'Tūkla iestatīšana').
- Dzēsiet atmiņu (skatit 'Papildus iestatījumu maiņa').
- Pārliecinieties, ka Blu-ray disks ir saderīgs ar BD-Live funkciju.

Mans 3D video tiek atskapots 2D režīmā.

- Pārliecinieties, ka Jūsu mājas kinozāle ir pievienota 3D TV, izmantojot HDMI savienojumu.
- Pārliecinieties, ka Jūsu disks ir Blu-ray 3D disks.
- Pārliecinieties, ka **[Blu-ray 3D video]** funkcija ir ieslēgta.

TV ekrānā es redzu melnu attēlu

- Pārliecinieties, ka Jūsu mājas kinozāle ir pievienota pie TV, izmantojot HDMI savienojumu.
- Pārslēdziet pareizo HDMI avotu Jūsu TV.

9. TRAUCEJUMU NOVĒRŠANA

Brīdinājums

- Elektriskā šoka risks. Nekādā gadījumā nepremiet ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši.

Ja rodas problēmas ar ierīces lietošanu, pārbaudiet punktus zemāk, pirms servisa pieprasīšanas. Ja problēmu neizdodas atrisināt, reģistrējet preci un iegūstiet atbalstu tiešsaistē www.philips.com/welcome.

Ja sazināties ar Philips, Jums tiks jautāts preces modeļa un sērijas numurs. Modeļa un sērijas numuri ir atrodami ierīces mugurpusē vai apakšā. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Galvenā ierīce

Taustiņi uz mājas kinozāles nestrādā.

- Atvienojiet mājas kinozāli no strāvas uz dažām minūtēm, tad atkal pievienojiet.

Attēls

Nav attēla.

- Pārliecinieties, ka TV ir pārslēgts uz pareizo ieejas avotu mājas kinozālei.

Nav attēla HDMI savienojumam.

- Mainiet HDMI video iestatījumu vai gaidiet 15 sekundes, lai tas automātiski atjaunotos.
- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Nomainiet to ar jaunu HDMI vadu.

Nav augstas izšķirtspējas video signāla uz TV.

- Pārliecinieties, ka disks satur augstas izšķirtspējas video.
- Pārliecinieties, ka TV ir saderīgs ar augstas izšķirtspējas video.

Skaņa

Nav skaņas.

- Pārliecinieties, ka audio vadi ir pievienoti un izvēlēties pareizu audio ieejas avotu (piemēram, **AUDIO SOURCE**) ierīcei, kuru vēlaties atskānot.

Nav skaņas HDMI savienojumam

- Ja pievienotā ierīce nav HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) saderīga vai ir tikai DVI saderīga, skaņa var nebūt dzirdama. Lietojiet analogo vai digitālo audio savienojumu.
- Pārliecinieties, ka iestatījums [**HDMI Audio**] ir iestēgts.

Nav skaņas TV programmai.

- Pievienojiet audio vadu no TV audio izējas uz mājas kinozāles audio ieeju, tad atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, lai izvēlētos pareizo audio avotu.

Kropļota skaņa vai atbalss.

- Pārliecinieties, ka TV skaņa ir izslēgta vai noregulēta uz minimumu, ja atskānojat audio no mājas kinozāles.

Audio un video signāls nav sinhronizēts.

- Spiediet taustiņu **OK** (Audio iespējas).
- Atkārtoti spiediet **Navigācijas taustiņus** (pa kreisi/pa labi), līdz displejā parādās **AUDIO SYNC**, tad spiediet taustiņu **OK**.
- Spiediet **Navigācijas taustiņus** (augšup/lejup), lai sinhronizētu audio ar video.

Atskānošana

Disku nevar atskāpot.

- Notīriet disku.
- Pārliecinieties, ka mājas kinozāle ir saderīga ar disku (skatīt 'Preces specifikācijas').
- Pārliecinieties, ka mājas kinozāle ir saderīga ar diskā reģiona kodu.
- DVD±RW vai DVD±R diskiem – pārliecinieties, ka disks ir aizvērts.

2. SVARĪGI

Izlasiet un izprotiet visus norādījumus, pirms mājas kinozāles lietošanas. Ja norādījumu neievērošanas dēļ ir radies bojājums, garantija nav spēkā.

Drošība

Elektriskā šoka vai uguns risks!

- Nekādā gadījumā nepakļaujiet preci un tās piederumus lietum un ūdenim. Nekādā gadījumā nenovietojiet preces tuvumā ar šķidrumu pildītus traukus kā vāzes. Ja precē ir iekļuvis šķidrus, nekavējoties atvienojiet to no strāvas. Sazināties ar Philips klientu apkalošanas centru, lai pārbaudītu ierīci pirms lietošanas.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet preci un tās piederumus atklātas liesmas vai citu karstuma avotu tuvumā, tajā skaitā tiešā saules gaismā.
- Nekādā gadījumā neievietojiet svešķermērus ventilācijas vai citas atverēs uz ierīces.
- Ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots kā atslēgšanas ierīce, tai jābūt viegli pieejamai.
- Atvienojiet preci no strāvas pirms pērkona negaisa.
- Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas, nekādā gadījumā nevelciet aiz vada.

Īssavienojuma vai uguns risks!

- Pirms preces pieslēgšanas pie strāvas rozetes, pārliecinieties, ka barošanas bļotāzā atbilst voltāzai, kas norādīta preces apakšā vai mugurpusē. Nekādā gadījumā nepievienojiet ierīci strāvas rozetei, ja voltāža atšķiras.

Mājas kinozāles bojājuma vai savainojumu risks!

- Pie sienas stiprināmām precēm lietojiet tikai komplektā iekļauto sienas stiprinājumu kronšteinu. Nostipriniet kronšteinu pie sienas, kura var noturēt sienas stiprinājuma un preces svaru. Koninklijke Philips Electronics N.V. neuzņemas nekādu atbildību par nepareizu sienas stiprināšanu, kā rezultātā radušies negadījumi, savainojumi vai bojājumi.

- Skaļruniem ar statīviem, lietojiet tikai komplektā iekļautos statīvus. Cieši nostipriniet statīvus pie skaļruniem. Novietojiet samontētos statīvus uz plakanas, horizontālas virsmas, kas var noturēt skaļruna un statīva svaru.

- Nekādā gadījumā nenovietojiet preci vai citus priekšmetus uz strāvas vadiem vai cita elektriska aprīkojuma.

- Ja prece ir transportēta temperatūrā, kas zemāka par 5°C, pirms strāvas pievienošanas izpakojiet preci un gaidiet, līdz tās temperatūra atbilst telpas temperatūrai.

- Redzams un neredzams lāzera starojums, kad atvērts. Izvairieties no stara ietekmes.
- Neaizskariet optisko lēcu diska nodalījuma iekšienē.

Pārkaršanas risks!

- Nekādā gadījumā neuzstādiet šo preci slēgtā telpā. Vienmēr atstājiet vismaz 10 cm brīvas vietas ap preci, lai nodrošinātu ventilāciju. Nodrošiniet, lai aizkari un citi priekšmeti neaizsegtu preces ventilācijas atveres.

Piesārņojuma risks!

- Nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārmu, u.tml.).
- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas, vai ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku.
- Baterijas satur kīmiskas vielas, tās jāizmet pareizi.

Preces apkope

- Neievietojiet disku nodalījumā citus priekšmetus kā diskus.
- Neievietojiet disku nodalījumā sametušos vai ieplaisājušus diskus.
- Izņemiet disku no diska nodalījuma, ja prece netiks lietota ilgu laiku.
- Preces tīrišanai lietojiet tikai mikrošķiedras audumu.

Veselības brīdinājums

Ja Jums vai Jūsu ģimenei ir epilepsijas vai fotojutības lēkmuļu gadījumi, sazinieties ar profesionālu mediku, pirms pakļaut sevi gaismas zibšķūnai, mainīgu attēlu vai 3D skatīšanās ietekmei. Lai izvairītos no diskomforta kā reiboņi, galvas sāpes vai disorientācija, mēs iesakām neskaitīties 3D paīldzinātās laika periodus. Ja izjūtat jebkādu diskomfortu, pārstājiet skatīties 3D un atturieties no potenciāli bīstamām darbībām (piemēram, auto vadīšanas), līdz simptomi izzūd. Ja simptomi saglabājas, neturpiniet skatīties 3D pirms konsultācijas pie ārsta.

Vecākiem jāpieskata bērni 3D skatīšanās laikā un jāpārliecīnās, ka bērni neizjūt nekādu diskomfortu, kas minēts augstāk. 3D skatīšanās nav ieteicama bērniem līdz 6 gadu vecumam, jo viņu vizuālā sistēma vēl nav pilnībā attīstījusies.

Vecās preces un bateriju izmešana



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja precei ir pievienots šis pārsvītotās riteņotās miskastes simbols, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC. Apziniņiet vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm.

Rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet vecās preces ar sadzīves atkritumiem.

Pareiza vecās preces izmešana palīdz novērst potenciālās negatīvās sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu prece satur baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC. Tās nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Apziniņiet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza bateriju izmešana palīdz novērst negatīvās sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

... PRECES SPECIFIKĀCIJAS

Galvenā ierīce

- Strāvas padeve: 220 – 240 V; ~50 Hz;
- Strāvas patēriņš: 100 W
- Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā: < 0.9 W
- Izmēri (P x A x D): 360 x 58 x 351 mm
- Svars: 3.22 kg

Zemo frekvenču skaļrunis

- Pretestība: 4 omi
- Skaļruna izmērs: 165 mm (6.5') zemo frekvenču
- Frekvenču veikspēja: 40 Hz – 150 Hz
- Izmēri (P x A x D): 123 x 309 x 369 (mm)
- Svars: 3.81 kg
- Vada garums: 4 m

Skaļruņi

- Sistēma: pilna diapazona satelīts
- Skaļrunu pretestība: 4 omi (centra), 4 omi (Priekšējais/Aizmugurējais)
- Skaļrunu uzbūve: 1 x 3' pilna diapazona
- Frekvenču veikspēja: 150 Hz – 20 kHz
- Izmēri (P x A x D):
 - Centra: 161 x 92 x 95 (mm)
 - Skaļrunis: 95 x 161 x 87 (mm)
 - Garais skaļrunis (tikai HTS3580): 254 x 1001 x 254 (mm)
- Svars:
 - Centra: 0.77 kg
 - Skaļrunis: 0.56 kg katrs
 - Garais skaļrunis (tikai HTS3580): 3.38 kg katrs
- Vada garums:
 - Centra: 3 m
 - Priekšējais: 4 m
 - Aizmugurējais: 10 m

Lāzera specifikācija

- Lāzera tips (diode):
 - InGaN/AlGaN (BD),
 - InGaAIP (DVD),
 - AlGaAs (CD)
- Tipiskais vilņa garums:
 - 405 +5nm/-5nm (BD),
 - 650 +13nm/-10nm (DVD),
 - 790 +15nm/-15nm (CD)
- Izejas jauda (maksimālās vērtības):
 - 20 mW (BD),
 - 7 mW (DVD/CD)

8. PRECES SPECIFIKĀCIJAS



Piezīme

- Specifikācijas un dizains var mainīties bez brīdinājuma.

Reģiona kods

Tipa plāksnīte mājas kinozāles mugurpusē vai apakšā parāda, ar kuriem reģioniem tā ir saderīga.

Valsts DVD BD

Eiropa, Apvienotā Karaliste

Vidusāzija, Taivāna, Koreja

Latīnamerika

Austrālijā, Jaunzelānde

Krievija, Indija

Kīna

Atskanojamie mediji

- BD-Video, DVD-Video, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/R DL, CD-R/CDRW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, USB saglabāšanas ierīce

Failu formāts

- Audio: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .mkv, .wmv
- Picture: .jpg, .gif, .png

Pastiprinātājs

- Kopējā izejas jauda: 1000 W RMS, 30% kopējie harmoniskie traucējumi
- Frekvenču veikspēja: 20 Hz – 20 kHz / ±3dB
- Signāla-trošķa attiecība: > 65 dB (CCIR) / (A-kategorijas)
- Ieejas jutība:
 - AUX: 500 mV
 - MP3 LINK: 250 mV

Video

- Signāla sistēma: PAL / NTSC
- HDMI izeja: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- Atjaunošanas frekvence:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:
 - MP3: 112 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

Radio

- Regulēšanas diapazons: FM 87.5 – 108 MHz (50 kHz);
- Signāla-trošķa attiecība: FM 55 dB
- Frekvenču veikspēja: FM 180 Hz – 12.5 kHz / ±3dB


USB

- Saderība: Augsta ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: UMS (USB Mass Storage Class)
- Failu sistēma: FAT16, FAT32, NTFS
- Maksimālais atmiņas atbalsts: < 160 GB

3. JŪSU MĀJAS KINOZĀLE

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet mājas kinozāli www.philips.com/welcome.

Tālvadības pults



1. Diska nodalījums

2. ▲ (Atvērt/Aizvērt)

- Atver vai aizver diska nodalījumu.

3. ►II (Atskanot/lepausēt)

- Sāk, iepausē vai turpina atskanošanu.

4. ■ (Stop)

- Beidz atskanošanu.
- Radio režīmā dzēš pašreizējo radio staciju.

5. Ⓜ (Gaidīšanas režīms – leslēgt)

- leslēdz mājas kinozāli vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.

6. SOURCE

- Izvēlas mājas kinozāles audio/video avotu.

7. ▶/▶

- Pārlecs uz iepriekšējo vai nākamo celiņu, nodauj vai failu.
- Radio režīmā izvēlas saglabāto radio staciju.

8. Displejs

9. Skāluma regulēšanas rīpa

1. Ⓜ (Gaidīšanas režīms – leslēgt)

- leslēdz mājas kinozāli vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLE

- Ja EasyLink funkcija ir aktivizēta, nospiediet un vismaz trīs sekundes turiet, lai pārslēgtu visas pievienotās HDMI CEC saderīgās ierīces gaidīšanas režīmā.

2. ◻ (Sākuma izvēlne)

- Atver sākuma izvēlni.

3. TOP MENU

- Atver vai aizver video diska izvēlni.

4. □ (Iespējas)

- Piekļūst vairāk atskalošanas iespējām atskalošanas laikā.
- Radio režīmā programmē radio stacijas.

5. Navigācijas taustiņi

- Navigācijai pa izvēlnēm.
- Radio režīmā spiediet pa kreisi vai pa labi, lai sāktu automātisku meklēšanu.

6. OK

- Apstiprina ievadi vai izvēli.

7. ▶/◀ (Iepriekšējais/nākamais)

- Pārlecs uz iepriekšējo vai nākamo celiņu, nodalju vai failu.
- Radio režīmā izvēlas saglabāto radio staciju.

8. ▶ (Atskanot)

- Sāk vai turpina atskalošanu.

9. II (Pauze)

- Iepauzē atskalošanu.

10. ▲/▼ (Tīt atpakaļ/Tīt uz priekšu)

- Tīt atpakaļ vai tīt uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu tīšanas ātrumu.

11. * (Klusums)

- Izslēdz vai atjauno skaņu.

12. AUDIO

- Video režīmā pārslēdzas starp audio valodām.
- Radio režīmā pārslēdzas starp stereo un mono režīmiem.

13. Ciparu taustiņi

- Izvēlas atskalojamos punktus.

14. SUBTITLE

- Izvēlas video subtitru valodu.

15. Krāsainie taustiņi

- Tikai Blu-ray diskam: Izvēlas uzdevumus vai iespējas.

16. REPEAT

- Izvēlas vai izslēdz atkārtotas atskalošanas režīmu.

17. III (Skaņas iespējas)

- Atver vai aizver dažādu skaņas iespēju izvēlni.

18. △ +/- (Skālums)

- Palielina vai samazina skālumu.

19. ■ (Stop)

- Beidz atskalošanu.
- Nospiediet un turiet, lai izstumtu disku vai atvērtu diska nodalījumu.
- Radio režīmā dzēš pašreizējo saglabāto radio staciju.

20. ⏪ (Atpakaļ)

- Atgriežas iepriekšējā izvēlnes ekrānā.

21. Avota taustiņi

- DISC / POP-UP MENU:** Pārslēdzas uz diska avotu. Atver diska izvēlni DVD diskam vai iznirstošo izvēlni Blu-ray diskam.
- RADIO:** Pārslēdzas FM radio režīmā.
- AUDIO SOURCE:** Izvēlas audio ieejas avotu.

7. PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA

Lai pārbaudītu atjauninājumu pieejamību, saīdziniet mājas kinozāles pašreizējās programmatūras versiju ar jaunāko programmatūras versiju (ja pieejama) Philips interneta lapā.

Programmatūras versijas pārbaude

- Spiediet taustiņu ◻ (Sākums).
- Izvēlieties [Setup] un spiediet taustiņu OK.
- Izvēlieties [Advanced] > [Version Info.] un spiediet taustiņu OK.
↳ Tieka parādīta programmatūras versija.

Programmatūras atjaunināšana no datortīkla

- Sagatavojet interneta savienojumu (skatīt 'Pievienošana internetam').
- Spiediet taustiņu ◻ (Sākums) un izvēlieties [Setup].
- Izvēlieties [Advanced] > [Software Update] > [Network].
↳ Ja tiek atrasts atjaunināšanas medijs, ierīce pieprasīs sākt vai atceļt atjaunināšanu.
- Sekojet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu atjaunināšanu.
↳ Kad atjaunināšana pabeigta, mājas kinozāle automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas.
- Ja tā nenotiek, atvienojiet strāvas vadu uz dažām sekundēm, tad atkal pievienojiet.

Programmatūras atjaunināšana no USB

- Pārbaudiet jaunākās programmatūras versiju www.philips.com/support.
↳ Atrodiet Jūsu modeli un klikšķiniet uz saņamas 'software and drivers'.
- USB saglabāšanas ierīcē izveidojiet direktoriju ar nosaukumu 'UPG'.
- Lejupielādējiet programmu uz direktoriju 'UPG'.
- Atarhīvējiet programmatūru direktorijā 'UPG'.
- Pievienojiet USB saglabāšanas ierīci mājas kinozālei.
- Spiediet taustiņu ◻ (Sākums) un izvēlieties [Setup].
- Izvēlieties [Advanced] > [Software Update] > [USB].
- Sekojet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu atjaunināšanu.
↳ Kad atjaunināšana pabeigta, mājas kinozāle automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas.
- Ja tā nenotiek, atvienojiet strāvas vadu uz dažām sekundēm, tad atkal pievienojiet.

! Uzmanību

- Neatvienojiet strāvu un neizņemiet USB ierīci, kad notiek programmatūras atjaunināšana, jo tā var bojāt mājas kinozāli.

■ Piezīme

- Ja mājas kinozāle nevar pieslēgties Philips serverim, spiediet ◻ (Sākums), izvēlieties [Setup] > [Network] > [Network Installation], lai iestatītu tīkla savienojumu.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

- [VCD PBC]:** Parāda vai izlaiž VCD un SVCD disku satura izvēlni.
 - [Sleep Timer]:** Iestata gulētiešanas taimeri, lai pārslēgtu mājas kinozāli gaidīšanas režīmā pēc noteikta laika.
5. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

Piezīme

- Ja vajadzīgā diska valoda nav pieejama, sarakstā izvēlieties **[Other]** un ievadiet 4-ciparu valodas kodu, kas atrodams šīs pamācības beigās.
- Ja tiek izvēlēta valoda, kas nav pieejama diskā, mājas kinozāle lietos diskā noklusēto valodu.

Papildu iestatījumu maiņa

- Spiediet taustiņu **► (Sākums)**.
- Izvēlieties **[Setup]** un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties **[Advanced]** un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties un regulējiet sekojošus iestatījumus:
 - [BD-Live Security]:** Aizliedz vai atļauj piekļuvi BD-Live saturam.
 - [Enhanced Audio]:** Ieslēdz vai izslēdz audio priekšapstrādi pie skaļrunu izejas.
 - [Software Update]:** Izvēlas atjaunināt ierīces programmatūru no tīkla vai USB saglabāšanas ierīces.
 - [Clear memory]:** Dzēs vietējo atmiņu, dzēš BD-Live failus, kas iepriekš lejupielādēti. Ja tiek lietota USB saglabāšanas ierīce, vietējās atmiņas direktorija ir 'BUDA'.
 - [DivX® VOD Code]:** Parāda mājas kinozāles DivX VOD reģistrācijas kodu.
 - [Version Info.]:** Parāda mājas kinozāles programmatūras versiju.
 - [Restore default settings]:** Pārsta mājas kinozāli uz noklusētajiem rūpnīcas iestatījumiem.

5. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

Piezīme

- Komerciāliem Blu-ray diskiem nevar liegt interneta piekļuvi.
- Pirms DivX video iegādes un atskaņošanas mājas kinozālē, reģistrējet mājas kinozāli tiešsaistē www.divx.com, izmantojot DivX VOD kodu.
- Vecāku kontroles iestatījumu nevar pārstatīt uz noklusēto vērtību.


4. JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIEGOŠANA

Šī nodaļa palīdz pievienot mājas kinozāli pie TV un citām ierīcēm. Mājas kinozāles pamatsavienojumi ar piederumiem ir sniegti Ātrā starta ceļvedī. Visaptverošu interaktīvu ceļvedi meklējiet www.connectivityguide.philips.com.

Piezīme

- Identifikācijai un padeves vienībām skatīt tipa plāksnīti preces apakšā vai mugurpusē.
- Pirms jebkādu savienojumu veikšanas vai maiņas, pārliecieties, ka visas ierīces ir atvienotas no strāvas.

Sānu savienojumi



1. • (USB)

- Audio, video vai attēlu ieeja no USB saglabāšanas ierīces.

2. MP3 LINK

- Audio ieeja no MP3 atskaņotāja.


Pievienošana pie TV

Pievienojet mājas kinozāli tieši pie TV, izmantojot vienu no sekojošiem savienojumiem (no augstākās uz pamata kvalitātes video):

1. HDMI

2. Kompozītu video

1.iespēja: TV pievienošana, izmantojot HDMI



1. AC MAINS-

- Pievienojas strāvas padevei.

2. SPEAKERS

- Pievienojas komplektā iekļautajiem skaļruniem un zemo frekvenci skalrunim.

3. LAN

- Pievienojas platjoslas modema vai rūtera LAN ieejai.

4. HDMI OUT

- Pievienojas TV HDMI ieejai.

5. VIDEO OUT

- Pievienojas TV kompozītu video ieejai.


6. FM ANTENNA

- Pievienojas FM antenai, lai uztvertu radio.

7. AUDIO IN

- Pievienojas TV vai analogas ierīces analogajai audio izējai.

(Vads nav iekļauts komplektā)




... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIEŠANA

2.iespēja: TV pievienošana, izmantojot kompozītu video (CVBS)

Piezīme

- Kompozītu video vads vai kontakts var būt apzīmēts kā **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** vai **BASEBAND**.



Pievienošana internetam


Pievienojet mājas kinozāli datortīklam un izbaudiet:

- BD-Live programmas:** piekļūstiet dažiem ekskluzīviem pakalpojumiem no BD-Live iespējotiem Blu-ray diskiem (skatīt 'Piekļuve BD-Live no Blu-ray').
- Programmatūras atjaunināšanu:** atjauniniet mājas kinozāles programmatūru, izmantojot datortīku (skatīt 'Programmatūras atjaunināšana no datorīkla').

Kas Jums nepieciešams:


- Tīkla rūteris (ar iespējotu DHCP).
- Tīkla vads (RJ45 tiešais vads).
- BD-Live programmai un programmatūras atjaunināsanai, pārliecinieties, ka tīkla rūterim ir pieejā internetam un to neatzīlēdz ugunsmūris vai citas drošības sistēmas.

(Vads nav iekļauts komplektā)



1.iespēja: Audio pievienošana, izmantojot analogos audio vadus

(Vads nav iekļauts komplektā)



... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Tīkla iestatīšana

- Spiediet taustiņu **▲ (Sākums)**.
- Izvēlieties **[Setup]** un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties **[Network]** un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties un regulējet sekojošus iestatījumus:

- [Network Installation]:** Sāk vada vai bezvadu tīkla iestatīšanu. Sekojiet norādījumiem ekrānā, lai iestatītu tīkla savienojumu.
 - [View Network Settings]:** Parāda pašreizējos tīkla iestatījumus.
5. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

EasyLink iestatīšana

- Spiediet taustiņu **▲ (Sākums)**.
- Izvēlieties **[Setup]** un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties **[EasyLink]** un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties un regulējet sekojošus iestatījumus:

- [EasyLink]:** Ieslēdz vai izslēdz EasyLink funkciju.
Ja funkcija ieslēgta, Jūs varat lietot tālvadības pulci, lai sāktu diska atskaņošanu mājas kinozālē, TV automātiski ieslēdzas uz pareizo kanālu.
- [One Touch Play]:** Ieslēdz vai izslēdz funkciju 'Atskaņošana ar vienu pieskārienu'.
Ja funkcija ieslēgta, mājas kinozāli var pārslēgt gaidīšanas režīmā, izmantojot TV vai citas pievienotās HDMI CEC ierīces tālvadības pulci.
- [One Touch Standby]:** Ieslēdz vai izslēdz funkciju 'Gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu'.
Ja funkcija ieslēgta, mājas kinozāli var pārslēgt gaidīšanas režīmā, izmantojot TV vai citas pievienotās HDMI CEC ierīces tālvadības pulci.
- [System Audio Control]:** Ieslēdz vai izslēdz sistēmas audio kontroli.
Ja sistēmas audio kontrole ir ieslēgta, sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai pareizi piesaistītu mājas kinozāles audio kontaktiem pievienotās ierīces. Mājas kinozāle automātiski pārslēdzas uz pievienotās ierīces audio avotu.
- [Audio Input Mapping]:** Atjaunina audio ieeju piesaisti, ja ir pievienotas jaunas ierīces.

5. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

Piezīme

- Pievienotajām ierīcēm jābūt pievienotām, izmantojot HDMI vadu, un ieslēgtām.

Priekšrocību iestatījumu maiņa

- Spiediet taustiņu **▲ (Sākums)**.
- Izvēlieties **[Setup]** un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties **[Preference]** un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties un regulējet sekojošus iestatījumus:
 - [Menu language]:** Izvēlas displeja izvēlnes valodu.
 - [Audio]:** Izvēlas video audio valodu.
 - [Subtitle]:** Izvēlas video subtitru valodu.
 - [Disc Menu]:** Izvēlas izvēlnes valodu video diskam.
 - [Parental Control]:** Liedz piekļuvi diskiem, kas ierakstīti ar vecāku novērtējumu. Lai atskaņotu visus diskus, neatkarīgi no novērtējuma, izvēlieties novērtējuma līmeni '8'.
 - [Screen Saver]:** Ieslēdz vai izslēdz ekrāna saudzētāja režīmu. Ja ieslēgts, ekrāna saudzētājs sāk darboties, ja 10 minūtes netiek veikta neviens darbība (piemēram, kad atskaņošana iepauzēta vai apturēta).
 - [Auto Subtitle Shift]:** Ieslēdz vai izslēdz subtitru pacelšanu. Ja ieslēgts, subtitru novietojums tiek regulēts automātiski, lai atbilstu TV ekrānam.
 - [Change Password]:** Iestata vai maina PIN kodu, lai atskaņotu aizliegto saturu. Ja PIN kods nav iestatīts vai ir aizmirsts, ievadiet '0000'.
 - [Display Panel]:** Maina displeja paneļa spilgtumu.
 - [Auto Standby]:** Ieslēdz vai izslēdz automātisku gaidīšanas režīmu. Ja ieslēgts, mājas kinozāle automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā, ja 30 minūtes netiek veikta nekāda darbība (piemēram, kad atskaņošana iepauzēta vai apturēta).

6. IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Šī nodaļa palīdz mainīt mājas kinozāles iestatījumus.

! Uzmanību

- Vairums iestatījumu jau ir iestatīti uz labāko pozīciju mājas kinozālei. Ja vien nav īpaša iemesla mainīt iestatījumu, vislabāk ir atstāt to noklusētajā pozīcijā.

Piekļuve iestatīšanas izvēlnei

- Spiediet taustiņu **▲ (Sākums)**.
- Izvēlieties **[Setup]** un spiediet taustiņu **OK**.
↳ Atveras iestatīšanas izvēlne.
- Izvēlieties iestatīšanas izvēlni un spiediet taustiņu **OK**. Informācija par mājas kinozāles iestatījumu maiņu ir pieejama nākamajās nodalās.
- Spiediet taustiņu **▷ (Atpakaļ)**, lai atgrieztos iepriekšējai izvēlnē, vai spiediet taustiņu **▲**, lai aizvērtu izvēlni.

= Piezīme

- Ja iestatījums ir pelēks, to nevar mainīt.

Video iestatījumu maiņa

- Spiediet taustiņu **▲ (Sākums)**.
- Izvēlieties **[Setup]** un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties **[Video]** un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties un regulējet sekojošus iestatījumus:
 - [TV Display]**: Izvēlas TV ekrānam atbilstošu attēla displeja formātu.
 - [HDMI Video]**: Izvēlas HDMI video izšķirtspēju.
 - [HDMI Deep Color]**: Parāda krāsas ar vairāk nokrāsām, ja video saturs ir ierakstīts Deep Color režimā un TV ir saderīgs ar šo funkciju.
 - [Blu-ray 3D Video]**: Izvēlas 3-dimensionālu video izēju, atskanojot 3D video uz Jūsu mājas kinozāles. Mājas kinozālei jābūt pievienotai 3D TV, izmantojot HDMI savienojumu.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

- [Picture Settings]**: Izvēlas definētu krāsu iestatījumu.

- Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

= Piezīme

- Labākais iestatījums priekš TV tiek izvēlēts automātiski. Ja nepieciešams mainīt šo iestatījumu, pārliecinieties, ka TV ir saderīgs ar jauno iestatījumu.
- Lai mainītu uz HDMI attiecīnāmus iestatījumus, TV jābūt pievienotam, izmantojot HDMI savienojumu.

Audio iestatījumu maiņa

- Spiediet taustiņu **▲ (Sākums)**.
- Izvēlieties **[Setup]** un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties **[Audio]** un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties un regulējet sekojošus iestatījumus:
 - [Night Mode]**: Izvēlas klusu vai pilnas dinamikas skaņu. Naktis režīms samazina skaļāko skaņu līmeni un palielina kļūsāko skaņu līmeni.
 - [HDMI Audio]**: Izvēlas HDMI audio formātu vai izslēdz HDMI audio izēju uz TV.
 - [Speaker Setup]**: Iestata skaņuma līmeni un attālumu katram skaļrunim, lai sniegtu labāko telpiskās skaņas efektu, atkarībā no telpas izkārtojuma.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

= Piezīme

- Lai mainītu uz HDMI attiecīnāmus iestatījumus, TV jābūt pievienotam, izmantojot HDMI savienojumu.
- Nakts režīms ir pieejams tikai Dolby kodētiem DVD un Blu-ray diskiem (modeļiem, kas ir saderīgi ar Blu-ray atskaņošanu).

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVENOŠANA

Tīkla iestatīšana

- Pievienojiet mājas kinozāli platjoslas modemam vai rūterim (skatīt 'Pievienošana internetam').
- Ieslēdziet TV un pārslēdziet to uz pareizo avotu mājas kinozālei.
- Spiediet taustiņu **▲ (Sākums)**.
- Izvēlieties punktu **[Setup]** un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties **[Network] > [Network Installation]** un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties **[Wired (Ethernet)]** un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties **[Auto (recommended)]** vai **[Manual (advanced)]** un spiediet taustiņu **OK**.
- Sekojet norādījumiem TV ekrānā, lai pabeigtu uzstādīšanu.
↳ Mājas kinozāle pieslēdzas internetam. Ja savienojums neizdodas, izvēlieties **[Retry]** un spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Finish]** un spiediet taustiņu **OK**, lai izslēgtu izvēlni.

! Uzmanību

- Iepazīstieties ar tīkla rūteri, mediju servera programmatūru un tīkla pamatprincipiem, pirms mēģināt pievienot mājas kinozāli pie datorīkla. Ja nepieciešams, lasiet dokumentāciju, kas ieklauta ar tīkla komponentēm. Philips nav atbildīgi par zaudētiem, bojātiem vai sagrozītiem datiem.

5. JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Šī nodaļa palīdz lietot mājas kinozāli mediju atskalošanai no dažāda veida avotiem.

Pirms darbības sākšanas

Pārbaudiet, vai:

- Ir veikti visi nepieciešamie savienojumi un pabeigta iestatīšana, kā skaidrots Ātrā starta ceļvedī.
- TV ir ieslēgts uz pareizo avotu mājas kinozālei.

Piekļuve sākuma izvēlnei

Sākuma izvēlne sniedz vieglu piekļuvi pieslēgtu ierīču, audio un video iestatījumiem, kā arī citām funkcijām.

- Spiediet taustiņu **► (Sākums)**.
↳ Atveras sākuma izvēlne.
- Spiediet **Navigācijas taustiņus** un taustiņu **OK**, lai izvēlētos sekojošo:
 - [play Disc]**: Sāk diska atskalošanu.
 - [browse USB]**: Piekļūst pievienotās USB saglabāšanas ierīces saturu pārlūkam.
 - [Setup]**: Piekļūst izvēlnēm, lai mainītu attēlu, skaņas un citus iestatījumus.

Skaņas izvēle

Šī nodaļa pašādā izvēlēties ideālo skaņu Jūsu video vai mūzikai.



- Spiediet taustiņu **VOL** (**Skaņas iespējas**).
- Spiediet **Navigācijas taustiņus** (pa kreisi/pa labi), lai piekļūtu skaņas iespējām.

Skaņas izvēle Apraksts

SOUND Izvēlas skaņas režīmu.

SURROUND Izvēlas telpisko skaņu vai stereo skaņu.

TREBLE	Regulē augsto frekvenču izeju.
MID	Regulē vidējo frekvenču izeju.
BASS	Regulē zemo frekvenču izeju.
AUDIO SYNC	Aizkavē audio, lai tas atbilstu video.

- Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
- Spiediet taustiņu **► (Atpakaļ)**, lai aizvērtu izvēlni.
Ja piecu sekunžu laikā netiek nospiests taustiņš, izvēlne automātiski aizveras.

Skaņas režīma maiņa

- Izvēlieties video vai mūzikai atbilstošus definētus skaņas režīmus.
- Spiediet taustiņu **VOL** (**Skaņas iespējas**).
 - Izvēlieties **SOUND** un spiediet taustiņu **OK**.
 - Spiediet **Navigācijas taustiņus** (augup/lejup), lai izvēlētos sekojošus iestatījumus.
 - ACTION/ROCK**: Pastiprināti zemie un augstie diapazoni. Ideāls iestatījums trilleriem un roka vai populārajai mūzikai.
 - DRAMA/JAZZ**: Skaidri videjie un augstie diapazoni. Ideāls iestatījums drāmas filmām un dzēza mūzikai.
 - CONCERT/CLASSIC**: Neitrāla skaņa. Ideāls iestatījums dzīvajiem koncertiem un klasiskajai mūzikai.
 - SPORTS**: Vidēji videjie diapazoni un telpiskās skaņas efekti skaidram vokālam un dzīva sporta notikuma atmosfērai.
 - Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

Telpiskās skaņas režīma maiņa

Piedzīvojiet visaptverošu audio pieredzi ar telpiskās skaņas režīmiem.

- Spiediet taustiņu **VOL** (**Skaņas iespējas**).
- Izvēlieties **SURROUND** un spiediet taustiņu **OK**.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Audio atskalošana no TV vai citām ierīcēm

Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, lai izvēlētos audio no pievienotās ierīces.

Atskalošana no MP3 atskapotāja

Pievienojet un atskanojiet audio failus no MP3 atskapotāja vai citām ārējām audio ierīcēm.

- Pievienojet MP3 atskapotāju mājas kinozālei.
- Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, līdz displejā parādās '**MP3 LINK**'.
- Spiediet taustiņus uz MP3 atskapotāja, lai izvēlētos un atskanotu audio failus.

Philips EasyLink lietošana

Mājas kinozāle ir aprīkota ar Philips EasyLink, kas lieto HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokolu. EasyLink saderīgas ierīces, kas ir pievienotas, izmantojot HDMI savienojumus, var vadīt ar vienu tālvadības pulti.

Piezīme

- Philips negarantē 100% sadarbību ar visām HDMI CEC ierīcēm.

- Ieslēdziet HDMI CEC darbības uz TV un citām pievienotajām ierīcēm. Papildus informācijai skatīt TV vai citu ierīču lietošanas pamācības.
- Spiediet taustiņu **► (Sākums)**.
- Izvēlieties **[Setup]** un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties **[EasyLink] > [EasyLink]** un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties **[On]** un spiediet taustiņu **OK**.
- Tagad Jūs varat izbaudīt sekojošas Philips EasyLink vadības:

Atskalošana ar vienu pieskārienu

Atskanot disku, TV automātiski ieslēdzas uz pareizo ieejas kanālu.

Gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu

Nospiežot un turot taustiņu **□** (Gaidīšanas režīms) uz tālvadības pults, mājas kinozāle un visas pievienotās HDMI CEC ierīces (ja saderīgas ar viena pieskāriena gaidīšanas režīmu) vienlaicīgi pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

Sistēmas audio vadība

Atskanot ierīci, kuras audio izeja ir nosūtīta uz mājas kinozāle, mājas kinozāle automātiski pārslēdzas uz attiecīgo audio avotu.

Lai lietotu viena pieskāriena audio, ieslēdziet šo funkciju un sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai pareizi piesaistītu pievienotās ierīces mājas kinozāles audio ieejas kontaktiem.

Audio ieeju piesaiste

Atjaunina audio ieeju piesaisti, ja ir pievienotas jaunas ierīces.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

- **[Zoom]:** Palielina video ainu vai attēlu. Spiediet Navigācijas taustiņus (pa kreisi/pa labi), lai izvēlētos palielinājuma proporcionu.
- **[Info]:** Parāda attēla informāciju.
- **[Duration per slide]:** Iestata laiku katra attēlam slīdrādes atskanošanas laikā.
- **[Slide Animation]:** Iestata animāciju slīdrādei.
- **[Picture Settings]:** Izvēlas definētu krāsu iestatījumu.
- **[Repeat]:** Atkārto izvēlēto direktoriju.

Audio iespēju lietošana

Piekļūstiet vairākam noderīgām funkcijām audio atskanošanas laikā.

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **□ (Iespējas)**, lai secīgi izvēlētos vienu no sekojošām funkcijām:
 - **REPEAT TRACK:** Atkārto pašreizējo celiņu.
 - **REPEAT DISC:** Atkārto visus celiņus no diska vai direktorijas.
 - **REPEAT RANDOM:** Atskano audio celiņus sajuktā secībā.
 - **REPEAT OFF:** Izslēdz atkārtošanas režīmu.

Muzikālās slīdrādes atskanošana

Atskanojiet mūziku un attēlus vienlaicīgi, lai izveidotu muzikālu slīdrādi.

1. Izvēlieties mūzikas celiņu un spiediet taustiņu **OK**.
2. Spiediet taustiņu **□ (Atpakaļ)** un atrodiet attēlu direktoriju.
3. Izvēlieties attēlu un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādi.
4. Spiediet taustiņu **■**, lai beigtu slīdrādes atskanošanu.
5. Vēlreiz spiediet taustiņu **■**, lai beigtu mūzikas atskanošanu.

Radio atskanošana

Mājas kinozāle var saglabāt 40 radio stacijas.

1. Pārliecinieties, ka FM antena ir pievienota.
2. Spiediet taustiņu **RADIO**.
 - ↳ Ja nav uzstādītu radio staciju, displejā parādās **AUTO INSTALL. PRESS PLAY**. Spiediet taustiņu **▶ (Atskanot)**.
3. Atskanošanas vadībai spiediet sekojošus taustiņus:

Taustiņš	Darbība
----------	---------

◀ / ▶	Izvēlas saglabātu radio staciju.
--------------	----------------------------------

Navigācijas taustiņi	Meklē radio staciju. (pa kreisi/pa labi)
-----------------------------	---

Navigācijas taustiņi	Precīzi uzregulē radio frekvenci.
-----------------------------	-----------------------------------

■	Nospiediet un turiet, lai dzēstu saglabātu radio staciju. Spiediet, lai pārtrauktu radio staciju uzstādīšanu.
----------	--

□ (Iespējas)	Manuāli: Spiediet vienreiz, lai piekļūtu programmēšanas režīmam, un spiediet vēlreiz, lai saglabātu radio staciju. Automātiski: Nospiediet un piecas sekundes turiet, lai atkārtoti uzstādītu radio stacijas.
---------------------	--

AUDIO	Pārslēdzas starp mono un stereo skaņu.
--------------	--

Piezīme

- AM un digitālais radio nav pieejams.
- Ja netiek uztverts stereo signāls, kā arī gadījumā, ja tiek atrastas mazāk kā piecas stacijas, tiek prasīts uzstādīt radio stacijas atkārtoti.
- Lai nodrošinātu labāko uztveršanu, novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no TV un citiem starojuma avotiem.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

3. Spiediet **Navigācijas taustiņus** (augšup/lejup), lai izvēlētos sekojošus iestatījumus:

- **5CH STEREO:** Pastiprina stereo kanālu izeju, dublējot skaņu uz centra un aizmugurējiem skārnūjiem. Ideāls iestatījums ballītes mūzikai.
- **MULTI-CHANNEL/Dolby PLII:** Visaptveroša daudzkanālu skaņa labākai filmu skatīšanai.
- **STEREO:** Divu kanālu stereo skaņa. Ideāls iestatījums, lai klausītos mūzikai.

4. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

Augsto, vidējo un zemo skaņas frekvenču maiņa

Mainiet austās frekvences (augšu), vidējās frekvences un zemās frekvences (basu) iestatījumus mājas kinozālei, lai tās atbilstu Jūsu video vai mūzikai.

1. Spiediet taustiņu **□ (Skaņas iespējas)**.
2. Izvēlieties **TREBLE** (augšas), **MID** (vidējās) vai **BASS** (basi) un spiediet taustiņu **OK**.
3. Spiediet **Navigācijas taustiņus** (augšup/lejup), lai regulētu frekvences līmeni.
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.

Audio sinhronizēšana ar video

Ja audio un video signāls nav sinhrons, var aizkavēt audio, lai tas atbilstu video.

1. Spiediet taustiņu **□ (Skaņas iespējas)**.
2. Izvēlieties **AUDIO SYNC** un spiediet taustiņu **OK**.
3. Spiediet **Navigācijas taustiņus** (augšup/lejup), lai sinhronizētu audio ar video.
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.

Piezīme

- Iestatījums 'Audio Lip Sync' (Audio līpu sinhronizācija) ir pieejams tikai atskanotajiem video.

Diska atskanošana

Mājas kinozāle var atskanot plašu disku klāstu, tajā skaitā video, audio un jauku mediju (piemēram, CD-R, kas satur JPEG attēlus un MP3 mūziku).

1. Ievietojet disku mājas kinozālē.
2. Spiediet taustiņu **DISC** vai sākuma izvēlnē izvēlieties **[play Disc]** (Atskanot disku) un spiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Sākas diska atskanošana vai tiek parādīta diska galvenā izvēlne.
3. Spiediet sekojošus taustiņus, lai vadītu diska atskanošanu:

Taustiņš	Darbība
----------	---------

Navigācijas taustiņi	Navigācija pa izvēlnēm.
-----------------------------	-------------------------

OK	Apstiprina ievadi vai izvēli.
-----------	-------------------------------

▶ (Atskanot)	Sāk vai turpina atskanošanu.
---------------------	------------------------------

II	Iepauzē atskanošanu.
-----------	----------------------

■	Beidz atskanošanu.
----------	--------------------

◀ / ▶	Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo celiņu, nodaļu vai failu.
--------------	--

◀◀ / ▶▶	Tin atpakaļ vai tin uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu tīšanas ātrumu.
----------------	---

Navigācijas taustiņi	Pagriež attēlu pretēji vai pulksteņa rādītāju virzienā.
-----------------------------	---

SUBTITLE	Izvēlas video subtitru valodu.
-----------------	--------------------------------

DISC	Atver vai aizver disku izvēlni.
-------------	---------------------------------

□ (Iespējas)	Piekļūst papildus atskanošanas iespējām atskanošanas laikā.
---------------------	---

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

BonusView lietošana

Blu-ray diskā

Blu-ray disk, kas atbalsta BonusView funkciju (zināma arī kā attēls-attēlā) lajū apskatīt īpašu saturu kā direktora komentāru, skatoties galveno saturu.

- Ja nepieciešams, iespējojet BonusView (vai attēls-attēlā) funkciju Blu-ray diska izvēlnē.
- Galvenā satura atskanošanas laikā spiediet taustiņu (Iespējas).
↳ Tieki parādīta iespēju izvēlne.
- Izvēlieties [PIP Selection] > [PIP] un spiediet taustiņu OK.
↳ PIP iespējas [1]/[2] ir atkarīgas no video saturu.
↳ Mazā logā parādās 'attēls-attēlā' video.
- Izvēlieties [2nd Audio Language] vai [2nd Subtitle Language] un spiediet taustiņu OK.
- Izvēlieties atskanojamo valodu un spiediet taustiņu OK.

Piezīme

- Lai izslēgtu BonusView (Attēls-attēlā) funkciju, spiediet taustiņu (Iespējas), izvēlieties [PIP Selection] > [Off] un spiediet taustiņu OK.

Piekļuve BD-Live saturam Blu-ray diskā

BD-Live iespējoti Blu-ray diskī iekļauj ekskluzīvus pakalpojumus kā filmas un citus tiešsaistes papildinājumus.

- Sagatavojet interneta savienojumu un iestatiet tīkla savienojumu (skatīt 'Pievienošana internetam').
- Pievienojet mājas kinozālei USB saglabāšanas ierīci.
- Diska izvēlnē izvēlieties BD-Live ikonu un spiediet taustiņu OK.
↳ Sākas BD-Live ielāde. Ielādes laiks ir atkarīgs no diska un interneta savienojuma.
- Spiediet Navigācijas taustiņus, lai pārvietotos pa BD-Live saturu.

- Spiediet taustiņu OK, lai izvēlētos punktu.

Piezīme

- BD-Live pakalpojumu klāsts ir atkarīgs no diska.
- Lietojot BD-Live, diskā un mājas kinozālē esošajiem datiem pieķūst satura nodrošinātājs.
- Lietojiet USB saglabāšanas ierīci, kurā ir vismaz 1 GB brīvas vietas, lai saglabātu lejupielādētos failus.
- Ja nepiektiek atmiņas BD-Live satura lejupielādei, atbrīvojet atmiņu.

3D video atskanošana

Jūsu mājas kinozāle var atskanot 3D video uz 3DTV.

Pirms sākas, pārliecinieties, ka:

- Jūsu TV ir 3D TV un ir pievienots mājas kinozālei, izmantojot HDMI savienojumu,
- Jūsu disks ir Blu-ray 3D disks,
- Jums ir 3D brillēs, kas ir saderīgas ar Jūsu 3D TV.

Lai atskanotu 3D video

- Ievietojet Blu-ray 3D disku Jūsu mājas kinozālē.
↳ Jūsu TV pārslēdzas uz pareizo HDMI avotu un disks automātiski sāk atskanoties.
- Ja disks neatskanojas automātiski, spiediet taustiņu DISC vai sākuma izvēlnē izvēlieties [play Disc] (Atskanot diskū) un spiediet taustiņu OK.
- Spiediet atskanošanas taustiņus, lai vadītu atskanošanu. Meklējot uz priekšu vai atpakaļ kā arī dažos citos atskanošanas režīmos, video tiek parādīts 2D formātā. 3D režīms tiek atjaunots, kad Jūs sākat normālu atskanošanu.
- Uzlieciet 3D brillēs, lai izbaudītu 3D efektus.

3D disku atskanošana 2D režīmā

- Spiediet taustiņu (Sākums).
- Izvēlieties [Setup] > [Video] > [Blu-ray 3D video] > [Off] (Izslēgt).
- Spiediet taustiņu OK.
- Atskanojiet Jūsu Blu-ray 3D disku.
↳ 3D video tiek rādīts 2D formātā.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Atskanošana no USB saglabāšanas ierīces

Mājas kinozāle ir aprīkota ar USB kontaktu, kas ļauj apskatīt attēlus, klausīties mūzikai un atskanot filmas no USB saglabāšanas ierīces.

- Pievienojet USB saglabāšanas ierīci mājas kinozālei.
- Spiediet taustiņu (Sākums).
↳ Tieki parādīta sākuma izvēlne.
- Izvēlieties [browse USB] un spiediet taustiņu OK.
↳ Tieki parādīts satura pārlūks.
- Izvēlieties failu un spiediet taustiņu OK.
- Spiediet atskanošanas taustiņus, lai vadītu atskanošanu (skatīt 'Diska atskanošana').

Piezīme

- Ja USB saglabāšanas ierīce neietilpst kontaktilgādā, lietojiet USB pagarinātāja vadu.
- Mājas kinozāle nav saderīga ar digitālajiem fotoaparātiem, kam nepieciešama išpāša datorprogramma, lai pieķūtu fotogrāfijām.
- USB ierīcei jābūt FAT, DOS vai NTFS formātā un 'Mass Storage Class' saderīgai.

Citas diskā vai USB atskanošanas funkcijas

Video un attēlu atskanotai no diska vai USB saglabāšanas ierīces ir pieejamas vairākas papildus funkcijas.

Video iespēju lietošana

Piekļūstiet vairākām noderīgām funkcijām video skatīšanās laikā.

Piezīme

- Pieejamās video iespējas ir atkarīgas no video avota.

- Spiediet taustiņu (Iespējas).
↳ Tieki parādīta video iespēju izvēlne.
- Lietojiet Navigācijas taustiņus un taustiņu OK, lai izvēlētos un regulētu:
 - [Rotate +90]: Pagriež attēlu par 90 grādiem pulksteņa rādītāju virzienā.
 - [Rotate -90]: Pagriež attēlu par 90 grādiem pretēji pulksteņa rādītāju virzienam.

- [Audio Language]: Izvēlas video audio valodu.
- [Subtitle Language]: Izvēlas video subtitru valodu.
- [Subtitle Shift]: Regulē subtitru novietojumu ekrānā.
- [Info]: Parāda informāciju par atskanoto saturu.
- [Character Set]: Izvēlas simbolu kopu, kas ir saderīga ar DivX subtitriem.
- [Time Search]: Pārleca uz noteiktu video daļu, ievadot ainas laiku.
- [2nd Audio Language]: Izvēlas otro atskanojamo audio valodu.
- [2nd Subtitle Language]: Izvēlas otro atskanojamo subtitru valodu.
- [Titles]: Izvēlas noteiktu virsrakstu.
- [Chapters]: Izvēlas noteiktu nodaļu.
- [Angle List]: Izvēlas citu kameru leņķi.
- [Menus]: Parāda diska izvēlni.
- [PIP Selection]: Parāda Attēls-attēlā logu.
- [Zoom]: Palielina video ainu vai attēlu. Spiediet Navigācijas taustiņus (pa kreisi/pa labi), lai izvēlētos palielinājuma proporciju.
- [Repeat]: Atkārto nodaļu vai virsrakstu.
- [Repeat A-B]: Atzīmē divus punktus nodaļas vai celiņa robežas, ko atkārtoti atskanot, vai izslēdz atkārtošanas režīmu.
- [Picture Settings]: Izvēlas definētu krāsu iestatījumu.

Attēla iespēju lietošana

Piekļūstiet vairākām noderīgām funkcijām attēlu skatīšanās laikā.

- Spiediet taustiņu (Iespējas).
↳ Tieki parādīta attēlu iespēju izvēlne.
- Lietojiet Navigācijas taustiņus un taustiņu OK, lai izvēlētos un regulētu:
 - [Rotate +90]: Pagriež attēlu par 90 grādiem pulksteņa rādītāju virzienā.
 - [Rotate -90]: Pagriež attēlu par 90 grādiem pretēji pulksteņa rādītāju virzienam.