

Verificare il livello della batteria



Quando il ricevitore non si trova sulla base/caricatore, l'icona indica il livello della batteria:

 Completo (fissa)

 Medio (lampeggiante)

 Basso (vuota)

Quando l'icona della batteria è vuota e viene emesso un segnale acustico dal ricevitore, il livello della batteria è basso e quest'ultima deve essere ricaricata.

 Quando il ricevitore si trova sulla base/caricatore, l'icona continua a lampeggiare fino a che il processo di carica non è completo.

 A conclusione del processo di carica, l'icona della batteria rimane fissa.

ID965_addendum_23_IT_V1.0
wk10082