



Quick start
Mise en service rapide
Inicio rápido
Schnellstart
Snelstart
Avvivo rápido



Thanks for buying **Philips AJ3540 clock radio**.
Our **Quick Start** guides you through just some of the features on the set. Please read our instruction booklet to really rise & shine!



NEDERLANDS

Net zo gemakkelijk als ABC!

Stap A

De radio inschakelen

1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment om een **6F22-batterij van 9 volt** (niet inbegrepen) te plaatsen als reservevoeding voor het klokgeheugen.
2. Steek de stekker in een stopcontact.
3. Stel **OFF/ON/AUTO/BUZZ** in op **ON** (AAN) om de radio in te schakelen.

Stap B

De klok- en alarmtijd instellen

1. Houd **SET TIME/ALARM OFF** (TIJD INSTELLEN/ALARM UITSCHAKELEN), **SET ALARM 1** (ALARM 1 INSTELLEN) of **SET ALARM 2** (ALARM 2 INSTELLEN) ingedrukt.
2. Pas de minuten en het uur aan met **TIME SET ▲** of **▼**.
3. Laat **SET TIME/ALARM OFF**, **SET ALARM 1** of **SET ALARM 2** en **TIME SET ▲** of **▼** los wanneer de gewenste tijd wordt weergegeven.
4. Herhaal de stappen 1 t/m 3 voor alle klok- en alarminstellingen.

Stap C

De alarmmodus selecteren

1. Stel **AL1/AL2/AL1+2** in op **AL1** (alarm 1), **AL2** (alarm 2) of **AL1+2** (alarm 1 + alarm 2).
2. Selecteer de gewenste alarmmodus door **OFF/ON/AUTO/BUZZ** in te stellen op **AUTO** (AUTOMATISCH) of **BUZZ** (ZOEMER).

3 manieren om de wekker uit te schakelen

Druk kort op de volgende knoppen:

- **SET TIME/ALARM SET**
- **REPEAT ALARM**
- Of zet **OFF/ON/AUTO/BUZZ** op **OFF** (UIT).

Speciale functie: SLEEP (SLUIMER)

Dit apparaat is voorzien van een ingebouwde timer, waarmee het apparaat na een ingestelde periode automatisch kan worden uitgeschakeld tijdens weergave van radio.

1. Zet **OFF/ON/AUTO/BUZZ** op **OFF** (UIT).
2. Stel de sluimertijd in door op de knop **SLEEP** te drukken. Houd de knop ingedrukt. Het display telt af van 59 naar 0 minuten.
→ Druk op **SET TIME/ALARM OFF** om de sluimerfunctie te annuleren.

ITALIANO

Comienzo rápido tan fácil como el ABC!

Passaggio A

Alimentazione e accensione della radio

1. Rimuovere lo sportello della batteria per inserire una batteria di tipo **6F22 da 9 volt** (non inclusa) per salvaguardare la memoria dell'orologio.
2. Collegare la radio alla presa a muro.
3. Impostare **OFF/ON/AUTO/BUZZ** su **ON** per accendere la radio.

Passaggio B

Impostazione dell'ora per l'orologio e la sveglia

1. Tenere premuto **SET TIME/ALARM OFF**, **SET ALARM 1** o **SET ALARM 2**.
2. Premere **TIME SET ▲** o **▼** per regolare i minuti e/o l'ora.
3. Rilasciare **SET TIME/ALARM OFF**, **SET ALARM 1** o **SET ALARM 2** e **TIME SET ▲** o **▼** quando viene visualizzata l'impostazione corretta.
4. Ripetere i passaggi 1-3 per ogni impostazione dell'orologio e della sveglia.

Passaggio C

Selezione della modalità sveglia

1. Impostare **AL1/AL2/AL1+2** su **AL1** (sveglia 1), **AL2** (sveglia 2) oppure **AL1+2** (sveglia 1 + sveglia 2).
2. Selezionare la modalità sveglia impostando **OFF/ON/AUTO/BUZZ** su **AUTO** o **BUZZ**.

3 modalità di spegnimento della sveglia

Premere brevemente:

- **SET TIME/ALARM SET**
- **REPEAT ALARM**
- Oppure impostare **OFF/ON/AUTO/BUZZ** su **OFF**.

Funzione speciale: TIMER DI SPEGNIMENTO

Grazie a un timer incorporato, questa funzione consente all'apparecchio di spegnersi automaticamente durante la riproduzione radio, dopo un certo periodo di tempo impostato.

1. impostare **OFF/ON/AUTO/BUZZ** su **OFF**.
2. impostare la durata del timer di spegnimento premendo il tasto **SLEEP**. Tenere premuto il tasto: sul display viene visualizzata la durata del timer; con una riduzione progressiva del numero dei minuti da 0:59 a 0:00.
→ Per annullare il timer di spegnimento, premere **SET TIME/ALARM OFF**.