



Philips
CD Soundmachine

• USB

AZ1048

Lyssna på musik var du än är

Praktisk och kompakt design, njut av musik från olika källor som USB Direct, MP3-CD och radio.

Njut av musiken från olika källor

- USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- FM/MWV-mottagare för radiounderhållning

Lättanvänd

- Programmerbar för 20 CD-spår
- Blandad/upprepad uppspelning av CD för personlig musikunderhållning
- Uttag för stereohörlurar

Förbättrad basprestanda

- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

PHILIPS

Specifikationer

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD
- Skivuppspelninglägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repetera/shuffle/program
- Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning bakåt/framåt, spela upp/paus, föregående/nästa, programmerad uppspelning, repetering, shuffle, Stopp

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM, AM
- Antenn: FM-antenn

Ljud

- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
- Ljudsystem: stereo
- Volymkontroll: ratt (analog)
- Uteffekt: 2 x 1 W RMS

Högtalare

- Antal inbyggda högtalare: 2
- Högtalargaller, finish: metall

Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD-display
- typ av laddare: toppmatad

Anslutningar

- USB: USB-värd
- Hörlur: 3,5 mm

Effekt

- Batterityp: C-storlek (LR14)
- Batterispänning: 1,5 V
- Strömförsörjning: 220 - 240 V
- Antal batterier: 6

Tillbehör

- Kablar/anslutning: nätkabel
- Övrigt: Bruksanvisning
- Garanti: Garantiercertifikat

Mått

- Pakethöjd: 175 mm
- Bruttovikt: 2 kg
- Paketbredd: 275 mm
- Paketbredd: 320 mm
- Vikt: 1,5 kg
- Huvudenhet, djup: 243 mm
- Huvudenhet, höjd: 146 mm
- Huvudenhet, bredd: 291 mm

Funktioner

USB Direct



Med USB Direct-läget kan du helt enkelt välja musiken på en USB-enhet och spela upp allt innehåll. Du behöver bara ansluta USB-enheten och kan sedan spela upp musik eller exportera innehåll från den.

Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW



Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala musikfiler reduceras upp till 10 gånger i storlek utan att ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 och WMA är två av komprimeringsformaten med vilka du kan uppleva en hel värld av digital musik på din Philips-spelare. Ladda ned MP3- eller WMA-låtar på musikwebbplatser på internet eller skapa dina egna MP3- eller WMA-musikfiler genom att ripa dina CD-skivor och överföra dem till spelaren.

Blandad/upprepad uppspelning av CD

Med funktionen "blandad/upprepad uppspelning" tråkar du inte ut dig med att lyssna på musiken i samma ordning hela tiden. När du har överfört favoritlåtar till spelaren behöver du bara välja ett av lägena "blandad", "programmerad" eller "upprepad" för att låtarna ska spelas i olika ordning. Njut av olika musikupplevelser varje gång du sätter igång spelaren.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.



Publiceringsdatum
2013-05-10

Version: 2.0.5

12 NC: 8670 000 59494
EAN: 87 12581 52190 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com