

Universal

SBC RU 760/00

6

Instructions for use
English 3

Mode d'emploi
Français 15

Bedienungsanleitung
Deutsch 27

Gebruiksaanwijzing
Nederlands 39

Istruzioni per l'uso
Italiano 51

Instrucciones de manejo
Español 63

Manual de utilização
Português 75

Brugsanvisning
Dansk 87


Bruksanvisning
Svenska 99

Bruksanvisning
Norsk 111

Käyttöohje
Suomi 123



PHILIPS



ISTRUZIONI PER L'USO

Sommario

1. Introduzione	51
2. Installazione del telecomando	52-54
Inserimento delle batterie	52
Collaudo del telecomando	52
Configurazione del telecomando	53
Configurazione automatica del telecomando	54
3. Tasti e funzioni	55
4. Funzioni avanzate	56-61
Programmazione delle macro	56
Metodo di apprendimento di un tasto	57
Attivazione/disattivazione della retroilluminazione	58
Ripristino della funzione originale di un tasto	58
Copia di una modalità dispositivo	59
Ripristino di tutte le funzioni di una modalità dispositivo	59-60
Assegnazione del controllo di volume ad un'altra modalità	60-61
Aggiunta di una funzione al telecomando	61
Ripristino di tutte le funzioni originali	61
5. Risoluzione di problemi	62
6. Bisogno di aiuto?	62
Lista dei codici per tutte le marche / apparecchi	134-142

Italiano

1. Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del telecomando universale Philips SBC RU760. Dopo aver messo a punto la configurazione del telecomando potrete utilizzarlo per controllare fino a 6 apparecchi: TV, VCR, DVD, decoder via cavo/sintonizzatore satellitare, lettore CD ed amplificatore/ricevitore. Nel capitolo 'Installazione del telecomando' troverete le informazioni necessarie per preparare il telecomando all'uso.

Instruzioni per l'uso

2. Installazione del telecomando

Inserimento delle batterie

- 1 Premete sul coperchio e fatelo scorrere nella direzione della freccia.
- 2 Inserite due batterie R6 AA nel vano batterie, come mostrato in figura.
- 3 Richiudete il coperchio (scatta in posizione con un clic).

Collaudo del telecomando

Il telecomando è stato programmato per funzionare con la maggioranza degli apparecchi Philips. Poiché l'RU760 potrebbe utilizzare segnali differenti per ciascuna marca e modello, è opportuno verificare se l'apparecchio risponde ai comandi inviati dall'RU760. L'esempio che segue (TV) descrive la procedura di configurazione. Potete ripetere questi passaggi per gli altri apparecchi (DVD, videoregistratori, ecc.) che intendete controllare con l'RU760.


Procedura di esempio relativa ad un televisore:

- 1 Accendete il televisore direttamente o tramite il suo telecomando originale. Sintonizzate il canale 1.


- 2 Utilizzate il selettore di modalità dell'RU760 per selezionare TV. Premete il tasto SELECT finché si illumina l'anello verde attorno al tasto Standby.

Per selezionare altri apparecchi, premete ripetutamente il tasto SELECT finché si illumina il simbolo (scritto) dell'apparecchio da controllare.

Se non si illumina né il tasto Standby, né uno dei simboli, controllate se le batterie sono inserite correttamente (vedi 'Inserimento delle batterie').



- 3 Controllate se funzionano tutti i tasti. Per una panoramica sui tasti e le relative funzioni, consultate '3. Tasti e funzioni'. Se il TV risponde correttamente a tutti i comandi abbinati ai tasti, l'RU760 è pronto per l'uso.



- **Se l'apparecchio non risponde del tutto od ignora alcuni comandi, passate alle istruzioni descritte in 'Configurazione del telecomando'.**

ISTRUZIONI PER L'USO


Configurazione del telecomando

Questa procedura va svolta solo se l'apparecchio non risponde ai comandi inviati dall'RU760. Se ciò accade significa che l'RU760 non riconosce la marca e/o il modello dell'apparecchio ed è quindi necessario programmare il telecomando in base alle specifiche dell'apparecchio. L'esempio che segue (TV) descrive la procedura di configurazione. Potete ripetere questi passaggi per gli altri apparecchi (DVD, videoregistratori, ecc.) che intendete controllare con l'RU760.


Procedura di esempio relativa ad un televisore:

- 1** Accendete il televisore direttamente o tramite il suo telecomando originale. Sintonizzate il canale 1.
- 2** Individuate la marca del vostro TV nella lista dei codici inclusa alla fine di questa guida. Per ciascuna marca sono elencati uno o più codici a quattro cifre. Annotate il primo codice.
Prestate attenzione! Vi sono tabelle separate per le varie categorie di apparecchi: TV, VCR, DVD, ecc. Prelevate i codici dalla tabella corretta.

- 3** Selezionate TV con il selettore di modalità (Vedi 'Collaudo del telecomando').



- 4** Mantenete premuto il tasto LEARN per 5 secondi finché l'anello verde attorno al tasto Standby lampeggia due volte e poi rimane illuminato.



- 5** Inserite il codice annotato al punto 2, mediante i tasti numerici.
 - L'anello verde lampeggia due volte.
 - Se lampeggia una volta per un periodo di tempo più lungo, il codice non è stato inserito correttamente, oppure si tratta di un codice errato. Ripetete la procedura a partire dal punto 2.
- 6** Puntate l'RU760 in direzione del TV e verificate se l'apparecchio risponde correttamente ai comandi inviati.
 - Se il TV risponde a tutti i comandi abbinati ai tasti, l'RU760 è pronto per l'uso. Non scordate di annotare il codice.
- **Se l'apparecchio non risponde del tutto od ignora alcuni comandi, ripetete la procedura a partire dal punto 2 inserendo il secondo codice elencato nella lista.**

Italiano

Instruzioni per l'uso


Configurazione automatica del telecomando

Se nessuno dei codici abbinati alla marca del vostro prodotto è idoneo, è possibile utilizzare la funzione di ricerca automatica del codice corretto.


Procedura di esempio relativa ad un televisore:

- 1 Assicuratevi che il TV sia acceso e selezionate un canale mediante il suo telecomando originale, od i tasti del pannello del televisore (ad esempio il canale 1). L'RU760 procederà con l'invio del segnale di 'spegnimento TV' di tutti i modelli di televisore presenti nella sua memoria.
- Se l'apparecchio è un lettore DVD od un VCR, inserite un disco od un nastro ed avviate la riproduzione.


- 2 Mantenete premuto il tasto LEARN per **5 secondi**, finché l'anello verde attorno al tasto Standby lampeggia due volte e poi rimane illuminato.




- 3 Premete brevemente il tasto Standby dell'RU760.



- L'RU760 inizia ad inviare tutti i segnali noti di 'spegnimento TV', uno alla volta. Ad ogni invio, si illumina l'anello verde attorno al tasto Standby.



- 4 Quando il televisore si spegne (stand-by), premete immediatamente il tasto Standby dell'RU760 per confermare.
- L'RU760 ha quindi trovato un codice adatto al vostro TV.



- 5 Verificate se l'RU760 è in grado di controllare tutte le funzioni del televisore.

- **In caso contrario, ripetete la procedura di configurazione automatica. L'RU760 ricercherà quindi un codice che forse risulterà migliore del precedente.**

- Quando l'RU760 ha inviato tutti i codici noti, la ricerca si arresta automaticamente e l'anello verde termina di lampeggiare.
- La programmazione automatica di un TV richiede fino a 3 minuti.

Istruzioni per l'uso

3. Tasti e funzioni

L'illustrazione a pagina 3 fornisce una panoramica di tutti i tasti e le relative funzioni.

- ① **Standby** attiva o disattiva le modalità TV, VCR, SAT, AMP, DVD o CD.
- ② **LEARN** seleziona la modalità di programmazione od apprendimento dell'RU760.
- ③ **MENU** attiva o disattiva il menu.
- ④ **Anello cursore** sposta il cursore in alto, in basso a destra ed a sinistra all'interno di un menu.
- ⑤ **AV** seleziona l'ingresso (o gli ingressi) audio/video esterni.
- ⑥ **- ▽ +** Volume su / giù del televisore od amplificatore.
- ⑦ **Tasti numerici** selezione diretta dei canali e di altre funzioni.
- ⑧ **SHIFT** accede a funzioni aggiuntive. Se premuto simultaneamente ad un altro tasto, il secondo tasto attiva la seconda funzione associata. Ad esempio:
SHIFT + ► Registra
SHIFT + ◀◀ Traccia precedente
SHIFT + ►► Traccia successiva
SHIFT + BACK Menu di sistema menu (DVD)
 Provate altre combinazioni del tasto Shift con il vostro apparecchio per verificare le funzioni disponibili. Sono disponibili sono le funzioni presenti nel telecomando originale.
- ⑨ **◀◀** VCR/CD/DVD: Riavvolge il nastro o il disco
 TV/SAT/CBL: Tasto fasttext rosso
- ⑩ **■** VCR/CD/DVD: Arresta il nastro od il disco
 TV/SAT/CBL: Tasto fasttext verde
- ⑪ **◀** VCR/CD/DVD: Riproduce il nastro od il disco
 Shift+Play: Registra
 TV/SAT/CBL: Tasto fasttext bianco
- ⑫ **||** VCR/CD/DVD: Pausa
 TV/SAT/CBL: Tasto fasttext giallo
- ⑬ **►►** VCR/CD/DVD: Avvolge il nastro o il disco
 TV/SAT/CBL: Tasto fasttext blu
- ⑭ **- / -** seleziona tra numeri di canale ad una e due cifre.
- ⑮ **🔊** abbassa completamente il volume audio del TV o dell'amplificatore.
- ⑯ **- P +** Programma su/giù, canale su/giù, successivo/precedente.
- ⑰ **P◀P** Programma/canale precedente.
- ⑱ **OK** OK, Invio, Notifica.
- ⑲ **BACK** torna al livello precedente del menu o chiude il menu.
- ⑳ **📺 📺 📺 📺** TV: teletext on/off, hold, movie expand
 VCR: timer, Showview
 SAT/CBL: teletext, Info, Guida, Sottotitoli
 DVD: titolo, capitolo audio, sottotitoli
 AMP: modalità Surround
 CD: Shuffle
- ㉑ **GUIDE** Guida, info o bianco
- ㉒ **SELECT** seleziona l'apparecchio da utilizzare:
 TV, VCR, SAT (satellite/cavo), AMP, DVD o CD.

Se utilizzate il tasto (🔊) 'memoria off' per accedere alla successiva pagina teletext sul vostro TV Philips, potete premere il tasto Sottotitoli. Vedi anche 'Risoluzione di problemi'.

Se l'apparecchio non risponde del tutto od ignora alcuni comandi, passate alle istruzioni descritte in 'Configurazione del telecomando'. Può essere necessario inserire un altro codice per l'apparecchio.

Instruzioni per l'uso

4. Funzioni aggiuntive

Programmazione delle macro

Una macro consente di automatizzare delle azioni svolte di frequente con il telecomando. Ad esempio, per guardare un DVD, sarà necessario accendere il lettore, accendere il televisore, accendere il ricevitore/amplificatore, selezionare il canale d'ingresso del DVD sull'amplificatore ed avviare la riproduzione del DVD. I vari tasti da premere per impartire tutti questi comandi possono essere abbinati ad un singolo tasto. In questo modo con un solo tasto predisporrete il sistema per la visione di un DVD.

Esempio di macro per 'guardare un DVD':

- 1 Selezionate la modalità richiesta con il tasto SELECT, ad esempio la modalità DVD.

- 2 Premete i tasti 1 e 6 dell'RU760 **simultaneamente per 5 secondi** finché il simbolo DVD lampeggia due volte e poi rimane illuminato.

- 3 Premete i tasti 9, 9 ed 1, in questo ordine.

- 4 Premete il tasto al quale associare la macro, p.e. il tasto P◀P.

Note:

- Non appena la macro è stata associata ad un tasto, la funzione originale del tasto non sarà più utilizzabile.
- Per memorizzare la macro potete anche premere il tasto Shift assieme al tasto desiderato (in questo modo il tasto manterrà la sua funzione originale).
- Non è possibile abbinare macro ai tasti SELECT, LEARN o SHIFT.

- 5 Inserite la sequenza di tasti che compongono la macro da memorizzare, p.e.:

- Selezionate la modalità DVD con il tasto SELECT e premete il tasto Standby.
- Selezionate la modalità TV con il tasto SELECT e premete 1.
- Selezionate la modalità AMP con il tasto SELECT e premete il tasto Standby.
- Selezionate la modalità DVD con il tasto SELECT e premete ◀.

- 6 Per concludere la macro, premete il tasto LEARN.

- Il simbolo DVD lampeggia due volte per confermare il comando.

- Selezionando la modalità DVD e premendo il tasto P◀P, il telecomando accenderà DVD, TV ed AMP ed avvierà la riproduzione del disco.



ISTRUZIONI PER L'USO


Metodo di apprendimento di un tasto

Se alcune funzioni non sono disponibili, l'RU760 è in grado di apprendere dal telecomando originale. Le funzioni possono essere associate a qualsiasi tasto dell'RU760, eccetto LEARN, SELECT e SHIFT. Tenete presente che se ad un tasto è già abbinata una funzione, questa operazione ne comporterà la sostituzione con quella nuova.

Esempio per un VCR:

Tenete il telecomando originale del VCR a portata di mano.

- 1** Selezionate la modalità VCR con il tasto SELECT.
- 2** Mantenete premuto il tasto LEARN ed il tasto desiderato dell'RU760 **simultaneamente per 5 secondi**, finché il simbolo VCR lampeggia due volte e poi rimane illuminato.
- 3** Poggiate entrambi i telecomandi su una superficie piana (per esempio un tavolino) e rivolgeteli uno di fronte all'altro a circa 10 cm di distanza tra loro.
- 4** Premete il tasto da copiare del telecomando originale.
 - Se l'RU760 ha appreso il codice, il simbolo VCR lampeggerà due volte per confermare la memorizzazione del segnale.
 - Se il simbolo VCR lampeggia una volta sola per un periodo più lungo, il segnale IR non è stato appreso dall'RU760. Riprovate alcune volte e controllate che i telecomandi siano allineati correttamente, come descritto nel punto 3.



Italiano

Se l'RU760 non è in grado di apprendere il codice nonostante i ripetuti tentativi, le cause possibili potrebbero essere:

- Il segnale IR del telecomando originale è fuori gamma (l'RU760 accetta esclusivamente segnali IR con portante compresa tra 30 e 60 kHz).
- La memoria dell'RU760 è piena.
- L'RU760 interrompe il processo di apprendimento trascorsi 20 secondi in cui non riceve alcun segnale IR. Controllate se il telecomando originale funziona correttamente.


ISTRUZIONI PER L'USO

Attivazione/disattivazione della retroilluminazione

Grazie alla retroilluminazione dell'RU760 troverete il tasto giusto anche in ambienti scarsamente illuminati. Poiché la retroilluminazione consuma corrente, la durata della batteria viene ridotta se la utilizzate frequentemente. Per questo motivo è possibile disabilitare questa funzione.


Per abilitare la retroilluminazione:

- Premete i tasti 7 e 9 **simultaneamente per 5 secondi**.
- Standby lampeggerà due volte per confermare l'abilitazione della funzione di retroilluminazione.
- Ogni volta che premete un tasto del telecomando, la retroilluminazione verrà attivata; trascorsi 5 secondi verrà spenta automaticamente.



Per disabilitare la retroilluminazione:

- Premete i tasti 1 e 9 **simultaneamente per 5 secondi**. Standby lampeggerà due volte per confermare la disabilitazione della funzione di retroilluminazione.
- La retroilluminazione non verrà più attivata alla pressione di un tasto.




Italiano

Ripristino della funzione originale di un tasto

Per eliminare una funzione appresa o una macro dal tasto e ripristinarne la funzione originale, procedete come descritto di seguito:

- 1 Selezionate la modalità dell'apparecchio corretta per la quale ripristinare la funzione originale del tasto.
- 2 Premete i tasti 1 e 6 **simultaneamente per 5 secondi** finché il simbolo della modalità selezionata lampeggia due volte, poi rimane illuminato.
- 3 Premete i tasti 9, 9 ed 6, in questo ordine.
- 4 Premete due volte il tasto da ripristinare.




ISTRUZIONI PER L'USO

Copia di una modalità dispositivo

Se avete due televisori, è possibile utilizzare una delle modalità dispositivo dell'RU760 per controllare il secondo TV.

Esempio: Avete due televisori ma nessun satellite o un ricevitore via cavo.

- 1 Selezionate la modalità SAT con il tasto SELECT.



- 2 Premete i tasti 1 e 6 **simultaneamente per 5 secondi** finché il simbolo della modalità selezionata lampeggia due volte, poi rimane illuminato.




- 3 Premete i tasti 9, 9 e 2, in questo ordine.

- 4 Selezionate la modalità (TV) che intendete copiare.



- 5 Premete il tasto 1. Il simbolo SAT lampeggia due volte per confermare il comando. Ora potete programmare la modalità SAT per controllare il secondo televisore. Per i dettagli, fate riferimento al capitolo 2 'Installazione del telecomando'.



- Le specifiche dell'apparecchio satellitare, i tasti appresi e le macro memorizzati nella modalità SAT verranno eliminati.
- Se la modalità lampeggia una volta per un periodo più lungo, la funzione di copia non ha avuto esito positivo. Ripetete la procedura a partire dal punto 1.

Italiano

Ripristino di tutte le funzioni di una modalità dispositivo

È possibile ripristinare le impostazioni predefinite di una modalità dispositivo, oppure cancellare tutti i tasti appresi e le macro memorizzati in questa modalità.

- 1 Selezionate la modalità da ripristinare con il tasto SELECT.

- 2 Premete i tasti 1 e 6 **simultaneamente per 5 secondi** finché il simbolo della modalità selezionata lampeggia due volte, poi rimane illuminato.




- 3 Premete i tasti 9, 9 ed 6, in questo ordine.



Instruzioni per l'uso

- 4 Premete due volte il tasto SELECT per confermare.
- Il simbolo della modalità lampeggerà due volte per confermare il ripristino delle impostazioni originali.
- Se la modalità lampeggia una volta per un periodo più lungo, la funzione di ripristino non ha avuto esito positivo. Ripetete la procedura a partire dal punto 1.



Assegnazione del controllo di volume ad un'altra modalità


I controlli di volume (Volume su, Volume giù e Muto) dell'RU760 sono assegnati al TV od all'amplificatore/ricevitore, a seconda dell'apparecchio selezionato;

MODALITÀ	CONTROLLI DI VOLUME
Modalità TV.....	I controlli di volume funzionano con il TV
Modalità VCR.....	I controlli di volume funzionano con l'amplificatore/ricevitore
Modalità DVD.....	I controlli di volume funzionano con l'amplificatore/ricevitore
Modalità SAT.....	I controlli di volume funzionano con il TV
Modalità ricevitore.....	I controlli di volume funzionano con l'amplificatore/ricevitore
Modalità CD.....	I controlli di volume funzionano con l'amplificatore/ricevitore

Per cambiare configurazione, è possibile agire sull'assegnazione del controllo di volume.


Esempio: In modalità VCR desiderate controllare il volume del televisore

- 1 Selezionate la modalità VCR con il tasto SELECT.
- 2 Premete i tasti 1 e 6 **simultaneamente per 5 secondi** finché il simbolo della modalità selezionata lampeggia due volte, poi rimane illuminato.
- 3 Premete i tasti 9, 9 ed 3, in questo ordine.
- 4 Selezionate la modalità TV con il tasto SELECT.



ISTRUZIONI PER L'USO

- 5** Premete il tasto 1.
 - Il simbolo della modalità lampeggerà due volte per confermare l'assegnazione dei controlli di volume VCR al TV.
 - Se la modalità lampeggia una volta per un periodo più lungo, l'assegnazione dei controlli di volume non ha avuto esito positivo. Ripetete la procedura a partire dal punto 1.




Aggiunta di una funzione al telecomando


Se sul telecomando non è disponibile una specifica funzione e non è possibile apprendere la funzione dal telecomando originale, contattate la nostra Helpline per ottenere un codice a 5 cifre da utilizzare per aggiungere all'RU760 la funzione mancante. (Il numero telefonico è riportato a pagina 145).

- 1** Selezionate la modalità richiesta con il tasto SELECT.

- 2** Premete i tasti 1 e 6 dell'RU760 **simultaneamente per 5 secondi** finché il simbolo della modalità selezionata lampeggia due volte e poi rimane illuminato.



- 3** Premete i tasti 9, 9 ed 4, in questo ordine.




- 4** Inserite il codice a 5 cifre comunicato dall'helpdesk.
- 5** Premete il tasto al quale associare la nuova funzione.
 - Il simbolo della modalità selezionata lampeggia due volte per confermare la memorizzazione della funzione.
 - Se abbinate la funzione ad un tasto già programmato, la funzione originale verrà sostituita da quella nuova. Per ripristinare la funzione originale, consultate 'Ripristino della funzione originale di un tasto' a pagina 11.


Ripristino di tutte le funzioni originali

Per riportare l'RU760 alle impostazioni predefinite, procedete come descritto di seguito:

- 1** Premete i tasti 1 e 6 **simultaneamente per 5 secondi** finché il simbolo della modalità selezionata lampeggia due volte, poi rimane illuminato.



- 2** Premete i tasti 9, 8 ed 1, in questo ordine.
 - La modalità lampeggerà due volte per confermare l'avvenuto ripristino. Il telecomando è stato riportato alla configurazione originale.



Italiano

Instruzioni per l'uso

5. Risoluzione di problemi

- Problema
- Soluzione
- L'apparecchio da controllare non risponde ed il relativo simbolo non lampeggia alla pressione di un tasto.
- *Sostituire le batterie con due batterie R03, UM4 o AAA da 1,5 Volt nuove.*
- L'apparecchio da controllare non risponde, ma il relativo simbolo lampeggia alla pressione di un tasto.
- *Puntate l'RU760 in direzione dell'apparecchio ed assicuratevi che non vi siano ostacoli tra l'RU760 e l'apparecchio.*
- L'RU760 non risponde correttamente ai comandi.
- *Forse state utilizzando il codice errato. Provate a riprogrammare l'RU760 con un altro codice, tra quelli elencati sotto alla marca del vostro apparecchio, oppure ripristinate la configurazione svolgendo la ricerca automatica del codice corretto. Se l'apparecchio non risponde ancora ai comandi, contattate la nostra helpline.*
- Le pagine Teletext non vengono visualizzate sullo schermo, sebbene venga premuto il tasto (↵).
- *Seguite le istruzioni contenute in 'Installazione del telecomando' ed al punto 5 premete i tasti 0, 0, 6 e 4.*
Premete il tasto sottotitoli per visualizzare le pagine Teletext sullo schermo.
- I tasti Teletext non funzionano.
- *Verificate se il TV include la funzione Teletext.*
- Non è possibile chiudere il Teletext.
- *Premete il tasto per i sottotitoli per disattivare la funzione Teletext.*
- L'utilizzo di tutte le funzioni dell'apparecchio è difficoltoso.
- *Probabilmente è necessario adattare l'RU760 al modello dell'apparecchio.*
Per maggiori dettagli contattate la nostra helpline.
- La marca dell'apparecchio non è elencata nella lista dei codici.
- *Provate a configurare automaticamente l'RU760.*
Fate riferimento a 'Configurazione automatica del telecomando'.
- Nessuno dei codici funziona durante la configurazione manuale del telecomando.
- *In questo caso, seguite le istruzioni riportate sotto a 'Configurazione automatica del telecomando'.*

6. Bisogno di aiuto?

Se avete dei quesiti da porre relativi all'RU760, contattate la nostra helpline dedicata. Il numero di telefono si trova dopo la lista dei codici inclusa alla fine di questa guida.

Prima di richiedere assistenza, leggete attentamente questo manuale. Certamente sarete in grado di risolvere la maggioranza delle difficoltà personalmente. Se non trovate risposta ai vostri problemi, annotate i dettagli relativi al vostro apparecchio nella lista dei codici presente alla fine di questo manuale. In questo modo i nostri operatori saranno in grado di assistervi con maggiore rapidità, offrendovi un servizio di migliore qualità. Individuate i numeri di modello nelle istruzioni allegate o impresse sul retro dell'apparecchio. Prima di chiamare la nostra helpline verificate di poter accedere all'apparecchio in modo che i nostri operatori possano aiutarvi a verificare se il telecomando funziona correttamente.

Il codice del vostro telecomando universale Philips è SBC RU760/00.

Data di acquisto:/...../.....
(giorno/mese/anno)

Codes

TV

SETUP CODES FOR TV

A.R.Systems	.0001	Candle	.0057
Accent	.0001	Canton	.0245
Accuphase	.0001	Carad	.0001, 0637
Acura	.0036	Carrefour	.0001, 0063
Admiral	.0190, 0114	Carnivale	.0057
Adyson	.0244	Cascade	.0036, 0001
Aiko	.0001	Casio	.0001, 0190
Aim	.0001	Cathay	.0001
Aiwa	.0728	CCE	.0001, 0244
Akai	.0388, 0245, 0475, 0036, .0001, 0378, 0057, 0729, 0839	Centurion	.0001
Akiba	.0245, 0001	Century	.0114, 0274, 0265
Akito	.0001	CGE	.0274, 0579, 0397, 0190, 0303
Akura	.0245, 0001	Cimline	.0036, 0245
Alba	.0695, 0245, 0063, .0398, 0036, 0262	Citizen	.0057
Allorgan	.0321	City	.0036
Allstar	.0001	Clarivox	.0001
Amplivision	.0244, 0427	Clatronic	.0001, 0397, 0274, .0245, 0244, 0398, 0741
Amstrad	.0389, 0204, 0036, 0398, 0001	Condor	.0397, 0001, 0347, .0274, 0243, 0036
Anitech	.0036, 0001	Conrac	.0835
Ansonic	.0001, 0397, 0129	Conrad	.0001
AOC	.0057	Contec	.0063, 0243, 0036
Arc En Ciel	.0528, 0595	Continental Edison	.0426, 0360, .0595, 0223, 0528
Arcam	.0244, 0243	Cosmel	.0001, 0036
Aristona	.0001	Crosley	.0114, 0374
ASA	.0131, 0114	Crown	.0397, 0036, 0445, .0001, 0448, 0741
Asberg	.0001	Crystal	.0458
Asuka	.0245, 0244, 0243	CS Electronics	.0243
Atlantic	.0233, 0001, 0243, 0347	CTC	.0274
Audiosonic	.0136, 0001, 0036, .0244, 0397, 0401	Curtis Mathes	.0057, 0729
Audioton	.0244, 0397, 0513	Cybertron	.0245
Autovox	.0114, 0264, 0233, 0244, 0274	D-Vision	.0001
Awa	.0036, 0401, 0001, .0038, 0244, 0243	Daewoo	.0661, 0401, 0001, .0036, 0526, 0057, 1164
Axxent	.0036	Dainichi	.0245
Ayomi	.0265	Dansai	.0001, 0243
Baird	.0136, 0370, 0220, 0244	Dantax	.0397, 0513, 0741, 0742
Bang & Olufsen	.0592, 0114	Dawa	.0001
Barco	.0579, 0190	Dayton	.0001, 0036, 0401
Basic Line	.0245, 0036, .0001, 0401, 0190	De Graaf	.0575, 0190
Bastide	.0244	Decca	.0099, 0001, 1164
Baur	.0388, 0037, 0001, 0532, .0581, 0562, 0376, 0539	Deitron	.0001, 0401, 0245
Bazin	.0244	Desmet	.0001, 0036
Beko	.0741, 0513, 0742, .0397, 0001, 0455	Diamant	.0001
Beon	.0001, 0445	Digiline	.0001
Best	.0397, 0448	Digitron	.0001
Bestar	.0001, 0397, 0401	Dixi	.0036, 0001, 0274, 0244
Binatone	.0244	Dual	.0481, 0379, 0001, 0244
Blaupunkt	.0222, 0218, .0581, 0562, 0482	Dual Tec	.0244, 0286
Blue Sky	.0001, 0695, 0245, 0741	Dumont	.0374, 0114, 0133, 0244
Blue Star	.0309	Dux	.0001
Bondstec	.0274	Dynatron	.0001
Boots	.0244, 0036	Elbe	.0286, 0397, 0001, .0462, 0265, 0319, 0190
BPL	.0309	Elektra	.0001, 0036
Brandt	.0652, 0528, 0264, 0136, .0426, 0362, 0360, 0223	ELG	.0001
Brandt Electronic	.0528, 0595, .0314, 0362	Elin	.0575, 0243, 0001, 0132, 0131
Brinkmann	.0001, 0445, 0695	Elite	.0245, 0347, 0001
Brionvega	.0001, 0389, 0114	Ela	.0036, 0243
Britannia	.0243, 0244	Emco	.0274
Bruns	.0114, 0455	Emerson	.0388, 0114, 0001, .0240, 0204, 0274, 0397
BSR	.0321	Emperor	.0309
BTC	.0245	Erres	.0001
Bush	.0695, 0001, 0725, 0245, .0063, 0579, 0321, 0401, .0036, 0309, 0398, 0376	Ether	.0057
		Etron	.0036, 0001
		Euromann	.0243, 0244,
			.0397, 0448, 0001
		Expert	.0233
		Exquisit	.0001, 0274
		Fenner	.0401, 0036

Codes

TV

Ferguson	.0587, 0136, 0314, 0100, .0265, 0001, 0370, 0220, 0362	Interbuy	.0036, 0274, 0001
Fidelity	.0388, 0243, 0220, .0001, 0190, 0549	Interfunk	.0388, 0539, 0190, 0528, .0595, 0274, 0397, 0001
Finlandia	.0373, 0386, 0575, 0388, 0190	Internal	.0401, 0001
Finlux	.0114, 0373, 0001, 0741, .0132, 0131, 0374, 0099, 0742	Intervision	.0244, 0129, 0309, 0482, .0245, 0190, 0274, 0001
Firstline	.0695, 0243, 0321, 0036, 0274, .0244, 0695, 0190, 0401	IR	.0190, 0001
Fisher	.0397, 0244, 0131, 0582, .0695, 0741, 0190, 0114, 0099	Irradio	.0036, 0245, 0274, 0398
Flint	.0001, 0482, 0637	Isukai	.0245, 0309, 0001
Forgestone	.0220	ITC	.0579, 0244
Formenti	.0374, 0347, 0114, .0001, 0190, 0579, 0243	ITS	.0398, 0245, 0243, 0036, 0001
Fortress	.0114, 0120	ITT	.0575, 0388, 0378, 0374, 0190
Fraba	.0397, 0001	ITV	.0274, 0401, 0001
Friac	.0397, 0036, 0001	JMB	.0661, 0401, 0001
Frontech	.0274, 0190, 0475, 0458	Jubilee	.0001
Fujitsu	.0099, 0233, 0001, 0244, 0036	JVC	.0633, 0063, 0680, .0398, 0220, 0445
Funai	.0321, 0291, 0695	Kaisui	.0245, 0036, 0244, .0243, 0309, 0482, 0001
GBC	.0579, 0190, 0036	Kapsch	.0233, 0190, 0131, 0388
Galaxi	.0001, 0388, 0190	Karcher	.0637, 0448, 0397, 0309, 0001
Galaxis	.0397, 0001, 0445	Kathrein	.0001
GE	.0587, 0057	Kawa	.0398
GEC	.0244, 0099, 0001, 0190, 0388	Kendo	.0389, 0262, 0637, 0274, .0190, 0397, 0455, 0001
Geloso	.0036, 0374, 0401, 0190	Kennedy	.0579, 0190
Genexxa	.0245, 0190, 0001	Kenwood	.0057
Gibraltar	.0057	KTV	.0057
GoldStar	.0001, 0397, 0317, .0244, 0136, 0057	Kingsley	.0243
Goodmans	.0661, 0063, 0401, 0001, .0244, 0398, 0099, 0370, 0526, 0262	Kiton	.0001
Gorenje	.0397, 0448	Kneissel	.0286, 0462, 0397, .0637, 0401, 0001
GPM	.0245	Kolster	.0001
Graetz	.0388, 0374, 0190, 0001	Konka	.0398, 0741, 0245, 0001
Granada	.0001, 0244, 0386, .0253, 0099, 0378, 0366	Korpel	.0001
Grandin	.0637, 0309, 0001, 0427, .0245, 0036, 0190, 0741	Korting	.0114, 0397, 0347, 0448
Grundig	.0222, 0514, 0614, 0562, .0218, 0264, 0581, 0001	Kosmos	.0001
Hankook	.0057	Koyoda	.0036
Hanseatic	.0388, 0347, .0455, 0190, 0001	Kraking	.0265
Hantarex	.0036, 0001	Kuba	.0190
Hantor	.0001	Kyoshu	.0445
Harwood	.0001, 0036	Kyoto	.0190, 0243, 0244
Hauptpaue	.0001	L&S Electronic	.0835
Havermy	.0120	LaSat	.0513, 0397
HCM	.0309, 0036, 0001	Leader	.0036
Hema	.0036, 0244, 0136	Lecson	.0001
Hifivox	.0528, 0595	Lenco	.0190, 0401, 0001, 0131
Hiline	.0001	Lenoir	.0036
Hinari	.0245, 0063, 0036, 0001	Lesa	.0274
Hisawa	.0482, 0427, 0309, 0245	Levis Austria	.0001
Hitachi	.0575, 0063, 0252, 0136, .0244, 0376, 0132, 0223, .0374, 0190, 0383, 0057, 0001	Leyco	.0321, 0099, 0001
Hornophon	.0001	LG	.0741, 0057, 0244, 0274, 0317, .0397, 0388, 0190, 0243, 0001, 0002
HuanYu	.0401, 0243	Liesenkotter	.0001
Hypson	.0309, 0244, 0741, .0742, 0309, 0001	Lifetec	.0036, 0401, 0695, .0539, 0245, 1164, 0001
Iberia	.0001	Loewe	.0539, 0114, 0397, .0319, 0001, 0002
ICE	.0398, 0244, 0243, .0245, 0036, 0001	Logik	.0038, 0220, 0398
ICeS	.0245, 0243	Luma	.0233, 0190, 0001, 0401
ICT	.0001	Lumatron	.0233, 0190, .0401, 0244, 0001
Imperial	.0397, 0274, 0579, 0445, 0190	Lux May	.0036, 0001
Indesit	.0264	Luxor	.0388, 0383, 0376, 0264, 0384
Ingelen	.0190, 0741, 0637, 0514, 0543	M Electronic	.0190, 0373, 0036, .0136, 0314, 0507, 0132, .0244, 0401, 0131, 0001
Inno Hit	.0099, 0244, 0245, 0036, 0001	Magnadyne	.0114, 0374, .0274, 0129, 0190
Innovation	.0001	Magnafon	.0129, 0190, 0274
Interactive	.0190, 0397, .0539, 0136, 0001	Magnavox	.0057, 0001
		Manesth	.0262, 0244, 0347, 0235, 0190
		Marantz	.0001, 0002, 0057
		Marelli	.0114
		Mark	.0244, 0243, 0401, 0036, 0001

TV

CODELIST

Codes

TV

TV

Matsui	.0514, 0063, 0038, 0204, .0321, 0036, 0099, 0262, .0244, 0398, 0190, 0001	Pathe Cinema	.0347, 0265, 0243, 0579
Mediator	.0001	Pathe Marconi	.0528, 0360, 0223, 0595
Medion	.0695, 0835, 1164, 0001, 0539	Pausa	.0036
Megas	.0637	Penney	.0057
Memorex	.0036	Perdio	.0347
Memphis	.0364, 0036	Perfekt	.0001
Mercury	.0036, 0001	Philco	.0579, 0274, 0114, 0057
Metronic	.0652	Philex	.0378
Metz	.0394, 0222, 0302, 0114, .0218 0562, 0474, 0001	Philips	.0001, 0002, 0003, 0004, .0220, 0114, 0581, 0401, 0057
Micromaxx	.0835, 0695, 0001	Phoenix	.0114, 0347, 0001
Microstar	.0835	Phonola	.0114, 0220, 0001
Minato	.0001	Pilot	.0057
Minerva	.0514, 0264, 0222, .0218, 0581, 0562, 0135	Pioneer	.0370, 0388, 0397, .0314, 0190, 0136, 0001
Minoka	.0386, 0001	Profex	.0388, 0036
Mitsubishi	.0063, 0135, 0264, 0562, .0114, 0539, 0317, 0243, .0636, 0319, 0057, 0220, 0001	Proline	.0099, 0001
Mitsuri General	.0190	Prosonic	.0243, 0397, 0401, 0001
Mivar	.0397, 0317, 0319, .0243, 0636, 0244	Protech	.0695, 0036, 0274, 0458, 0244, .0445, 0129, 0364, 0579, 0001
Monaco	.0036	Proton	.0057
Morgan's	.0001	Quelle	.0388, 0532, 0579, 0037, 0562, .0131, 0539, 0581, 0038, 0001
Motorola	.0120	Questa	.0063
MGA	.0057	Radiola	.0001
MTC	.0376, 0539, 0057, 0397, 0243	Radiomarelli	.0114, 0274
Multitech	.0129, 0036, .0243, 0244, 0001	RadioShack	.0057
Murphy	.0133, 0190, 0243	RCA	.0057, 1474
Musikland	.0245, 0274, 0001	Rank Arena	.0063
Myryad	.0001	Realistic	.0057
NAD	.0388, 0190	Rediffusion	.0388, 0378
Naiko	.0001	Reoc	.0741
Nakimura	.0401, 0001	Revov	.0397, 0001
National	.0264, 0253	Rex	.0233, 0190, 0286
NEC	.1731, 0057, 0063, 0347, .0482, 0036, 0401, 0244, 0001	RFT	.0455, 0114
Neckermann	.0218, 0581, 0397, .1532, 0114, 0532, 0376, .0190, 0445, 0274, 0244	Roadstar	.0245, 0036, 0445
NEI	.0364, 0458, 0190, 0001	Rowa	.0725
Nesco	.0274	Runco	.0057
Netsat	.0001	Saba	.0652, 0190, 0362, 0528, 0136, .0314, 0374, 0114, 0223, 0370, 0595
Neufunk	.0036, 0637, 0245, 0309	Saccs	.0265
Newtech	.0036, 0244, 0370, 0001	Sagem	.0637, 0309
Nikkai	.0245, 0243, 0099, 0364	Saisho	.0036, 0262, 0204, .0038, 0458, 0244, 0190
Nikko	.0057	Saivod	.0001
Nobliko	.0129, 0243	Sakai	.0190
Nogamatic	.0595, 0528, 0426, 0223	Salora	.0575, 0388, 0376, .0190, 0386, 0383
Nokia	.0190, 0575, 0633, 0388, .0507, 0658, 0500, 0637	Sambers	
Nordmende	.0587, 0223, 0528, .0136, 0370, 0595, 0314	Samsung	.0397, 0614, 0036, .0841, 0317, 0671, 0244, .0001, 0057, 0729, 0839
Oceanic	.0388, 0190, 0374	Sampo	.0057
Okano	.0397, 0001	Sandra	.0243
Onwa	.0398, 0129, 0245	Sanyo	.0063, 0099, 0366, 0038, 0131
Optimus	.0677	SBR	.0220, 0001
Orion	.0204, 0347, 0321, .0262, 0206, 0001	Schaub Lorenz	.0388, 0374, 0741
Osaki	.0245, 0244, 0099, 0001	Schneider	.0695, 1164, 0245, .0398, 0379, 0274, 0001
Oso	.0245	SEG	.0695, 0063, 0244, 0579, 0001
Osume	.0099, 0245, 0063, 0001	SEI	.0037, 0204, 0129, .0374, 0114, 0321, 0001
Otto Versand	.0063, 0532, 0347, .0376, 0562, 0037, 1532, .0244, 0374, 0539, 0581, .0218, 0370, 0579, 0001	Seleco	.0190, 0389, 0286, 0233
Palladium	.0397, 0445, 0532, .1532, 0244, 0190, 0001	Sharp	.0063, 0120, 0057, 0321
Panama	.0244, 0243, 0274, 0001	Shorai	.0321
Panasonic	.0677, 0253, 0190, 0267, .0153, 0264, 0394, 0374	Siarem	.0114, 0374, 0129
Panavision	.0001	Siemens	.0222, 0218, 0562, .0374, 0581, 0001
		Silver	.0063
		Singer	.0114
		Sinudyne	.0204, 0374, 0129, .0321, 0114, 0262, 0037
		Skantic	.0384, 0383
		Solavox	.0190, 0378
		Sonoko	.0036

CODELIST

Codes

TV / VCR

Sonorol	.0190
Sony	.1532, 0063, 0532, .1678, 0038, 0037
Soundwave	.0445
Standard	.0245, 0244, 0036
Stern	.0286, 0233, 0190
Sunkai	.0321
Susumu	.0245
SVA	.0614
Sylvania	.0057
T + A	.0474
Tandy	.0245, 0303, 0120, .0099, 0244, 0190
Tashiko	.0063, 0386, 0244
Tatung	.0244, 0099
TCM	.0835
Teac	.0695, 0725, 0482, .0445, 0309, 0036
Tec	.0579, 0274, 0244
Technema	.0347
Technics	.0677
Teleavia	.0370, 0595, 0360, 0528, 0517
Telefunken	.0652, 0595, 0362, 0504, .0593, 0289, 0498, 0528, .0136, 0370, 0525, 0729, 0001
Telemeister	.0347
Teletex	.0036
Teleton	.0063, 0244, 0233, 0376
Tensai	.0245, 0321, 0347
Tera	.0057
Texet	.0245, 0243
Thomson	.0652, 0587, 0314, 0376, .0528, 0264, 0370, 0517, 0595, .0223, 0360, 0426, 1474, 0136
Thorn	.0388, 0526, 0562, 0131, 0539, .0099, 0370, 0532, 0580, 0220
Thorn-Ferguson	.0370
Tomashi	.0309
Toshiba	.0063, 0535, 0270, 1535, 0580
Towada	.0579
Trasonic	.0725
Triumph	.0270, 0204
Tuntex	.0057
Uher	.0233, 0347
Ultravox	.0378, 0129
Universum	.0397, 0373, 0519, 0132, .0448, 0579, 0131, 0562
Vector Research	.0057
Videosat	.0274
Videotechnic	.0244
Vision	.0347
Voxson	.0190, 0114
Waltham	.0383, 0244
Wards	.0057
Watson	.0347
Watt Radio	.0579, 0129
Wega	.0063, 0114
White Westinghouse	.0347, 0243
Yamaha	.0057
Yoko	.0458, 0244
Zanussi	.0233

SETUP CODES FOR VCR

Aiwa	.0375, 0027, 0334, 0379
Akai	.0342, 0133, 0312, 0068
Akiba	.0099
Alba	.0305, 0099, 0379, 0342, .0047, 0360, 0236, 0322
Ambassador	.0047
Amstrad	.0027, 0352
Anitech	.0099
ASA	.0108, 0064
Asuka	.0064
Baird	.0027, 0131, 0068
Basic Line	.0305, 0099, 0047
Blaupunkt	.0253, 0033, 0222, .0030, 0189, 0254, 0181
Brandt	.0347, 0214, 0520, 0348
Brandt Electronic	.0068
Brionvega	.0371
Bush	.0305, 0099, 0379, 0236, 0360
Catron	.0047
CGE	.0027
Cimline	.0099
Clatronic	.0047
Combitech	.0379
Condor	.0047
Crown	.0305, 0099, 0047
Curtis Mathes	.1062
Cyrus	.0108
Daewoo	.0305, 0047
Dansai	.0099
De Graaf	.0069, 0193
Decca	.0108, 0027
Denon	.0069
Dual	.0068
Dumont	.0108, 0027, 0131
Elbe	.0065
Elcotech	.0099
ESC	.0305, 0267
Ferguson	.0347, 0348, 0068, 0520
Fidelity	.0027
Finlandia	.0108, 0131
Finlux	.0108, 0027, 0131, 0069
Firstline	.0064, 0099, 0072, 0070, 0236
Fisher	.0131, 0074, 0073
Frontech	.0047
Fujitsu	.0027
Funai	.0027
GE	.1062
GEC	.0108
General	.0047
GoldHand	.0099
GoldStar	.0064, 0252
Goodmans	.0305, 0064, .0027, 0099, 0047
Graetz	.0131, 0267, 0068, 0371
Granada	.0108, 0131, 0073, 0312
Grandin	.0064, 0027, 0099
Grundig	.0108, 0099, 0253, 0033, .0374, 0030, 0034, 0222, 0376
Hanseatic	.0064
HCM	.0099
Hinari	.0099, 0379, 0267, 0235, 0031
Hitachi	.0027, 0069, 0031, .0193, 0312, 0068, 0267
Hypson	.0099
Imperial	.0027
Ingersol	.0031
Interfunk	.0108
ITT	.0411, 0131, 0133, .0371, 0073, 0267, 0068
ITV	.0305, 0064
JVC	.0411, 0094, 0068, 0233
Kaisui	.0099
Kendo	.0133, 0236

TV

VCR

CODELIST

Codes

VCR

Kenwood	.0068	SEG	.0349, 0267
Korpel	.0099	SEI	.0108, 0031
Lenco	.0305	Seleco	.0068
Leyco	.0099	Sentra	.0047
Loewe	.0108, 0064, 0481, 0033, 0189, 0031	Sharp	.0075, 0834
Logik	.0267, 0031	Shintom	.0099, 0131
Luxor	.0131, 0075, 0070, 0133, 0073	Shorai	.0031
M Electronic	.0027, 0065	Siemens	.0108, 0064, 0131, 0222, 0173, 0033, 0030
Manesth	.0099, 0072	Silva	.0064
Marantz	.0108, 0033, 0322, 0030, 0173	Singer	.0072
Matsui	.0375, 0379, 0235, 0115, 0322, 0031, 0236	Sinudyne	.0108, 0031
Matsushita	.1189	Solavox	.0047
Medion	.0375	Sonolor	.0073
Memorex	.0064, 0027, 0131, 0073	Sontec	.0064
Memphis	.0099	Sony	.0059, 0038, 1059, 0060
Metronic	.0108	Sunkai	.0375
Metz	.0064, 0481, 0030, 0189, 0374, 0254, 0033, 0222	Sunstar	.0027
Minerva	.0222, 0033	Suntronic	.0027
Mitsubishi	.0108, 0094, 0070	Tandy	.0027, 0131
Multitech	.0027, 0099	Tashiko	.0027
Murphy	.0027	Tatung	.0108, 0027, 0068
Myryad	.0108	Teac	.0305, 0027, 0334
NAD	.0131	Tec	.0047
NEC	.0131, 0094, 0068, 0065	Technics	.0253, 0189
Neckermann	.0108, 0371	Teleavia	.0520, 0068
Nesco	.0099	Telefunken	.0347, 0411, 0348, 0521, 0520, 0214, 0068
Nokia	.0131, 0133, 0073, 0267, 0068, 0371	Tenosal	.0099
Nordmende	.0347, 0411, 0521, 0068, 0348	Tensai	.0027, 0349
Oceanic	.0027, 0068	Thomson	.0347, 0411, 0094, 0555, 0087, 0348, 0521, 0068, 0520
Okano	.0375, 0342	Thorn	.0131, 0068
Optimus	.1189	Toshiba	.0108, 0411, 0072, 0070, 0068
Orion	.0375, 0379, 0115, 0322, 0031, 0236, 0235, 0360	Towada	.0349
Osaki	.0064, 0027, 0099	Triumph	.0235
Otto Versand	.0108	Uher	.0267, 0371
Palladium	.0064, 0099, 0068, 0033	Ultravox	.0371
Panasonic	.0253, 0189, 0189, 0481, 0254, 1062	Universum	.0108, 0064, 0027, 0133, 0352, 0267, 0222, 0033
Pathe Marconi	.0068	Videomagic	.0064
Pentax	.0069	Villain	.0027
Penney	.1062	White Westinghouse	.0371
Perdio	.0027	Yamishi	.0099
Philco	.0065	Yokan	.0099
Philips	.0001, 0002, 0108, 0411, 0173	Yoko	.0047, 0267
Phonola	.0108		
Pioneer	.0108, 0094		
Portland	.0047		
Profex	.0349		
Profitronic	.0267		
Proline	.0027		
Pye	.0108		
Quartz	.0073		
Quasar	.1189, 0162		
Quelle	.0108, 0371		
RCA	.1062		
Radiola	.0108		
Reoc	.0375		
Rex	.0411, 0068		
Roadstar	.0305, 0064, 0099, 0267		
Saba	.0347, 0411, 0233, 0068, 0348, 0521		
Saisho	.0115, 0031, 0236, 0235		
Salora	.0070, 0133, 0073		
Samsung	.0459, 0267		
Sansui	.0094, 0068		
Sanyo	.0131, 0073		
Saville	.0379		
SBR	.0108, 0173		
Schaub Lorenz	.0027, 0131, 0068, 0371		
Schneider	.0108, 0027, 0099		

Codes

DVD

SETUP CODES FOR DVD

3D Lab	.0001	Monyka	.0692
AEG	.0815	NAD	.0768
Akai	.0815	Naiko	.0797
Alba	.0744, 0726	Nesa	.0744
Amstrad	.0740	Neufunk	.0692
Apex Digital	.0744	Onkyo	.0639, 0530
Atrend	.0741	Optimus	.0598, 0552
Black diamond	.0740	Orion	.0722
Blaupunkt	.0744	Oritron	.0678
Blue Sky	.0726, 0722	Palladium	.0722
Brandt	.0678	Panasonic	.0517, 0659, 1389
Bush	.0740, 0717, 0726	Philco	.0717
Centrum	.0740	Philips	.0001, 0002, 0003, 0004, 1941, 0530
CineUltra	.0726	Phonotrend	.0726
Clatronic	.0815	Pioneer	.0598, 0552, 0659
Clayton	.0740	Polk Audio	.0001
CyberHome	.0741	Proline	.0678
Daewoo	.0797, 0732	Proscan	.0549
Dansai	.0797	Prosonic	.0726
Decca	.0797	Provision	.0726
Denon	.0517	Raite	.0692
Denver	.0726	RCA	.0549, 0598
Denzel	.0692	REC	.0716, 0517
Diamond	.0795, 0678	Red star	.0797, 0815
Digired	.0744	Reoc	.0795
DiViDo	.0732	Revoy	.0726
Dual	.0692, 0678, 0740	Roadstar	.0716, 0726, 0717
Ela	.0717	Rotel	.0650
Emerson	.0732, 0618	Saba	.0678
Enterprise	.0618	Salora	.0768
Enzer	.0692	Samsung	.0600
Ferguson	.0678	Sansui	.0722, 0795
Finlux	.0768, 0797	Sanyo	.0697
Fisher	.0697	Scan	.0732
GoldStar	.0768	Schaub Lorenz	.0815
Goodmans	.0678, 0717	Schneider	.0678, 0732
Gradiente	.0678	Scientific Labs	.0795
Graetz	.0692	SEG	.0692
Greenhill	.0744	Sharp	.0657
Grundig	.0722, 0732, 0001, 0678	Sherwood	.0768
Grunkel	.0797	Shinco	.0744
Hanseatic	.0768	Shinsonic	.0560
HDT	.0732	Silva	.0815
Hitachi	.0692, 0600	Singer	.0717
ISP	.0722	SM Electronic	.0717, 0795
Jaton	.0692	Sony	.0560, 0600, 0891
JMB	.0722	Tatung	.0797
JVC	.0650, 0585, 0530, 0001	Teac	.0598, 0744
Kendo	.0726	Technics	.0517
Kenwood	.0517, 0561	Thomson	.0578, 0549
Kiss	.0692	Tokai	.0692
KLH	.0744	Toshiba	.0530
Koss	.0678	Tredex	.0831
Lawson	.0732	Umax	.0717
Lenco	.0726, 0678, 0797	Universum	.0618
Lexia	.0726	Wesder	.0726
LG	.0768, 0618	Xbox	.0549
Lifetec	.0678	Yamaha	.0517, 0001
Limit	.0795	Yamakawa	.0692
Loewe	.0001	Zenith	.0530, 0618
Logix	.0732		
Lumatron	.0732		
Magnavox	.0530		
Marantz	.0001, 0002		
Matsui	.0678, 0722		
Medion	.0678		
Metronic	.0717		
Metz	.0598, 0552, 0740		
Micromedia	.0503, 0001		
Micromega	.0001		
Microsoft	.0549		
Mintek	.0744		
Mitsubishi	.0548, 0740		

DVD

CODELIST

Codes

SAT

SETUP CODES FOR SAT

ABsat	.0150, 0859	Hauptpauge	.1325
Akai	.0542	Hinari	.0210
Alba	.0448, 0389, 0542, 0482	Hirschmann	.0200, 0360, 0528, 0825, 0424, 0600, 0423, 0529, 0909
Aldes	.0315	Hitachi	.0482
Allantide	.0360	Houston	.0695
Amstrad	.0874, 0372, 0279, 0528, 0488	Hughes Network Systems	.1169
Ankaro	.0315, 0740, 0247, 0546, 0244, 0396	Humax	.1203, 1075, 0890
Anttron	.0210, 0448	Huth	.0247, 0373, 0821, 0315, 0395, 0270, 0391
Arcon	.0861, 0395	Ikusi Allsat	.0395
Armstrong	.0270	Intervision	.0619
Asat	.0400	InVideo	.0898
AST	.0378	ITT	.0199, 0135
Astra	.0545, 0400, 0135, 0566	Johansson	.0359
Astro	.0200, 0385, 0547, 0528	JOK	.0737
Audioton	.0391	JSR	.0391
Avalon	.0423	JVC	.0598, 0542
Axis	.0861, 0396	Kathrein	.0200, 0358, 0469, 0649, 0421, 0531, 1084, 0150, 0385, 0507, 0685
Barcom	.0244	KeyWest	.0821
Bell ExpressVu	.1194	Kosmos	.0358
Best	.0396, 0244	Kreiselmeier	.0200
Blaupunkt	.0200	Kyostar	.0448
Boca	.0856, 0540, 0270	Labgear	.1323
Brainwave	.0359	LaSAT	.0634, 0547, 0540
British Sky Broadcasting	.0874, 1202	Lenco	.0448, 0400
BT	.0737, 0695, 0542	Lennox	.0619
Cambridge	.0542	Lorenzen	.1321
Canal Digital	.0880	Lupus	.0396
Canal Satellite	.0880, 1366	Luxor	.0135, 0600, 0199
Canal Sat Pilotime	.0874, 1366	Macab	.0878, 0908
Canal+	.0880	Manhattan	.0619, 0547, 0482, 1110
Channel Master	.0389	Maspro	.0363, 0355, 0777
CityCom	.0421, 1203, 0845	Matsui	.0598
CNT	.0547	Mediamarkt	.0270
CommLink	.0315	MediaSat	.0880
Connexions	.0485, 0423	Metronic	.0740, 0111
Conrad	.0634	Micro Technology	.0566, 0360
Crown	.0270	Minerva	.0598
D-box	.1154, 0750, 0900	Morgan's	.0159, 0856, 0540, 0270, 1130
Daewoo	.1323, 0400	Multichoice	.0906
DDC	.0389	Multistar	.0358
DirecTV	.1169	Navex	.0359
Diskexpress	.0244	Netgem	.1349
Distratel	.0111, 0912	Neuhaus	.0247, 0528
DMT	.1102	Neusat	.0861
DNT	.0423, 0485	Nikko	.0740
Echostar	.0880, 0194, 0637, 0898, 0423, 0740	Nokia	.0778, 1154, 0750, 0900, 1337, 0355, 0600, 0848, 1365, 0199, 0482, 1050, 1338, 0135, 0424
EIF	.0444	Nordmende	.0389
Elta	.0391	OctalTV	.1032
Emanon	.0448	Orbitech	.0528
Eurostar	.1053, 1052	Pace	.0874, 0914, 0747, 1202, 0482, 0822, 0210, 0363, 0818, 0894, 0355, 0268
Eutra	.0825	Palladium	.0598
Ferguson	.0363, 0210	Palsat	.0528
Fidelity	.0279	Panasat	.0906, 0642
Finlux	.0441, 0424, 0135, 0482	Panasonic	.0874, 1331
Foxtel	.0906	Panda	.0482
Fracarro	.0898	Philips	.0001, 0002, 0003, 0880, 0482, 0777, 0925, 0355, 0737, 1145, 0598, 0832, 1103, 1169
Freecom	.0448, 0761	Phonotrend	.0315, 0815, 0619
FTE	.0890, 0358	Pioneer	.0880
Fuba	.0396, 0444, 0244, 0199, 0423, 0448	Pixx	.0579
G-Sat	.0210	Polytron	.0421
Galaxis	.1138, 0860, 0315, 0840, 0890, 0683, 0861, 0391	Preisner	.0159, 0289, 0540
Gardiner	.0845	Premiere	.0001, 0880, 1154, 0750, 0900
GbSAT	.1241	Promax	.0482
Gold Box	.0880	Prosat	.0315
Gooding	.0598	Pyxis	.0858
Grandin	.0872		
Grundig	.0874, 0200, 0777, 0598, 0355, 0832		
Harting und Helling	.0360		

SAT

CODELIST

Codes

SAT / CABLE / AMP / BOX

Quadral	.0546, 0389, 0655
Radix	.0909, 0423
Rebox	.1241
RFT	.0315, 0247
Saba	.0761, 0737, 0547, 0912, 0363
Sabre	.0482
Sagem	.0847, 1141
Salora	.0199, 0135
SAT	.0488, 0378
Satcom	.0373
Satec	.0355, 0210
Satmaster	.0373
SatPartner	.0547, 0529, .0448, 0761, 0359
Satstation	.1110
Schneider	.0832
Schwaiger	.1138, 0531, .0421, 0210, 0579
Seemann	.0423
SEG	.0545, 0448, 0769, 0396, 0566
Siemens	.0200
SKY	.0874, 0883, 0914, 1202
SKYTV	.0898, 0001, 0874
Skymaster	.0655, 0546, .0907, 0315, 0740
SM Electronic	.0184, 0740
Smart	.0159
Sony	.0874, 0482
Stream TV	.0871
Strong	.0906, 0159, 0899, 1132, 0152
STVI	.0444
Sunstar	.0540, 0821
Supernova	.0914
Tantec	.0363, 0482
Techniland	.0373
TechniSat	.0289, 0528, 0485
Teco	.0400
Telefunken	.0448
Teleka	.0825, 0270
Telestar	.0184, 0528
Tele+	.0001
Thomson	.0880, 0482, 1073
Tivo	.1169
Tonna	.0695, 0373
TPS	.0847
Triad	.0378, 0360
Triasat	.0528, 0441
Triax	.0528, 0441
Uniden	.0221, 0858, 0819
Unitor	.0359, 0244
Universum	.0200, 0598
Vector	.0360, 0545
Vortec	.0448
VTech	.0378
Wevasat	.0360
Winersat	.0359
Wisi	.0200, 0482, 0423, 0378, 0665
Xcom Multimedia	.0916
Xsat	.0916, 0150
Yes	.0914
Zehnder	.0547, 1102, 0358, 0845, 0579
Zenith	.0883
Zodiac	.0423
Zwergnase	.0821

SETUP CODES FOR CABLE

Birmingham Cable Communications	.0303
British Telecom	.0030
Cable & Wireless	.1095
Cabletime	.0298
Decsat	.0450
Filmnet	.0470
France Telecom	.0478
HyperVision	.0646
Jerrold	.0303, 0030
MNET	.0046, 0470
Nokia	.0708
Noos	.0844
NTL	.1095, 0001, 0880
Ono	.1095
Pace	.1095, 1087
Philips	.0646, 1087, 0001
PVP Stereo Visual Matrix	.0030
Sagem	.0844
Scientific Atlanta	.0304, 0035
Supercable	.0303
Tele+1	.0470
Telewest	.1095
Torx	.0030
Tudi	.0313
United Cable	.0030

SETUP CODES FOR AUDIO AMPLIFIERS

Aiwa	.0433
Arcam	.0296, 0003
Audiolab	.0296, 0003
Bush	.0448
Denon	.0187, 0299
Goodmans	.0448
Grundig	.0296, 0003
JVC	.0358
Marantz	.0296, 0003, 0004
Micromega	.0296, 0003
Myryad	.0296, 0003
Panasonic	.0335
Philips	.0004, 0296
Pioneer	.0040
Revox	.0296, 0003
Sony	.0247
Teac	.0448
Technics	.0335
Thorens	.0296, 0003
Victor	.0358
Yamaha	.0381

SETUP CODES FOR TERRESTRIAL SETTOP-BOX

Aiwa	.1323
Digitenne	.1325, 1331, 1241
Freeview	.1323, 1325, 1349, 1331, 1241
Hauppauge	.1325
Labgear	.1323
Netgem	.1349
Panasonic	.1331
Rebox	.1241, 1432

SAT

CABLE

AMP

BOX

CODELIST

Codes

CD / TUNER

SETUP CODES FOR CD PLAYER

Aiwa	.0151
Alto	.0652
Arcam	.0184
Audio Research	.0184
Audiolab	.0184
Audiomeca	.0184
Audioton	.0184
Bang & Olufsen	.0239
California Audio Labs	.0056
Cairn	.0184
Cyrus	.0184
Denon	.0030, 0900
DMX Electronics	.0184
Eclipse	.0652
Fisher	.0206
Goodmans	.0652
Grundig	.0184
Harman/Kardon	.0200
HCM	.0652
Hiro	.0652
JVC	.0099
Kenwood	.0055, 0217, 0653, 0708
Linn	.0184
Marantz	.0184, 0056, 0001, 0002, 0003
Matsui	.0184
MCS	.0056
Meridian	.0184
Micromega	.0184
Miro	.0027
Myryad	.0184
NAD	.0027
Naim	.0184
Panasonic	.0330, 0056
Philips	.0001, 0002, 0003, 0301, 0184, 0653
Philips Streamium	.0004
Pioneer	.0059, 0495
Quad	.0184
Quasar	.0056
Radiotone	.0652
Revox	.0001, 0184
Rotel	.0001, 0184
Sansui	.0652
Sanyo	.0206
Sharp	.0064
Simaudio	.0001, 0184
Sony	.0027, 0517
SuperTech	.0652
TAG McLaren	.0001, 0184
Tandy	.0059
Teac	.0652, 0424
Technics	.0330, 0234, 0056
Thorens	.0001, 0184
Thule	.0001, 0184
Universon	.0001, 0184
YBA	.0652

SETUP CODES FOR TUNER

Aiwa	.0148, 1432
Akai	.0373, 0467
Amstrad	.0771
Arcam	.0216, 0001
Audiolab	.1216, 0002
Audiotronic	.1216, 0002
Bang & Olufsen	.0826
Bose	.1256
Bush	.0416
Cairn	.0216, 0001
Denon	.1387, 0300
eBench	.0771
Elta	.0771
Ferguson	.0558
Fine Arts	.1216, 0002
Fisher	.0069
GoldStar	.0308
Goodmans	.0636, 0467, 0373, 0771
Grundig	.1216, 0002, 0308, 0246, 0216, 0001
Harman/Kardon	.0137
Harwood	.0771
Intersound	.0771
JVC	.0101, 0558, 1401
Kenwood	.1340, 0340, 0054, 0341
Marantz	.1216, 0216, 0246, 0066
Matsui	.0771
MCS	.0066
Micromega	.1216, 0216
Mitsubishi	.0467
Mx Onda	.0771
Myryad	.1216, 0216, 0002, 0001
NAD	.0636
Okano	.0467
Onkyo	.0162, 0869, 1602
Panasonic	.0545, 0394, 0336, 0066
Philips	.0001, 0002, 1216, 0216
Pioneer	.0316, 1050, 0107, 0558, 0041, 0271, 1411
Quasar	.0066
RCA	.1281
Revox	.0001, 0216
Roadstar	.0373
Saba	.0558
Saisho	.0373
Sansui	.0636, 0373
Sanyo	.0069, 0771, 0246
Schneider	.0558
Sharp	.0213
Siemens	.0636
Sony	.1085, 1785, 0185, 0442
Soundwave	.0636
Stereophonics	.1050
Teac	.0771, 0636
Technics	.1545, 1335, 1336, 0235, 0545, 0336, 0066
Telefunken	.0558
Thomson	.1281
Thorens	.1216, 0216, 0002, 0001
Thorn	.0771
Uher	.0558, 0373
Universon	.0308, 0771, 0636
Wharfedale	.0467
Yamaha	.0203, 1203

CD

TUNER

CODELIST

Note your codes!

TV

Equipment _____

Brand _____

Model number _____

Number of original remote _____

Code _____

VCR

Equipment _____

Brand _____

Model number _____

Number of original remote _____

Code _____

DVD

Equipment _____

Brand _____

Model number _____

Number of original remote _____

Code _____

SAT

Equipment _____

Brand _____

Model number _____

Number of original remote _____

Code _____

CABLE

Equipment _____

Brand _____

Model number _____

Number of original remote _____

Code _____

AMP

Equipment _____

Brand _____

Model number _____

Number of original remote _____

Code _____

BOX

Equipment _____

Brand _____

Model number _____

Number of original remote _____

Code _____

CD PLAYER

Equipment _____

Brand _____

Model number _____

Number of original remote _____

Code _____

TUNER

Equipment _____

Brand _____

Model number _____

Number of original remote _____

Code _____

Helpline



België/Belgique	02 7172458	Nederland	053 4849106
Danmark	35258758	Norge	22 70 82 58
France	03 87 17 00 87	Österreich	01 546575609
Deutschland	0211 65791158	Portugal	0800 831 351
España	91 7456228	Suomi	09 22948258
Ελλάδα	00800 3122 1219	Sverige	08 7505196
Ireland	01 6011158	Suisse/die Schweiz	01 2120045
Italia	02 48271158	United Kingdom	0207 7440344

HELPLINE

**Guarantee
certificate
Certificat de
garantie
Garantiebewijs
Záruční list**

**Garantieschein
Certificado de
garantía
Certificato di
garanzia
Karta
gwarancyjna**

**Certificado de
garantia
Garantibevís
Takuutodistus
Εγγύηση
Гарантия**

2

year	warranty	anno	garanzia
année	garantie	ano	garantia
jaar	garantie	år	garanti
Jahr	Garantie	vuosi	takuu
año	garantía	χρόνος	εγγύηση
rok	gwarancyjna	год	гарантия

Type: _____

Serial nr.: _____

Date of purchase - Date d'achat - Koopdatum - Kaufdatum -
Fecha de compra - Data di acquisto - Data da compra - Inköpsdat -
Køpedatum - Kjøpedato - Ostopäivä - Ημερομηνία αγοράς -
Datum nákupu - Data zakupu - Дата приобретения

_____ 20 _____

Dealer's name, address and signature

Nom, adresse et signature du revendeur

Naam, adres en handtekening v.d. verkoper

Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers

Nombre, dirección y firma del distribuidor

Nome, indirizzo e firma del fornitore

Nome, endereço e assinatura da loja

Återförsäljarens namn, adress och namnteckning

Forhandlerens navn, adresse og underskrift

Myyjän nimi, osoite ja allekirjoitus

Jméno prodejce, adresa a podpis

Nazwa, adres punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy

Jméno prodejce, adresa a podpis

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και υπογραφή του εμπ. προμηθευτή



PHILIPS