

普通纸正反面彩色印刷 折叠后尺寸：80*113mm

PHILIPS

便携CD播放器

2000系列

EXP2368

用户手册

访问以下网站注册您的产品并获取支持
www.philips.com/support

1 重要信息

请在使用本产品之前阅读并理解所有说明。因未遵守说明而造成的损坏不在保修范围内。

帮助和支持

要获得更多在线支持，请访问 www.philips.com/support

- 下载用户手册和快速入门指南
- 观看视频教程(仅适用于选定型号)
- 查找常见问题解答(FAQ)
- 将问题以邮件的形式发送给我们
- 与客服专员聊天。

按照网站上的说明选择您的语言，然后输入您的产品型号。如有任何疑问，请联系您所在国家或地区的售后服务中心。在联系之前，请记住您的产品型号和序列号。您可以在产品背面或底部找到此类信息。

安全

小心受伤或损坏本产品

本产品属于1类激光产品，使用时，请按规定的步骤进行操作，否则有可能遭受有害辐射。

- 切勿让本产品及配件与雨或水接触。切勿将液体容器(如花瓶)置于产品旁边。如果有液体溅到本产品表面或内部，请立即取出电池或断开电源。请与客服联系，对产品进行检查后再使用。
- 切勿将本产品和附件放置在靠近明火或其它热源的地方，包括阳光直射处。
- 在雷电天气之前，请拔下电源适配器。

1

- 播放碟片时，CD盖要关牢，待碟片停止后才可打开CD仓门。
- 切勿用硬物撞击显示屏,避免损坏。
- 不要随意触摸光头,否则影响播放性能。
- 切勿将物体插入本产品的通风槽或其它开口。
- 电池(安装的电池组或电池)不得暴露在阳光、火焰等过热的环境中。
- 切勿将本产品或任何物体放在其它电子设备上面。
- 如果在低于5℃的温度下运送本产品。请先拆开产品的包装并等待其温度达到室温，再将其装入电池或连接电源。

小心过热

- 有关标识和电源功率，请参阅产品背面或底部的型号铭牌。
- 切勿将本产品安装在封闭的空间内。务必在产品周围留出至少10cm/4英寸的空间以便通风。确保窗帘或其它物体不会遮挡产品上的通风槽。

小心污染

- 请勿混合使用电池(旧电池与新电池或碳电池与碱性电池等)。
- 电池安装不正确会有爆炸危险。只能用相同或相当的型号更换。
- 如果电池电量耗尽或长时间不用，请取下电池。
- 电池含有化学物质，因此应适当地进行处理。

吞咽电池的危險

- 切勿吞食电池，否则可能导致化学烧伤危险！
- 如果您不慎吞食电池或者电池以其他方式进入您的体内，请立即就医。
- 新电池以及使用过的电池均应远离儿童放置。如果电池仓无法关闭牢固，请停止使用。请务必存放在儿童接触不到的地方并联系制造商。

2

爱护产品

只能用微细纤维清洁布清洁本产品。

爱护环境

本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。

切勿将本产品与其它生活垃圾一起理。请自行了解当地关于分类收集电子、电气产品及电池的规定。正确弃置这些产品有助于避免对环境 and 人体健康造成潜在的负面影响。本产品所用的电池不能与一般的生活垃圾一同弃置。

2 产品清单

※ 购买时，请确认以下物品是否齐全：

• CD播放器	x1	• 耳机	x1
• 用户手册	x1	• 保修卡	x1

3

3 产品介绍

① HOLD OFF/ON 按键锁开关	⑨ 电池仓（内部）
• 拨至ON，所有按键被锁定，操作无作用，拨至OFF，取消锁定。	• 装入2节5号电池
② LCD显示窗口	⑩ ► II 播放/暂停/开机键
③ BT 键（蓝牙发射）	• 按一次暂停播放，再按一次恢复播放
④ MODE键（功能切换）	• 待机模式，短按开机
• 单曲/全碟重复、全碟10秒浏览、随机/取消循环播放	⑪ LINE OUT 音频输出插口
⑤ PROG键（编程）	• 连接外接音频线
⑥ REV键（上一曲）	⑫ 耳机插口
• 按一次跳转至上一曲	• 连接耳机
• 长按快速播放	⑬ 音量钮
⑦ FWD键（下一曲）	• 增大或减小音量
• 按一次跳转至下一曲	⑭ DC 5V 外接电源插口
• 长按快速播放	• 连接至电脑主机USB插口或DC5V电源适配器
⑧ STOP键(停止/关机)	⑮ BBS OFF/ON 低音提升开关
• 开机模式，连续按两次关机	• 拨至ON，低音音质增强
⑯ OPEN CD仓门开关	⑰ ► OPEN CD仓门开关

4

飞利浦及飞利浦品牌标志是Koninklijke Philips N.V.的注册商标，并归Koninklijke Philips N.V.许可方可使用。本产品由冠捷视所科技(深圳)有限公司或其附属公司制造及销售，冠捷视所科技(深圳)有限公司是本合同的担保人。

CCC
A026737

EXP2368/93-UM-V1.0

4 LCD显示说明

① 88 CD 播放模式显示	⑦ REP 单曲重复播放显示
• Mp3 播放模式，播放文件夹序号显示	⑧ ALL 全碟重复播放显示
② BT 蓝牙发射显示	⑨ 电池电量显示
③ BBS 低音提示显示	⑩ INTRO 10秒浏览播放显示
④ MP3 Mp3播放显示	⑪ RAND 随机播放显示
⑤ ESP 防震显示	⑫ 888888 播放曲目及时间显示
⑥ PROG 编程播放显示	⑬ ALBUM 文件夹重复播放显示

5

5 使用前准备

干电池安装

- 打开电池仓门（CD仓内），将2节5号电池对准电池正负极性装入电池仓，并关好仓门。
-当电池电量不足时，请及时更换电池，LCD显示屏电池符号“”显示。

6

开/关机

- 在待机状态下，短按 **▶▶** 键开机，LCD显示屏点亮，连续按两次 **STOP** 键关机，LCD显示屏熄灭。

耳机

※本机不支持外放音源，请使用耳机收听节目

在播放状态下，将随机附送的立体声耳机插头插入 插口即可收听本机节目。

6 CD 机操作

碟片播放

※本机自带碟片防震功能，在播放时，LCD符号显示 **ESP** 。

- 按 **▶▶** 键打开电源，拨动CD仓门开关 **▶OPEN** 打开CD仓门，将所需播放的CD/MP3碟片放入并关好仓门，待系统检测完后即可播放。(本机无外放音源，收听时请使用耳机)
- 按 **REV** 键和 **FWD** 键选择上一曲或下一曲播放，长按可进行快速或快速播放。
- 按 **MODE** 键可进行单曲重复、全碟重复、全碟10秒浏览播放、随机播放、取消循环播放，LCD相应符号显示。
- 按 **▶▶** 键可暂停当前播放，再按此键恢复播放。
- 拨动 可调整至适合的音量，将 **BBS** 推钮拨至 **ON**，收听音质更佳。
- 在播放状态下，短按 **STOP** 键即停止播放。

7

编程

- 在CD碟片停止播放状态下，按 **PROG** 键进入编程界面。在MP3碟片停止播放状态，按 **PROG** 键进入编程操作，按 **REV** 键和 **FWD** 键选择所需文件夹，按 **PROG** 键确认。
- 按 **REV** 键和 **FWD** 键选择需要编序的曲目，按 **PROG** 键确认。
- 按 **▶▶** 键即可按编序好的顺序播放。
- 如需退出编程播放，按 **STOP** 键即可。

注意

- 不要使用不规则形状的镭射碟片，否则会引致故障。
- 不要将一张以上的碟片同时放置CD仓。
- 不要在播放过程中尝试打开CD仓门。
- 不要触摸CD光头，否则会引致故障。

蓝牙

※本机仅支持蓝牙发射功能，一次只能连接一台设备。

- 在播放状态下，短按 **BT** 键开启蓝牙，显示屏 **BT** 符号显示闪烁。
- 将带有蓝牙模式的电脑、蓝牙耳机等设备蓝牙打开，与本机蓝牙配对连接，连接成功后即可与本机同步播放操作，显示屏 **BT** 符号常亮。

8

音频输出

- 本机支持外接音频输出播放，在播放状态下，将外接音频线一端插入本机 **LINE OUT** 插口,另一端插入外置音源设备即可进行外接音频输出播放。
- 外接音频输出时，本机 无作用,如需调节音量大小，需在外接音源设备进行调节。

锁

- 将 **HOLD** 推钮拨至 **ON**，本机所有功能按键被锁定，操作无作用，如需解除锁定，将 **HOLD** 推钮拨至 **OFF** 即可解除。

7 产品规格

※ 设计和规格有可能更改，恕不另行通知。

电源	5V--- 1A
电池	3V--- 1W(1.5Vx2 UM-3)
CD放音频率	20Hz-18kHz
耳机阻抗	32Ω
输出功率	耳机8mW
支持格式	CD/CD-R/CD-RW/MP3
体积	145x145x28mm
重量	约229g

9

8 产品安全

部件名称 Name of the Parts	有害物质或元素 Hazardous Substance					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
端子 Terminal	○	○	○	○	○	○
电路板组件 PCBAs	○	○	○	○	○	○
塑胶 Plastic	○	○	○	○	○	○
包材 Packaging material	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○ :表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

× :表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

环保使用期限

此标识指期限(十年)，电子电气产品中的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

10