



- 1 Kytke laitteeseen (esim.TV) virta. Tarkista, vastaako TV kaikkiin painikekomentoihin.
Jos TV ei vastaa, jatka vaiheeseen 2.



- 2 Paina -painiketta, kunnes se välähtää kaksi kertaa ja jää palamaan.



- 3 • Katso merkkisi koodi tämän pikaoppaan kohdasta Merkkiluettelo ('Shortlist with brands').
• Etsi merkkisi 4-numeroinen koodi.
• Kirjoita koodi numeropainikkeilla.



- 4 **Paina** -painiketta ja vapauta se **heti**, kun laite (esim.TV) sammuu (valmiustila).
Tämä voi kestää 30 sekuntia.



- 5 Käynnistä laite (esim.TV) ja tarkista, toimivatko laitteen käyttämiseen tarvittavat painikkeet.

Jos TV vastaa kaikkiin painikekomentoihin normaalisti, SRP 3004 on käyttövalmis.

Jos jokin painike ei toimi, paina sitä ja vapauta **heti**, kun laite vastaa. Toista tämä kaikkien niiden painikkeiden kohdalla, jotka eivät toimi.

Huomautus:

Jos TV ei vastaa halutulla tavalla, toista vaihetta 4, kunnes tulos on haluamasi kaltainen.

(Pidä -painiketta alhaalla. Vapauta painike **heti**, kun TV:n virta katkeaa).



- 6 Poistu määrittelytilasta ja tallenna asetukset painamalla -painiketta kahdesti.

Merkki4-numeroinen koodi	Merkki4-numeroinen koodi
Akai.....0074	Magnum1709
Basic Line.....0325	Medion1787
Blue Sky0395	Mivar.....1857
BT Vision.....3742	Numericable3949
Carrefour0492	Pace.....2134
CyberHome.....0672	Panasonic.....2153
Daewoo0692	Philips2195
Digiturk.....0783	Premiere3666
Echostar0866	Proline.....2274
Emerson.....0917	Saivod2439
Firstline1008	Samsung2448
Foxtel1029	Sanyo2462
France Telecom1033	Sharp.....2550
Haier.....1175	Sky.....2610
Hisense1249	Skymaster2621
Hitachi1251	Sony2679
Humax.....1298	TCL.....2856
JVC.....1464	TechniSat.....2873
Kabel Deutschland1468	Telefonica.....2913
Kathrein1486	TNT4184
LG1628	Toshiba3021
Loewe.....1660	Vestel3148



Jos merkkiä ei mainita tässä luettelossa, katso sen koodi käyttöoppaan takaosan luettelosta.

Tärkeää!

- Aloita alusta, jos teet virheen. Lisätietoja ja ohjeita ongelmatilanteisiin on käyttöoppaassa. Se auttaa kaukosäätimen asennuksessa ja käytössä.
- Ennen kuin alat käyttää laitetta, valitse laite painamalla sitä vastaavaa laitteenvaihtopainiketta: , , tai .

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication there of does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.