

B4

Stream musik mellem Centeret og Stationen

MUSIC FOLLOWS ME (MUSIKKEN FØLGER MIG)

Lad musikken følge dig når du bevæger dig rundt i hjemmet, enten fra Centeret til Stationen eller fra Stationen til Centeret.

1

På kildeenheden (Center eller Station) hvor musikken afspilles

- Vælg og afspil, på **HD** kilden, albummet eller afspilningslisten som du ønsker at afspille på destinationsenheden
- Tryk **MUSIC FOLLOWS ME** for at aktivere
 - ➡ ikonet vises

2

På destinationsenheden (Center eller Station) hvor musikken vil fortsætte

- Kontroller at destinationsenheden er tændt eller allerede er i standby tilstand
- Tryk på **MUSIC FOLLOWS ME**
 - Den valgte musik fortsætter på destinationsenheden
 - Musikken stopper på kildeenheden. ➡ ikonet forsvinder
- Tryk **STOP** ■ for at stoppe **MUSIC FOLLOWS ME**

Tips:

- Tryk altid på **MUSIC FOLLOWS ME** på kildeenheden før du trykker på **MUSIC FOLLOWS ME** på destinationsenheden.
- MUSIC FOLLOWS ME** vil automatisk blive deaktiveret hvis du ikke trykker **MUSIC FOLLOWS ME** på kildeenheden indenfor 5 minutter
- Efter at **MUSIC FOLLOWS ME** er aktiveret på destinationsenheden, kan du afspille andre numre eller kilder på kildeenheden.

B5

Stream musik mellem Centeret og Stationen

MUSIC BROADCAST (MUSIK UDSENDELSE)

MUSIC BROADCAST lader dig sende musik fra Centeret til Stationerne.

1

På Centeret

- Vælg og afspil, på **HD** kilden, albummet eller afspilningslisten som du ønsker at sende til Stationerne
- Tryk **MUSIC BROADCAST** for at aktivere
 - 📶 ikonet vises på Centeret og Stationerne. En 5-sekunders nedtælling starter

2

På Centeret og på alle Stationer

- Den valgte musik begynder at spille samtidig

Tips:

- Kontroller at Stationerne er tændt eller allerede er i standbytilstand.
- For at sende igen**
Før du trykker **MUSIC BROADCAST**, kontroller da om du skal deaktivere tidligere udsendelser. Hvis ikonet 📶 stadig er aktivt på Centerets eller Stationens display, tryk **STOP** ■ på Centeret. Følg så Trin 1 til 2 som nævnt ovenfor.
- Andre funktioner er utilgængelige under **MUSIC BROADCAST**.
- Tryk **STOP** ■ på stationen for at afslutte **MUSIC BROADCAST**.
- I **MUSIC FOLLOW ME** eller **MUSIC BROADCAST** tilstand virker navigationsknapperne, **SAME ARTIST**, **SAME GENRE** og **VIEW** knapperne ikke. LCD'et vil vise den følgende besked:

! Function selected is not available

B7

Lytte til FM Radio

1

Forbind den medfølgende FM trådtantenne til Centeret og Stationen (Se **Brugsvejledning 3.Installation**)

2

Tryk **SOURCE** en eller flere gange for at vælge **Radio**

3

- Tryk **MENU**
- Tryk ▲ eller ▼ og ► for at vælge **Autostore radio (Gem automatisk radio)**
- Displayet viser: **Autostore Please wait...** (Gemmer Automatisk, Vent Venligst)
Når alle tilgængelige stationer er gemt, vil den først gemte forudindstillede station automatisk begynde at spille
- Du kan gemme op til 60 forudindstillede stationer i hukommelsen (inklusive maksimalt 10 RDS stationer).

4

- Tryk ◀ for at få adgang til listen over forudindstillede stationer
- Brug navigationsknapperne ▲ eller ▼ efterfulgt af ► for at vælge den ønskede station

For at få mere af vide om produktets muligheder og hvordan man aktiverer dem, læs venligst den medfølgende manual:

- Brugsvejledning:** for yderligere oplysninger og fejlfinding
- Forbind til din PC:** for at forbinde til din PC, overføre og håndtere din musiksamling med **Philips Wireless Audio Device Manager** (Philips Trådløs Lydenhedshåndtering) (følger med), oprette netværk og afspille musik mellem Centeret/Stationen og UPnP enheder

C1

OSS

Ofte Stillede Spørgsmål

Om Miljøet

Q: Er der en maksimal sendedistance mellem Philips Trådløse Musik Center og Stationer for effektiv streaming?

A: Ja. Den maksimale distance for Wi-Fi overførsel er 250m målt i åbne områder. I et hjemmemiljø er der dog massive hindringer såsom vægge og døre, derfor er den effektive distance markant reduceret til ca. 50-100m. Prøv at placere anlæggene anderledes hvis du oplever overførselsproblemer.

Q: Har jeg brug for en computer for at bruge Philips Trådløse Musik Center og Stationer?

A: Nej. Philips Trådløse Musik Center og Stationer er designet til at fungere uafhængigt af computeren. Du kan kopiere musik fra CD'er til musik biblioteket på Centerets (hard-disk), og streame musik til Stationen uden computer eller hjemmenetværksstruktur.

Q: Ville mine naboer kunne få adgang til den musik jeg gemte på Philips Trådløse Musik Center hvis de også har en Philips Trådløse Musik Station?

A: Nej. Hver Philips Trådløse Musik Station har en unik kode der kun vil blive genkendt af Philips Trådløse Musik Center under installationsprocessen.

Om at Kopiere fra CD'er / Nummer information

Q: Hvad betyder "Kopierer fra CD'er" og hvilke funktioner kan jeg bruge mens kopieringen er i gang?

A: "Kopierer fra CD'er" er processen hvormed et CD nummer er konverteret til det meget mindre MP3 format, og derefter tilføjet til det Trådløse Musik Centers musikbibliotek (harddisk). På det Trådløse Musik Center kræver "Kopierer fra CD'er" to trin: først læser det CD-indholdet og gemmer det midlertidigt på hard-disken; Så konverteres dette midlertidige CD-indhold til MP3 format - en process der kaldes "baggrunds-indkodning". Det tager 1 time at konvertere 1 time af CD musik. I dette trin kan du ikke streame eller sende musik på Centeret, dog kan du stadig streame musik fra Stationerne. Sæt altid anlægget i ECO POWER (strømspar-ertilstand) før du fjerner strømstikket.

Q: Skal jeg opdatere Gracenote musik genkendelsesdatabasen gemt i Philips Trådløse Musik Center øjeblikkeligt efter at jeg har fået det hjem?

A: Nej. Der er allerede en stor CD-nummer database i Philips Trådløse Musik Center, so burde matche de fleste CD'er der er udgivet inden for de sidste seks måneder.

Q: Tilbyder Philips opdateringer til Gracenote musik genkendelsesdatabase?

A: Ja. Vi tilbyder kvartalsvise opdateringer til Gracenote musik genkendelsesdatabase gennem hjemmesiden <http://www.club.philips.com>. Hent filen ned på din PC og opdatér den indbyggede Gracenote musik genkendelsesdatabase fra PC'en med WADM i den medfølgende PC suite. Eller du kan brænde den hentede fil på en CD og sætte den i CD-loader'en på Centeret for at opdatere.

B6

Afpil eller kopier til USB opbevaringsenhed

Afpil musik fra USB enheder

Du kan bruge USB flash hukommelse (USB 2.0 eller USB1.1) og USB flash afspillere (USB 2.0 eller USB1.1) i Centeret eller Stationen.

1

Sæt enheden USB-stik i soklen ➡ på Centeret eller Stationen

2

Tryk **SOURCE** en eller flere gange for at vælge **USB**

- 📶 ikonet vises
- En liste med CD numre vises

3

Brug navigationsknapperne ▲ ▼ ◀ ▶ for at vælge afspilningsindstillinger

4

Tryk på ►||/OK for at starte afspilningen

Overføre musik til USB enheder

1

Kontroller at USB enheden er ordentligt forbundet til Centeret. Tryk **SOURCE** for at gå ind i **HD** tilstand

2

Tryk på navigationsknapperne ▲ eller ▼ og ► for at foretage et valg, og få adgang til dets tilhørende liste med numre (hvis det er nødvendigt)

3

Tryk **RECORD**, og så **MARK•UNMARK** for at vælge eller fravælge de numre der skal kopieres. (Tryk og hold **MARK•UNMARK** for at vælge/fravælge alle numre)

4

Tryk **RECORD** for at starte kopieringen.

- Displayet viser **transferring... (overfører...)**. Antallet af numre overført/ til overførsel vises
- Overførte numre er gemt under MUSIK I USB enheden

C2

OSS

Ofte Stillede Spørgsmål

Om Musikhåndtering

Q: Hvad er Philips Wireless Audio Device Manager (WADM) (Philips Trådløse Lydenhedshåndtering)?

A: WADM er hovedsageligt et værktøj til at overføre din PC's musikbibliotek til det Trådløse Musik Center. Derudover giver det dig en et-skridts løsning til at hjælpe dig håndtere musikbiblioteket på Centerets musikbibliotek, såsom at redigere et nummers information, oprette/omdøbe afspilningslister, backup/gendanne musikbiblioteket i Centeret, samt netværks indstillinger, Gracenote musik genkendelses opdatering og Firmware opdatering. Se vejledningen Forbind til din PC og WADM hjælpefilen for detaljer.

Q: Hvordan overfører jeg MP3/WMA filer fra min PC's musikbibliotek til Philips Trådløse Musik Center?

A: Når du har installeret Philips Trådløse Lydenhedshåndtering (WADM) og forbinde din PC til Philips Trådløse Musik Center med det medfølgende Ethernet kabel, du kan bruge denne software til at trække og slippe musikfiler fra din PC til "enhedsvinduet" i WADM. Overførsel af nummeret starter automatisk og det tager i gennemsnit 4-15 sekunder at overføre et nummer. Tryk og hold altid **STANDBY-ON** ⏻ for at sætte anlægget i ECO POWER (Strømsparertilstand) før du fjerner strømstikket.

Q: Kan Philips Trådløse Musik Center og Station opgraderes?

A: Ja. Philips Trådløse Musik Center og Station kan opgraderes med software, hvilket betyder at de er klar til fremtidige funktionsopgraderinger hvis de bliver tilgængelige. Check vores hjemmeside for de sidste nyheder om nye funktioner og forbedringer på <http://www.philips.com/support>

Brug for hjælp?
www.philips.com/support
eller
Ring til vores helpdesk

Land	Helpdesk	Pris / min.	Vær klar
österreich	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial number
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβή κωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0.21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La data d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0.15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sverige	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number



© Royal Philips Electronics N.V. 2007
Alle rettigheder er forbeholdt.
3141 075 21664
www.philips.com



Be responsible
Respect copyrights