

Philips  
CD Soundmachine

Livsstilsdesign

USB

AZ1837



## Nyd musik overalt

Praktisk livsstilsdesign, nyd musik fra forskellige kilder såsom direkte USB, MP3-CD og radio.

### Nyd din musik fra forskellige kilder

- Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-enheder
- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- MP3 Link til bærbar musikafspilning
- FM/MB-tuner til radionydelse

### Nem at anvende

- CD Shuffle/Repeat til personlig musiknydelse
- Programmerbar CD med 20 spor

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Vigtigste nyheder

### Direkte USB til MP3/WMA-musik



Stik blot din enhed i USB-porten på dit Philips hi-fi system. Din digitale musik afspilles direkte fra enheden. Nu kan du nemt dele din yndlingsmusik med familie og venner.

### Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW



Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden at forminske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 eller WMA er to af de komprimeringsformater, der giver dig mulighed for at opleve en verden af digital musik på din afspiller fra Philips. Download MP3- eller WMA-sange fra autoriserede musikwebsteder på internettet, eller opret dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til afspilleren.

### MP3 Link



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lydkvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

### CD Shuffle/Repeat



Funktionen "Shuffle/Repeat" hjælper dig med at undgå kedsomheden ved at høre din musik afspillet i samme rækkefølge hele tiden. Når du har lagt dine yndlingsnumre på enheden, skal du bare vælge en af funktionerne - "Shuffle" eller "Repeat" - så afspilles dine sange i en ny rækkefølge. Nyd den anderledes og enestående musikoplevelse, hver gang du tilslutter din afspiller.

## Specifikationer

### Lydafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program
- USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/hurtigt frem, forrige/næste, programafspilning, shuffle

### Tilslutningsmuligheder

- USB: USB-vært
- MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeudgang

### Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM, mW
- Antenne: FM-antenne

### Lyd

- Lydsystem: stereo
- Lydstyrke: drejeknap (analog)
- Udgangseffekt: 2 x 1 W RMS

### Højttalere

- Antal indbyggede højttalere: 2
- Højttalergitterets finish: metal

### Komfort

- Loader-type: top
- Displaytype: LCD-display

### Tilbehør

- Kabler/tilslutning: 3,5 mm stereolinjeindgangskabel, netledning
- Andet: Brugervejledning
- Garanti: Garanticertifikat

### Strøm

- Batteritype: C-størrelse (LR14)
- Batterispænding: 1,5 V
- Batterier: 6
- Strømtype: AC-indgang

### Mål

- Bruttovægt: 2,4 kg
- Dybde (emballage): 139 mm
- Højde (emballage): 262 mm
- Bredde (emballage): 371 mm
- Vægt: 1,8 kg
- Hovedenhedens dybde: 236 mm
- Hovedenhedens højde: 122 mm
- Hovedenhedens bredde: 341 mm



Udgivelsesdato  
2012-02-09

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 000 57328  
EAN: 87 12581 51107 4

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)