

Sempre pronto a ajudar


Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

SRP2008



Manual do utilizador

PHILIPS



Índice

1	O seu SRP2008B	2
2	Introdução	3
	Colocar as pilhas	3
	Configurar o telecomando universal	3
3	Utilizar o telecomando universal	7
	Botões e funções	7
	Repor a função original de um botão	8
4	Serviço e suporte	10
	Perguntas mais frequentes	10
	Precisa de ajuda?	11
5	Brand list	12

1 O seu SRP2008B


Parabéns pela aquisição do telecomando universal SRP2008B da Philips. Depois de configurar o telecomando, pode controlar até 8 dispositivos diferentes com este.

Para tirar máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

2 Introdução

Colocar as pilhas

Insira 2 pilhas tipo AAA, prestando atenção à configuração dos sinais + e – no compartimento das pilhas.



Nota

- Ao substituir as pilhas, todas as definições do utilizador serão mantidas pela memória do telecomando durante 5 minutos.

Configurar o telecomando universal

O exemplo abaixo demonstra como deve configurar os telecomandos universais para o seu televisor.

Pode repetir os mesmos passos com os outros dispositivos que pretende controlar com o SRP2008B.


O telecomando pode ser configurado para controlar qualquer grupo de 8 dos seguintes dispositivos:

SAT	Receptor satélite, sistema digital de satélite, satélite de transmissão directa
Cabo	Caixa de TV por cabo, televisão sobre IP (IPTV), decodificador de televisão de alta definição (HDTV)
DVD	Leitor de DVD, leitor de Blu-ray, leitor de DVD de alta definição (HD-DVD), DVD como parte de unidades combinadas de televisor/DVD, televisor/videogravador/DVD e videogravador/DVD
TV-2	Televisor tradicional, televisor de ecrã plano e projector, televisor como parte de unidades combinadas de televisor/videogravador, televisor/videogravador/DVD e televisor/DVD
DVB-T	Dispositivo de transmissão de vídeo digital terrestre, TV de sinal aberto
DVR	Gravador de DVD (DVDR), combinação de DVD/unidade de disco rígido (DVDR-HDD)
VCR	Leitor/gravador de cassetes de vídeo, videogravador como parte de unidades combinadas de televisor/videogravador, televisor/videogravador/DVD e videogravador/DVD

Nome do dispositivo	Descrição
TV	Televisor tradicional, televisor de ecrã plano e projector, televisor como parte de unidades combinadas de televisor/videogravador, televisor/videogravador/DVD e televisor/DVD

Exemplo: configurar o telecomando universal para controlar o televisor:

- 1 Ligue o televisor manualmente ou utilize o telecomando original. Aceda ao canal 1.
- 2 **Mantenha premido** o botão de selecção do dispositivo **TV** durante 5 segundos até o LED vermelho  se acender.
 - O telecomando encontra-se no modo de configuração.




- 3 Procure o código de 4 dígitos para a sua marca na lista de marcas no final deste manual do utilizador:



É apresentado um código de 4 dígitos para cada marca.

Utilize os botões numéricos para introduzir o código da sua marca.



- Se o LED vermelho  se apagar, foi introduzido um código inválido. Neste caso, tente de novo.


- 4 Aponte o telecomando na direcção do televisor. **Mantenha premido** o botão **Power**. Solte-o **de imediato** assim que o televisor se desligar:

5 - 60 sec.



- Normalmente, este passo demora entre 5 e 60 segundos. Em circunstâncias extremas, este passo pode demorar até 15 minutos.

- 5 **Ligue** o televisor. Experimente os botões de que necessita para controlar o dispositivo. Experimente, por exemplo, se os botões - CH + e os botões numéricos funcionam correctamente.



- Se um botão não funcionar da forma esperada, **mantenha-o premido**. Solte-o **de imediato** assim que este funcionar. Para mais informações, consulte o capítulo 2.2.2.

- 6** Prima o botão de selecção do dispositivo **TV duas vezes** para concluir a configuração.



- Se não for premido nenhum botão durante 5 minutos ou mais, o telecomando sai do modo de configuração, guardando automaticamente todas as suas definições.

! Atenção

No caso de se enganar:

- Prima o botão de selecção do dispositivo **duas vezes** para sair da configuração. A luz de configuração vermelha  apaga-se.
- Comece novamente desde o início.

- Se o dispositivo não responder a qualquer acção ou não responder a todos os comandos dos botões, ou se não conseguir encontrar o código para a sua marca, introduza “9, 9, 9, 9” no passo 3 e prossiga com o passo 4. O telecomando pesquisará então em toda a base de dados um código que funcione com o seu televisor. A pesquisa em toda a base de dados pode demorar até 15 minutos.*

Configurar o telecomando para outros dispositivos

- 1 Certifique-se de que o dispositivo está ligado e operacional.
Por exemplo, insira um disco no leitor/gravador de DVD ou uma cassette de vídeo no videogravador.
- 2 Em seguida, siga os passos **2 a 6** de “Configurar o telecomando para o seu televisor”. Certifique-se de que utiliza o botão de selecção do dispositivo correcto: **Sat, Cable, DVD, TV-2, DVB-T, DVR** ou **VCR**.

Melhorar os botões

Quando correctamente configurado, o telecomando deve poder controlar todos os seus dispositivos. No entanto, quando utilizar o telecomando pela primeira vez, alguns botões poderão não funcionar conforme esperado. Neste caso, pode fazer com que o telecomando procure alternativas.



Nota


- Não é possível melhorar os botões quando o código foi encontrado durante uma pesquisa em toda a base de dados (com o código “9, 9, 9, 9”).

Durante a configuração inicial


- 1 Certifique-se de que o dispositivo receptor está em condições de responder. Por exemplo, quando tenta reparar o botão de reprodução do leitor de DVD, certifique-se de que introduz um DVD no leitor; caso contrário, o botão não funcionará.
- 2 Prima o botão que não funciona; mantenha-o premido e solte-o **de imediato** assim que o dispositivo responder. Repita o procedimento com todos os botões que não funcionam.
 - Se o botão continuar a não funcionar conforme esperado, experimente voltar a premi-lo durante mais tempo.

Depois da configuração inicial

- 1** Certifique-se de que o dispositivo receptor está em condições de responder.
Por exemplo, quando tenta reparar o botão de reprodução do leitor de DVD, certifique-se de que introduz um DVD no leitor; caso contrário, o botão não funcionará.
- 2** Selecione o dispositivo que pretende controlar (por exemplo, DVD). Prima o botão de selecção do dispositivo **DVD** para seleccionar o DVD.




- 3** Mantenha os botões **1** e **4** **premidos em simultâneo durante 5 segundos**.



- 4** **Mantenha premido** o botão que não funciona e solte-o **de imediato** assim que o dispositivo responder.
 - Se o botão continuar a não funcionar conforme esperado, experimente voltar a premi-lo durante mais tempo.

- 5** Prima o botão de selecção do dispositivo **DVD duas vezes** para guardar as suas definições e sair do modo de configuração.



- Se não for premido nenhum botão durante 5 minutos ou mais, o telecomando sai do modo de configuração, guardando automaticamente todas as suas definições.

3 Utilizar o telecomando universal

Botões e funções

A ilustração da página 2 fornece uma visão geral de todos os botões do telecomando. Experimente os botões de que necessita para controlar os seus dispositivos.



Nota

- Botões que tenham as mesmas funções do que os botões do seu telecomando original podem ter diferentes designações no SRP2008B (por ex., Info/Display).
- Apenas as funções que estejam disponíveis no seu telecomando original podem ser utilizadas para controlar os seus dispositivos com o SRP2008B.

①

LED. Acende a vermelho quando o telecomando se encontra no modo de configuração e quando o telecomando está a enviar um comando.


②

alterna entre entradas (áudio/vídeo) externas do seu equipamento.

③

botões de selecção do dispositivo.

Selecionam o dispositivo a controlar.



GUIDE

guia programação electrónica.

MENU

activar/desactivar menu.



cursor para cima, baixo, esquerda, direita num menu.

OK

confirma a sua selecção.

INFO


informações no ecrã sobre o canal.

EXIT

sai/limpa as apresentações dos menus no ecrã.

Botões coloridos

Teletexto/botões sensíveis ao contexto.



+VOL -

ajusta o volume do televisor.




corta o som do televisor.



programa anterior/último.

+CH -

canal anterior/seguinte.



▼P ▲P

Página / faixa anterior (▼P) / seguinte (▲P) em vários modos.



Teletexto ligado (☰) / desligado (□)



Retrocesso rápido.



Reprodução.



Avanço rápido.



Parar.



previous program / Last.



Pausa.




*TXT / [ícone]

- ecrã panorâmico.
- Set-top boxes: texto.

HELP / -/--

- selecciona entre números de canal com um e dois dígitos e números de canal com mais de dois ou três dígitos.
- Set-top boxes: Ajuda.



botões numéricos para selecção directa de canal/faixa.



alterna entre ligar/desligar o dispositivo seleccionado.




- Para algumas marcas/tipos de televisores, este botão apenas desliga o televisor. Terá de premir um botão numérico (selecção directa do canal) para ligar de novo o televisor.

Repor a função original de um botão


Se um botão melhorado (consulte o capítulo 2.2.2) continuar a não funcionar conforme esperado, pode optar por repor a sua função original.

- 1 No modo do dispositivo actual, mantenha os botões numéricos **1** e **6** **premidos em simultâneo durante 5 segundos**, até o LED de configuração vermelho se acender.




- O telecomando encontra-se agora no modo de configuração.

- 2 Prima os botões numéricos **9**, **9** e **6**, nesta ordem.



- Após cada pressão, o botão de selecção do dispositivo apresenta uma intermitência.

- 3 Prima o botão que pretende repor *duas vezes*. Por ex., o botão ►►.



- Após cada pressão, o botão de selecção do dispositivo apresenta uma intermitência.
- O botão de selecção do dispositivo apresenta outra intermitência para confirmar que a função original do botão foi reposta com sucesso.

4 Serviço e suporte

Perguntas mais frequentes

Neste capítulo, encontrará respostas às perguntas mais frequentes relacionadas com o seu telecomando universal.

Configuração

Não consigo entrar no modo de configuração.

O nível das pilhas é demasiado baixo ou a vida útil das pilhas acabou.

Substitua as pilhas. Para tal, consulte o capítulo 2.1.

Depois de substituir as pilhas, verifique se o telecomando continua a operar os seus dispositivos. Se isto não se verificar, tem de configurar novamente o telecomando. Para isso, consulte o capítulo 2.2.

O código da marca do meu dispositivo não se encontra na “Lista resumida de marcas” no Guia de início rápido.

A “Lista resumida de marcas” inclui apenas as marcas mais comuns de televisores, satélite, cabo, leitores/gravadores de DVD, DVB-T, DVR e videogravadores.

- Poderá encontrar uma lista de marcas completa nas páginas 14 a 29 deste manual do utilizador.
- Utilize “9999” como código de 4 dígitos, caso não consiga encontrar a sua marca na lista completa de marcas. Tenha em atenção que a utilização de “9999” pode resultar numa configuração longa (até 15 minutos).

O meu televisor desliga-se no passo 4 mas não se liga novamente no passo 5.

Os televisores de algumas marcas (por ex. Panasonic) ligam-se apenas depois de manter um dos botões numéricos premido durante vários segundos. Depois de premir um botão durante vários segundos no modo de configuração, o telecomando começará a tentar melhorar o botão (ver capítulo 2.2.2) em vez de ligar o televisor.

Neste caso, ligue o televisor manualmente ou utilize o telecomando original. Continue com o passo 6. Depois de concluir a configuração com êxito, o telecomando ligará o televisor ao premir um dos botões numéricos durante vários segundos, tal como no seu telecomando original.

Depois da configuração, nem todos os botões funcionam da forma esperada.

Tente melhorar o(s) botão(ões). Consulte o capítulo 2.2.2.

Como devo configurar o telecomando para dispositivos combinados (televisor/ videogravador, televisor/DVD, DVD/ videogravador, etc.)?

No caso de alguns dispositivos combinados, é necessário configurar dois botões de selecção de fonte diferentes para controlar ambas as partes do dispositivo combinado. Por exemplo, se tiver um combinado de TV / DVD, poderá configurar o telecomando para o TV e DVD para operar o combinado TV / DVD.

Funcionamento

Não é possível activar o telecomando.

O nível das pilhas é demasiado baixo ou a vida útil das pilhas acabou.

Substitua as pilhas. Para tal, consulte o capítulo 2.1.

Depois de substituir as pilhas, verifique se o telecomando continua a operar os seus dispositivos. Se isto não se verificar, tem de configurar novamente o telecomando. Para isso, consulte o capítulo 2.2.

O dispositivo que pretendo operar não responde/não responde a todos os comandos dos botões.

- Verifique se os botões premidos estão disponíveis no telecomando original do dispositivo.
- Tente melhorar os botões. Consulte o capítulo 2.2.2.

Código errado seleccionado durante a configuração.

Configure novamente o telecomando para o dispositivo. Teste sempre para verificar se o dispositivo responde, antes de sair do modo de transferência.

Os botões que está a tentar utilizar poderão ter uma designação diferente no telecomando original.

Experimente todos os botões para encontrar o(s) que precisa.

Os botões de teletexto não funcionam.

- Confirme se o seu televisor está equipado com teletexto.
- Experimente melhorar os botões do teletexto. Consulte o capítulo 2.2.2.
- Verifique se está a utilizar os botões correctos para ligar o teletexto. Para o televisor deve utilizar o botão ; para uma set-top box deve utilizar o botão .

Pilhas

As minhas configurações serão eliminadas quando trocar as pilhas?

Não. Todas as configurações do utilizador serão mantidas na memória do telecomando durante 5 minutos.



Aviso

- As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo, como luz solar; fogo ou fontes de calor semelhantes.

Precisa de ajuda?

Aconselhamo-lo a ler atentamente este manual primeiro. É fornecido para o ajudar a configurar e utilizar o telecomando.

No entanto, se necessitar de mais informações ou tiver dúvidas acerca da configuração, utilização, peças sobresselentes, garantia, etc. do SRP2008B, pode entrar em contacto connosco. Quando contactar a nossa linha de assistência, certifique-se de que tem o SRP2008B consigo para que os operadores possam ajudá-lo a verificar se o SRP2008B funciona correctamente. Poderá encontrar os nossos detalhes de contacto no final deste manual.

O número de modelo do seu telecomando universal Philips é SRP2008B/86.

Data de compra:/...../.....
(dia/mês/ano)

Para obter ajuda online vá a:

www.philips.com/welcome.

- Clique em "Assistência" e siga as instruções do ecrã.



Linha de assistência

País	Número de telefone	Tarifa
Irlanda	01 601 1158	rede pública
Reino Unido	0800 331 6015	gratuito

@sat.....0008 (DB1)
 1&1.....3908
 4Kus.....0005

A

A.R. Systems.....0012
 AB Sat.....3689
 ABC.....0013
 Acme.....3521
 Acoustic Solutions.....0032 (DB1)
 Acura.....0036
 ADA.....0038
 ADB.....0039
 ADC.....0040
 Addison.....0043
 Adelsound.....0044
 ADL.....0045 (DB1)
 Admiral.....0046
 Advent.....0054 (DB1)
 Adyson.....0058
 AEG.....0059
 Aegir.....0060
 Agashi.....0063
 Agazi.....3522
 AGB.....0064
 AGS.....0067
 Aiko.....0069
 Aim.....0070
 Airis.....0071
 Aiwa.....0072
 Akado.....3784 (DB1)
 Akai.....0074
 Akiba.....0078
 Akito.....0082
 Akura.....0083
 Alaron.....0085
 Alba.....0086
 Alcatel.....0089
 Alcyon.....0093
 Aldes.....0094
 Alice.....0098 (DB1)
 Alize.....0100
 Alkos.....3523
 Allantide.....0102
 Allegro.....0103
 Allorgan.....0105
 Allsat.....0106
 Allsonic.....0107
 Allstar.....0108

Alltech.....0109
 Alpha.....0112
 Altai.....3690
 Ambassador.....0120
 Amitech.....0130
 Amitronica.....0131
 Amoi.....0132
 Ampere.....0134
 Amplivision.....0138
 Amstrad.....0140
 AMW.....0143
 Anam.....0146
 Anam National.....0147
 Andersson.....0148 (DB1)
 Andover.....0149
 Anglo.....0151
 Anitech.....0154
 Ankaro.....0155
 Ansonic.....0156
 Anttron.....0162
 AOC.....0165
 Apex.....3691
 Apollo.....0171
 Arc En Ciel.....0178
 Arcam.....0179
 Arcam Delta.....3524
 Arcelik.....4791 (DB1)
 Arcom.....3736 (DB1)
 Arcon.....0182
 Ardem.....0184
 Aristona.....0192
 Armstrong.....0195
 Arnion.....0196 (DB1)
 Arthur Martin.....0200
 ASA.....0202
 Asat.....0204
 Asberg.....0205
 ASLF.....0211
 Asono.....0212
 AssCom.....0215 (DB1)
 AST.....0216
 Astacom.....0217
 Aston.....0220
 Astra.....0221
 Astro.....0224
 Asuka.....0227
 Atacom.....0228
 Atec.....0230 (DB1)
 Atlanta.....0232 (DB1)

Atlantic.....0233
 Atori.....0237
 Atsat.....0238 (DB1)
 Auchan.....0240
 Audiosonic.....0264
 Audioton.....0266
 Audix.....0270 (DB1)
 Aurora.....0274
 Ausind.....0276
 Austar.....0277
 Autovox.....0280
 Avalon.....0286
 Avanit.....4945 (DB1)
 Avious.....0291
 AVM.....0294
 Awa.....0296
 Axiel.....0297
 Axil.....0298 (DB1)
 Axis.....0300
 Axitronic.....3608 (DB1)
 Axxon.....0303 (DB1)
 Ayomi.....3525

B

B&D.....3609 (DB1)
 Baird.....0311
 Bang & Olufsen.....0314
 Barcom.....0320
 BARON.....3959
 Basic Line.....0325
 Bastide.....0327
 Baur.....0331
 Baze.....0334
 Bazin.....0335
 BBK.....0337
 BBT.....0338
 Beijing.....0345
 Beko.....0346
 Belgacom TV.....0349
 Bell Atlantic.....0351
 Bellagio.....0354
 Belson.....0355 (DB1)
 Benjamin.....0358
 BenQ.....0359
 Beon.....0361
 Best.....0364
 Best Buy.....0365
 Bestar.....0368
 Bestar-Daewoo.....0369

Binatone.....0378
 Birmingham Cable
 Communications....0382
 Black Diamond.....0384 (DB1)
 Black Panther Line..4196
 Black Star.....0386
 Blacktron.....3526
 Blackway.....0388
 Blaupunkt.....0390
 Blue Media.....3378 (DB1)
 Blue Sky.....0395
 Blue Star.....0396
 BlueH.....3793 (DB1)
 Boca.....0399
 Boghe.....0400
 Bondstec.....0403
 Boots.....0405
 Boston.....0410
 BPL.....0413
 Brainwave.....0415
 Brandt.....0416
 Brimax.....3797 (DB1)
 Brinkmann.....0423
 Brionvega.....0424
 Britannia.....0425
 British Telecom.....0427
 Broadcast.....0428
 Broco.....0431
 Bruns.....0435
 BskyB.....0436
 BSR.....0437
 BT.....0438
 BT Cable.....3995
 BT Satellite.....3693
 BT Vision.....3742
 BTC.....0439
 Bubu Sat.....0440
 Bush.....0445
 BVV.....0447

C

Cabletime.....0457
 Caihong.....0462
 Cambridge.....0469
 Cambridge Audio...0470
 Cameron.....4032
 Camundosat.....0474
 Canal Digital.....0476
 Canal Satellite.....0477

Canal+.....0478
 Capsonic.....0486
 Carad.....0488
 Carena.....0489
 Carrefour.....0492
 Cascade.....0496
 Casio.....0499
 Cat.....0500
 Catha.....4094
 Cathay.....0501
 Catron.....0502
 CCE.....0504
 Celestial.....0511
 Centrex.....0516
 Centrum.....0519
 Centurion.....0520
 Century.....0521
 CGE.....0523
 CGV.....0524
 Changcheng.....0526
 Changfei.....0527
 Changhai.....0529
 Changhong.....0530
 Channel Master.....0531
 Chaparral.....0533
 Cherokee.....0536
 Chess.....0538
 Chimei.....3563
 Chuangjia.....4096
 Chunfeng.....0546
 Chung Hsin.....0547
 Chunsun.....0549
 Cimline.....0552
 Cinetec.....0560
 CineVision.....0562
 Cisco.....3801 (DB1)
 City.....0569
 CityCom.....0570
 Clarivox.....0576
 Classic.....0580
 Clatronic.....0581
 Clayton.....0582 (DB1)
 Clyde.....0588
 Clyde Cablevision...3694
 CMR.....4694 (DB1)
 CMS.....0590
 CMS Hightec.....0591
 CNT.....0594
 Coby.....0597

Colombia.....0599
 Columbia.....0604
 Columbus.....0605
 Com Hem.....4561 (DB1)
 Comag.....0606
 Comcrypt.....0610
 Commlink.....0616
 Comtech.....3776
 Concorde.....0626
 Condor.....0627
 Conia.....0628
 Connexions.....0631
 Conrad.....0633
 Conrad Electronic..3695
 Conrowa.....0634
 Contec.....0635
 Continental Edison 0637
 Cosat.....0645
 Coship.....0646
 Cosmel.....0647
 Crosley.....0655
 Crown.....0658
 Cryptovision.....0661
 CS Electronics.....0663
 CTC.....0664
 C-Tech.....0449
 CVG.....3996
 Cybercom.....0671 (DB1)
 CyberHome.....0672
 Cybermaxx.....3696
 Cybertron.....0675
 Cyfrowy Polsat.....4341 (DB1)
 Cyrus.....0679

D

Daenyx.....0690
 Daeryung.....0691
 Daewoo.....0692
 Dainichi.....0694
 Dansai.....0699
 Dansat.....0700
 Dantax.....0702
 Darty.....4266 (DB1)
 Darty Box.....4228
 Datron.....4201
 Datsura.....0703
 Dawa.....0707
 Daytek.....0708
 Dayton.....0709

Daytron0710
D-box0682
DCE0713 (DB1)
DDC0714
De Graaf0716
DEC0717
Decca0718
Decsat0719
Deitron0722
Delega3697
Denko0730
Denon0731
Denver0733
Denzel0734
Desay0737
Desmet0738
Dew0742
DGM3566 (DB1)
Dgtec0745 (DB1)
Diamant0746
Diamond0747
DICRA4938 (DB1)
Digatron0751
Digality0755
Dighome0758 (DB1)
Digiline0759
DigiLogic0760 (DB1)
Digipro0762
DigiQuest0763 (DB1)
Digital Device0770 (DB1)
Digitek0779 (DB1)
Digitenne4942 (DB1)
Digitor0781
Digiturk0783
DiK0787 (DB1)
Dikom3391 (DB1)
DirecTV0794 (DB1)
Discoverer0796
Discovery0797
Diseqc3698
DishTV0801 (DB1)
Diskxpress0802
Distratel0804
Distrisat0805
Ditristrad3699
Dixi0807
DK Digital0808
DMTech0813
DNR0815

DNT0816
Dongda0820
Donghai0821
Dragon Systems4830 (DB1)
Drake0825
DREAMBOX4392 (DB1)
Drean0832
DSE0833
DSTV0835
DTS0837
Dual0838
Dual-Tec3528
Dumont0840
Dune0841
Duongie4101
Durabrand0842 (DB1)
Dux0843
D-Vision0684
DVX0847
Dynasat0852
Dynatron0855
Dynex3476

E

Easy Home3700
Easy Living0860 (DB1)
Echostar0866
Eclipse0867
E-Dem3624
Edision3392 (DB1)
Einhell0875
Elap0877
Elbe0880
Elbe-Sharp3529
Elcatech0882
Elcit0883
Electa3530
ELECTRO TECH3531
Electrohome0890
Electus0894
Elekta0895
Elektra0896
Element3477
Elfunk0899 (DB1)
ELG0900
Elin0902
Elite0903
Elmak0907
Elonex4019 (DB1)

Elsat0908
Elsay0909
Elta0910
Emanon0913
Emerson0917
Emme Esse0919
e-motion3496 (DB1)
Emperor0921
eMTech3626 (DB1)
Engel0929
Enzer0934
EP Sat0935
Epson0937
Erres0942
ESC0945
Etron0949
Etzuko4203
Eurieult0950
Eurocrypt0952
Eurodec0953
Eurofeel0954
EuroLine0955
Euroman0956
Europa0957
European0958
Europhon0959
Eurosat0962
Euroskey0963
Eurosace0964
Eurostar0965
Eutelsat0967
Eutra0968
Evesham0972 (DB1)
Exator0974
Expert0976
Exquisit0978

F

Fagor Life4102
Fait4699 (DB1)
Feilang0990
Feilu0991
Feiyue0993
Fenmenti4103
Fenner0994
Ferguson0996
Fidelity0998
Filmnet0999
Filmnet Cablecrypt 3701

Filmnet Comcrypt..	3702	Genexxa	1097	Harting und Helling1	1201
Filsai	1000	Gericom	1103	Harwood	1204
Finlandia.....	1003	GFM.....	3820	Hase & Igel	1205
Finlux.....	1004	Giant.....	1113	Hathw@y.....	3399 (DB1)
FinnSat.....	1005	Giec	1115	Hauppauge.....	1206
Fintec	1006	Global Solutions	1120	HB	1209 (DB1)
Firstline.....	1008	Global Sphere.....	1121	HCM	1210
Fisher.....	1009	Globo	1122 (DB1)	Heliocom.....	1218
Flair Mate.....	1010	GMI.....	1124	Helium.....	1220
Flint	1014	Go Video.....	1126	Hema.....	1222
FNR	1016	Gold	3823 (DB1)	Hemmermann.....	1223
Formenti	1023	Gold Box	1131	Henss.....	1224 (DB1)
Formenti-Phoenix..	1024	Golden Channel	1133	Hifivox.....	1233
Fortress	1027	GoldHand	1136	Higashi.....	1234
Foxtel	1029	Goldline.....	1138	Highline.....	1236
Fraba	1030	GoldStar.....	1140	Hikona.....	1237
Fracarro	1032 (DB1)	Gooding	1141	HiLine.....	3533
France Satellite/TV.	3703	Goodmans.....	1142	HiMAX	1241
France Telecom	1033	Gorenje	1144	Hinari	1243
Free.....	4157	GPM.....	1149	Hirschmann.....	1246
Freebox.....	1036	Gradiente	1151	Hisawa.....	1247
Freecom.....	1037	Graetz	1152	Hisense.....	1249
Freesat.....	1038	Gran Prix.....	1153 (DB1)	Hitachi	1251
Friac	1040	Granada.....	1154	Hitachi Fujian.....	1252
Frontech.....	1042	Grandin.....	1156	Hitsu	1257
FTE.....	1043	Great Wall.....	4105	HNE	1260
FTEmaximal.....	1044	Gronic	1160	Hoehner	1262
Fuba.....	1045	Grothusen.....	1161	Hoher	4504 (DB1)
Fugionkyo	1046	Grundig.....	1162	Home Tech Industries	
Fujicom	1048 (DB1)	Grunkel.....	1164		1266
Fujitsu	1052	G-Sat.....	1067	Homecast.....	1268
Fujitsu General	1053	GVG.....	1169	HomeChoice.....	1269
Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)			Hongmei.....	1272
Funai.....	1056			Hornet	1276 (DB1)
		H		Hornophon.....	1277
G		H&B.....	3635	Hoshai	1278
Galaxi.....	1068	Haaz	1172	Houston	1280
Galaxis.....	1069	Haensel & Gretel...	1173	Huafa.....	1287
Galaxisat.....	1070	Haier	1175	Huanghaimei.....	1288
Gardiner.....	1073	Haihong.....	1176	Huanghe.....	1289
GBC.....	1078	Halifax	1179	Huanglong.....	1290
GbSAT.....	1079 (DB1)	Hallo.....	4563 (DB1)	Huangshan	1291
Geant Casino.....	1082	Hampton	1183	Huanyu	1292
GEC.....	1083	Hanns.G	3478 (DB1)	Huari	1294
Geloso.....	1087	Hannspree	1189 (DB1)	Hughes Network Systems	
General.....	1090	Hanseatic.....	1190		1296 (DB1)
General Instrument	1093	Hantarex.....	1192	Hugoson	1297 (DB1)
General Satellite	1094 (DB1)	Hantor.....	1193	Huijiban.....	4108
General Technic	1095	Hanuri.....	1194	Humax	1298
		Harman/Kardon.....	1198		

Huth.....1305
 Hygashi1308
 Hyper.....1309
 HyperVision1311
 Hypson1312
 Hyundai1315

I

Iberia.....1320
 ICE.....1324
 ICeS1325
 ID Digital.....1329
 Iekei.....1332 (DB1)
 IISonic1334 (DB1)
 Iiyama.....1335 (DB1)
 Imex.....1344
 Impego.....4207
 Imperial.....1346
 Indesit.....1349
 Indiana.....1350
 Indovision1351 (DB1)
 Ingelen.....1354
 Ingersol1355
 Inno Hit.....1358
 Innovation.....1360
 Interactive.....3534
 Interbuy1376
 Interfunk.....1377
 Internal.....1379
 International.....1380
 Interstar.....1383
 Intertronic.....1384
 Intervision.....1386
 InVideo.....1388
 IR.....4110
 Irradio.....1396
 Isukai.....1402
 ITC.....1404
 ITS.....1405
 ITT.....1406
 ITT Nokia.....1407
 ITV.....1408

J

Janeil1414
 JEC.....1426
 Jepssen.....1430 (DB1)
 Jerrold.....1431
 JGC.....1434 (DB1)

Jiahua.....1435
 Jinhai.....1439
 Jinxing.....1442
 Johansson.....1449
 JOK.....1451
 JSR.....1459
 JVC.....1464

K

Kabel Deutschland.1468
 Kabel Digital.....4448 (DB1)
 Kaisui1471
 Kamm1474
 Kamosonic3535
 Kamp1475
 Kangchong.....1476
 Kanghua.....1477
 Kangwei.....4115
 Kansai.....1480
 Kansas Technologies
1481 (DB1)
 Kaon1482 (DB1)
 Kapsch.....1483
 Karcher.....1484
 Kathrein1486
 Kathrein Eurostar....3707
 Kawa.....1487
 Kawasho.....1489
 Kendo.....1500
 Kennedy.....1504
 Kennex.....1505
 Kenwood.....1507
 Key West.....1509
 KeyPlug3646
 KIC.....1512
 Kiiri1513
 Kingavon.....1519
 Kingsley.....1520
 Kiota.....1522
 Kiss1524
 Kiton.....1525
 Klap.....1526
 Kneissel1535
 Koda.....1539
 Kolin.....1541
 Kolon.....1542
 Kolster.....1543
 Konig.....1547
 Konka.....1548

Korpel.....1552
 Korting.....1554
 Kosmos.....1557
 Koyoda.....1561
 KPN.....4941 (DB1)
 KR.....1562
 Kreiling.....1566 (DB1)
 Kreiselmeier1567
 K-SAT.....1467
 KTV.....1572
 Kuro.....1579
 KXD.....1581
 Kyoshu.....1583
 Kyostar1584
 Kyoto.....1585

L

L&S Electronic1588
 Lafayette.....1591
 LaSAT.....1597
 Lawson.....1603
 Layco.....4117
 Lecson.....1606
 Leiko.....3840 (DB1)
 Lemon.....1614
 Lenco.....1615
 Leng.....3708
 Lennox.....1616
 Lenoir.....1617
 Lenoxx.....1618 (DB1)
 Lenson.....1620
 Lesa.....1622
 Lexus.....3649
 Leyco1627
 LG.....1628
 LG Alps.....1629
 LG/Goldstar.....3536
 Liesenk.....3537
 Liesenk & Tter.....1630
 Liesenkotter1631
 Life.....3538
 Lifesat.....1632
 Lifetec.....1633
 Limit.....1637
 Linsar.....4564 (DB1)
 Lion.....1643
 Listo.....3406 (DB1)
 LiteOn.....1645
 Lloyds.....3539

Local India TV	1653
Lodos	1659 (DB1)
Loewe	1660
Loewe Opta	3540
LogicLab	3650
Logik	1661
Logisat	4850 (DB1)
Lorenzen	1666
Lorraine	1669
Luma	1674
Lumatron	1676
Lupus	1678
Lux May	1680
Luxor	1683
Lyonnaise	3709

M

M&B	1691
M/A Com	4229
Macab	1692
Madison	1698
Magnadyne	1702
Magnaфон	1703
Magnavox	1706
Magnex	1707
Magnum	1709
Majestic	1713
Maligne TV	4851 (DB1)
Manata	1716
Mandor	1717
Manesth	1718
Manhattan	1719
Maqma	1722 (DB1)
Marantz	1724
Marelli	1729
Mark	1731
Marquant	1734
Mascom	1738
Maspro	1739
Master's	1742
Masuda	1744
Mataw	1745
Matsui	1750
Matsushita	1751
Max	1753
Maxdome	3586
Maxim	1759 (DB1)
MB	3711
MBO	1765 (DB1)

McMichael	1768
MDS	1772 (DB1)
Mecotek	1776
Mediabox	1779
Mediacom	1780
Mediamarkt	1781
MediaSat	1782
Mediator	1784
Mediencom	1786 (DB1)
Medion	1787
Medison	1788
Mega	1789
MegaDrive	4297 (DB1)
Melectronic	3654
Melvox	1799
Memorex	1800
Memphis	1802
Mercury	1804
Metronic	1809
Metz	1810
MiCO	1813
Micro Com	3998
Micro electronic	3656
Micro Technology	1820
Micromax	1822
Micromedia	1823
Micromega	1824
Microspot	3849 (DB1)
Microstar	1827
Microtec	1828
Migros	1832
Mikomi	1833 (DB1)
Minato	1835
Minax	1836
Minerva	1838
Minoka	1840
Minowa	1843
Mirai	1849 (DB1)
Mitsubishi	1855
Mivar	1857
Mizuda	1860
MNET	1862
Monyka	1873
Morgan Sydney	3712
Morgan's	1875
Motion	1877
Motorola	1878
Movie Time	1880
Mr Zapp	3713

MTC	1889
MTEC	1890
MTLogic	1892
Mudan	1896
Multichoice	1900
Multistandard	1904
Multisystem	4121
Multitec	1906
Multitech	1907
Muratto	1910
Murphy	1911
Musikland	1915
Mustek	1916
Mx Onda	1919
Myrica	3946 (DB1)
Mysat	1923
Mystral	1925

N

NAD	1926
Naiko	1930
Nakamichi	1932
Nakimura	1933
NanoXX	4045 (DB1)
Naonis	1936
National	1942
National Panasonic	4661
Navex	1944
NEC	1950
Neckermann	1951
NEI	1952
Nesco	1960
Netsat	1966
Network	1968
Neuf Telecom	3999
Neufunk	1970
Neuhaus	1971
Neuling	1972 (DB1)
Neusat	1974
Nevir	1977
New Tech	1979
New World	1980
Next Base	1983
Next Wave	3777
Nicamagic	1994
Nikai	4566 (DB1)
Nikkai	1998
Nikkei	1999 (DB1)
Nikko	2000

Nimbro.....4065 (DB1)
 Noblex.....2013
 Nobliko.....2014
 Nogamatic.....2016
 Nokia.....2017
 Nomex.....2018
 Noos.....2019
 Nordic.....2021
 Nordmende.....2022
 Nordvision.....3543
 Normerel.....2024
 Northcoast.....2026
 Nova.....2031
 Novaplex.....2034
 Novatronic.....2035
 Novis.....2036
 NTC.....2045
 NTL.....2047
 Nu-Tec.....2048

O

Oceanic.....2061
 Octagon.....2062
 Okana.....4122
 Okano.....2065
 Omni.....2074
 ONCEAS.....3544
 Onida.....2081
 Onimax.....2082
 Onkyo.....2085
 Onn.....3663 (DB1)
 Ono.....2086
 Onwa.....2087
 Onyx.....3864 (DB1)
 Oopla.....2088
 Opera.....2090
 Optex.....2093
 Optim.....2094
 Optus.....2100
 Orange.....3866
 Orava.....2101
 Orbit.....2103
 Orbitech.....2104
 Origo.....2110
 Orion.....2111
 Oritron.....2112
 Orline.....2113
 Ormond.....2114
 Orson.....2115

Orsowe.....2116
 Osaki.....2118
 OSAT.....2119
 Osio.....2121
 Oso.....2122
 Osume.....2123
 Otto Versand.....2126
 Oulin.....4123
 Oxford.....2131

P

P&B.....2132
 Pace.....2134
 Pacific.....2135
 Packsat.....2139
 Pael.....2140
 Palcom.....2144
 Palladium.....2145
 Palsat.....2146
 Palsonic.....2147
 Panama.....2149
 Panasat.....2151
 Panasonic.....2153
 Panavision.....2154
 Panda.....2155
 PARK.....3951 (DB1)
 Pathe Cinema.....2168
 Pathe Marconi.....2169
 Patriot.....2170
 Pausa.....2171
 peekTOn.....2178
 Pensonic.....3778
 Perdio.....2185
 Perfekt.....2186
 Philco.....2192
 Philharmonic.....2194
 Philips.....2195
 Philips Magnavox.....3715
 Phocus.....2198 (DB1)
 Phoenix.....2199
 Phonola.....2201
 Phonotrend.....2202
 Pioneer.....2212
 Pionier.....2213
 Plantron.....2219
 Playsonic.....2224
 Plu2.....2225 (DB1)
 Pointer.....2229
 Polaroid.....2230

Polsat.....3716
 Poppy.....2236
 Portland.....2238
 Powerpoint.....2241
 Prandoni Prince.....4125
 Precision.....2244
 Predki.....2245
 Preisner.....2246
 Premiere.....3666
 Priesner.....3717
 Prima.....2253
 PrimeView.....3513 (DB1)
 Prinz.....2260
 Pro Basic.....3593 (DB1)
 Pro2.....2265 (DB1)
 Profekt.....4126
 Profex.....2269
 Profile.....2271
 Profilo.....2272
 Profitronic.....2273
 Proline.....2274
 Promax.....2275
 Prosat.....2278
 Proson.....2281 (DB1)
 Prosonic.....2282
 Protech.....2284
 Protek.....2285
 ProVision.....2291
 PVP Stereo Visual Matrix.....2301
 Pye.....2302
 Pyle.....2303 (DB1)
 Pymi.....2304
 Pyxis.....2305

Q

Quadral.....2314
 Quandra Vision.....3546
 Quasar.....2320
 Quelle.....2322
 Questa.....2324
 Quiero.....3718

R

Radialva.....2329
 Radio.....4128
 Radiola.....2330
 Radiomarelli.....2331
 Radionette.....2332

RadioShack.....	2333	Sakura.....	2441	Serino.....	2539
Radiotone.....	2334	Salora.....	2443	Servi Sat.....	3721
Radix.....	2335	Sambers.....	2445	Shanghai.....	2547
Rainbow.....	2339	Sampo.....	2446	Shanshui.....	4133
Raite.....	2340	Samsung.....	2448	Shaofeng.....	2549
Rank.....	2345	Samurai.....	2451	Sharp.....	2550
RBM.....	2350	Sandra.....	2454	Shencai.....	2553
RCA.....	2351	Sansui.....	2458	ShengCai.....	4217
Rebox.....	2356 (DB1)	Sanwa.....	2461	Shenyang.....	2555
REC.....	2357	Sanyo.....	2462	Sherwood.....	2557
Recor.....	2359	Sanyuan.....	2464	Shinelco.....	4074 (DB1)
Rectiligne.....	2362	SAT.....	2470	Shintom.....	2563
Red Star.....	3669	Sat Control.....	2471 (DB1)	Shintoshi.....	2564
Rediffusion.....	2364	Sat Cruiser.....	2472	Shivaki.....	2567
Redpoint.....	2365	Sat Partner.....	2473	Shorai.....	2569
Redstar.....	2366	Sat Team.....	2474	Siam.....	2572
Reflex.....	2368	Satbox.....	2476	Siarem.....	2573
Regency.....	2371	Satcom.....	2477	Siemens.....	2574
Relisys.....	2374 (DB1)	Satec.....	2479	Siera.....	2576
Render.....	4072 (DB1)	Satel.....	2480	Siesta.....	2577
Reoc.....	2379	Satelco.....	2481	Sigmathek.....	2580
Revox.....	2383	Satford.....	2483	Silva.....	2591
Revoy.....	2384	Satline.....	2484	Silva Schneider.....	2592
Rex.....	2385	Satmaster.....	2485	Silver.....	2594
RFT.....	2386	Satplus.....	2486	Singer.....	2599
Rhapsody.....	2387	Saville.....	2491	Sinudyne.....	2601
Rimax.....	2391	SBR.....	2492	Skantic.....	2605
Ritar.....	4718 (DB1)	ScanMagic.....	2496	Skantin.....	2606
R-Line.....	2327	Schacke.....	3720	Skardin.....	2607
Roadstar.....	2398	Schaub Lorenz.....	2500	Skinsat.....	3722
Robotron.....	2401	Schneider.....	2501	SKR.....	2608
Roch.....	2402	Schoentech.....	3504 (DB1)	SKY.....	2610
Rockdale.....	2403	Schwaiger.....	2502	Sky Digital.....	3723
Ronin.....	2412	Scientific Atlanta.....	2503	Sky Germany.....	4443 (DB1)
Rover.....	2415	Scientific Labs.....	2504	SKY Italia.....	2612 (DB1)
Rowa.....	2416	Scott.....	2508	SkyCable.....	2617
Rownsonic.....	2417	SCS.....	2510	Skymaster.....	2621
Royal.....	2419	Sedeá Electronique.....	2518	Skymax.....	2622
Royal Lux.....	2420	Seeltech.....	2519	SkySat.....	2625
RTF.....	3548	Seemann.....	2521	Skyvision.....	2630
S		SEG.....	2522	Skyworth.....	2631
SAB.....	2428 (DB1)	SEI.....	2524	SL.....	2632
Saba.....	2429	Sei-Sinudyne.....	2525	Slim Art.....	2636
Sabaki.....	2430	Seitech.....	3433 (DB1)	SM Electronic.....	2639
Sabre.....	2431	Seleco.....	2528	Smart.....	2642
Sagem.....	2434	Sencora.....	2531	S-Media.....	3515 (DB1)
Saisho.....	2437	Sentra.....	2534	Sogera.....	2649
Saivod.....	2439	Sentron.....	4216	Solavox.....	2654
		Septimo.....	2536	Sonawa.....	2663

Songdian.....	4136	Supervision.....	2791	Teco.....	2886
Soniko.....	2669	Supra.....	2792	Tedalex.....	2889
Sonitron.....	2671	Supratech.....	2793 (DB1)	Tee-Comm.....	2890
Sonneclair.....	2673	Susumu.....	2797	Teknika.....	2895
Sonoko.....	2675	Sutron.....	2798	Telanor.....	3727
Sonolor.....	2676	Swedx.....	2803 (DB1)	Telasat.....	2897
Sontec.....	2677	Swissflex.....	2805 (DB1)	Tele+1.....	2900
Sontech.....	3435	Swisstec.....	2806 (DB1)	Teleavia.....	2901
Sony.....	2679	Sydney.....	2808	Teleciel.....	2903
Sound & Vision.....	2680	Sylvania.....	2809	Telecom.....	2906
Soundmaster.....	2685	Symphonic.....	2810	Telecor.....	2910
Soundmax.....	2687	Synn.....	2813	Teledirekt.....	2912
Soundwave.....	2689	Sysline.....	2815	Telefonica.....	2913
Soyo.....	2693 (DB1)	Systec.....	2816	Telefunken.....	2914
Spectra.....	2697	Sytech.....	2819 (DB1)	Telefusion.....	2915
SR.....	2704	Sytong.....	2820	Telegazi.....	2917
Srypton.....	4138			Telegent.....	2918
Standard.....	2713			Teleka.....	2919
Star Cluster.....	3724	T		Telemaster.....	2922
Star Trak.....	2720 (DB1)	T.D.E. Systems.....	2822	Telemeister.....	2924
Starcom.....	2722	Tactus.....	2825	Telenet.....	2925
Stargate.....	2723	Taishan.....	2835	Telepiu.....	2926
Starland.....	2726	Taisho.....	2836	Telesat.....	2928
Starlite.....	2728	Tandberg.....	2842	Telesonic.....	2930
Starmedia.....	2730	Tandy.....	2843	Telestar.....	2931
Starring.....	2733	Tantec.....	2845	Telesystem.....	2933 (DB1)
Start Trak.....	3725	Tashiko.....	2850	Teletech.....	2934
Stenway.....	2739	Tatung.....	2852	Teleton.....	2935
Stern.....	2741	TBoston.....	2853 (DB1)	Televet.....	2937
Strato.....	2745	TCL.....	2856	Televideo.....	2938
Stream System.....	3675 (DB1)	TCM.....	2857	Television.....	2939
Strong.....	2748	Teac.....	2860	Televiso.....	2941
STVI.....	2751	Teachimagen.....	4140	Telewest.....	2942
Stylandia.....	2752	Tec.....	2861	Telewire.....	2943
Sumida.....	2756	Tech Line.....	2863	Temco.....	2946
Sungoo.....	3767 (DB1)	Techica.....	2865	Tempo.....	2949
Sunkai.....	2762	Technema.....	2866	Tennessee.....	2952
Sunny.....	2764 (DB1)	Technica.....	2868 (DB1)	Tenosal.....	2953
Sunny Sound.....	2765	Technical.....	3888 (DB1)	Tensai.....	2954
Sunsat.....	2767	Technics.....	2869	Tenson.....	2955
Sunstar.....	2768	Technika.....	2870	Tesla.....	3680 (DB1)
Sunstech.....	2769 (DB1)	Techniland.....	2872	Tesmet.....	3550
Suntronic.....	2770	TechniSat.....	2873	Tevision.....	2962
Sunwood.....	2772	Technisson.....	2874	Texet.....	2963
Super Sat.....	2775	Technology.....	3726	Thes.....	3769 (DB1)
Superla.....	2782	Technosat.....	2877	Thomson.....	2972
Supermax.....	2783	Technotrend.....	2879	Thorens.....	2973
Supersonic.....	2787	Technowelt.....	2881	Thorn.....	2974
SuperTech.....	2789	Techvision.....	4307 (DB1)	Tiankeban.....	4142
		Techwood.....	2884 (DB1)		

Tioko.....	2989
Tiscali.....	3442
Tividi.....	3443 (DB1)
Tivo.....	2991 (DB1)
TNT.....	4184
Tobo.....	2999
Tocom.....	3000
Tokai.....	3001
Tokyo.....	3004
Tomashi.....	3006
Tonna.....	3011
Tonsai.....	4223
Top Suxess.....	3013
Topfield.....	3014
Torx.....	3020
Toshiba.....	3021
Towada.....	3028
Towika.....	4224
Toyoda.....	3030
TPS.....	3032
Trakton.....	3036
Trans Continens.....	3037
Transfec.....	4143
Transonic.....	3041
Transtec.....	3042
Triad.....	3049
Triasat.....	3050
Triax.....	3051
Trident.....	3054
Trio.....	3056
Tristar.....	3057
Triumph.....	3058
TruVision.....	3061
TSM.....	3065
Tudi.....	3068
Turnsat.....	3071
TVA.....	4225
TVB.....	3078 (DB1)
TVE.....	3897 (DB1)
TVonics.....	3080
Twinner.....	3083

U

UEC.....	3088
Uher.....	3089
Ultravox.....	3095
Umax.....	3098
UMC.....	3099 (DB1)
Unic Line.....	3100

Uniden.....	3101
Union.....	3781
Unisat.....	3104
United.....	3106
United Cable.....	3108
United Quick Star.....	4226
Unitor.....	3110
Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)
Unitymedia.....	4328 (DB1)
Universal.....	3113
Universum.....	3115
Univox.....	3116
UPC.....	3118 (DB1)

V

V7 Videoseven.....	3130 (DB1)
Variosat.....	3134
VEA.....	3957 (DB1)
Vector.....	3136
Vega.....	3138
Ventana.....	3142
Vestel.....	3148
Vexa.....	3149
Via Digital.....	3729
Viasat.....	3153
Vibrant.....	3154
Victor.....	3155
Videologic.....	3165
Videologique.....	3166
Videon.....	4227
Videosat.....	3170
VideoSystem.....	3172
Videotechnic.....	3173
Videoton.....	3174
Videoway.....	3176
VideoWorks.....	3177
Vidtech.....	3179
Viewmaster.....	3182
Viewsonic.....	3186
Viewstar.....	3187
Viore.....	3192 (DB1)
Virgin.....	4185
Visiola.....	3197
Vision.....	3198
Visionetics.....	3199
Visionic.....	3200
Visiopass.....	3203
Visiosat.....	3204
Vistar.....	3207

Visual Innovations.....	4773 (DB1)
Vivanco.....	3209
Vivax.....	3601 (DB1)
Vivid.....	3210
Vodafone.....	4944 (DB1)
Volcasat.....	4053 (DB1)
Vortec.....	3217
Voxson.....	3220
VTech.....	3222

W

Waitec.....	3227
Waltham.....	3230
Watson.....	3233
Watt Radio.....	3234
Wega.....	3238
Wegavox.....	3239
Wela.....	3730
Welkin.....	3242 (DB1)
Wellington.....	3243 (DB1)
Welltech.....	3244
Weltblick.....	3245
Weltstar.....	3247 (DB1)
Weston.....	3251
WestStar.....	3519 (DB1)
Wetekom.....	3252
Wevasat.....	3253
Wewa.....	3254
Wharfedale.....	3255
White Westinghouse.....	3258
Wilson.....	3260 (DB1)
Windsor.....	3265 (DB1)
Windstar.....	3266
Winersat.....	3269
Wintel.....	3271 (DB1)
Wintergarten.....	3272
Wisi.....	3273
Wittenberg.....	3731
Woorisat.....	3280
World-of-Vision.....	3282 (DB1)
Worldsat.....	3283
Woxter.....	3286

X

Xbox.....	3295
Xcom Multimedia.....	4000
Xiahua.....	3299
Xiangyu.....	3302

Xingfu.....	3305
Xinghai.....	3306
Xinrisong.....	3308
XLogic.....	3310
XMS.....	3312
Xoro.....	3315
Xrypton.....	3317
Xsat.....	3318
Xtreme.....	3319 (DB1)
Xuelian.....	3320

Z	
Zanussi.....	3349
Zaunkonig.....	3352
Zehnder.....	3353
Zenith.....	3356
ZhuHai.....	3364
Ziggo.....	4007 (DB1)
Zinwell.....	3365
Zodiac.....	3366
Zwergnase.....	3371

Y	
Yakumo.....	3324
Yamada.....	3325
Yamaha.....	3326
Yamakawa.....	3327
Yamishi.....	3328
Yokan.....	3335
Yoko.....	3336
Yorx.....	3340
Yuhang.....	3345
Yukai.....	3346
Yüsmart.....	4777 (DB1)

(DB1) Brands only available from version DB1 onwards.
You can find the DB version on the sticker inside the battery compartment.





2014 © WOOX Innovations Limited. Todos os direitos reservados.
A Philips e o emblema da Philips são marcas comerciais
registadas da Koninklijke Philips N.V. e são utilizados pela WOOX
Innovations Limited sob licença da Koninklijke Philips N.V.

UM_SRP2008_10_PT_V1.0
WK13483

CE 0168

