


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP4004/87



TR Kullanım Kılavuzu

PHILIPS



İçindekiler

1	SRP4004 cihazınız	3
2	Başlangıç.....	4-7
	2.1 Pillerin yerleştirilmesi.....	4
	2.2 Evrensel uzaktan kumandanın ayarlanması.....	4-7
3	Evrensel uzaktan kumandanın kullanımı.....	8-10
	3.1 Tuşlar ve fonksiyonları.....	8-9
	3.2 Bir tuşun orijinal fonksiyonuna sıfırlanması.....	10
4	Servis ve destek.....	11-13
	4.1 Sık sorulan sorular.....	11-12
	4.2 Yardım mı gerekiyor?.....	13
	Yardım hattı.....	13
	Marka listesi.....	14-29
	Tüketiciler için bilgiler.....	30
	EMF uyumluluğu.....	30

1 SRP4004 cihazınız

Philips SRP4004 evrensel uzaktan kumanda satın aldığınız için tebrikler. Uzaktan kumandayı ayarladıkten sonra 4 adete kadar cihazı kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

Basit Ayar

Philips patentli (beklemede) Basit Ayar teknolojisiyle geliştirilmiş SRP4004, TV, DVD oynatıcı/kaydedici, VCR ve Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat gibi tüm genel set üstü kutuları için ayarlanabilir.

Cihazlarınız için uzaktan kumandayı ayarlamak için bölüm **2.2**'te yer alan talimatları uygulayın.

İşıltılı tuşlar


Uzaktan kumanda ışıltılı tuşları (-VOL +, - CH + ve rakam tuşları) karanlıkta yanarak loş bir odada bile uzaktan kumandanın kolay kullanılmasını sağlar.

Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanılmak için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yapın.

2 Başlangıç

2.1 Pillerin yerleştirilmesi

- Pil bölmesindeki + ve - konfigürasyonuna dikkat ederek 2 AAA türü pil takın.



Not

Piller değiştirildiğinde, tüm kullanıcı ayarları 5 dakika süreyle uzaktan kumanda hafızasında saklanacaktır.

2.2 Evrensel uzaktan kumandanın ayarlanması

Aşağıdaki örnekte TV'niz için evrensel uzaktan kumandanın nasıl kurulacağı gösterilmiştir.

Aynı adımları SRP4004 kullanarak çalıştırın istedığınız diğer cihazlar (STB, DVD oynatıcı/kaydedici ve VCR) için de tekrar edebilirsiniz.

Uzaktan kumanda aşağıdaki cihazlardan herhangi dördünü çalıştıracak şekilde ayarlanabilir:

Cihaz adı	Açıklama
TV	Klasik TV, düz ekran TV ve projeksiyon TV, TV/VCR cihazının parçası olarak TV, TV/VCR/DVD ve TV/DVD combo
STB	Kablo kutusu, uydu alıcısı, Dijital Video Yayını Karasal cihazı (DVB-T), Internet Protokol TV (IPTV), Şifresiz TV, Yüksek Çözünürlüklü Televizyon dekoderi (HDTV)
DVD	DVD oynatıcı/kaydedici (DVDR), DVD/Sabit Disk Sürücü kombinasyonu (DVDR-HDD), Blu-Ray oynatıcı, Yüksek Çözünürlüklü DVD oynatıcı (HD-DVD), TV/DVD cihazının bir parçası olarak DVD, TV/VCR/DVD ve VCR/DVD combo
VCR	Video kaset oynatıcı/kaydedici, TV/VCR cihazının bir parçası olarak VCR, TV/VCR/DVD ve VCR/DVD combo

Örnek: televizyonunuza çalıştırın için evrensel uzaktan kumandanın ayarlanması:

- 1 TV'nizi elle ya da orijinal uzaktan kumandasıyla açın.
1. kanalı açın.

- 2 **Kırmızı Ayar LED** © ışıkları yanana kadar **TV** cihazı seçme tuşunu **5 saniye** boyunca basılı tutun.

- Uzaktan kumanda ayar modundadır.

- 3 Bu kullanıcı kılavuzunun arkasındaki marka listesinde cihazınızın markası için 4 basamaklı kodu bulun. Her marka için dört basamaklı bir kod gösterilmiştir.



Televizyonunuzun markasının kodunu girmek için rakam tuşlarını kullanın.

- Kırmızı Ayar LED'i © kapanırsa, geçersiz veya hatalı bir kod girilmiştir.

Bu durumda tekrar deneyin.

- 4 Uzaktan kumandayı televizyona doğrultun.

- **© düğmesini basılı tutun.** TV kapandığı anda **derhal** düğmeyi bırakın.



- Bu adım, 5 - 60 saniye sürecek. Aşın durumlarda bu adım, 15 dakika kadar sürebilir.



- 5 **TV'yi açın.**

Çalıştırın için gerekli düğmeleri kullanmayı deneyin. Örneğin, - CH +, Ses Düzeyi - ve rakam tuşlarının düzgün çalışmış olduğunu kontrol edin.

- Bir tuşun bekleniği gibi çalışmaması durumunda tuşu **basılı tutun** ve çalıştığı zaman **anında** bırakın. Daha fazla bilgi için, bkz. bölüm 2.2.2.



- 6** Kurulumu tamamlamak için cihaz seçim düğmesine  **iki kez** basın.
- 5 dakika ya da daha uzun süre hiçbir tuşa basılmazsa uzaktan kumanda, ayar modundan çıkar ve tüm ayarlarınızı otomatik olarak kaydeder.



Önemli

Bir hata yaparsanız:

- Kurulumdan çıkmak için cihaz seçim düğmesine **iki kez** basın. Kırmızı renkli Kurulum  ışığı söner.
- Baştan başlayın.
- *Cihaz, tuş komutlarının tamamı ya da bir kısmına tepki vermiyorsa veya markanızın kodunu bulamıyorsanız adım 3'te '9, 9, 9, 9' girin ve adım 4'e geçin. Uzaktan kumanda, televizyonunuzla çalışan bir kod bulmak için tüm veritabanını tarayacaktır. Tüm veritabanının aranması 15 dakikaya kadar sürebilir.*

2.2.1 Uzaktan kumandanın diğer cihazlar için ayarlanması (STB, DVD oynatıcı/kaydedici ve VCR)

- 1 Cihazın açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun. Örneğin, DVD oynatıcı/kaydediciye bir disk veya VCR'a bir video kaset takın.
- 2 Daha sonra 'Televizyonunuz için uzaktan kumandanın ayarlanması' bölümünün **2-6** numaralı adımları uygulayın. Doğru cihaz seçim tuşunu kullandığınızdan emin olun: ,  veya .

2.2.2 Tuşların geliştirilmesi

Doğu şekilde ayarlanan uzaktan kumanda tüm cihazlarınızı çalıştırabilir olmalıdır. Bununla birlikte uzaktan kumandalı ilk kez kullanıryken bazı tuşların istendiği gibi çalışmaması mümkündür.

Böyle bir durumda uzaktan kumandanın alternatif aramasını sağlayabilirsiniz.



Not

Tüm veritabanının taranması sonucunda kod bulunduysa ('9, 9, 9, 9' koduya) tuş geliştirme uygulanamaz.


İlk ayar sırasında

- 1 Alıcı cihazın tepki verebilecek durumda olduğundan emin olun. Örneğin, DVD oynatıcı için Oynat tuşunu onarmaya çalışıyorsanız, DVD oynatıcıya bir DVD yerleştirdiğinizden emin olun, aksi halde Oynat tuşu çalışmaz.
- 2 İşlev görmeyen tuşa basın, basılı tutun ve cihaz tepki verdiğiinde bırakın. Çalışmayan her tuş için bunu tekrarlayın.
- Tuş hala istendiği gibi işlev görmüyorsa, daha uzun bir süre basmayı deneyin.


İlk ayar sonrasında

- 1 Alıcı cihazın tepki verebilecek durumda olduğundan emin olun. Örneğin, DVD oynatıcı için Oynat tuşunu onarmaya çalışıyorsanız, DVD oynatıcıya bir DVD yerleştirdiğinizden emin olun, aksi halde Oynat tuşu çalışmaz.

- 2 Çalıştmak istediğiniz cihazı seçin (örneğin, DVD). DVD'yi seçmek için  cihaz seçim tuşuna basın.




- 3  ve  tuşlarını aynı anda 5 saniye boyunca basılı tutun.
 - Kırmızı Ayar LED'i  yanar. Uzaktan kumanda ayar modundadır.



- 4 İşlev görmeyen tuşu **basılı tutun** ve cihaz tepki verdiğiinde **anında** bırakın.
 - Tuş hala istendiği gibi işlev görmüyorsa, daha uzun bir süre basmayı deneyin.

- 5 Ayarlarınızı kaydetmek ve ayar modundan çıkmak için  cihaz seçim tuşuna **iki kez** basın.
 - 5 dakika ya da daha uzun süre hiçbir tuşa basılmazsa uzaktan kumanda, ayar modundan çıkar ve tüm ayarlarınızı otomatik olarak kaydeder.



3 Evrensnel uzaktan kumandanının kullanımı

3.1 Tuşlar ve fonksiyonları

2. sayfadaki resimde uzaktan kumanda üzerindeki tüm tuşların genel görünümü bulunmaktadır. Cihazlarınızı çalıştmak için gereken tuşları deneyin.


Notlar

- Orijinal uzaktan kumandanızdaki tuşlarla aynı fonksiyona sahip olan tuşların adları SRP4004'te farklı olabilir (örneğin, Bilgiler/Ekrana).
- SRP4004 ile cihazlarınızı çalıştmak için sadece orijinal uzaktan kumandanızda yer alan fonksiyonlar kullanılabilir.

1 ⓧ Ayar LED'i. Uzaktan kumanda ayar veya Öğrenme modundayken kırmızı yanar.

2 AV ekipmanınızın harici girişleri (Ses/Video) arasında geçiş yapar.

3 TV STB DVD VCR cihaz seçim tuşları.
• çalıştırılacak cihazı seçin
• uzaktan kumanda komutu gönderildiğinde yanar.



GUIDE elektronik program kılavuzu.

MENU / HOME menü açma/kapatma.


INFO ekran üzeri kanal bilgilerini görüntüler.

EXIT ekran üzerindeki menü ekranından çıkar/ekranı temizler.

▲ ▼ ◀ ▶ bir menü içinde imlecin yukarıya, aşağıya, sola, sağa hareket ettirilmesini sağlar.

OK seçiminizi onaylar.

Renkli tuşlar Teletekst/bağlam duyarlı tuşlar.



+ VOL - TV ses düzeyini ayarlar

* TV sesini kapatır.

○ önceki program/Son.

+ CH - önceki/sonraki kanal.



▼P ▲P farklı modlarda önceki (▼P) / sonraki (▲P) sayfa/parça.

□ / □ teletekst açma (□) / kapatma (□).

◀ hızlı geri sarma.

▶ oynat.

▶▶ hızlı ileri sarma.

■ durdurma.

● kaydetme.

II duraklatma.



* TXT / • geniş ekran.
• STB: metin.

HELP / -/- • bir ve iki rakamlı kanal numaraları ve iki ya da üçten fazla rakam içeren kanal numaraları arasında geçiş yapar.
• STB: Yardım.

8 doğrudan kanal/parça seçimi için rakam tuşları.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

9 ⓧ seçili cihazı açar/kapatır.

Not

Bazı TV markaları/türlerinde bu tuş sadece TV'yi kapatacaktır. Televizyonu tekrar açmak için bir rakam tuşuna basmanız gereklidir (doğrudan kanal seçimi).

3.2 Bir tuşun orijinal fonksiyonuna sıfırlanması

Gelişirilmiş bir tuş (bkz. bölüm 2.2.2) hala istendiği gibi çalışmıyorsa tuşu, orijinal fonksiyonuna sıfırlayabilirsiniz.

- Geçerli cihaz modunda rakam tuşlarını ① ve ④ tuşunu, kırmızı Ayar LED'i ⑤ yanana kadar **yaklaşık 5 saniye boyunca basılı tutun**.
 - Uzaktan kumanda ayar modundadır.



- Sırasıyla ②, ③ v ⑥, rakam tuşlarına basın.
 - Her tuşa bastığınızda seçim tuşu bir kez yanıp söner.



- Press the key you wish to Sıfırlamak istediğiniz tuşa **iki kez** basın. Örneğin ► tuşu.
 - Her tuşa bastığınızda seçim tuşu bir kez yanıp söner.
 - Tuşun başarıyla orijinal fonksiyonuna sıfırlandığını onaylamak için cihaz seçim tuşu bir kez daha yanıp sönecektir.



4 Servis ve destek

4.1 Sık sorulan sorular

Bu bölümde evrensel uzaktan kumandanız hakkında en sık sorulan soruların cevaplarını bulacaksınız.

4.1.1 Ayar

Ayar moduna giremiyorum.

Pil düzeyi çok düşük veya pil tükenmiş.

- Pilleri değiştirin. Bunun için, bkz. bölüm 2.1.
Pilleri değiştirdikten sonra uzaktan kumandanın cihazlarınızı çalıştırıp çalışmadığını kontrol edin. Çalıştırmıyorsa, uzaktan kumandayı tekrar ayarlamamanız gereklidir. Bunun için bkz. 2.2.

Cihazımın marka kodu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 'Markalar listesi'nde yok.

'Markalar listesi' sadece en yaygın kullanılan TV, STB, DVD oynatıcı / kaydedici ve VCR markalarını listeler.

- Tüm markaların listesi için kullanım kılavuzunda bkz. sayfa 14-29.
- Markanızı tüm markalar listesinde bulamıyorsanız, 4 basamaklı kod olarak '9999' girin. '9999' girildiğinde kurulum işlemi uygulanabilir (15 dakikaya kadar).

Televizyonum adım 4'te KAPANIYOR ama adım 5'te tekrar AÇILMIYOR.

Bazı TV markaları (örn. Panasonic) sadece rakam tuşlarına uzun süre basıldığında AÇILIR. Kurulum modunda bir tuşa uzun süre basıldığında, uzaktan kumanda TV'yi AÇMAK yerine tuşu geliştirmeye çalışır (bkz. bölüm 2.2.2).

- Bu durumda, TV'nizi elle ya da orijinal uzaktan kumandasıyla AÇIN. Adım 6 ile devam edin. Kurulumu başarıyla tamamladıktan sonra, rakam tuşlarından birine uzun süre basıldığında uzaktan kumanda, orijinal uzaktan kumandanız gibi TV'yi AÇAR.

Kurulumdan sonra tüm düğmeler beklenen şekilde çalışmaz.

- Düğmeleri geliştirmeyi deneyin. Bkz. bölüm 2.2.2.

Uzaktan kumandamı combo cihazlar (TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR, vb.) için nasıl ayarlayabilirim?

Bazı combo cihazlarda, iki bölümde de kontrol edebilmek için iki ayrı kaynak seçme tuşu ayarlanmanız gereklidir. Örneğin, bir TV/DVD combo cihazınız varsa TV/DVD combo cihazını çalıştmak için uzaktan kumandayı hem TV hem de DVD için ayarlanmanız gerekebilir.

4.1.2 Kullanım

Uzaktan kumanda açılmıyor.

Pil düzeyi çok düşük veya pil tükenmiş.

- Pilleri değiştirin. Bunun için, bkz. bölüm 2.1.

Pilleri değiştirdikten sonra uzaktan kumandanın cihazlarınızı çalıştırıp çalışmadığını kontrol edin.

Çalıştırmıyorsa, uzaktan kumandayı tekrar ayarlamanzı gereklidir. Bunun için bkz. 2.2.

Çalıştırmak istediğim cihaz hiç tepki vermiyor/tuş komutlarının tümüne tepki vermiyor.

- Bastığınız tuşların, bu cihazın orijinal uzaktan kumandasında bulunup bulunmadığını kontrol edin.
- Tuşları geliştirmeyi deneyin. Bkz. bölüm 2.2.2.

Ayar sırasında yanlış kod seçilmiş.

- Bu cihaz için uzaktan kumandayı tekrar ayarlayın. Ayar modundan çıkmadan önce cihazın tepki verip vermediğini mutlaka test edin.

Kullanmaya çalıştığınız tuşların orijinal uzaktan kumandadaki adları farklı olabilir.

- İstediğiniz bulana kadar tüm tuşları deneyin.

Teleteks tuşları çalışmıyor.

- TV'nizin Teleteks özelliği olup olmadığını öğrenin.
- Teleteks tuşlarını geliştirmeye çalışın. Bkz. bölüm 2.2.2.
- Teleteksti açmak için doğru tuşları kullandığınızdan emin olun. TV için bu,  tuşudur; STB için  tuşu.

4.1.3 Piller

Pilleri değiştirdiğimde ayarlarım silinir mi?

Hayır. Tüm kullanıcı ayarları 5 dakika süreyle uzaktan kumanda hafızasında saklanacaktır.



Uyarı

Pilleri güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.

4.2 Yardım mı gerekiyor?

İlk olarak bu kullanım kılavuzunu dikkatli şekilde okumanızı tavsiye ederiz. Bu kılavuz, uzaktan kumandanızı ayarlamana ve kullanmanıza yardımcı olmak üzere sağlanmıştır.

Ancak, SRP4004'ün ayarlanması, kullanımı, yedek parçaları, garantisini, vb. ile ilgili daha fazla bilgi gerekiyorsa veya başka sorularınız varsa, bizimle her zaman iletişim kurabilirsiniz.

Yardım hattımızı ararken SRP4004'ün yanınızda bulunmasını sağlayın; böyleslikle operatörlerimiz, SRP4004'ün düzgün çalışıp çalışmadığını tespit etmenize yardımcı olabilirler.

İletişim bilgilerimizi bu kullanım kılavuzunun sonunda bulabilirsiniz.

Philips evrensel uzaktan kumandanızın model numarası SRP4004/87.

Satin alma tarihi:/...../.....
(gün/ay/yıl)

Çevrimiçi destek için: www.philips.com/welcome

- 'Destek' seçeneğini seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın

Yardım hattı

Ülke	Telefon numarası	Tarife
Türkiye	0800 261 3302	ücretsiz

@sat.....	0008	(DB1)	Alltech.....	0109		Atlantic.....	0233		Binatone.....	0378
1&1	3908		Alpha.....	0112		Atori.....	0237		Birmingham Cable	
4Kus.....	0005		Altai.....	3690		Atsat.....	0238	(DB1)	Communications....	0382
A										
A.R. Systems.....	0012		Amitronica.....	0131		Auchan.....	0240		Black Diamond.....	0384
AB Sat.....	3689		Amoi.....	0132		Audiosonic.....	0264		Black Panther Line.	4196
ABC.....	0013		Ampere.....	0134		Audioton.....	0266		Black Star.....	0386
Acme.....	3521		Amplivision.....	0138		Audix.....	0270	(DB1)	Blacktron.....	3526
Acoustic Solutions.	0032	(DB1)	Amstrad.....	0140		Aurora.....	0274		Blackway.....	0388
Acura.....	0036		AMW.....	0143		Ausind.....	0276		Blaupunkt.....	0390
ADA.....	0038		Anam.....	0146		Astar.....	0277		Blue Media.....	3378
ADB.....	0039		Anam National.....	0147		Autovox.....	0280		Blue Sky.....	0395
ADC.....	0040		Andersson.....	0148	(DB1)	Avalon.....	0286		Blue Star.....	0396
Addison.....	0043		Andover.....	0149		Avanit.....	4945	(DB1)	BlueH.....	3793
Adelsound.....	0044		Anglo.....	0151		Avious.....	0291		Boca.....	0399
ADL.....	0045	(DB1)	Anitech.....	0154		AVM.....	0294		Boghe.....	0400
Admiral.....	0046		Ankaro.....	0155		Awa.....	0296		Bondstec.....	0403
Advent.....	0054	(DB1)	Ansonic.....	0156		Axiel.....	0297		Boots.....	0405
Adyson.....	0058		Anttron.....	0162		Axil.....	0298	(DB1)	Boston.....	0410
AEG.....	0059		AOC.....	0165		Axis.....	0300		BPL.....	0413
Aegir.....	0060		Apex.....	3691		Axitronic.....	3608	(DB1)	Brainwave.....	0415
Agashi.....	0063		Apollo.....	0171		Axxon.....	0303	(DB1)	Brandt.....	0416
Agazi.....	3522		Arc En Ciel.....	0178		Ayomi.....	3525		Brimax.....	3797
AGB.....	0064		Arcam.....	0179					Brinkmann.....	0423
AGS.....	0067		Arcam Delta.....	3524					Brionvega.....	0424
Aiko.....	0069		Arcelik.....	4791	(DB1)				Britannia.....	0425
Aim.....	0070		Arcom.....	3736	(DB1)				British Telecom	0427
Airis.....	0071		Arcon.....	0182					Broadcast.....	0428
Aiwa.....	0072		Ardem.....	0184					Broco.....	0431
Akado.....	3784	(DB1)	Aristona.....	0192					Bruns.....	0435
Akai.....	0074		Armstrong.....	0195					BskyB.....	0436
Akiba.....	0078		Arnion.....	0196	(DB1)				BSR.....	0437
Akito.....	0082		Arthur Martin.....	0200					BT.....	0438
Akura.....	0083		ASA.....	0202					BT Cable.....	3995
Alaron.....	0085		Asat.....	0204					BT Satellite.....	3693
Alba.....	0086		Asberg.....	0205					BT Vision.....	3742
Alcatel	0089		ASLF.....	0211					BTC	0439
Alcyon.....	0093		Asono.....	0212					Bebu Sat.....	0440
Aldes.....	0094		AssCom.....	0215	(DB1)				Bush.....	0445
Alice.....	0098	(DB1)	AST.....	0216					BVV.....	0447
Alize.....	0100		Astacom.....	0217						
Alkos.....	3523		Aston.....	0220						
Allantide.....	0102		Astra.....	0221						
Allegro.....	0103		Astro.....	0224						
Allorgan.....	0105		Asuka.....	0227						
Allsat.....	0106		Atacom.....	0228						
Allsonic	0107		Atec.....	0230	(DB1)					
Allstar.....	0108		Atlanta.....	0232	(DB1)					

Canal+	0478	Colombia.....	0599	Daytron	0710	DNT.....	0816
Capsonic.....	0486	Columbia.....	0604	D-box.....	0682	Dongda.....	0820
Carad.....	0488	Columbus.....	0605	DCE.....	0713 (DB1)	Donghai.....	0821
Carena.....	0489	Com Hem.....	4561 (DB1)	DDC	0714	Dragon Systems	4830 (DB1)
Carrefour.....	0492	Comag	0606	De Graaf.....	0716	Drake	0825
Cascade.....	0496	Comcrypt.....	0610	DEC.....	0717	DREAMBOX.....	4392 (DB1)
Casio.....	0499	Commlink.....	0616	Decca.....	0718	Drean	0832
Cat.....	0500	Comtech.....	3776	Decsat.....	0719	DSE.....	0833
Catha.....	4094	Concorde.....	0626	Deitron.....	0722	DSTV	0835
Cathay.....	0501	Condor.....	0627	Delega.....	3697	DTS	0837
Catron.....	0502	Conia	0628	Denko	0730	Dual	0838
CCE.....	0504	Connexions.....	0631	Denon	0731	Dual-Tec.....	3528
Celestial.....	0511	Conrad.....	0633	Denver	0733	Dumont.....	0840
Centrex.....	0516	Conrad Electronic..	3695	Denzel	0734	Dune	0841
Centrum.....	0519	Conrowa.....	0634	Desay	0737	Duongjie.....	4101
Centurion.....	0520	Contec	0635	Desmet.....	0738	Durabrand	0842 (DB1)
Century.....	0521	Continental Edison	0637	Dew	0742	Dux.....	0843
CGE.....	0523	Cosat	0645	DGM.....	3566 (DB1)	D-Vision	0684
CGV	0524	Coship	0646	Dgtac	0745 (DB1)	DVX	0847
Changcheng.....	0526	Cosmel	0647	Diamant	0746	Dynasat	0852
Changfei.....	0527	Crosley	0655	Diamond	0747	Dynatron	0855
Changhai.....	0529	Crown	0658	DICRA	4938 (DB1)	Dynex	3476
Changhong.....	0530	Cryptovision	0661	Digatron	0751		
Channel Master.....	0531	CS Electronics.....	0663	Digiality	0755	E	
Chaparral.....	0533	CTC.....	0664	Digihome	0758 (DB1)	Easy Home	3700
Cherokee.....	0536	C-Tech.....	0449	Digiline	0759	Easy Living	0860 (DB1)
Chess.....	0538	CVG.....	3996	DigiLogic	0760 (DB1)	EchoStar	0866
Chimei.....	3563	Cybercom.....	0671 (DB1)	Digipro	0762	Eclipse	0867
Chuangjia.....	4096	CyberHome	0672	DigiQuest	0763 (DB1)	E-Dem	3624
Chunfeng.....	0546	Cybermaxx	3696	Digital Device.....	0770 (DB1)	Edision	3392 (DB1)
Chung Hsin.....	0547	Cybertron	0675	Digitek	0779 (DB1)	Einhell	0875
Chunsun.....	0549	Cyfrowy Polsat	4341 (DB1)	Digitenne	4942 (DB1)	Elap	0877
Cimline.....	0552	Cyrus	0679	Digitor	0781	Elbe	0880
Cinetec	0560			Digiturk	0783	Elbe-Sharp	3529
CineVision.....	0562			DiK	0787 (DB1)	Elctech	0882
Cisco	3801 (DB1)	Daenyx	0690	Dikom	3391 (DB1)	Elcit	0883
City.....	0569	Daeryung	0691	DirecTV	0794 (DB1)	Electa	3530
CityCom	0570	Daewoo	0692	Discoverer	0796	ELECTRO TECH	3531
Clarivox	0576	Dainichi	0694	Discovery	0797	Electrohome	0890
Classic.....	0580	Dansai	0699	Diseqc	3698	Electus	0894
Clatronic	0581	Dansat	0700	DishTV	0801 (DB1)	Elekta	0895
Clayton	0582 (DB1)	Dantax	0702	Diskxpress	0802	Elektra	0896
Clyde.....	0588	Darty	4266 (DB1)	Distratel	0804	Element	3477
Clyde Cablevision... 3694		Darty Box	4228	Distrisat	0805	Elfunk	0899 (DB1)
CMR.....	4694 (DB1)	Datron	4201	Ditristrand	3699	ELG	0900
CMS.....	0590	Datsura	0703	Dixi	0807	Elin	0902
CMS Hightec.....	0591	Dawa	0707	DK Digital	0808	Elite	0903
CNT	0594	Daytek	0708	DMTech	0813	Elmak	0907
Coby	0597	Dayton	0709	DNR	0815	Elonex	4019 (DB1)

Elsat.....	0908	Filmnet Comcrypt..	3702	Genexxa	1097	Harting und Helling	1201
Elsay.....	0909	Filsai	1000	Gericom.....	1103	Harwood	1204
Elta.....	0910	Finlandia.....	1003	GFM.....	3820	Hase & Igel	1205
Emanon	0913	Finlux.....	1004	Giant.....	1113	Hathw@y.....	3399 (DB1)
Emerson.....	0917	FinnSat.....	1005	Giec	1115	Hauppauge	1206
Emme Esse	0919	Fintec	1006	Global Solutions	1120	HB	1209 (DB1)
e-motion.....	3496 (DB1)	Firstline.....	1008	Global Sphere	1121	HCM.....	1210
Emperor.....	0921	Fisher.....	1009	Globo	1122 (DB1)	Helio.com.....	1218
eMTech.....	3626 (DB1)	Flair Mate.....	1010	GMI.....	1124	Helium.....	1220
Engel.....	0929	Flint	1014	Go Video.....	1126	Hema	1222
Enzer.....	0934	FNR	1016	Gold	3823 (DB1)	Hemmermann.....	1223
EP Sat.....	0935	Formenti	1023	Gold Box	1131	Henss.....	1224 (DB1)
Epson.....	0937	Formenti-Phoenix..	1024	Golden Channel.....	1133	Hifivox	1233
Erres.....	0942	Fortress	1027	GoldHand	1136	Higashi.....	1234
ESC.....	0945	Foxtel.....	1029	Goldline	1138	Highline	1236
Etron	0949	Fraba	1030	GoldStar	1140	Hikona	1237
Etzuko.....	4203	Fracarro.....	1032 (DB1)	Gooding	1141	HiLine	3533
Eurieult.....	0950	France Satellite/TV.	3703	Goodmans.....	1142	HiMAX	1241
Eurocrypt.....	0952	France Telecom	1033	Gorenje	1144	Hinari	1243
Eurodec.....	0953	Free.....	4157	GPM	1149	Hirschmann.....	1246
Eurofeel.....	0954	Freebox	1036	Gradiente	1151	Hisawa	1247
EuroLine.....	0955	Freecom	1037	Graetz	1152	Hisense	1249
Euroman.....	0956	Freesat.....	1038	Gran Prix	1153 (DB1)	Hitachi	1251
Europa.....	0957	Friac	1040	Granada	1154	Hitachi Fujian.....	1252
European.....	0958	Frontech.....	1042	Grandin.....	1156	Hitsu.....	1257
Europhon.....	0959	FTE	1043	Great Wall.....	4105	HNE	1260
Eurosat.....	0962	FTEmaximal.....	1044	Gronic	1160	Hoehler	1262
Eurosky.....	0963	Fuba	1045	Grothusen.....	1161	Hoher	4504 (DB1)
Eurospace.....	0964	Fusionkyo	1046	Grundig	1162	Home Tech Industries	1266
Eurostar.....	0965	Fujicom	1048 (DB1)	Grunkel.....	1164	Homecast	1268
Eutelsat.....	0967	Fujitsu	1052	G-Sat	1067	HomeChoice	1269
Eutra.....	0968	Fujitsu General	1053	GVG	1169	Hongmei	1272
Evesham.....	0972 (DB1)	Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)	H		Hornet	1276 (DB1)
Exator.....	0974	Funai	1056	H&B.....	3635	Hornyphon	1277
Expert.....	0976			Haaz	1172	Hoshai	1278
Exquisit.....	0978			Haensel & Gretel	1173	Houston	1280
F				Haier	1175	Huafa	1287
Fagor Life.....	4102	Galaxi.....	1068	Haihong	1176	Huanghaiimei	1288
Fait.....	4699 (DB1)	Galaxisat.....	1069	Halifax	1179	Huanghe	1289
Feilang.....	0990	Gardiner	1073	Hallo	4563 (DB1)	Huanglong	1290
Feilu	0991	GBC	1078	Hampton	1183	Huangshan	1291
Feiyue	0993	GbSAT	1079 (DB1)	Hanns.G	3478 (DB1)	Huanyu	1292
Fenmenti.....	4103	Geant Casino	1082	Hannspree	1189 (DB1)	Huari	1294
Fenner.....	0994	GEC	1083	Hanseatic	1190	Hughes Network Systems	1296 (DB1)
Ferguson.....	0996	Geloso	1087	Hantarex	1192	Hugoson	1297 (DB1)
Fidelity.....	0998	General	1090	Hantor	1193	Huijijaban	4108
Filmnet.....	0999	General Instrument	1093	Hanuri	1194	Humax	1298
Filmnet Cablecrypt	3701	General Satellite.....	1094 (DB1)	General Technic	1095		

Huth	1305	Jahua	1435	Korpel	1552	Local India TV	1653				
Hygashi	1308	Jinhai	1439	Korting	1554	Lodos	1659 (DB1)				
Hyper	1309	Jinxing	1442	Kosmos	1557	Loewe	1660				
HyperVision	1311	Johansson	1449	Koyoda	1561	Loewe Opta	3540				
Hypson	1312	JOK	1451	KPN	4941 (DB1)	LogicLab	3650				
Hyundai	1315	JSR	1459	KR	1562	Logik	1661				
		JVC	1464	Kreiling	1566 (DB1)	Logisat	4850 (DB1)				
I											
Iberia	1320	K		Kreiselmeyer	1567	Lorenzen	1666				
ICE	1324	Kabel Deutschland	1468	K-SAT	1467	Lorraine	1669				
ICeS	1325	Kabel Digital	4448 (DB1)	KTV	1572	Luma	1674				
ID Digital	1329	Kaisui	1471	Kuro	1579	Lumatron	1676				
lekei	1332 (DB1)	Kamm	1474	KXD	1581	Lupus	1678				
llSonic	1334 (DB1)	Kamosonic	3535	Kyoshu	1583	Lux May	1680				
liyama	1335 (DB1)	Kamp	1475	Kyostar	1584	Luxor	1683				
Imex	1344	Kangchong	1476	Kyoto	1585	Lyonnaise	3709				
Impego	4207	Kanghua	1477								
Imperial	1346	Kangwei	4115	L							
Indesit	1349	Kansai	1480	L&S Electronic	1588	M&B	1691				
Indiana	1350	Kansas Technologies		Lafayette	1591	M/A Com	4229				
Indovision	1351 (DB1)		1481 (DB1)	LaSAT	1597	Macab	1692				
Ingelen	1354	Kaon	1482 (DB1)	Lawson	1603	Madison	1698				
Ingersol	1355	Kapsch	1483	Layco	4117	Magnadyne	1702				
Inno Hit	1358	Karcher	1484	Lecson	1606	Magnafoon	1703				
Innovation	1360	Kathrein	1486	Leiko	3840 (DB1)	Magnavox	1706				
Interactive	3534	Kathrein Eurostar	3707	Lemon	1614	Magnex	1707				
Interbuy	1376	Kawa	1487	Lenco	1615	Magnum	1709				
Interfunk	1377	Kawasho	1489	Leng	3708	Majestic	1713				
Internal	1379	Kendo	1500	Lennox	1616	Maligne TV	4851 (DB1)				
International	1380	Kennedy	1504	Lenoir	1617	Manata	1716				
Interstar	1383	Kennex	1505	Lenoxx	1618 (DB1)	Mandor	1717				
Intertronic	1384	Kenwood	1507	Lenson	1620	Manesth	1718				
Intervision	1386	Key West	1509	Lesa	1622	Manhattan	1719				
InVideo	1388	KeyPlug	3646	Lexus	3649	Maqma	1722 (DB1)				
IR	4110	KIC	1512	Leyco	1627	Marantz	1724				
Irradio	1396	Kiilo	1513	LG	1628	Marelli	1729				
Isukai	1402	Kingavon	1519	LG Alps	1629	Mark	1731				
ITC	1404	Kingsley	1520	LG/Goldstar	3536	Marquant	1734				
ITS	1405	Kiota	1522	Liesenk	3537	Mascom	1738				
ITT	1406	Kiss	1524	Liesen & Tter	1630	Maspro	1739				
ITT Nokia	1407	Kiton	1525	Liesenkotter	1631	Master's	1742				
ITV	1408	Klap	1526	Life	3538	Masuda	1744				
		Kneissel	1535	Lifesat	1632	Matav	1745				
J											
Janeil	1414	Koda	1539	Lifetec	1633	Matsui	1750				
JEC	1426	Kolin	1541	Limit	1637	Matsushita	1751				
Jepssen	1430 (DB1)	Kolon	1542	Linsar	4564 (DB1)	Max	1753				
Jerrold	1431	Kolster	1543	Lion	1643	Maxdome	3586				
JGC	1434 (DB1)	Konig	1547	Listo	3406 (DB1)	Maxim	1759 (DB1)				
		Konka	1548	LiteOn	1645	MB	3711				
				Lloyds	3539	MBO	1765 (DB1)				

McMichael	1768	MTC	1889
MDS	1772 (DB1)	MTEC	1890
Mecotek	1776	MTlogic	1892
Mediabox	1779	Mudan	1896
Mediacom	1780	Multichoice	1900
Mediamarkt	1781	Multistandard	1904
MediaSat	1782	Multisystem	4121
Mediator	1784	Multitec	1906
Mediencom	1786 (DB1)	Multitech	1907
Medion	1787	Muratto	1910
Medison	1788	Murphy	1911
Mega	1789	Musikland	1915
MegaDrive	4297 (DB1)	Mustek	1916
Meletronic	3654	Mx Onda	1919
Melvox	1799	Myrica	3946 (DB1)
Memorex	1800	Mysat	1923
Memphis	1802	Mystral	1925
Mercury	1804		
Metronic	1809	N	
Metz	1810	NAD	1926
MICO	1813	Naiko	1930
Micro Com	3998	Nakamichi	1932
Micro electronic	3656	Nakimura	1933
Micro Technology	1820	NanoXX	4045 (DB1)
Micromaxx	1822	Naonis	1936
Micromedia	1823	National	1942
Micromega	1824	National Panasonic	4661
Microspot	3849 (DB1)	Navex	1944
Microstar	1827	NEC	1950
Microtec	1828	Neckermann	1951
Migros	1832	NEI	1952
Mikomi	1833 (DB1)	Nesco	1960
Minato	1835	Netsat	1966
Minax	1836	Network	1968
Minerva	1838	Neuf Telecom	3999
Minoka	1840	Neufunk	1970
Minowa	1843	Neuhaus	1971
Mirai	1849 (DB1)	Neuling	1972 (DB1)
Mitsubishi	1855	Neusat	1974
Mivar	1857	Nevir	1977
Mizuda	1860	New Tech	1979
MNET	1862	New World	1980
Monyka	1873	Next Base	1983
Morgan Sydney	3712	Next Wave	3777
Morgan's	1875	Nicamagic	1994
Motion	1877	Nikai	4566 (DB1)
Motorola	1878	Nikkai	1998
Movie Time	1880	Nikkei	1999 (DB1)
Mr Zapp	3713	Nikko	2000

Nimbro	4065 (DB1)	Orsowe	2116
Noblex	2013	Osaki	2118
Nobliko	2014	OSAT	2119
Nogamatic	2016	Osio	2121
Nokia	2017	Oso	2122
Nomex	2018	Osume	2123
Noos	2019	Otto Versand	2126
Nordic	2021	Oulin	4123
Nordmende	2022	Oxford	2131
Nordvision	3543		
Normerel	2024	P	
Northcoast	2026	P&B	2132
Nova	2031	Pace	2134
Novaplex	2034	Pacific	2135
Novatronic	2035	Packsat	2139
Novis	2036	Pael	2140
NTC	2045	Palcom	2144
NTL	2047	Palladium	2145
Nu-Tec	2048	Palsat	2146
		Palsonic	2147
		Panama	2149
		Panasat	2151
		Panasonic	2153
		Panavision	2154
		Panda	2155
		PARK	3951 (DB1)
		Pathé Cinema	2168
		Pathé Marconi	2169
		Patriot	2170
		Pausa	2171
		peeKTon	2178
		Pensonnic	3778
		Perdio	2185
		Perfekt	2186
		Philco	2192
		Philharmonic	2194
		Philips	2195
		Philips Magnavox	3715
		Phocus	2198 (DB1)
		Phoenix	2199
		Phonola	2201
		Phonotrend	2202
		Pioneer	2212
		Pionier	2213
		Plantron	2219
		Playsonic	2224
		Plu2	2225 (DB1)
		Pointer	2229
		Polaroid	2230

Polsat.....	3716	RadioShack.....	2333	Sakura.....	2441	Serino	2539
Poppy.....	2236	Radiotone.....	2334	Salora.....	2443	Servi Sat.....	3721
Portland.....	2238	Radix	2335	Sambers	2445	Shanghai	2547
Powerpoint.....	2241	Rainbow	2339	Sampo	2446	Shanshui	4133
Prandoni Prince	4125	Raite	2340	Samsung	2448	Shaofeng	2549
Precision.....	2244	Rank.....	2345	Samurai	2451	Sharp.....	2550
Predki.....	2245	RBM.....	2350	Sandra	2454	Shencai.....	2553
Preisner.....	2246	RCA.....	2351	Sansui.....	2458	ShengCai.....	4217
Premiere	3666	Rebox.....	2356 ^(DB1)	Sanwa	2461	Shenyang	2555
Priesner.....	3717	REC.....	2357	Sanyo	2462	Sherwood	2557
Prima.....	2253	Recor	2359	Sanyuan	2464	Shinelco	4074 ^(DB1)
PrimeView	3513 ^(DB1)	Rectiligne	2362	SAT	2470	Shintom	2563
Prinz.....	2260	Red Star	3669	Sat Control.....	2471 ^(DB1)	Shintosh.....	2564
Pro Basic	3593 ^(DB1)	Rediffusion	2364	Sat Cruiser.....	2472	Shivaki	2567
Pro2.....	2265 ^(DB1)	Redpoint	2365	Sat Partner.....	2473	Shorai	2569
Profekt.....	4126	Redstar	2366	Sat Team	2474	Siam	2572
Profex.....	2269	Reflex	2368	Satbox	2476	Siarem	2573
Profile.....	2271	Regency	2371	Satcom	2477	Siemens	2574
Profilo	2272	Relysis	2374 ^(DB1)	Satec	2479	Siera	2576
Profitronic.....	2273	Render	4072 ^(DB1)	Satel	2480	Siesta	2577
Proline.....	2274	Reoc	2379	Satelco	2481	Sigmatek	2580
Promax.....	2275	Revox	2383	Satford	2483	Silva	2591
Prosat.....	2278	Revoy	2384	Satline	2484	Silva Schneider.....	2592
Proson	2281 ^(DB1)	Rex	2385	Satmaster	2485	Silver	2594
Prosonic	2282	RFT	2386	Satplus	2486	Singer	2599
Protech.....	2284	Rhapsody	2387	Saville	2491	Sinudyne	2601
Protek	2285	Rimax	2391	SBR	2492	Skantic	2605
ProVision	2291	Ritar	4718 ^(DB1)	ScanMagic	2496	Skantin	2606
PVP Stereo Visual Matrix	2301	R-Line	2327	Schacke	3720	Skardin	2607
Pye.....	2302	Roadstar	2398	Schaub Lorenz	2500	Skinsat	3722
Pyle.....	2303 ^(DB1)	Robotron	2401	Schneider	2501	SKR	2608
Pymi.....	2304	Roch	2402	Schoentech	3504 ^(DB1)	SKY	2610
Pyxis.....	2305	Rockdale	2403	Schwaiger	2502	Sky Digital	3723
Q		Ronin	2412	Scientific Atlanta	2503	Sky Germany	4443 ^(DB1)
Quadral	2314	Rover	2415	Scientific Labs	2504	SKY Italia	2612 ^(DB1)
Quandra Vision.....	3546	Rowa	2416	Scott	2508	SkyCable	2617
Quasar	2320	Rownsonic	2417	SCS	2510	Skymaster	2621
Quelle	2322	Royal	2419	Sedea Electronique	2518	Skymax	2622
Questa	2324	Royal Lux	2420	Seeltech	2519	SkySat	2625
Quiero	3718	RTF	3548	Seemann	2521	Skyvision	2630
R		S		SEG	2522	Skyworth	2631
Radialva	2329	SAB	2428 ^(DB1)	SEI	2524	SL	2632
Radio	4128	Saba	2429	Sei-Sinudyne	2525	Slim Art	2636
Radiola	2330	Sabaki	2430	Seitech	3433 ^(DB1)	SM Electronic	2639
Radiomarelli	2331	Sabre	2431	Seleco	2528	Smart	2642
Radionette	2332	Sagem	2434	Sencora	2531	S-Media	3515 ^(DB1)
		Saisho	2437	Sentra	2534	Sogera	2649
		Saivod	2439	Sentron	4216	Solavox	2654
				Septimo	2536	Sonawa	2663

Songdian.....	4136
Soniko.....	2669
Sonitron.....	2671
Sonneclair.....	2673
Sonoko.....	2675
Sonor.....	2676
Sontec.....	2677
Sontech.....	3435
Sony.....	2679
Sound & Vision	2680
Soundmaster	2685
Soundmax.....	2687
Soundwave.....	2689
Soyo.....	2693 (DB1)
Spectra.....	2697
SR.....	2704
Srypton.....	4138
Standard.....	2713
Star Cluster.....	3724
Star Trak.....	2720 (DB1)
Starcom.....	2722
Stargate.....	2723
Starland.....	2726
Starlite.....	2728
Starmedia.....	2730
Starring.....	2733
Start Trak.....	3725
Stenway.....	2739
Stern.....	2741
Strato.....	2745
Stream System	3675 (DB1)
Strong.....	2748
STVI.....	2751
Stylandia.....	2752
Sumida.....	2756
Sungoo.....	3767 (DB1)
Sunkai.....	2762
Sunny.....	2764 (DB1)
Sunny Sound.....	2765
Sunsat.....	2767
Sunstar.....	2768
Sunstech.....	2769 (DB1)
Suntronic.....	2770
Sunwood.....	2772
Super Sat.....	2775
Superla.....	2782
Supermax.....	2783
Supersonic.....	2787
SuperTech.....	2789
Supervision.....	2791
Supra.....	2792
Supratech.....	2793 (DB1)
Susumu.....	2797
Sutron.....	2798
Swedx.....	2803 (DB1)
Swissflex.....	2805 (DB1)
Swisstec.....	2806 (DB1)
Sydney.....	2808
Sylvania.....	2809
Symphonic.....	2810
Synn.....	2813
Sysline.....	2815
Systec.....	2816
Sytech.....	2819 (DB1)
Sytong.....	2820

T

T.D.E. Systems	2822
Tactus.....	2825
Taishan.....	2835
Taisho.....	2836
Tandberg.....	2842
Tandy.....	2843
Tantec.....	2845
Tashiko.....	2850
Tatung.....	2852
TBoston.....	2853 (DB1)
TCL.....	2856
TCM.....	2857
Teac.....	2860
TeachImagen.....	4140
Tec.....	2861
Tech Line	2863
Techica.....	2865
Technema.....	2866
Technica.....	2868 (DB1)
Technical.....	3888 (DB1)
Technics.....	2869
Technika.....	2870
Techniland	2872
TechniSat.....	2873
Technisson.....	2874
Technology	3726
Technosat.....	2877
Technotrend	2879
Technowelt.....	2881
Techvision.....	4307 (DB1)
Techwood.....	2884 (DB1)

Teco.....	2886
Tedelex.....	2889
Tee-Comm.....	2890
Teknika.....	2895
Telanor.....	3727
Telasat.....	2897
Tele+1	2900
Teleavia	2901
Teleciel	2903
Telecom.....	2906
Telecor.....	2910
Teledirekt.....	2912
Telefonica.....	2913
Telefunken.....	2914
Telefusion.....	2915
Telegazi	2917
Telegent.....	2918
Teleka.....	2919
Telemaster	2922
Telemeister	2924
Telenet	2925
Telepiu.....	2926
Telesat	2928
Telesonic	2930
Telestar.....	2931
Telesystem	2933 (DB1)
Teletech	2934
Teleton.....	2935
Televes.....	2937
Televideon.....	2938
Teleview	2939
Televiso	2941
Telewest	2942
Telewire	2943
Temco.....	2946
Tempo.....	2949
Tennessee.....	2952
Tenosal.....	2953
Tensai.....	2954
Tenson.....	2955
Tesla.....	3680 (DB1)
Tesmet.....	3550
Tevion.....	2962
Texet.....	2963
Thes.....	3769 (DB1)
Thomson	2972
Thorens	2973
Thorn.....	2974
Tiankeban.....	4142

U

UEC.....	3088
Uher.....	3089
Ultravox.....	3095
Umax.....	3098
UMC.....	3099 (DB1)
Unic Line.....	3100

Uniden	3101
Union.....	3781
Unisat.....	3104
United.....	3106
United Cable	3108
United Quick Star ..	4226
Unitor.....	3110
Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)
Unitymedia.....	4328 (DB1)
Universal	3113
Universum	3115
Univox.....	3116
UPC.....	3118 (DB1)
V	
V7 Videoseven.....	3130 (DB1)
Variosat.....	3134
VEA.....	3957 (DB1)
Vector.....	3136
Vega.....	3138
Ventana.....	3142
Vestel	3148
Vexa.....	3149
Via Digital	3729
Viasat.....	3153
Vibrant	3154
Victor	3155
Videologic.....	3165
Videologique.....	3166
Videon.....	4227
Videosat	3170
VideoSystem.....	3172
Videotechnic.....	3173
Videoton.....	3174
Videoway.....	3176
VideoWorks	3177
Vidtech.....	3179
Viewmaster	3182
Viewsonic	3186
Viewstar	3187
Viore	3192 (DB1)
Virgin.....	4185
Visiola.....	3197
Vision	3198
Visionetics	3199
Visionic.....	3200
Visiopass.....	3203
Visiosat.....	3204
Vistar	3207
W	
Waitec.....	3227
Waltham	3230
Watson.....	3233
Watt Radio.....	3234
Wega.....	3238
Wegavox.....	3239
Wela.....	3730
Welkin	3242 (DB1)
Wellington	3243 (DB1)
Welltech.....	3244
Weltblick.....	3245
Weltstar.....	3247 (DB1)
Weston.....	3251
WestStar.....	3519 (DB1)
Wetekom.....	3252
Wevasat	3253
Wewa.....	3254
Wharfedale.....	3255
White Westinghouse	3258
Wilson.....	3260 (DB1)
Windsor	3265 (DB1)
Windstar	3266
Winersat	3269
Wintel	3271 (DB1)
Wintergarten	3272
Wisi.....	3273
Wittenberg.....	3731
Woorisat.....	3280
World-of-Vision.....	3282 (DB1)
Worldsat	3283
Woxter	3286
X	
Xbox.....	3295
Xcom Multimedia...	4000
Xiahua	3299
Xiangyu.....	3302

Xingfu	3305
Xinghai	3306
Xinrisong	3308
XLLogic	3310
XMS.....	3312
Xoro.....	3315
Xrypton	3317
Xsat.....	3318
Xtreme	3319 (DB1)
Xuelian.....	3320


Z

Zanussi.....	3349
Zaunkonig	3352
Zehnder	3353
Zenith	3356
ZhuHai	3364
Ziggo	4007 (DB1)
Zinwell	3365
Zodiac	3366
Zwergnase	3371

Y

Yakumo.....	3324
Yamada	3325
Yamaha	3326
Yamakawa	3327
Yamishi	3328
Yokan	3335
Yoko	3336
Yorx	3340
Yuhang	3345
Yukai	3346
Yüsmart	4777 (DB1)

(DB1) Sadece DB1 sürümünden itibaren bulunabilen markalar.
DB sürümünü pil bölmesinin içindeki etikette
bulabilirsiniz.



TR Tüketiciler için bilgiler

EMF uyumluluğu

Koninklijke Philips Electronics N.V. herhangi bir elektronik alet gibi, genel anlamda elektromanyetik sinyaller yayma ya da alma yeteneğine sahip tüketicileri hedefleyen birçok ürün üretir ve satar.

Philips'in en önemli Çalışma Prensiplerinden biri, ürünler için gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak, yasal gerekliliklerle uyum içinde olmak ve ürünlerin üretim tarihinde geçerli olan EMF standartlarını uymaktır:

Philips, sağlık açısından zararlı etkileri bulunmayan ürünler geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır. Philips, tüm ürünlerinin kullanım amaçları doğrultusunda kullanılmaları durumunda, gününüzdeki bilimsel verilere göre güvenli olarak kullanılabileceklerini onaylar.

Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin bir rol oynadığından, standartlaşmanın gelişmeleri ürünlerine hızlı bir şekilde yansıtılmalıdır.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5241 4

November 2011

www.philips.com

RTP/4811