

# PHILIPS

Télécommande  
universelle

Icône

SRU4105



## Modèle avec autocollants des icônes de canal

### Accès direct aux chaînes

La télécommande la plus populaire. Permet d'apposer les icônes de vos chaînes favorites sur la télécommande, à côté des touches. Lorsque vous désirez syntoniser une de vos chaînes favorites, il suffit d'appuyer sur la touche à côté de votre autocollant. Il n'est plus nécessaire de mémoriser le numéro des chaînes.

#### Installation rapide et facile

- Recherche automatiquement la marque de votre équipement.

#### Pour un confort maximal

- Prête à utiliser avec les appareils Philips
- 10 chaînes programmables par icône de canal
- Apposez des autocollants à votre télécommande pour identifier vos chaînes favorites

# Caractéristiques

## Recherche automatique de la marque

Pour faire fonctionner votre télécommande, il vous suffit de lancer la recherche du code correspondant à votre équipement.

## Préprogrammée pour Philips

Si vous utilisez un appareil Philips, vous n'avez pas besoin de programmer votre télécommande universelle, car toutes les touches sont prédéfinies pour Philips.

## 10 chaînes prééglées

Vous avez oublié le numéro d'une chaîne? Vous entrez une chaîne à 3 chiffres, mais au bout de deux chiffres, le téléviseur change de chaîne soudainement? Oubliez les chiffres de vos chaînes. Programmez plutôt les chaînes par icône de canal. Ainsi, lorsque vous voudrez changer de chaîne, vous n'aurez qu'à

reconnaître son icône. Certaines télécommandes avec icônes de canal proposent 10 chaînes programmées, d'autres 20, tandis que les télécommandes ACL haut de gamme en proposent plus de 200.

## Identification de vos chaînes favorites par autocollants

Vous avez oublié le numéro d'une chaîne? Votre téléviseur a tendance à changer de chaîne au bout de deux chiffres lorsque vous tentez d'entrer un numéro de chaîne à trois chiffres? Oubliez les numéros de chaînes. Attribuez plutôt à chaque chaîne une icône qui sera plus facile à retenir. Certaines télécommandes avec icônes offrent 10 chaînes pré-programmées, d'autres 20. Ces modèles viennent avec des autocollants que vous pouvez apposer sur la télécommande.

# Spécifications

## Carton externe

**Longueur:** 30 cm  
**Nombre de produits emballés:** 6  
**Largeur:** 24.5 cm  
**Poids brut:** 1.6 kg  
**Hauteur:** 14 cm  
**GTIN:** 2 06 09585 15691 7  
**Poids net:** 0.75 kg  
**Poids à vide:** 0.85 kg

## Carton interne

**Longueur:** 27.5 cm  
**Nombre de produits emballés:** 3  
**Largeur:** 11 cm  
**Hauteur:** 3.7 cm  
**Poids net:** 0.375 kg  
**Poids brut:** 0.408 kg  
**Poids à vide:** 0.033 kg  
**GTIN:** 1 06 09585 15691 0

## Dimensions du produit emballé

**Hauteur:** 27.5 cm  
**Type d'emballage:** Coque  
**Largeur:** 11 cm  
**Profondeur:** 3.7 cm  
**Nombre de produits inclus:** 1  
**Poids brut:** 0.18 kg  
**Poids net:** 0.125 kg  
**Poids à vide:** 0.055 kg  
**UPC:** 6 09585 15691 3

