

Philips
CD Soundmachine พร้อม
Dynamic Bass Boost

USB

บันทึก MP3 ด้วยปุ่มเดียว คาสเซ็ท

AZ1856



รีปและเล่นเพลงได้ทั้งหมด!

ด้วยเครื่องเล่น CD รุ่น AZ1856 ที่ได้รับการพัฒนาไปอีกขั้น คุณสามารถแปลงเพลงในซีดีรายการวิทยุและเทปเพลงที่คุณโปรดปรานให้เป็นรูปแบบ MP3 ได้ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียวเท่านั้น ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์อีกต่อไป!

มีความสุขกับเสียงดนตรีที่คุณชื่นชอบได้อย่างต่อเนื่อง

- เล่นเพลง MP3/WM-CD, CD, CD-R & CD-RW
- มีความสุขกับเสียงดนตรี MP3/WMA จากอุปกรณ์ USB แบบพกพาของคุณโดยตรง
- รีปเพลงจาก CD วิทยุและคาสเซตลงในอุปกรณ์ USB

พลังเสียงที่คุณได้ยินและสัมผัสได้

- ลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่มีพลัง หนักแน่น
- Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน

ใช้งานง่าย

- กดปุ่มเดียวเพื่อให้บันทึกเสียงได้ง่าย
- รีโมทคอนโทรลจับถนัดมือ

PHILIPS

sense and simplicity

รายละเอียดเฉพาะ

การเชื่อมต่อ

- USB: โอสต USB
- หูฟัง: 3.5 มม.

การเล่นเสียง

- ประเภทตัวไหลด์: สวนบน
- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- เพลงที่ตั้งโปรแกรมได้: 20
- โหมดเล่นแผ่น: กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว/กรอถอยหลัง, ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า, การเล่นซ้ำ, การเล่นแบบสุ่ม
- เทคโนโลยีการเล่นเทปคาสเซ็ท: กลไก
- จำนวนช่องใส่เทป: 1
- โหมด USB Direct: สบ, กรอถอยหลัง/กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/ก่อนหน้า, เล่นซ้ำ, สุ่มเล่น, หยุด

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
- เส้าอากาศ: เส้าอากาศ FM

เสียง

- กำลังขับ (RMS): 2 x 1W / 60W PMPO
- ระบบเสียง: สเตอริโอ
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 3"
- การควบคุมระดับเสียง: หมุน

ลำโพง

- ลำโพงภายในตัว: 2
- การตกแต่ง: โลหะ
- ประเภทลำโพง: ลำโพง

สะดวกสบาย

- ประเภทจอภาพ: LCD

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC, คู่มือผู้ใช้, ใบรับประกัน
- รีโมทคอนโทรล: ใช่

กำลังไฟ

- ประเภทแบตเตอรี่: LR14
- แรงดันแบตเตอรี่: 1.5 โวลต์
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: ใช่
- จำนวนแบตเตอรี่: 6

ขนาด

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 452 x 210 x 298 มม.
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 400 x 162 x 238 มม.
- น้ำหนัก: 3.14 กก.
- น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: 4.15 กก.

การบันทึกเสียง

- สื่อในการบันทึก: เทป, อุปกรณ์ USB
- การเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกเทป: การบันทึกแบบเริ่มเล่น CD พร้อมกัน
- โหมดการบันทึก USB: บันทึกด่วน, ตั้งโปรแกรมแทร็ค, แผ่นคัสตอเม้นเดียว, แทร็คเดียว, แหล่งข้อมูลการบันทึกเสียง USB: CD, เทป, จูนเนอร์


ไฮไลต์

ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง MP3/WMA

เพียงต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับพอร์ต USB ที่เครื่อง Philips Hi-fi คุณก็สามารถเล่นเพลงดิจิทัลจากเครื่องได้โดยตรง และแบ่งปันความประทับใจให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที

รีปีเพลงลงใน USB

ด้วยคุณสมบัติอันชาญฉลาด ช่วยให้คนฟังเพลงในระบบ Hi-Fi ได้โดยตรงจากเครื่องเล่น MP3 แบบพกพา รายการวิทยุหรือสายสัญญาณเขาจากระบบของคุณลงในอุปกรณ์ USB จัดเก็บเทปคาสเซ็ทที่คุณชื่นชอบและแปลงให้เป็นรูปแบบ MP3 โดยไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์ คุณสามารถตั้งเวลาให้บันทึกรายการจากสถานีโปรดในระบบของคุณ และรายการนั้นจะถูกบันทึกลงในอุปกรณ์ USB โดยอัตโนมัติ



วันที่ออก 2011-07-21

เวอร์ชัน: 1.0.8

12 NC: 8670 000 33209
EAN: 87 12581 35836 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com