



Philips
Télécommande

SRP620



Vous êtes à nouveau maître de votre téléviseur

Idéale pour remplacer les anciennes télécommandes Philips produites après 1980 (RC5 et 6).

Télécommande de remplacement idéale

- La solution idéale pour remplacer votre ancienne télécommande TV Philips
- Intègre les fonctions de base d'un magnétoscope ou d'un lecteur de DVD Philips

Pour un confort maximal

- Touche Maj pour accéder aux fonctions secondaires
- Accès direct au menu pour les fonctions de configuration et Têlêtexte

Installation rapide et facile

- Les piles sont incluses pour une utilisation immédiate
- Pour répondre à vos questions ou offrir une assistance

PHILIPS
sense and simplicity

Caractéristiques

Convivialité

- Fonctions TV: Programme suivant/précédent, Réglage du volume, fonction silence, Marche/veille, Touches numériques, Sélection audio/vidéo, externe, Commandes accessibles par menu, Réglage luminosité/couleur, Touches Télétexte, Touches Fast Text, Programme précédent, 16/9
- Fonctions magnétoscope: Touches de navigation (6), ShowView, VCR Plus, Commandes accessibles par menu
- Fonctions DVD: Touches de navigation, Commandes par menu, Commandes acces. par menu disque, Touches numériques, Sélection des sous-titres, Paramètres audio
- Langues prises en compte: EN/FR/DE/ES/IT/NL/SV
- Manuel - langues disponibles: ANG/F/ALL/NL/E//P/SUÉ/FIN
- Nombre de touches: 42
- Programmé pour les app. Philips

- Approbations de conformité: Marquage « CE »
- Résistant aux éclaboussures

Accessoires

- Pile: 2 piles 1,5 V R06/AA

Puissance

- Autonomie des piles: 6 mois

Dimensions

- Dimensions du blister (l x P x H): 148 x 280 x 28 mm
- Dimensions du carton (l x P x H): 290 x 190 x 155

Fonctions infrarouges

- Distance de fonctionnement: 7 m
- Voyants de transmission: 1
- Angle de transmission: 90 degré
- Protocole IR: RC5 et RC6

Points forts

Télécommande TV Philips de remplacement

Si jamais vous avez cassé ou perdu votre télécommande TV Philips, cette télécommande de remplacement est exactement ce qu'il vous faut. Elle réunit toutes les fonctions TV Philips, mais aussi les fonctions de base d'un magnétoscope ou d'un lecteur de DVD Philips. Dans la mesure où les symboles de cette télécommande sont identiques à ceux de votre ancienne télécommande, vous n'aurez aucun mal à l'utiliser.

Fonctions DVD et magnétoscope de base

Plus besoin de passer d'une télécommande à une autre pour regarder un film sur votre magnétoscope ou votre lecteur de DVD. Cette télécommande vous donne accès aux fonctions de base comme lecture, arrêt, avance/retour rapide, enregistrement et minuterie. Elle se révèle idéale pour les combinés TV/magnétoscope ou TV/lecteur de DVD.

Fonctionnalité accrue

Grâce à la touche Maj, chaque touche dispose de deux fonctions, ce qui renforce la fonctionnalité de votre télécommande.

Accès direct au menu

Les fonctions importantes telles que la configuration du menu et le télétexte disposent de touches dédiées et clairement libellées pour faire fonctionner votre équipement plus facilement.



Date de publication
2009-06-10

Version: 4.0.10

12 NC: 9082 100 03812
EAN: 87 10895 86334 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com