

# Mise à jour de l'aide à l'écran

Philips travaille continuellement à l'amélioration de ses produits. Pour vous assurer que l'aide à l'écran intègre bien les dernières informations, mettez à jour votre Home Cinéma avec l'aide à l'écran la plus récente.

Rendez-vous sur le site Web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) pour télécharger la dernière aide disponible.

## Ce dont vous avez besoin

Avant de mettre à jour l'aide à l'écran, assurez-vous que vous disposez bien des éléments suivants :

- Un périphérique de stockage USB, avec au moins 35 Mo de mémoire. Le périphérique de stockage USB doit être au format FAT ou NTFS. N'utilisez pas de disque dur USB.
- Un ordinateur avec accès à Internet.
- Un utilitaire d'archives qui prend en charge le format de fichier ZIP (par exemple, WinZip® for Microsoft® Windows® ou Stuffit® for Macintosh®).

---

## Étape 1 : vérifiez la version actuelle de l'aide

Recherchez la version actuelle de l'aide à l'écran installée sur votre Home Cinéma. Si la version est antérieure à la version disponible à l'adresse [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), téléchargez et installez la dernière aide à l'écran.

Les deux derniers chiffres indiquent la version de l'aide à l'écran installée sur votre Home Cinéma. Par exemple, si la version de votre Home Cinéma est « Subsystem SW: 35-00-00-05 », 05 représente la version de l'aide à l'écran actuellement installée.

- 1 Appuyez sur **⬆** (Accueil).
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Avancé] > [Info version]**, puis appuyez sur **OK**.

---

## Étape 2 : téléchargez la dernière version de l'aide à l'écran

- 1 Branchez un périphérique de stockage USB sur votre ordinateur.
- 2 Depuis votre navigateur Web, rendez-vous sur [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 3 Sur le site Web d'assistance Philips, recherchez votre produit et cliquez sur **User manuals** (Manuels d'utilisation), puis recherchez le **logiciel de mise à niveau du manuel**.
  - ↳ Le logiciel de mise à jour de l'aide est compressé dans un fichier zip.
- 4 Enregistrez le fichier zip dans le répertoire racine de votre périphérique de stockage USB.
- 5 À l'aide de l'utilitaire d'archive, extrayez le fichier de mise à jour de l'aide dans le répertoire racine du périphérique de stockage USB.
  - ↳ Le fichier « HTSxxxxDFU.zip » est extrait dans le dossier **UPG\_ALL** de votre périphérique de stockage USB, « xxxx » étant le numéro de modèle de votre Home Cinéma.
- 6 Déconnectez le périphérique de stockage USB de l'ordinateur.

---

## Étape 3 : mettez à jour l'aide à l'écran

- 1 Allumez le téléviseur.
- 2 Branchez le périphérique de stockage USB contenant le fichier téléchargé sur votre Home Cinéma.
- 3 Appuyez sur  (Accueil).  
Assurez-vous que :
  - qu'il n'y a pas de disque dans le logement du disque de votre Home Cinéma et que
  - le logement du disque est fermé.
- 4 Entrez « 338 » sur la télécommande.  
↳ Suivez les instructions affichées sur le téléviseur pour confirmer la mise à jour. N'éteignez pas le Home Cinéma ou ne déconnectez pas le périphérique de stockage USB pendant la mise à jour.
- 5 Déconnectez le périphérique de stockage USB du Home Cinéma.



### Avertissement

- Si une coupure de courant a lieu lors de la mise à jour, ne retirez pas le périphérique de stockage USB du Home Cinéma.
- Si une erreur survient pendant la mise à jour, recommencez la procédure. Si l'erreur persiste, contactez le Service consommateurs Philips.