

Philips
Minichaîne hi-fi

MP3

FWM15



Lecture CD-MP3

La minichaîne hi-fi MP3 FWM15 offre une excellente qualité de son, sans parler de la liberté de savourer 30 heures de musique en MP3. Sa convivialité en fait un appareil vraiment agréable à utiliser !

Intensifiez votre expérience sonore

- Système d'enceintes Bass Reflex large bande
- 2x10W RMS/2x20W musicaux

Savourez vos morceaux préférés sans interruption

- Changeur 3 CD pour lecture de CD-WMA/MP3
- Double platine cassette
- 30 h de lecture de musique CD-MP3

Préréglages son personnalisés

- Définition optimisée des styles musicaux
- Amplification dynamique pour des basses profondes et spectaculaires

PHILIPS
sense and simplicity

Caractéristiques

Son

- **Puissance de sortie:** Puissance musicale 2x20 W (2x10 W RMS)
- **Accentuation du son:** Contrôle numérique du son 4 modes, Ampl. dynamique des basses 3 niveaux

Enceintes

- **Enceinte principale:** Haut-parleur de graves 4", Système d'enceintes Bass Reflex, Large bande

Lecture audio

- **technologie platine cassettes:** Mécanique
- **Modes de lecture des cassettes:** Lecture continue
- **Support de lecture:** CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- **Modes de lecture des disques:** 40 pistes programmables, Répétition/1 piste/disque/programme, Lecture aléatoire
- **Type de changeur:** Changeur 3 CD
- **Nombre de platines:** 2
- **Nombre de disques:** 3

Enregistrement audio

- **Enreg. des cassettes - améliorations:** Niveau d'enregistrement automatique, Enregistrement CD synchro

Tuner/Réception/Transmission

- Réglage numérique auto
- **Présélections:** 40
- **Bandes du tuner:** FM stéréo, MW
- **Tuner - améliorations:** Mise en mémoire

automatique, Installation aisée (plug-and-play)

Connectivité

- **Casque:** 3,5 mm
- **Autres connexions:** Antenne FM, Antenne MW

Confort

- **Alarmes:** Alarme CD, Alarme radio, Mise en veille programmable
- **Horloge:** Sur affichage principal
- **Type d'affichage:** FTD
- **mode veille Eco:** 1 W
- **Indications:** Mode DIM

Accessoires

- **Accessoires fournis:** Cordon d'alimentation secteur, Antenne FM/MW, Manuel d'utilisation
- **Télécommande:** 21 touches

Dimensions

- **Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P):** 200 x 310 x 235 mm
- **Dimensions de l'emballage (l x H x P):** 615 x 414 x 417 mm
- **Dimensions de l'appareil (l x H x P):** 265 x 310 x 330 mm
- **Poids (emballage compris):** 1,3 kg

Alimentation

- **Alimentation:** 200 - 240 V, 50 Hz
- **Consommation en veille:** < 1 W

Points forts du produit

2x10W RMS/2x20W musicaux

Enceinte Bass Reflex large bande

Changeur 3 CD pour CD-WMA/MP3

30 heures de lecture de CD-MP3

Double platine cassette

Contrôle numérique du son

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents types de son (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Amplification dynamique des basses (DBB)

La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.



Date de publication
2007-12-07

Version: 3.0

12 NC: 9073 100 12134
EAN: 87 10895 85248 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com