

Päivitä kuvaruutuohje

Philips yrittää jatkuvasti parantaa tuotteitaan. Varmista, että kuvaruutuohje on ajan tasalla, päivittämällä kotiteatterisi uusin kuvaruutuohje. Lataa uusin ohje osoitteesta www.philips.com/support.

Vaatimukset

Varmista ennen kuvaruutuohjeen päivittämistä, että sinulla on seuraavat tuotteet:

- USB-muistilaitte, jossa on vähintään 35 Mt muistia. USB-muistilaitteen täytyy olla FAT- tai NTFS-alustettu. Älä käytä USB-kiintolevyä.
- Tietokone, jossa on internet-yhteys.
- ZIP-tiedostomuotoa tukeva arkistointi-ohjelma (esimerkiksi WinZip® for Microsoft® Windows® tai StuffIt® for Macintosh®).

Vaihe 1: Tarkista ohjeen nykyinen versio

Tarkista nykyinen kotiteatteriin asennettu kuvaruutuohjeen versio. Jos versio on vanhempi kuin osoitteessa www.philips.com/support, lataa ja asenna uusin kuvaruutuohje.

Kaksi viimeistä numeroa ilmaisevat kotiteatteriin asennetun kuvaruutuohjeen version. Jos kotiteatterin versio on esimerkiksi Subsystem SW: 35-00-00-05, "05" osoittaa asennetun kuvaruutuohjeversion.

- 1 Paina **▲ (Koti)**.
- 2 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Lisäasetukset] > [Versiotiedot]** ja paina **OK**-painiketta.

Vaihe 2: Lataa uusin kuvaruutuohje

- 1 Liitä USB-muistilaitte tietokoneeseen.
- 2 Avaa selaimessa sivu www.philips.com/support.
- 3 Etsi tuotteesi Philipsin tukisivustosta ja napsauta kohtaa **Käyttöoppaat**, etsi sitten **käyttöoppaan päivitysohjelmisto**.
↳ Ohjepäivitys on saatavilla zip-tiedostona.
- 4 Tallenna zip-tiedosto USB-muistilaitteen juurihakemistoon.
- 5 Pura ohjepäivitystiedosto pakkausohjelmalla USB-muistilaitteen juurihakemistoon.
↳ Tiedosto nimeltä HTSxxxxeDFU.zip on purettu USB-muistilaitteesi kansioon **UPG_ALL**. Tiedoston nimessä xxxx on kotiteatterisi mallinumero.
- 6 Irrota USB-muistilaitte tietokoneesta.

Vaihe 3: Päivitä kuvaruutuohje

- 1 Kytke televisioon virta.
- 2 Liitä USB-muistilaitte (jossa on ohjelmistopäivitys) kotiteatteriin.
- 3 Paina **▲ (Koti)**.
Tarkista, että
 - kotiteatterisi levykelkassa ei ole levyä ja
 - levykelkka on suljettu.
- 4 Kirjoita kaukosäätimellä koodi **338**.
↳ Vahvista päivitys noudattamalla TV:n ohjeita. Älä katkaise kotiteatterista virtaa tai irrota USB-muistilaitetta päivityksen aikana.
- 5 Irrota USB-muistilaitte kotiteatterista.



Vakava varoitus

- Jos päivityksen aikana on sähkökatkos, älä irrota USB-muistilaitetta kotiteatterista.
- Jos päivityksen aikana tapahtuu virhe, aloita päivitys uudelleen. Jos virhe tapahtuu uudelleen, ota yhteyttä Philipsin asiakastukeen.