

PHILIPS

Télécommande
universelle

Perfect replacement

4 en 1

SRP3004



Configuration rapide et facile

Configurez rapidement et facilement votre télécommande universelle Philips grâce à la fonction innovante SimpleSetup. Avec ses grandes touches et son anneau de protection, elle est facile à utiliser et idéale pour remplacer les télécommandes vieillottes, perdues ou cassées.

Service Consommateurs

- Service d'assistance Télécommandes Universelles via un site Web dédié

Totalement compatible avec vos appareils

- Compatible avec plus de 1 000 marques

Facile à utiliser

- SimpleSetup est une fonction exclusive de Philips
- Anneau de protection pour un confort accru et une prise en main optimale
- Grandes touches pour une efficacité et une lisibilité accrues.

Télécommande de remplacement idéale

- Télécommande 4 en 1 pour téléviseur, lecteur/enregistreur DVD, décodeur et magnétoscope
- Compatible avec les équipements Philips

Caractéristiques

Carton externe

Longueur: 29.9 cm

Nombre de produits emballés: 6

Largeur: 16.9 cm

Poids brut: 1.724 kg

Hauteur: 19.4 cm

GTIN: 1 87 12581 48925 7

Poids net: 1.026 kg

Poids à vide: 0.698 kg

Pratique

Résistant aux chocs

Nombre de touches: 31

Fonctions DVD: Touches de lecture,

Commande Système accessible par menu,

Commande disque accessible par menu, Touches

numériques, Sélection des sous-titres, Paramètres audio

Approbations de conformité: Marquage « CE »

Langues prises en charge:

EN/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/NO/FI/PT/TR

Préprogrammé pour les appareils Philips

Résistant aux éclaboussures

Fonctions SAT/CBL: Touches numériques,

Commande accessible par menu, Guide, informations, Fonctions texte, Changement de chaîne, Réglage du volume, fonction silence

Fonctions TV: Programme suivant/précédent,

Réglage du volume, fonction silence, Marche/veille,

Touches numériques, Sélection audio/vidéo,

externe, Commande accessible par menu, Réglage

couleur/luminosité, Touches Télétexte, Touches

Télétexte rapides

Appareils pris en charge: Téléviseur,

Magnétoscope, DVD, Boîtier décodeur satellite

Remplacez toutes vos télécommandes par une **Fonctions magnétoscope:** Touches de lecture (6) seule, robuste, qui permet de faire fonctionner ShowView, VCR Plus, Commande accessible par téléviseur, lecteur/enregistreur DVD, décodeur satellite ou TNT et magnétoscope, quel que soit le modèle ou la marque.

Alimentation

Type de pile: AAA

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 27.5 cm

Type d'emballage: Blister

Type d'installation en rayon: Suspension

Largeur: 14.5 cm

Profondeur: 3 cm

Nombre de produits inclus: 1

EAN: 87 12581 48925 0

Poids brut: 0.207 kg

Poids net: 0.171 kg

Poids à vide: 0.036 kg

Fonctions infrarouges

Distance de fonctionnement: 10 m

Voyants de transmission: 1

Base de données de codes IR universels

Nombre de marques dans base de données:

Plus de 1 000

Réponse en fréquences porteuses: 24 - 55 kHz

Angle de transmission: 45 degrés

Configuration

Méthode de configuration: SimpleSetup

Télécommande 4 en 1

Anneau de protection supplémentaire

La protection supplémentaire offerte par l'anneau spécial en caoutchouc réduit les risques de dommages sur la télécommande.

En outre, elle améliore sa maniabilité pour plus de confort.

Préprogrammé pour Philips

Si vous utilisez un appareil Philips, vous n'avez pas besoin de programmer votre télécommande universelle car toutes les touches sont prédéfinies pour Philips.

Larges touches

Les larges touches offrent à l'utilisateur une meilleure lisibilité ainsi qu'une plus grande simplicité d'utilisation de la télécommande. Leur taille est en effet supérieure de 2 mm à celle des télécommandes standard.

Assistance Télécommandes Universelles

Service d'assistance pour votre télécommande : tous les codes de toutes les marques sont disponibles via le site Web Télécommandes universelles Philips.

SimpleSetup



Configurez votre télécommande universelle rapidement et facilement grâce à la fonction innovante SimpleSetup en 3 étapes simples :

1. Recherchez le code de marque de votre appareil et entrez-le dans la télécommande.
2. Appuyez sur la touche de marche/arrêt jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.
3. Vérifiez que toutes les touches fonctionnent. C'est prêt !

Compatible avec plus de 1 000 marques

Compatibilité totale avec plus de 1 000 marques.

