

DVD MINI HI-FI SYSTEM

FWD185

User Manual


使用説明




PHILIPS

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.



Top view of cassette key



22

Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro-logic" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM DIGITAL THEATER SYSTEMS, INC. US PAT. NO 5,451,942, 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,226,616, 6,487,535 AND OTHER U.S AND WORLD-WIDE PATENTS ISSUED AND PENDING. "DTS" AND "DTS DIGITAL SURROUND" ARE REGISTERED TRADEMARKS OF DIGITAL THEATER SYSTEMS, INC. COPYRIGHT 1996, 2003 DIGITAL THEATER SYSTEMS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

一般事項/維護保養

特點	43
可播放光碟	43
區碼	43
隨機配件	43
環保資訊	44
維護保養與安全須知	44

連接事項

步驟 1：放置揚聲器及重低音揚聲器	45
步驟 2：連接揚聲器及重低音揚聲器	45
步驟 3：連接電視機	46
使用 Video In 視頻輸入插口 (CVBS)	46
使用 LINE OUT 線路輸出插口 (L/R)	46
使用 Component Video In 色差視頻插口 46 (Pr Pb Y)	46
使用 S-視頻輸入 (S-Video In) 插口	47
使用耳筒插孔	47
使用外接的 RF 射頻調制器	47
步驟 4：連接 FM/MW 天線	48
步驟 5：連接電源線	48
步驟 6：連接 VCR 錄影機或有線/衛星電視機頂 盒	49
步驟 7：連接數碼音頻設備	49

功能概述

基本功能	50
開機	50
切換至待機模式	50
省電自動待機	50
主機上的控制鍵	50
遙控器	51

準備工作

步驟 1：裝入遙控器電池	52
步驟 2：設定電視機	52
步驟 3：設定所需語言	53

光碟操作

播放光碟	54
使用光碟菜單	54
基本的播放操作	55
跳至另一個標題 (曲目) / 章節	55
直達某一標題 (曲目) / 章節	55
快速搜索	55
從上次停止的位置繼續播放	55
選擇不同的播放模式	55
重復 (Repeat) 播放模式	55
重復播放章節/曲目中的某個段落	56
編設喜愛的曲目	56

DVD/VCD 特別功能	57
改變字幕語言	57
改變畫面大小	57
改變聲軌語言	57
搜索某一段落	57
播放期間顯示光碟資料	57
移至另一個標題/章節	57
從所選的位置開始播放	58
從另一角度觀看	58
播放控制 (PBC)	58
查閱DVD影碟的內容	58

MP3/ 圖片光碟的操作

播放 MP3/ 圖片光碟 (柯達, JPEG 格式)	59
MP3/JPEG 圖片光碟	59
柯達圖片光碟	59
播放 Divx 光碟	60

DVD 菜單操作

使用設置菜單(用戶偏好設定)	61
設定電視形狀	62
設定逐行掃描視頻輸出模式以提高影像質素	62
設定屏幕保護程式	62
夜間模式—開啓/關閉該模式	63
改變密碼	63
通過設定家長控制級別限制播放	64

收音機操作

調諧選臺	65
預設電臺	65
使用自動安裝	65
自動預設電臺	65
手動預設電臺	65
選擇預設電臺	65
刪除預設電臺	65
改變調諧頻階	65

磁帶操作/錄音

磁帶播放	66
關於錄音的一般說明	66
錄音準備工作	67
光碟同步播放及錄音	67

計時器操作

設定關機計時器	68
---------------	----

音效和音量控制

音效控制	69
選擇環繞音效	69
選擇 DBB 音效	69
音量控制	69
改變音量大小	69
暫時關閉音量	69
透過耳機欣賞	69

USB 操作

使用 USB 大容量存儲設備	70
USB 播放功能	70

其他功能

顯示屏亮度控制	71
聲音控制 (Vocal)	71
咪高風裝配	71
卡拉 OK	71
聆聽外接音源	71

技術規格

故障排除

字匯集

特點

這套 DVD 微型音響組合配有兩聲道全模擬式擴音機，可營造出在影院中方可體驗到的動感音質，并且融合了部分家庭影院的最佳功能。

其他功能特點包括：

內置 DTS 和 Dolby Digital 數字解碼器，支援虛擬環繞聲和立體聲。

附加設備連接

你可將其他音頻及音頻/視頻設備連接到本 DVD 微型音響組合，以使用本系統的環繞聲揚聲器。

夜間模式

你可使用動態範圍壓縮以減少杜比數碼 (Dolby Digital) 模式下不同聲音的響度差別。

家長控制 (分級)

你可為你的孩子設定影片分級，使他們無法觀看任何高于你所設級別的 DVD 影碟。

關機計時器

本機可根據預先設定的時間自動切換到待機模式。

可播放光碟

本 DVD 系統可播放：

- 數碼視頻光碟 (DVD)
- 視頻 CD 光碟 (VCD)
- 超級視頻 CD 光碟 (SVCD)
- DVD 光碟 + 可重刻錄 DVD 光碟 (DVD+RW)
- CD 光碟
- 在 CDR(W) 可刻錄 (可重刻錄) 光碟上的圖片 (柯達, JPEG) 文件
- 支援的 MP3-CD / DivX Ultra 格式
 - ISO 9660 / UDF 格式
 - 標題 / 曲目集名稱 – 最多 14 個字符；
 - 最大的標題數 + 曲目集數為 300；
 - 嵌入目錄最多為 8 層；
 - 最大的曲目集數為 32；
 - 最大的 MP3 曲目數為 650；
 - 對 MP3 光碟而言，所支持的取樣頻率為：32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz；
 - 所支持的 MP3 光碟比特率為：32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps)。
- 本機不支持下列格式：
 - 像 *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.WAV, *.WMA 等文件；
 - 非英語的歌集/標題名稱；
 - 以 Joliet 格式錄制的光碟；



區碼

本 DVD 系統祇能播放具有 ALL (全區碼) 或 3 (區碼 3) 標誌的 DVD 影碟。你不能播放其他區碼標誌的影碟。



注：

- 對於多格式的光碟，根據其錄制格式，祇有一個格式會被選擇播放。
- 如果你播放某張光碟時有困難，請先取出該光碟并嘗試播放另一張不同的光碟。錄制格式不正確的光碟將不能在本 DVD 系統中播放。

隨機配件

- 復合視頻電纜一條 (黃色)。
- 色差視頻電纜 (紅色/藍色/綠色)。
- 音頻電纜一條 (白色, 紅色)。
- FM 拖尾天線一條。
- FM T 型天線一條 (非適用與所有國家)。
- MW 環形天線一個。
- 遙控器。
- 交流電源電線一條。
- 本使用說明書和快速啓用指南。

環保資訊

我們已把多余的包裝材料省掉，並盡量使包裝物分為如下三類容易分開的物料：紙板（紙箱），聚苯乙烯發泡膠（緩衝、耐撞擊作用）和聚乙烯（膠袋，保護用的發泡膠紙）。

若由專業公司拆卸，這臺產品中含有的某些材料可循環使用。在處置這些廢棄的包裝材料、耗盡電池及舊設備時，請遵守當地的有關法規。


維護保養與安全須知

避免高溫、潮濕、水和灰塵

- 勿讓本系統、電池或光碟暴露在潮濕、雨淋和多塵的環境，也不要將它們放置在加熱設備附近或陽光直射的場所，以免過度受熱。光碟轉盤應常關閉，以避免鏡頭積塵。
 - 在本機上不應放置諸如花瓶一類的裝滿液體的物品。
 - 在本機上不應放置裸露的火焰源，如點燃的蠟燭。
- ### 避免冷凝問題
- 當播放機從較冷的環境突然被搬到較暖的環境時，機內的鏡頭可能蒙上水氣，這時將不能播放光碟。如果出現這種情況，可讓播放機在溫暖的環境中靜置一段時間，直至水氣自然蒸發為止。

切勿堵塞通風口

- 不要在密閉的機箱中操作本系統。播放機四周必須留有最少 10 厘米(4 英吋)的空隙，以確保良好的通風。



- 通風孔不應覆蓋諸如報紙、桌布和窗簾等物品而妨礙通風。

清潔機殼

- 使用一塊稍微沾有中性清潔劑的軟布抹擦。請勿使用帶有酒精、氨水或磨砂物質的清潔劑。

清潔光碟

- 當光碟比較骯髒時，應該用一塊不起毛的清潔布來抹擦。抹擦時應從中央向外抹擦，而不要沿圓周方向抹擦。清潔劑可能會損害光碟。
- 只可在 CDR(W) 的印刷商標面寫字，而且必須使用柔軟的筆尖。
- 拿取光碟時應握持其邊緣，不要觸摸其表面。



清潔光碟機鏡頭

- 光碟機使用一段時間後，一些髒物或塵土便會聚集在光碟機鏡頭上。為了確保獲得良好的播放效果，請使用飛利浦公司的 CD 鏡頭清潔劑或其它市售的清潔劑來清潔光碟機鏡頭。清潔時請按照清潔劑的使用說明進行。

找尋適合的放置地點


- 將光碟機放置在一個平坦、堅實而穩定的表面上。

清潔卡式帶的磁頭和走帶對部件

- 為確保良好的錄音及放音品質，每使用 50 小時後，應清潔磁頭 (A)、主動軸 (B) 和橡膠壓輪 (C)。
- 使用一支蘸有少量酒精或磁頭清潔劑的棉花棒清潔磁頭。
- 你也可使用磁頭清潔帶，像播放普通卡式帶一樣播放一次以清潔磁頭。


對磁頭消磁

- 使用從你的代理商獲得的消磁帶對磁頭進行消磁。



- 勿讓本機遭受水滴或水濺。
- 將本機安裝在交流電源插座附近，以方便插拔電源插頭。
- 本機切換至待機模式時仍會耗用一些電能。如要完全切斷本機的電源，須將交流電源插頭從牆上的電源插座中拔出。
- 在電源插頭用作中斷連接裝置之處，中斷連接裝置仍可隨時進行操作。

步驟 1：放置揚聲器及重低音揚聲器




將左前置和右前置揚聲器擺放在與電視機距離相等并聆聽者成45度角的位置。

注：

- 為避免磁力干擾起見，不要把前置揚聲器太靠近電視機擺放。
- DVD 周圍必須通風良好。

步驟 2：連接揚聲器及重低音揚聲器



將揚聲器導線連接至 SPEAKERS (FRONT) 揚聲器端口。右邊揚聲器連接至“R”端口，左邊揚聲器連接至“L”端口。顏色綫(有標記)連接至“+”極，黑色綫(無標記)連接至“-”極。如圖所示，必須把揚聲器導線的裸露部分充分插入揚聲器端口內并夾緊。

使用重低音揚聲器導線將重低音揚聲器連接至 DVD 系統上的 SUBWOOFER OUT 插口以激活輸入插口。

注：

- 為確保能聆聽到最佳的音效，建議你只使用隨附的揚聲器。
- 切勿把一對以上的揚聲器連接至揚聲器的+/-端口。
- 僅可使用有源重低音揚聲器。
- 所連接的揚聲器不能低於隨附揚聲器的額定阻抗。請參閱使用說明書內的“技術規格”一節。

揚聲器	⊖	⊕
左前置(L)	黑色	白色
右前置(R)	黑色	紅色


重要說明！

銘牌位于本機背面。

為避免過熱起見，本機設有安全電路。因此，當本機出現極限狀況時它將會自動切換至預備狀態。如果出現這種情況，應讓本機冷卻后再使用。

連接事項

步驟 3：連接電視機



重要說明！


- 你祇需根據你所用電視機的配置，選擇以下一種視頻連接方式。
- S-視頻 (S-Video) 或色差視頻 (Component Video) 輸出插口能夠提供最高的畫面質素。但你的電視機必須具備相應的輸入插口才行。
- 將 DVD 系統直接連至電視機。

使用 Video In 視頻輸入插口 (CVBS)

- 使用復合視頻電纜 (黃色) 將本機的 VIDEO 插口連接到電視機上的視頻輸入插口 (或標示為 AV In, Video In, Composite 或 Baseband 的插口)。


使用 LINE OUT 線路輸出插口 (L/R)

- 如需通過電視聆聽本機的頻道，可使用音頻電纜 (白色/紅色) 將本機的 LINE OUT (L/R) 插口連接到電視機上對應的 AUDIO IN 插口。



使用 Component Video In 色差視頻插口 (Pr Pb Y)


- 使用色差視頻電纜 (紅色/藍色/綠色) 將本機的 PR PB Y 端口連接到電視機上對應的 Component video input 色差視頻輸入插口 (或標示為 Pr/Cr Pb/Cb Y 或 YUV 的插口)。
- 如需通過電視聆聽本機的頻道，可使用音頻電纜 (白色/紅色) 將本機的 LINE OUT (L/R) 插口連接到電視機上對應的 AUDIO IN 插口。



使用 S-視頻輸入 (S-Video In) 插口


- 使用 S-Video 電纜 (不隨本機供給) 將本機的 **S-VIDEO** 插口連接到電視機上的 S-Video 輸入插口 (或標示為 Y/C 或 S-VHS 的插口)。
- 如需通過電視聆聽本機的頻道, 可使用音頻電纜 (白色/紅色) 將本機的 **LINE OUT (L/R)** 插口連接到電視機上對應的 **AUDIO IN** 插口。

使用耳筒插孔



- 如需透過此系統聽不同電視頻道的聲音, 請使用音訊線 (白/紅, 未提供) 將 **AUX IN (L/R)** 插孔連接到電視上的耳筒插孔 (立體聲插孔的直徑為 3.5 毫米)。

使用外接的 RF 射頻調制器



- 使用複合視頻電纜 (黃色) 將本機的 **VIDEO** 插口連接到 RF 射頻調制器上的視頻輸入插口。
- 使用 RF 同軸電纜 (不隨本機供給) 將 RF 射頻調制器連接到你電視機上的 RF 插口。


重要說明!

- 如果你的電視機只有一個 **Antenna In** 天線輸入插口 (標示為 **75 ohm** 或 **RF In**), 你將需要一個 **RF 射頻調制器** 才能在電視機上觀看 **DVD** 的播放。有關如何獲得和如何操作 **RF 射頻調制器** 的詳情, 請聯絡你的銷售商或飛利浦公司。

連接事項


中文

步驟 4：連接 FM/MW 天線




- 將隨附的 MW 環形天線連接至 **MW** 端口，然後把它放置在平臺上或懸掛在架子或牆壁上。
- 將隨附的 FM 天線連接至 **FM** 端口。展開 FM 天線並把它的末端固定在牆壁上。

為獲得最佳的 FM 立體聲接收效果，可把一條戶外 FM 天線（不隨本機供給）連接到 FM ANTENNA 端。



注：


- 調整天線的位置以獲得最佳的接收效果。
 - 盡可能使天線遠離電視機、錄影機或其他輻射源，以避免干擾。
- 將 T 型天線連接至本機后面板上的 **FM** 端口，然後固定到牆上，如圖所示。



注：

- 為保證良好接收效果，保證 T 型天線的兩個觸角在一水平線上。

步驟 5：連接電源線




正確完成所有連接之後，將本機的交流電源線插入牆上的交流電源插

開啓電源後，切勿再更改任何連接。

在 DVD Mini Hi-Fi 系統上

顯示屏上可能出現“**AUTO INSTALL PRESS PLAY**”（自動安裝 - 按 **PLAY** 鍵）字樣。按前面板上的 **▶** 按鍵搜索和儲存所有可接收到的電臺，或按 **■** 按鍵退出。

步驟 6：連接 VCR 錄影機或有線/衛星電視機頂盒



觀看和聆聽播放內容

- 1 如圖所示，將 VCR 錄影機或有線/衛星電視機頂盒連接到電視機。
- 2 將系統的 **AUX IN** 端口連接到 VCR 錄影機或有線/衛星電視機頂盒上的 **AUDIO OUT** 端口。

開始操作之前，先按遙控器上的 **AUX** 鍵選擇“AUX”啟動該輸入訊源。

使用 VCR 錄影機來錄制 DVD


一些 DVD 影碟具有防復制保護功能。你無法使用 VCR 錄影機來錄制或復錄這些具有防復制保護的光碟。

- 1 將系統的 **VIDEO** 端口連接到 VCR 錄影機上的 **VIDEO IN** 端口。
- 2 將系統的 **LINE OUT (R/L)** 端口連接到 VCR 錄影機上的 **AUDIO IN** 端口。這樣你便可制作模擬立體聲(左和右兩聲道)的錄音。

在錄音時觀看 DVD 影碟的播放

你必須使用 S-VIDEO (如上所示) 或 Component (Pr Pb Y) video 端口將系統連接到你的電視機。

步驟 7：連接數碼音頻設備



錄音 (數碼)

將系統的 **DIGITAL OUT** 端口連接到一臺數碼錄音裝置的 **DIGITAL IN** 端口。(例如一部具有 Dolby Digital 杜比數碼解碼器並且與 DTS- 數碼影院系統兼容的器材)。

開始操作之前，先根據音頻連接設定數碼輸出 **DIGITAL OUTPUT**。

功能概述

基本功能

重要說明！

操作本機前，必須完成所有準備工作。

開機

- 按前面板上的 **STANDBY ON** 鍵和 **SOURCE** 鍵。
→ 本機將切換至上次開機時所選的音源。
- 按遙控器上的 **DISC, TUNER, USB** 或 **AUX** 鍵。
→ 本機切換至所選的音源。

切換至待機模式

- 當本機在開啓狀態，按 **STANDBY ON** 鍵 (或遙控器上的 **POWER** 鍵)。
→ 在待機狀態。顯示屏變暗。

省電自動待機

- 作為一項省電功能，如果你在光碟或磁帶停止播放后的 15 分鐘內不按任何鍵，本機將自動切換至待機模式。


主機上的控制鍵

(圖示見第 3 頁)

- ① **STANDBY ON**
 - 切換本機至待機 (Standby) 模式。
- ② **DISPLAY SCREEN**
 - 顯示本機當前的狀態。
- ③ **SOURCE**
 - 選擇相關的活動模式：DISC, USB, TAPE, AUX, FM, MW.
- ④ **AUDIO**
 - 選擇聲道。
- SUBTITLE**
 - 選擇所需的字幕語言。
- SOUND**
 - 選擇各種不同音效。
- ⑤ **▶|| (PLAY/PAUSE)**
 - 用于光碟/USB..... 開始播放或暫停播放。
 - 從上次停止的位置恢復播放。
- ⑥ **◀◀ / ▶▶**
 - 用于光碟/USB..... 按此鍵向后/向前搜索。
 - 用于收音機..... 調諧到較低或較高的電臺頻率。
- ⑦ **MIC IN.**
 - 麥克風連接插孔。
- ⑧ **OPEN.CLOSE**
 - 打開或關閉光碟托盤。
- ⑨ **PROGRAM**
 - 用于光碟/USB..... 編設喜愛的曲目。
 - 用于收音機..... 編設喜愛的電臺。

- ⑩ **I◀ / ▶I**
 - 用于光碟/USB..... 跳至上一個/下一個章節/曲目。
 - 用于收音機..... 選擇一個預設電臺。
- ⑪ **STOP ■**
 - 用于光碟/USB..... 停止播放或清除曲目播放清單。
 - 用于收音機..... 刪除一個預設電臺。
- ⑫ **感應器**
 - 將遙控器對准此感應器操作。
- ⑬ **VOLUME**
 - 調節主音量。
- ⑭ **MAX**
 - 啓用 / 停用 Max Sound。
- ⑮ **耳筒插孔。**
 - 耳筒插孔。
- ⑯ **USB DIRECT**
 - 連接 USB 設備。
- ⑰ **TAPE DECK**
- ⑱ **▶ OPEN**
 - 打開磁帶座門蓋。
- ⑲ **磁帶座按鈕**
 - 控制磁帶播放。
- ⑳ **光碟托盤**

遙控器



注:

- 首先, 按遙控器上其中一個音源選擇鍵 (例如: DISC 或 TUNER) 選擇你想要控制的音源。
- 然後選擇想要的功能 (例如 \blacktriangleright , \blacktriangleleft 或 $\blacktriangleright|$)。

① SOURCE

- 選擇相關的活動模式: DISC, USB, TUNER 或 AUX。
- 收音機: 在 FM 和 MW 波段之間切換。

② AUDIO

- 選擇 DVD/VCD/SVCD/DivX 上的不同音軌 / 聲道。

③ SUBTITLE

- 選擇所需的字幕語言。

④ REPEAT / A-B

- 重複播放光碟上的某一段落。

⑤ TITLE / RETURN

- 返回功能選單 (僅限 DVD)。
- 返回 PBC (播放控制) 選單 (僅限帶 PBC 功能的 VCD/SVCD)。

⑥ SETUP (祇用于光碟/USB 模式)

- 進入或退出系統菜單。

⑦ \blacktriangleleft / \blacktriangleright / \blacktriangle / \blacktriangledown

- 在光碟內容菜單/ 系統菜單條中選擇移動的方向。
- 選擇慢速。(▲ / ▼)

⑧ \blacktriangleleft / \blacktriangleright

- 在收音機模式中, 調諧到一個較低或較高的電臺頻率。
- 在光碟/USB 模式中, 按此鍵可快速倒片/快速進片。

⑨ \blacktriangleleft / \blacktriangleright

- 在光碟/USB 模式中, 按此鍵跳至上一個/下一個章節/曲目。
- 在收音機模式中, 按此鍵選擇一個預設電臺字號。

⑩ VOL +/-

- 調節音量電平。

⑪ DISPLAY (OSD)

- 查看時間、標題或章節的資料。

⑫ 數字鍵 (0-9)

- 輸入光碟上的一個曲目/標題序號。
- 輸入一個預設電臺字號。

⑬ GOTO

- 直接跳轉到想要的標題、章節或時間。

⑭ MAX

- 啟用 / 停用 Max Sound。

⑮ SOUND

- 選擇不同的音效。

⑯ POWER $\text{\textcircled{P}}$

- 切換至待機模式。

⑰ ZOOM

- 存取縮放功能。

⑱ ANGLE

- 輪流選擇觀看角度。

⑲ SLEEP

- 設定關機計時器功能。

⑳ MODE

- 選擇“重覆播放”或“隨機播放”功能。

㉑ MENU (祇用于光碟模式)

- 進入或退出光碟內容功能表。

㉒ OK

- 退出或確認所作的選擇。

㉓ $\blacktriangleright|$ PLAY/PAUSE

- 用于光碟/USB..... 開始播放或暫停播放。
- 從上次停止的位置恢復播放。

■ STOP

- 用于光碟/USB..... 停止播放或清除曲目播放清單。
- 用于收音機..... 刪除一個預設電臺。

㉔ PROGRAM

- 在光碟/USB 模式中, 編設喜愛的曲目。
- 在收音機模式中, 編設喜愛的電臺。

㉕ MUTE

- 中斷或恢復聲音重放。

㉖ DBB


- 設定低音響應增強功能。

準備工作

重要事項!

- 開始操作本機之前，必須確定準備工作已全部完成。

步驟 1: 裝入遙控器電池



- 1 打開遙控器的電池盒。
- 2 依照“+”和“-”符號所指示的正確極性將兩個電池（LR03或AAA型）放入電池盒中。
- 3 關上電池盒蓋。

使用遙控器操作本機

- 1 將遙控器直接對準本機前面板上的遙控訊號感應器 (iR) 操作。
- 2 按遙控器上其中一個音源選擇鍵 (例如: TAPE, TUNER) 選擇你想要控制的音源。
- 3 然後選擇想要的功能 (例如 ►||◀ 或 ►|)。



注意!

- 如果電池耗盡或將長時間不使用的話，應把電池取出。
- 不要把新舊電池或不同類型的電池混合使用。
- 電池含有化學物質，因此用完后予以適當的棄置處理。

步驟 2: 設定電視機


重要事項!

- 確定所需的連線工作已全部完成。

- 1 按主機前面板上的 **SOURCE** (或遙控器上的 **DISC** 鍵)。
- 2 開啓電視機并設定至正確的視頻輸入 (Video-In) 頻道。你應該在電視機上看到藍色的PHILIPS DVD 背景屏幕。
 - 你可先前往電視機的頻道 1，然後重複按頻道下行鍵，直至看到Video In 頻道爲止。
 - 或者，你也可以使用電視機的遙控器來選擇不同的視頻模式。
 - 又或者，如果你正使用 RF 調制器的話，可將電視機設定至頻道 3 或 4。

選擇與電視機相匹配的彩色電視制式

本 DVD Mini Hi-Fi 系統兼容 NTSC 和 PAL 兩種彩色電視制式。要在本 DVD Mini Hi-Fi 系統中播放 DVD 影碟，必須使 DVD 影碟、電視機和 DVD Mini Hi-Fi 系統三者的彩色電視制式相互匹配。



- 1 光碟模式中，按遙控器上的 **SETUP** 鍵。
- 2 按遙控器上的 ◀ / ▶ / ▲ / ▼ 切換各項功能並選擇你喜歡的選項。
 - 移到 "Video Setup Page" 圖標并按 ▼ 鍵。
 - 移到 "TV Type" (電視制式) 并按 ▶ 鍵。

PAL

- 如果所連接的是一臺 PAL 制式電視機，請選擇這個模式。此模式會把一張 NTSC 光碟的視頻訊號改變為以 PAL 格式輸出。

NTSC

- 如果所連接的是一臺 NTSC 制式電視機，請選擇這個模式。此模式會把一張 PAL 光碟的視頻訊號改變為以 NTSC 格式輸出。

Multi

- 如果連接的電視可同時兼容 NTSC 和 PAL (多重系統)，請選擇此項。輸出格式會與光碟的影像訊號一致。


- 3 選擇一個選項并按遙控器上的 **OK** 鍵。

要去除菜單

按 **SETUP** 鍵。

步驟 3：設定所需語言

你可選擇所需的語言。語言選定之後，每當你放入光碟時，你的 DVD Mini Hi-Fi 系統便會自動切換到所選擇的語言。如果光碟上沒有你所選擇的語言，系統將使用預設的語言來取代。但 DVD Mini Hi-Fi 系統的菜單語言一旦選定之後便不能改變。



- 1 在光碟模式中，停止播放并按 **SETUP** 鍵。
- 2 按遙控器上的 ◀ / ▶ / ▲ / ▼ 鍵選擇你所需的選項。
 - 移到 "Preference Page" 圖標并按 ▼ 鍵。
 - 移到下列其中一項并按 ▶ 鍵。
 - Audio (音頻，光碟的曲目)
 - Subtitle (字幕，光碟的字幕)
 - Disc Menu (光碟菜單，屏幕顯示菜單)
- 3 按 ▲ / ▼ 鍵選擇一種語言并按 **OK** 鍵。
- 4 重復步驟 3~4 進行其他設定。

要去除菜單

按 **SETUP** 鍵。


光碟操作

重要事項!

- 本機專為普通光碟設計。勿使用穩定環或光碟處理片等附加裝置，因為此類裝置可能會卡住光碟的機件。
- 在播放期間不要移動本機，否則可能會損壞本機。
- 切勿用力猛推光碟托盤，也不要將非光碟的任何物體放在托盤上，否則可能會引致系統失靈。
- DVD 影碟與播放機在設計上均有區域限制。因此在播放一張影碟之前，必須確定該影碟與你的播放機具有相同的區碼。
- 根據 DVD 或 VCD 影碟的格式要求，一些操作可能有所不同或者受到限制。

播放光碟

- 1 按 **DISC** 鍵，選擇光碟模式。
- 2 開啓電視機並設定正確的視頻輸入 (Video In) 頻道。
→ 這時，你應該在電視機上看到藍色的 Philips DVD 背景屏幕。
- 3 按 **OPEN/CLOSE** 鍵打開光碟托盤並放入一張光碟。
→ 光碟的印刷商標面應朝上放置。對於雙面光碟，播放面應朝下。



- 4 按 **OPEN-CLOSE** 鍵關閉光碟托盤。
→ 屏幕上將顯示 "LOADING" (光碟載入) 字樣。
- 某些光碟能自動播放。對於具有內容表(TOC)的光碟，電視屏上可能出現菜單。當該菜單出現時，按 **◀ / ▶ / ▲ / ▼** 鍵選擇，然後按 **OK** 確認。要選擇一個播放選項，按 **數字鍵 (0-9)**。
→ 如果該光碟由家長控制鎖定，你必須輸入你的四位數字密碼解鎖。
- 5 按 **▶||** 鍵開始播放。

用于 MP3

- 在光碟托盤中裝入一張 MP3 光碟。
→ 按 **MENU** 鍵可選擇資料夾、檔案清單或播放清單選單。

注:

- 將光碟的印刷商標面朝上放置。
- 為確保本機正常操作，應在完全讀取光碟托盤中的光碟后再繼續進行其它操作。

使用光碟菜單

對於具有內容表(TOC)的光碟，當你把它放入光碟托盤時，電視屏上會出現一個菜單。

要選擇一個播放功能或項目

- 按 **◀ / ▶ / ▲ / ▼** 鍵或遙控器上的 **數字鍵 (0-9)**，然後按 **▶||** 或 **OK** 鍵開始播放。

要進入菜單或去除菜單

- 按遙控器上的 **MENU** 鍵。

基本的播放操作

開始播放

- 按 ►|| 鍵。

暫停播放

- 按 ►|| 鍵。
- 要恢復播放，再按 ►|| 鍵。

停止播放

- 按 ■ 鍵。

跳至另一個標題 (曲目) / 章節

用于 DVD/VCD

- 播放期間，按 ◀ 可播放當前標題 (曲目) / 章節的開始部份，在 2 秒內按兩次 ▶ 則可跳至前一個標題 (曲目) / 章節。

用于 MP3/JPEG

- 播放期或間，重複按前面板或遙控器上的 ◀ 或 ▶ 則可跳至前一個或后一個曲目。

注：

- 每按一次按鍵將會使光碟跳至前一個或后一個標題 (曲目) / 章節的開頭。
- 如果播放機已設定至重複播放章節 (曲目)，按此鍵將會從同一章節 (曲目) 的開頭重複播放。

直達某一標題 (曲目) / 章節

用于 CD/VCD/MP3/ DivX

- 使用數字鍵 (0-9) 輸入你所需的曲目的序號。

用于 DVD

- 請見“移至另一標題/章節”。

快速搜索

- 1 按前面板或遙控器上的 ◀◀ 或 ▶▶ 按鍵快速倒片或快速進片。
- 2 要恢復正常播放，按 ►|| 鍵。

從上次停止的位置繼續播放

- 在停止狀態或尚未取出光碟時，按 ►|| 鍵從上次停止的位置繼續播放。

取消繼續播放模式

- 再按 ■ 鍵，進入 **STANDBY** 模式或按 **OPEN/ CLOSE** 鍵。

注：

- 如果你更換了光碟，打開光碟轉盤、改變音源或切斷播放機的電源供給，繼續播放的資料將會被抹除。

選擇不同的播放模式

重複 (Repeat) 播放模式

對於 DVD/VCD/CDY，在播放期間，你只能選擇重複和亂序播放模式。但是對於 MP3 / DivX，在停止或播放模式中，你都可以選擇重複和亂序播放模式。

用于 DVD - 重複章節 / 標題

- 重複按 **MODE** 鍵選擇以下各項：
REPEAT CHAPTER (重複章節) → REPEAT TITLE (重複標題) → SHUFFLE REPEAT → REPEAT OFF (重複功能關閉)

用于 SVCD/VCD/CD - 重複曲目/光碟

- 重複按 **MODE** 鍵選擇以下各項：
REPEAT TRACK (重複曲目) → REPEAT DISC (重複光碟) → SHUFFLE REPEAT → REPEAT OFF (重複功能關閉)

用于 MP3/ DivX 重複曲目/曲目集/光碟

- 在資料夾模式中：
重複按 **MODE** 鍵選擇以下各項：
REPEAT ONE → REPEAT FOLDER → SHUFFLE → FOLDER (REPEAT OFF)
在檔案清單或播放清單模式中：
- 重複按 **MODE** 鍵選擇以下各項：
REPEAT ONE → REPEAT ALL → SHUFFLE → REPEAT OFF

在亂序 (shuffle) 播放模式中：

- 按 ▶ 鍵以亂序方式選擇另一首曲目。
- 按 ■ 鍵停止亂序播放。

光碟操作

取消亂序 (shuffle) 播放模式：

- 重複按 **MODE** 鍵選擇 REPEAT OFF 模式。
注：
 - 在 Tuner 或 Tape 模式中，亂序播放功能無效。
 - 當你打開光碟托盤時，重複播放功能將被自動刪除。
 - 對於 SVCD 和 VCD 光碟，當 PBC 功能設定為 ON (開啓) 時，沒有重複播放功能。

重複播放章節/曲目中的某個段落

你可重複播放在一章節目/曲目中的某個段落。

- 1 在你所選的開始點按 **REPEAT A-B** 鍵。
- 2 你所選的結束點再按一次 **REPEAT A-B** 鍵。
→ 所選的段落這時將會連續重複播放。
- 3 要恢復正常播放，再按一次 **REPEAT A-B** 鍵。

注：


- REPEAT A-B 功能祇能在同一章節或曲目中設定。

編設喜愛的曲目

你可把光碟中的內容按你想要的次序編輯及播放。

用于 DVD/VCD/SVCD/CD

- 1 按下遙控上的 **PROGRAM** 鍵。
→ 編排選單將會出現。



- 2 使用 **數字鍵 (0-9)** 可根據所需順序輸入曲目 / 章節的號碼。(必須輸入兩個數字，如 04)。
→ 若編排的曲目超過 10 個，請在螢幕上選擇 {下頁} 并按 OK (或按遙控上的 ►►) 以存取下一編排頁面。

- 3 在螢幕上選擇 **(Start)** 并按 **OK** 鍵開始播放所編排的曲目播放清單。

- 4 要停止播放，按一次 **■** 鍵。

- 5 要退出編輯模式，從選單中選擇 **(Exit)** 并按 **OK** 鍵。
– 或按遙控器上的 **PROG** 鍵退出編輯模式。

用于 MP3/JPEG

- 1 按 **▲ / ▼** 選擇光碟選單中的曲目 / 圖片，然後按 **PROGRAM** 將該曲目 / 圖片新增至播放清單中。
→ “新增至播放清單”會顯示在光碟選單之上。
- 2 重複按 **MENU** 選擇播放清單選單。
- 3 按 **▲ / ▼** 選擇曲目 / 圖片，然後按 **OK** 開始播放。
→ 你可以在編排播放清單中選擇某個曲目 / 圖片，然後按 **PROGRAM** 來移動其位置。
- 4 按 **STOP** 可停止節目播放。
- 5 按 **MENU** 返回檔案清單。

注意：

- 你最多可為 DVD/VCD/SVCD/CD 儲存 20 個曲目。
- 你最多可為 MP3/JPEG 儲存 100 個曲目。

以慢動作模式播放

用于 DVD

- 1 重複按 **▲ / ▼** 鍵，選擇所需的速度
按 **▼** : |▶ 1/2 → |▶ 1/4 → |▶ 1/8 → |▶ 1/16
→ (播放).....
按 **▲** : ◀ | 1/2 → ◀ | 1/4 → ◀ | 1/8 → ◀ | 1/16 →
(播放).....
|▶ = 慢速向前
◀ | = 慢速向后
用于 VCD (只能選擇慢速向后功能)
- 2 按 **▼** 按鍵選擇所需的慢播速度：
|▶ 1/2 → |▶ 1/4 → |▶ 1/8 → |▶ 1/16 →
▶ (播放).....
- 3 按 **▶▶** 按鍵取消慢播功能。

注：

- CD, MP3 或 Divx 光碟無此項功能。

DVD/VCD 特別功能

改變字幕語言

這項操作祇適用於具有多種字幕語言的 DVD 影碟。

- 按 **SUBTITLE** 以選擇所需的語言。

改變畫面大小

這項操作祇適用於具有影像的 VCD/DVD/ JPEG 光碟。

用于 VCD/DVD:

- 按 **ZOOM** 鍵改變放大系數：
ZOOM X2 → ZOOM X3 → ZOOM X4 → ZOOM X1/2 → ZOOM X1/3 → ZOOM X1/4 → (ZOOM OFF)...

用于 JPEG:

- 按 **ZOOM** 鍵改變畫面的放大系數：
ZOOM X100% → ZOOM X125% → ZOOM X150% → ZOOM X200% → ZOOM X75% → ZOOM X50% → (ZOOM OFF)...
- 如需平移已放大的影像，按 ◀ / ▶ / ▲ / ▼ 鍵將已放大的影像左右上下移動。
- 重複按 **ZOOM** 鍵，選擇 ZOOM OFF，退出 ZOOM 模式。

改變聲軌語言

這項操作祇適用於具有多種對白的 DVD 影碟。

- 按 **AUDIO** 鍵選擇所需語言。

用于 VCD:

- 按 **AUDIO** 鍵選擇所需聲道 (此項功能祇用于以不同聲道錄音的光碟)：
MONO LEFT → MONO RIGHT → MIX-MONO → STEREO

注:

- 如果光碟上沒有設定你想要的語言，就不能通過這項功能選擇這種語言。

搜索某一段落

- 1 按主機上的 ◀◀ 或 ▶▶ 鍵分別選擇快速向后或快速向前搜索。
- 2 按主機上的 ◀◀ 或 ▶▶ 鍵選擇所需的搜索速度：
(向前): ▶▶ 2X → ▶▶ 4X → ▶▶ 8X → ▶▶ 16X → ▶▶ 32X → (播放)..
(向后): ◀◀ 2X → ◀◀ 4X → ◀◀ 8X → ◀◀ 16X → ◀◀ 32X → (播放)...

播放期間顯示光碟資料

- 在光碟模式，重複按 **DISPLAY/OSD** 鍵選擇下列各項光碟資料：



Menu	
Track	11/16
Disc Time	1:16:05
Track Time	0:04:05
Repeat	Off
Bitrate 75 ██████████ Total Elapsed 0:55:11	

移至另一個標題/章節

一些光碟可能包含超過一個標題或章節。如果光碟提供標題或章節菜單，你就能從菜單上選擇標題或章節並開始播放。

- 1 按遙控器上的 **DISPLAY/OSD** 鍵顯示標題和章節的訊息，使用 ▲ / ▼ 鍵加亮一個想要的項目并按 **OK** 鍵。
- 2 使用 **數字鍵 (0-9)** 選擇所需的標題/章節號碼。
- 3 按 **DISPLAY/OSD** 鍵退出光碟資料菜單。

注:

- 在某些光碟上可能無法選擇標題或章節。

從所選的位置開始播放

這項功能允許你在光碟上任意選定的時間開始播放。

用于 DVD

- 1 按 **GOTO** 鍵啓動時間菜單，電視屏幕上將顯示：
Title:XX/XX Chapter_/_/XX
Title:XX/XX Time _:__:__
Chapter:XX/XX Time _:__:__
→ 你可按 ◀ / ▶ 反白顯示標題項目，然後用數字鍵選擇所需標題。
- 2 使用**數字鍵 (0-9)** 在時間編輯框中從左至右輸入小時、分鐘和秒鐘。

用于 SVCD, VCD or CD

- 3 按 **GOTO** 鍵啓動時間菜單，電視屏幕上將顯示：
Disc Go to:_:__:__
Track Go to:_:__:__
Select Track :_/_/XX
- 4 使如果所播放的 DVD 影碟是從多個不同的攝像機角度拍攝而錄制的，在設置頁上的ANGLE (角度)標記將會自動設定至 ON (開啓)。這使你能够從不同的角度觀看畫面。角度選擇由影碟的格式決定。用**數字鍵 (0-9)** 在時間編輯框中從左至右輸入小時、分鐘和秒鐘，然後播放開始。

用于 MP3 / Divx

- 5 按 **GOTO** 鍵，然後使用**數字鍵 (0-9)** 輸入你的選擇。
注：
— 在“重復光碟”或“重復全部”模式中，你可搜索一個想要的時間位置。

從另一角度觀看

如果所播放的 DVD 影碟，是從多個不同的拍攝角度拍攝和錄制的，這使你能够從不同的角度，觀看畫面。角度選擇由影碟的格式決定。

- 按 **ANGLE** 鍵啓用光碟中的可用視角。
- 1 按 **DISPLAY/OSD** 可顯示光碟訊息。
- 2 使用 ▲ / ▼反白顯示“角度”并按 **OK**。
- 3 使用**數字鍵 (0-9)** 可選擇所需角度。
→ 播放時即可變更所選角度。

- 退出：播放不包含多個角度的章節時系統自動退出視角選擇。

播放控制 (PBC)

PBC 播放控制使你能够跟隨顯示屏幕上的菜單以互動方式播放 VCD 影碟。

- 按 **MENU** 鍵選擇 PBC ON (PBC 功能開啓) 或 PBC OFF (PBC 功能關閉)。

播放帶有 PBC 功能的光碟

- 如果 PBC 功能關閉，系統將會自動開始播放。
- 如果 PBC 功能開啓，PBC 菜單(若有的話)將顯示在電視屏幕上以供選擇。使用數字鍵(0-9)輸入你的選擇。

注：

- DVD, CD, MP3 或 Divx 光碟沒有這項功能。

查閱 DVD 影碟的內容

- 1 按遙控器上的 **MENU** 鍵。
→ 如果當前的標題有菜單，該菜單將會在屏幕上出現，否則將顯示影碟菜單。
- 2 按 ◀ / ▶ / ▲ / ▼ 鍵選擇想要的標題或章節，然後按 **▶||** 或 **OK** 鍵。
→ 本機從所選的標題或章節開始播放。
- 3 按遙控器上的 **MENU** 鍵前往光碟的根目錄。

注：

- 如果 DVD 光碟中並沒有錄制標題菜單，按此鍵將會從第一首曲目開始重新播放。

播放 MP3/ 圖片光碟 (柯達, JPEG 格式)


重要說明!

- 一 你必須開啓你的電視機并把它設定到正確的視頻輸入 (Video In) 頻道。

MP3/JPEG 圖片光碟

- 1 放入一張 MP3/圖片 (JPEG 格式) 光碟。
→ 由于目錄/文件配置復雜, 碟片的讀取時間可能超過 30 秒。
→ 光碟選單將出現電視屏幕上。
- 2 在選單中選擇一個曲目, 然后按 **OK** 鍵開始播放。

(MP3 光碟菜單)




- 3 播放音樂時, 按 **▲ / ▼** 或使用 **數字鍵 (0-9)** 從光碟選單中選擇所需的圖片檔案, 然后按 **OK** 鍵。
→ 若光碟主選單中有多個資料夾, 請使用 **▲ / ▼** 選擇所需資料夾, 然后按 **OK** 開啓該資料夾。
- 4 按主機上的 **◀** 或 **▶** 鍵選擇上/下一個曲目。
- 5 要停止同步播放, 請依次按 **MENU**、**STOP**。
- 6 在 JPEG 或柯達圖片光碟播放期間, 重復按 **PROGRAM** 鍵選擇不同的掃描效果。本機有 12 種掃描效果可供選擇。所選的掃描效果將顯示在電視屏幕上。

柯達圖片光碟

- 1 放入一張柯達圖片光碟。
→ 由于目錄/檔案的結構相當復雜, 碟片的讀取時間可能超過 30 秒。
- 2 在播放期間, 按 **■** 鍵。
→ 電視屏幕上將出現 12 格縮圖。

(圖片光碟菜單示例)



- 3 按 **◀** 或 **▶** 鍵觀看上一頁/下一頁 (如果有)。
- 4 按 **◀ / ▶ / ▲ / ▼** 鍵在菜單內四處移動, 并按 **OK** 鍵選擇想要播放的圖片。
- 5 按 **PROGRAM** 鍵開始幻燈片式播放。

在播放期間, 你能够:

- 按 **◀** 或 **▶** 鍵選擇當前文件夾中的另一個標題/圖片。
- 按遙控器上的 **◀ / ▶ / ▲ / ▼** 鍵旋轉或翻轉圖片文件。
- 重復按按 **ZOOM** 鍵放大或縮小圖片比例。
- 按 **⏸** 鍵暫停播放/恢復播放。

注:

- 由于數碼音頻 MP3 (DAM) 錄音特性的緣故, 祇有數碼音頻音樂才會播放。
- 當聆聽 MP3 光碟時, 偶然出現“跳音”屬於正常現象。
- 對於具有不同格式的多節段光碟, 祇有第一個節段能被讀取和播放。
- 播放柯達圖片光碟時, 光碟菜單 (DISC MENU) 功能無效。

MP3 / 圖片光碟的操作

播放 Divx 光碟

本裝置可播放你從電腦上复制到燒錄光碟中的 DivX 電影。

- 1 插入 Divx 光碟。
- 2 按 ◀ / ▶ / ▲ / ▼ 鍵瀏覽到你要播放的標題。
- 3 按 **PLAY** 鍵 或 **OK** 鍵開始播放。

在播放期間：

- 如果 DivX 光碟有多種語言字幕，你可按遙控上的 **SUBTITLE**，變更字幕語言。
- 如果 DivX 有不同的音軌，你可按遙控上的 **AUDIO**，變更聲音流。
- 使用遙控上的 ◀◀ / ▶▶ 鍵可執行快退 / 快進搜尋。
- 按 **GOTO** 并使用 **數字鍵 (0-9)** 可進入你的播放選擇。輸入播放開始的時間。

適用於 DivX Ultra 光碟

選擇播放功能或項目

- 使用遙控器上的 ◀ / ▶ / ▲ / ▼ 鍵，然後按 **OK** 鍵開始播放。

進入或退出菜單

- 再按遙控器上的 **MENU** 鍵。





實用提示：

- 本裝置支援具有下列副檔名的字幕檔案 (.srt、.smi、.sub、.ssa、.ass)，但不會顯示在檔案瀏覽選單中。
- 字幕檔案名稱必需與電影的檔案名稱相同。
- 每段字幕最多可顯示 45 個字元。

使用設置菜單(用戶偏好設定)

你可通過電視進行DVD 設置，使你能自行定制該DVD Mini Hi-Fi 系統以適合你的特定要求。

- 1 在光碟模式中，按 **SETUP** 鍵。
→ 設置菜單出現在電視熒屏上。
- 2 使用▲ / ▼ 鍵選擇一個設置菜單選項，然後按 **OK** 鍵。




- 3 按遙控器上的 ◀ / ▶ / ▲ / ▼ 鍵在菜單內四處移動。
- 4 按 **OK** 按鍵確認所作的選擇。

要去除菜單

按 **SETUP** 鍵。

設定電視形狀

確定光碟上有你所需的格式。如果沒有，你的設定將無效。



4:3 PS (搖鏡與搜尋模式—中間截取)

如果你所用的是傳統電視機，而且你的 DVD 影碟沒有被格式化以供寬屏幕觀看，請使用這個設定。在此模式中，一張寬的圖片會以中間截取方式（邊緣部分自動切除）顯示在整個電視屏幕上。

4:3 LB (信箱模式—上下黑邊)

如果你所用的是傳統電視機，而且你的 DVD 影碟已被格式化以供寬屏幕觀看，請使用這個設定。在此模式中，電視屏幕的上下方會出現黑邊。

16:9 LB (寬屏幕電視模式)

如果你所用的是寬屏幕電視機，請使用這個設定（你必須同時將你的寬屏幕電視機設定至“全屏幕”）。

16:9 寬屏幕



4:3 信箱




4:3 搖鏡與搜尋



設定逐行掃描視頻輸出模式以提高影像質素

祇有當你經由色差視頻端口將本系統連接至一臺逐行掃描電視機時，這項功能才可使用。



Off (關閉)

如果你將一臺傳統電視機連接至本系統，請選擇此項。

On (開啓)


如想充分享受逐行掃描功能所提供的高質素畫面，請選擇此項，但你需要有一臺逐行掃描電視機。

設定屏幕保護程式



如果屏幕保護程式被設定為 ON (開啓)，當你在停止或暫停狀態下離開系統超過 5 分鐘時，該屏幕保護程式將被啓動。默認設定為 ON (開啓)。

夜間模式—開啓/關閉該模式

**Off (關閉)**

如果你想享受全動態範圍的聲音，請選此項。


On (開啓)

選擇此項可將音量拉平。高音量輸出將被減輕，而低音量輸出則被提高至可聞的水平。這項功能祇在具有杜比數碼 (Dolby Digital) 模式的影片中才會生效。

改變密碼


你可改變用作密碼的六位數字編碼。

- 1 在光碟停止模式中，按遙控器上的 **SETUP** 鍵。
- 2 按遙控器上的 ◀ / ▶ / ▲ / ▼ 鍵在菜單內左/右/上/下移動。



- 移到 "Preference Page" 并按 ▼ 鍵。
- 移到 "Password" 并按 ▶ 鍵。
- 按 **OK** 鍵。

電視屏幕顯示下圖。



- 3 使用**數字鍵 (0-9)**輸入你的六位數字密碼。
→ 所提供的預設密碼為 136900。
- 前往 "Password" (密碼) 欄目并輸入你的新密碼。然後，再次輸入相同的密碼確認。
- 4 再按 **SETUP** 鍵去除菜單。

DVD 菜單操作


通過設定家長控制級別限制播放

一些 DVD 影碟可能帶有“家長控制”訊息，這種訊息可適用於整張影碟，也可適用於影碟中的某些鏡頭。分級分為 1 到 8 級，不同國家的分級會有所不同。你可以禁止你的孩子播放某類不宜觀看的影碟，或者使某些影碟以替換的鏡頭播放出來。

- 1 在光碟停止模式中，按 **SETUP** 鍵。
- 2 使用遙控器上的 ◀ / ▶ / ▲ / ▼ 鍵在菜單內左/右 / 上/下移動。

→ 移到“Preference Page”并按 ▼ 鍵。


→ 移到“Parental”并按 ▶ 鍵。



- 3 按 ▲ / ▼ 鍵從 1-8 選擇一個級別，然後按 **OK** 鍵確認。

→ 除非你輸入你的六位數字密碼或者選擇一個更高的家長控制級別，否則高于你所選級別的 DVD 影碟將不能播放。

- 4 使用**數字鍵 (0-9)** 輸入六位數字密碼，并按 **OK** 鍵。



- 5 再按 **SETUP** 鍵去除菜單。

控制級別解釋

8 ADULT – 成人節目；由於含有色情、暴力畫面或粗俗語言，祇可供成人觀看。

7 NC-17 – 不適合 17 歲以下的子女；建議不要讓 17 歲以下的孩子觀看。

5-6 PG-R – 家長指引—限制觀看；建議家長限制 17 歲以下的子女觀看，或者祇允許在家長或成年監護人監督之下觀看。

4 PG 13 – 內容不適合 13 歲以下的兒童觀看。

3 PG – 建議在家長指引下觀看。

2 G – 一般觀眾；建議可讓所有不同年齡的人士觀看。

1 KID SAFE – 兒童節目；適合兒童和所有年齡人士觀看的節目。

— 菜單語言

設定屏幕顯示用的語言。預設的語言為英語。

— 出廠設定值

如果你選擇 **RESET**，除了家長控制設定及密碼之外，所有在設置菜單中的項目都將被重置為出廠設定值。

重要事項!

- 確定 FM 和 AM 天線均已連接好。

調諧選臺

- 1 重複按前面板上的 **SOURCE** 鍵或按遙控器上 **TUNER** 鍵，直到 FM KK 或 MW KK 出現在顯示屏上。
- 2 按住系統或按遙控器上的 ◀◀ / ▶▶ 鍵，直到 SC-RPCH-> 出現，然後松開按鍵。
→ 首個擁有足夠訊號強度的電臺將會顯示在畫面上。
- 3 要調諧到一個訊號較弱的電臺，按主機或遙控器上的 ◀◀ / ▶▶ 鍵自動搜臺，直至找到一個強訊號電臺為止。

預設電臺

你可以在本機記憶體中儲存多達 40 個電臺，先從 FM 波段開始，接著是 MW 波段。有三種不同方式可編排電臺：

- 使用自動安裝 (僅限於初次設定)
- 自動預設電臺
- 手動預設電臺

注：

- 若在安裝選臺器期間沒有偵測到立體聲訊號，“NO SIGNAL PLEASE CHECK ANT”會出現在 VFD 之上。

使用自動安裝

初次裝配本裝置時，畫面上會出現安裝電臺的提示。透過此功能，你只需按一下按鈕，即可自動安裝所有可用電臺。

當 AUTO INSTALL PRESS PLAY 出現時

- 按系統上的 ▶▶ 鍵。
→ 此裝置首先會搜尋 FM 頻道，然後再搜尋 MW 頻道。
→ 所有信號較強的可用電臺將會自動儲存。
→ 當所有可用電臺均已儲存或用滿 40 個預設頻道時，系統將播放第一個預設電臺。

自動預設電臺

你可以從一個選定的預設序號開始自動預設電臺。

- 1 按 **TUNER** 鍵選擇(TUNER)收音機模式。
→ 當前電臺的頻率將出現在顯示屏上。

從一個想要的預設序號開始自動預設電臺

- 按◀◀ / ▶▶ 或數字鍵 (0-9) 選擇想要的預設序號。
- 2 按住遙控器或系統上的 **PROG** 鍵，直到 “>>> AUTO” 出現在顯示面板之上。
→ 本機將開始搜索 FM 波段中的所有電臺，接著搜尋 MW 波段中的電臺。

- 所有訊號較強的電臺將被自動儲存。
- 當所有可接收到的電臺均被儲存或者全部 40 個預設電臺已存滿后，本機停止搜索。
- 若在安裝選臺器期間沒有偵測到立體聲訊號，“NO SIGNAL PLEASE CHECK ANT”會出現在 VFD 之上。

如要停止自動預設電臺

- 按 ■ 鍵。

手動預設電臺

- 1 重複按 **TUNER** 鍵選擇所要的波段：FM 或 MW。
- 2 按住主機或按遙控器上的 ◀◀ / ▶▶ 鍵以搜索電臺頻率。
- 3 按 **PROGRAM** 鍵。
→ “PROG” 和 “00 00.00” 字樣將顯示。
- 4 按◀◀ / ▶▶ 鍵或數字鍵 (0-9) 選擇想要的預設電臺序號。
- 5 選擇了一個地址號碼之后，再次按 **PROGRAM** 鍵以儲存該電臺。
- 重複步驟 3-5 儲存其它預設電臺。

注：

- 如果你嘗試儲存超過 40 個預設電臺，“FULL” (記憶體已滿) 字樣將顯現。
- 如果你在 20 秒內沒有按鍵，系統會退出預設模式。

選擇預設電臺

- 在收音機模式中，按◀◀ / ▶▶ 鍵或使用數字鍵 (0-9) 選擇想要的預設電臺序號。
→ 預設號碼和電臺頻率會出現在顯示面板之上。

刪除預設電臺

- 1 在收音機模式中，按◀◀ / ▶▶ 鍵選擇想要刪除的電臺。
- 2 按住系統上的 ■ 鍵直到 DELETED 出現在顯示屏上。
→ 電臺會繼續播放，但已經從預設清單中刪除。
→ 其余的預設電臺將不會變動。
- 重複步驟 1-2 以刪除其它預設電臺。

改變調諧頻階

在一些國家中，MW 波段相鄰頻道的頻階為 9 kHz。出廠時預設的頻階為 9 kHz。

- 1 插入交流電源。
- 2 按 **TUNER** 鍵選擇 MW 模式。
- 3 按住本機面板上的 ▶▶ 鍵五秒以上。

注：

- 所有預設電臺都將丟失，你需要重新預設電臺。


磁帶操作/錄音

重要事項!


- 播放磁帶前應檢查磁帶，并用鉛筆將帶子旋緊。鬆弛的帶子可能會在機件中被卡住或者斷裂。
- 磁帶應儲存在室溫環境中，切勿將其放置在磁場（如變壓器，電視機或揚聲器）附近。

磁帶播放

- 祇可使用磁帶座按鈕播放磁帶。



- 1 按 **■▲** 鍵打開磁帶座門蓋。
- 2 裝入一盒預錄的磁帶，然後關上磁帶座門蓋。
- 裝入磁帶時應把露出帶子的一端朝下，卷滿帶子的一端朝左。



- 3 按前面板上的 **SOURCE** 鍵選擇磁帶模式。（或按 **▶** 直接切換到“錄音帶”來源。）
- 4 按 **▶** 鍵開始播放。

暫停播放

- 按 **||** 鍵暫停播放。

停止播放


- 按 **■▲** 鍵停止播放。

在停止狀態下倒帶或快速進帶

- 1 按前面板上的 **◀◀** 或 **▶▶** 鍵。
- 2 當到達所要的段落時，按 **■▲** 鍵。

關於錄音的一般說明

- 如果不想經由麥克風錄音，請將它拔下以防混入不想要的錄音音源。
- 祇可使用 IEC I 型普通磁帶進行錄音。
- 錄音電平自動設定，與音量 (Volume)、聲控 (Vocal)、音調 (Key) 等控制器的位置無關。
- 磁帶兩端各有一段導帶，不能用於錄音。在錄音帶首尾之處，各自有 7 秒鐘時間不會錄制任何內容。
- 為了防止意外錄音，可將你想保護的磁帶面左邊的防抹保護片剔除。



- 如果磁帶座中沒有可錄音的磁帶，當在光碟/USB (Disc/USB)、收音機 (Tuner) 或輔助 (AUX) 模式中按 **●** 時，錄音鍵 **●** 無法按下。

重要說明!

- 只有在不侵犯第三方版權或其它權益的情況下，才可進行錄音工作。
- 錄音工作只能在磁帶座中進行。

錄音準備工作

- 1 將一盒可錄音的磁帶裝入磁帶座，卷滿帶子的一端朝左。
- 2 準備要被錄音的音源。
DISC – 裝入光碟。
USB – 插入 USB 驅動。
TUNER – 調諧至想要的電臺。
AUX – 連接外部音頻設備。
- 3 按 **DISC, USB, TUNER** 或 **AUX** 鍵選擇音源。
- 4 播放所選的音源。
- 5 按 ● 鍵開始錄音。

要停止錄音

- 按主機上的 ■▲ 鍵。

光碟同步播放及錄音

- 1 按 **DISC** 鍵選擇光碟。
- 你可按想要的次序錄制編設曲目。
- 2 按 ● 鍵開始錄音。
→ “REC” 字樣將閃動，但開頭的 7 秒內容將無法錄制。

錄音時選擇另一首曲目

- 1 按 || 鍵暫停播放。
- 2 按 |◀ / ▶| 鍵選擇另一首曲目。
- 3 按 || 鍵恢復錄音。

要停止錄音

- 按 ■▲ 鍵。

設定關機計時器

關機計時器能使本機在一個預設的時間自動切換到待機模式。

- 重復按遙控器上的 **SLEEP** 鍵，當到達你想要的預設關閉時間長度時，停止按鍵。
 - 可供選擇的預設時間長度（單位為分鐘）如下：
15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 → OFF
 - 除非你選擇了“OFF”（關閉），否則“zzz”圖符將出現在顯示屏上。

查看或改變關機計時器設定

- 按 **SLEEP** 鍵一次，以顯示關機計時器關閉前的剩余時間。如果你繼續按 **SLEEP** 鍵，下一個關機計時器選項將出現在顯示屏上。

取消關機計時器

- 重復按 **SLEEP** 鍵直至“OFF”字樣顯示，或者再按 **STANDBY ON** 鍵。

音效控制

選擇環繞音效

數碼音響效果使你能選擇各種不同的預設音效模式進行聆聽。這些預設音效模式藉控制聲音的頻率範圍而使某種音樂類型得以優化，因而大大增強你聆聽音樂時的刺激性和享受性。

- 重復按 **SOUND** 鍵選擇可得到的音響效果。
- 你可以選擇如下各種虛擬環境控制 (Virtual Ambience Control):
 - TECHNO (技術), ROCK (搖滾), JAZZ (爵士), OPTIMAL (優化)。(在音樂模式中)
 - CONCERT (音樂會), ACTION (動作), DRAMA (戲劇), SCI-FI (科幻)。(在電影模式中)

選擇 DBB 音效

- 按 **DBB** 鍵設定動態低音增強功能。
- 你可選擇如下選項設定低音響應增強功能:
 - DBB 1, DBB 2, DBB 3, DBB OFF (DBB 關閉)。

音量控制

改變音量大小

- 按 **VOL +/-** 鍵 (或順時針/反時針方向調節 MASTER VOLUME 旋鈕) 以調高或調低音量。
 - 音量達最小值時顯示 "VOL MIN" 字樣。
 - 音量達最大值時顯示 "VOL MAX" 字樣。
 - 音量調節範圍從 0 分貝至 40 分貝，每級 1 分貝。

暫時關閉音量

- 按 **MUTE** 鍵。
 - 電視屏幕上顯示 "MUTE" 字樣。
 - 再按一次 **MUTE** 鍵或者調高音量以取消靜音 (MUTE) 模式。
 - 在屏幕出現 "MUTE OFF"。

透過耳機欣賞

將耳筒插入  插孔會關閉揚聲器。

將耳筒從插孔中拔出會重新開啓揚聲器。

USB 操作

重要

此產品的 USB 連接兼容性：

- 此產品支援大部份符合 USB MSD 標準的 USB 大量儲存裝置 (MSD)。
 - 大部份常見的大量儲存級別裝置包括快閃磁碟、Memory Stick、Jump Drive 等等。
 - 若將大量儲存裝置插入電腦后可看到 "Disc Drive" 在畫面上出現，則表示多數符合 MSD 並適用於這套產品。
 - 如果你的大量儲存裝置需要電池/電源，請確保已裝有新電池，或在為 USB 裝置充滿電后才插入到這套產品中。

支援的音樂類型：

- 此裝置只支援不受保護並有以下副檔名的音樂：
.mp3
- 由于受到“數碼內容管理”(DRM)的保護，從網上音樂商店購買的音樂將不受支援。
- 不支援有以下副檔名的檔案：.wav、.m4a、.m4p、.mp4、.aac 等等

即使電腦中有 mp3 檔案，亦不可透過電腦的 USB 連接埠與產品進行直接連接。

使用 USB 大容量存儲設備

只要將一臺 USB 大容量存儲設備連接到這臺 Hi-Fi 系統，您就可透過本 Hi-Fi 系統的強效揚聲器享受 USB 設備中所儲存的音樂。

兼容的 USB 大容量存儲設備

本 Hi-Fi 系統可播放：

- USB 快閃存儲器 (USB 2.0 或 USB1.1)
- USB 閃存播放器 (USB 2.0 或 USB1.1)
- 存儲卡 (需要一臺讀卡器與這臺 Hi-Fi 系統配合使用)。

注釋：

- 在一些 USB 閃存播放器 (或存儲設備) 中，存儲內容的錄制使用版權保護技術，無法在任何其他設備中播放 (諸如本 Hi-Fi 系統)。

USB 播放功能

你可以播放或檢視 USB Flash 磁碟機或 USB 讀咭機中的資料檔案 (JPEG、MP3 或 DivX)。但不可編輯或復制當中的資料檔案。


- 1 將 USB Flash 磁碟機 / USB 讀咭機直接連到此裝置的 **USB DIRECT** 插座。
- 2 按遙控上的 **USB** (或按系統上的 **SOURCE** 鍵) 切換到 USB 模式，存取偵測到的裝置。
 - 若同一讀咭機上同時有多張記憶咭，系統只會偵測到其中一張記憶咭。
 - 裝置數目會視乎讀咭機而有所不同。
- 3 選擇檔案并按 **OK** 鍵進行播放。

實用提示：

- 若 USB 裝置不適用於 USB DIRECT，則需要使用 USB 延長綫。
- 你只能讀取與播放 USB 裝置的內容。
- 而無法播放具有防止復制保護的內容。

顯示屏亮度控制

- 重複按 **DIM** 鍵選擇不同的顯示屏亮度：
HIGH(100%), MID(70%) 或 LOW(40%)。
- ① 在光碟和 USB 模式中，按遙控器上的 **SETUP** 鍵。
→ { **General Setup Page** } 出現。



- ② 按 **▼** 鍵反白 { **Display Dim** }。
- ③ 按 **▶** 和 **▲ / ▼** 鍵選擇播放。
- ④ 按 **OK** 鍵。

退出 SETUP

再按 **SETUP** 鍵。


聲音控制 (Vocal)

這項功能可讓你調低卡拉 OK 影碟上的原聲。按 **AUDIO** 鍵選擇不同的音頻模式。

咪高風裝配

在“光碟 / USB”來源中，你可進入咪高風裝配選單。

- ① 在光碟和 USB 模式中，按遙控器上的 **SETUP** 鍵。
- ② 按 **▶** 鍵。
→ 顯示 { **Audio Setup Page** }。
- ③ 按 **▼** 反白顯示 { **Mic Setup** }。
- ④ 按 **OK** 鍵進入 { **Micphone Setup** }。



Mic

- 此功能可啓用 / 關閉咪高風。

Mic Volume

- 此功能可提高 / 降低咪高風的音量 (範圍從 00 到 +20)。

Echo Level

- 此功能可增加使用咪高風唱歌或講話時的回聲效果。

Key


- 此功能可變更播放 DVD 或 VCD 光碟時的按鍵音。

- ⑤ 按遙控上的 **▶** 和 **▲ / ▼** 鍵可在選單中進行導覽。
- ⑥ 按 **OK** 鍵確認選擇。

退出 {Micphone Setup}

再按鍵 **SETUP** 鍵。

卡拉 OK



將一支麥克風 (不隨本機供給) 連接至本機，你便可隨著所播的音樂唱歌。

- ① 將一支麥克風插入 **MIC IN** 插孔。
→ “Mic on” 圖符將出現在顯示屏上。
- 爲了防止產生吼聲，插入麥克風前應先將麥克風音量控制器調至最小。
- ② 按 **DISC** 鍵選擇要混音的音源並開始播放。
- ③ 使用 **MASTER VOLUME** 控制器調節音源的音量。
- ④ 使用麥克風音量控制器調節麥克風的音量。

注：

- 將麥克風遠離揚聲器放置以防止產生吼聲。

聆听外接音源

- ① 將外接音源設備 (電視機、VCR 錄影機、LD 鐳射影碟機、DVD 影碟機或 CD 錄音機) 的音頻輸出端口 (AUDEO OUT) 連接至本機背面的 AUX/ IN 外接音源輸入端口。
- ② 重複按 **AUX** 鍵直接選擇 AUX 模式。

注：

- 建議你不要同時從同一個音源中錄音和聆聽。
- 所有音效控制功能均可使用。

擴大機部分

輸出功率	1800 W PMPO
立體聲模式	2 × 50 瓦有效值
頻率響應	50 赫 - 18 千赫 / ± 3 分貝
訊噪比	> 62分貝 (VN-加權)
輸入靈敏度	
AUX In	600 毫伏
輸出靈敏度	
耳筒	.25 毫伏 ± 1分貝
綫路輸出	(CD mode)2 ± 0.2 伏

收音機部分

調諧範圍	
	FM 87.5 - 108 兆赫(頻階 50 千赫)
	MW 531 - 1602 千赫(頻階9 千赫)
	MW 530 - 1700 千赫(頻階 10 千赫)
訊噪比	FM ≥ 50 分貝
	MW ≥ 35 分貝

磁帶座部分

頻率響應	
普通磁帶	80 - 12500 赫 (± 8 分貝)
訊噪比	
普通磁帶	≥ 45 dBA
JIS 和 WTD	≤ 0.3%

DVD 影碟機部分

激光器類型	半導體
碟片直徑	12 厘米 / 8 厘米
視頻解碼	MPEG-2 / MPEG-1/Divx 3/4/5/6, Ultra
視頻數模轉換器(DAC)	12 比特
訊號系統	PAL / NTSC
視頻格式	4:3 / 16:9
視頻訊噪比(S/N)	56 d分貝(最小)
復合視頻輸出	1.0 伏峰-峰, 75 歐姆
S-視頻輸出	Y - 1.0 伏峰-峰, 75 歐姆
	C - 0.286 伏峰-峰, 75 歐姆
音頻數模轉換器(DAC)	24 比特 / 96 千赫
頻率響應	4 赫 - 20 千赫(44.1千赫)
	4 赫 - 44 千赫(48千赫)
	4 赫 - 44 千赫(96千赫)

主機

額定電源	110 - 240 伏
	50/60赫, 可切換
耗用功率	
工作時	50 瓦
待機時	<10 瓦
外形尺寸(寬×高×深)	265× 335 × 310 (毫米)
重量	3.91 公斤
包裝尺寸(寬×高×深)	569 ×497 × 413(毫米)
毛重	13.1公斤

揚聲器

前置揚聲器	
系統	二路, 低音反射
阻抗	8 歐姆
揚聲器驅動器	13 厘米低音,
	5厘米高音
頻率響應	55 赫z - 20 千赫
外形尺寸(寬×高×深)	222 × 223 × 310 (毫米)
重量	3.02公斤/每個

規格及外觀如有改變, 恕不另行通知。

警告

無論任何情況你都不應自己動手修理本機，因為這樣做將會令保用卡失效。不要打開本機，以免遭受電擊的危險。

如果本機出現故障，在送去修理之前請先檢查下表所列各項。如果下列這些方法仍未能解決問題，請諮詢你的經銷商或向飛利浦求助。

問題	解決方法
無電源	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 檢查交流電源線是否連接正確。
“UNREADABLE DISC” 字樣顯示	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 檢查放入的光碟是否上下顛倒。 ✓ 靜待至光碟機鏡頭上的水汽蒸發，鏡頭完全清晰為止。 ✓ 更換或清潔該光碟，參閱“維護保養”一節。 ✓ 使用一片可讀取的光碟或錄制格式正確的MP3-CD光碟。
無畫面	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 在電視機上選擇正確的視頻輸入模式。 ✓ 檢查電視機是否已開啓。 ✓ 檢查視頻連接情況。 ✓ 檢查系統是否已緊固連接。
畫面失真或畫質差	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 有時圖像可能會出現少量失真，這並不屬於故障。 ✓ 清潔該影碟。 ✓ 將本機連接至電視機的 S-視頻端子。
雖然你已設定了電視機的寬高比，仍然無法改變電視屏幕的寬高比	<ul style="list-style-type: none"> ✓ DVD 影碟上的寬高比固定不變。 ✓ 一些電視機的寬高比可能無法改變。
DVD 影碟機不能開始播放	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 放入一張可讀取的影碟。 ✓ 檢查影碟的類型、彩色制式及區碼。 ✓ 清潔該影碟。 ✓ 重新放置影碟，播放面朝下。 ✓ 按 SYSTEM MENU 鍵關閉設置菜單。 ✓ 取消家長控制級別功能或改變級別。 ✓ 機內出現水汽冷凝。取出影碟並開啓本機約一小時，使冷凝的水汽完全消失。
系統對按鍵操作無反應	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 將電源線插頭從交流電源插座中拔出，然後重新插入。

故障排除

問題	解決方法
播放 DVD 影碟時無法改變聲音或字幕所用的語言	<ul style="list-style-type: none">✓ 該 DVD 影碟上並沒有錄下多重語言的聲音或字幕。✓ 該 DVD 影碟禁止改變聲音或字幕所用的語言。
當選擇一項功能時沒有影像輸出	<ul style="list-style-type: none">✓ 確定連接正確。✓ 先按一下相應音源鍵，然後選擇所需功能。
沒有聲音或音質差	<ul style="list-style-type: none">✓ 調節音量。✓ 拔出耳筒。✓ 檢查揚聲器的連接是否正確。✓ 確定揚聲器連接線裸露部分已被夾緊。✓ 如果系統正處於暫停、慢動作或快速進片/倒片模式，按 ► 鍵使它恢復至正常播放模式。✓ 確定 MP3-CD 光碟是用 32-256 kbps 之間的比特率及取樣率 48 kHz, 44.1 kHz 或 32 kHz 錄制的。
收音機接收效果差	<ul style="list-style-type: none">✓ 如果天線訊號太微弱，可調整天線或連接戶外天線以取得最佳接收效果。✓ 增大本 Mini HiFi 系統與電視機或錄影機之間的距離。
無法錄音或播放	<ul style="list-style-type: none">✓ 清潔磁帶座的有關部分，請參閱“維護保養”一節。✓ 祇能使用 NORMAL (IEC I) 型普通磁帶錄音。✓ 用一片膠帶蓋住磁帶防抹保護片的位置。
磁帶座門蓋打不開	<ul style="list-style-type: none">✓ 將電源插頭從牆上插座拔出，然後再插入並重新開機。
左右兩邊聲音輸出倒置	<ul style="list-style-type: none">✓ 檢查揚聲器的連接和位置是否正確。
遙控器不能工作	<ul style="list-style-type: none">✓ 將遙控器對準主機前面的 IR 紅外線訊號接收器操作。✓ 縮短遙控器至本機的距離。✓ 移除任何可能造成障礙的物件。✓ 換入新電池。✓ 檢查電池是否已正確放置。
顯示屏一片漆黑	<ul style="list-style-type: none">✓ 再按 DIM 鍵。

模擬 (Analog)：沒有被轉變成數碼的聲音。模擬聲音會變化，而數碼聲音具有特定的數值。模擬插孔通過左邊和右邊兩個聲道傳送音頻。

寬高比 (Aspect ratio)顯示圖像的水平與垂直尺寸之比值。傳統電視機的水平與垂直尺寸比是 4:3，而寬屏幕電視機的是 16:9。

音頻輸出 (AUDIO OUT) 插孔：位於 DVD 系統背面，用來把音頻訊號傳送到另一個系統（電視機，音響等）的插孔。

比特率 (Bit Rate)：用來保持一段給定長度音樂的數據量或者你錄音的速度；以每秒千比特或 kbps 為量度單位。通常，比特率越高，音質越佳。然而，較高的比特率需要使用較大的光碟空間。

章 (Chapter)：DVD 影碟上的一幅圖片或一段音樂區段，章比標題小。標題由若干個章組成。每一章都指定有一個章號，使你能找出你想要的章。

色差視頻輸出 (Component Video Out) 插孔：位於 DVD 系統背面，用來把高質素的視頻訊號傳送到一臺具有色差視頻輸入插孔 (Component Video In, R/G/B, Y/Pb/Pr, 等) 的電視機。

光碟菜單 (Disc menu)：一個屏幕顯示，準備用來選擇記錄在一張 DVD 影碟上的影像、聲音、字幕和多攝影角度等項目。

數碼 (Digital)：已被轉換為數碼值的聲音。當你使用同軸 (COAXIAL) 或光纖 (OPTICAL) 數碼音頻輸出 (DIGITAL AUDIO OUT) 插孔時，便可獲得數碼聲音。這些插孔通過多個聲道而不是像模擬聲音那樣祇用兩個聲道來傳送音頻。

杜比數碼 (Dolby Digital)：一個由杜比數碼實驗室 (Dolby Laboratories) 開發的環繞聲系統，包含多達六個數碼音頻聲道（左前置和右前置、左環繞和右環繞以及中央和重低音聲道）。

JPEG：由聯合圖像專家組 (Joint Photographic Expert Group) 所倡導的一個靜態圖像數據壓縮系統，其特點是壓縮比高，但圖像質素祇是輕微降低。

MP3：一個具有聲音數據壓縮的文件格式，“MPEI”是活動圖像專家組 I (Motion Picture Experts Group I 或 MPEG-1) 的縮寫。通過 MP3 格式，一張 CD-R 或 CD-RW 光碟能夠容納大約十倍於普通 CD 光碟所能容納的數據量。

多聲道 (Multichannel)：按照規定，DVD 光碟必須具有構成一個音場的全部聲軌。多聲道是指一個具有三聲道或以上的聲軌結構。

家長控制 (Parental control)：DVD 影碟的一項播放限制功能，根據每個國家制定的限制等級，按使用者年齡來限制影碟的播放。限制等級隨碟片的不同而異。當此項功能啟用時，凡是等級高於使用者所設定等級的影碟，一律被禁止播放。

PCM (脈衝編碼調制)：一個不經數據壓縮而把模擬聲音訊號轉換為數碼聲音訊號以供下一步處理的系統。

播放控制 (Playback control, PBC)：指錄制在 VCD 或 SVCD 影碟上用作重放控制的訊號。通過使用錄制在可支持 PBC 的 VCD 或 SVCD 影碟上的屏幕菜單，你能够享受互動式軟件的樂趣，而且還具有搜索功能。

逐行掃描 (Progressive Scan)：逐行掃描一次過顯示一幀照片的所有水平綫，如同一個訊號幀一樣。這個系統能從 DVD 中把隔行掃描視頻轉換成逐行掃描格式，以連接到一臺逐行掃描顯示屏中。逐行掃描大大增加了影像的垂直解像度。為了接收來自該播放機的逐行掃描輸出，需要一臺逐行掃描電視機。

區碼 (Region code)：一個祇容許碟片在預定地區播放的系統。本機祇播放兼容區碼的碟片。區碼可在機上的產品標籤中找到。一些碟片能與超過一個區碼兼容（或稱之為全區碼碟片）。

S-Video (S-視頻)：通過分開傳送亮度訊號和色彩訊號而產生一幅清楚的圖片。祇有當你的電視機具有 S-Video In (S-視頻輸入) 端子時，才能使用 S-Video。

取樣頻率 (Sampling Frequency)：當把模擬數據轉換為數碼數據時的數據取樣頻率。取樣頻率以數碼方式表示出原來的模擬訊號每秒被取樣的次數。

環繞 (Surround)：一個環繞聲系統，通過在聆聽者周圍安置多個揚聲器，使用者可在該系統中建立逼真而充滿現場感的三維空間聲場。

標題 (Title)：錄制在 DVD 視頻軟件中的圖像或音樂功能中最長的區段，或在音頻軟件中的整個歌集。每個標題都指定有一個編號，使你能找出想要的標題。

視頻輸出 (VIDEO OUT) 插孔：位於 DVD 系統背面，用來把視頻訊號傳送到電視機的插孔。

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

English

中文



FWD185



Printed in China

PDCC-ZC-0720