

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

DVP3862K/51

Klausimai?
Susisiekite
su Philips




Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS




Prašome perskaityti ir įsigilinti į visas pateiktas instrukcijas prieš pradedant naudotis šiuo DVD grotuvu.


1. Prijungimas ir grojimas




1



2




Pr Pb Y + AUDIO OUT




TV OUT + AUDIO OUT




3





4



5



6




1. Prijungimas ir grojimas	3-6
2. Jūsų DVD diskų grotuvo naudojimas	8
Bendras grojimo valdymas	8
Video nustatymai	9
Muzikinė skaidrių peržiūra	9
Pakartotinas grojimas	9
Grojimo “peršokimas”	9
DivX video	10
Garso įrašų įrašymas iš CD į USB	10
Karaokė	10
3. Nustatymų pakeitimas	12
Bendri (automatinis išsijungimas, budėjimo režimas...)	12
Vaizdas	12
Garsas	12
Pirminiai nustatymai (kalbos, apsauga nuo vaikų...)	13
4. Programinės įrangos atnaujinimas	14
5. Techniniai duomenys	14
6. Triukčių šalinimas	15
7. Saugumas ir svarbios pastabos	16

2. Jūsų DVD diskų grotuvo naudojimas

Sveikiname įsigijus šį produktą ir sveiki atvykę į Philips pasaulį! Norėdami pasinaudoti visais Philips teikiamais pasiūlymais ir pagalba, užregistruokite savo produktą tinklapyje www.philips.com/welcome.

Bendras grojimo valdymas



Grojimo metu spauskite šiuos mygtukus, norėdami valdyti savo grotuvą

Mygtukas	Veiksmas
	Ijungti grotuvą arba išjungti jį į budėjimo režimą.
	Patekti į Pagrindinį ("Home") meniu.
	Atidaryti arba uždaryti diskų skyrelį.
DISC MENU	Ijungti arba išjungti disko meniu.
	Grojimo metu paspauskite, norėdami pamatyti papildomus pasirinkimus.
	Meniu naršymas. Lėtas prasukimas į priekį arba atgal. Spauskite pakartotinai, norėdami pakeisti prasukimo greitį.
	Meniu naršymas. Greitas prasukimas į priekį arba atgal. Spauskite pakartotinai, norėdami pakeisti prasukimo greitį.
OK	Patvirtinti pasirinkimą.
	Pradėti, laikinai sustabdyti arba vėl pradėti sustabdytą grojimą.
	Sustabdyti grojimą.
	Grįžti prie buvusio ekrano meniu.
	Pereiti prie buvusio ar tolimesnio takelio, skyriaus ar failo.
SUBTITLE	Subtitrų kalbos pasirinkimas.
GOTO	"Peršokti" prie norimos "antraštės" (title), skyriaus ar takelio.
AUDIO	Audio kalbos arba kanalo pasirinkimas.
	Pritaikyti transliuojamą vaizdą prie TV ekrano formato. Pritraukti arba atitolinti vaizdą.
	Įrašykite Karaoke USB įrenginį.
REPEAT / REPEAT A-B	Pasirinkite pakartotino grojimo funkciją.

Video nustatymai

Video rodymo metu spauskite **≡ OPTIONS**, kad pasiektumėte šiuos nustatymus.

- **[Info]:** Informacijos apie dabartinį grojimą rodymas.
- **[PBC]:** VCD arba SVCD disko turinio rodymo aktyvavimas arba išjungimas.
- **[Aspect Ratio]:** Ekrano santykio, kuris geriausiai tinka jūsų televizoriui, pasirinkimas.
- **[Volume]:** Garsumo lygio pakeitimas.
- **[Angle]:** Kameros filmavimo kampo pasirinkimas.
- **[Microphone]:** Įjunkite ar išjunkite mikrofono garso išvestį.
- **[Karaoke]:** Pakeiskite mikrofono įvesties garsumo lygį ir aidų lygį, ir pagrindinį muzikos lygį.

Muzikinė skaidrių peržiūra

Muzikinės skaidrių peržiūros metu vienu metu girdėsite muziką ir galėsite peržiūrėti nuotraukas.

1. Iš disko arba prijungto USB įrenginio pradėkite groti muzikinį failą.
2. Naudo kitės **▲ ▼**, kad patektumėte prie nuotraukų failų.
3. Pasirinkite nuotrauką iš to paties disko ar prijungto USB įrenginio, tuomet spauskite **OK**, norėdami pradėti skaidrių peržiūrą.
4. Spauskite **■**, norėdami sustabdyti skaidrių peržiūrą.
5. Spauskite **■** dar kartą, norėdami sustabdyti muzikos grojimą.

Nuotraukų rodymo valdymas

Muzikinės skaidrių peržiūros metu naudokite nuotolinio valdymo pultą, norėdami valdyti grojimą.

Mygtukas	Veiksmas
▲ ▼	Pasukti nuotrauką horizontaliai/vertikaliai.
◀▶ / ▶▶	Pasukti nuotrauką prieš laikrodžio rodyklę / pagal laikrodžio rodyklę.

≡ OPTIONS

Galėsite pasirinkti **[Color]**, norėdami matyti vaizdą spalvotai arba juodai baltai. Galėsite pasirinkti **[Photo preview]**, norėdami matyti nuotraukas sumažintomis piktogramomis ("thumbnails").



Priartinti arba atitraukti nuotrauką. Pritraukimo režime grojimas laikinai sustabdomas.

OK

Pradėti arba tęsti grojimą.



Sustabdyti grojimą.

Pakartotinas grojimas

Grojimo metu pakartotinai spauskite **REPEAT/REPEAT A-B**, norėdami pasirinkti pakartotino grojimo nustatymą.

- Grojamos "antraštės", skyriaus arba takelio pakartojimas.
- Viso disko arba USB įrenginyje esančio turinio pakartojimas.
- Tam tikro segmento pakartotinas grojimas.

Norėdami pakartotinai groti tam tikrą segmentą

1. Pakartotinai spauskite **REPEAT/REPEAT A-B**, kad pasirinktumėte **↺A**, kaip pradžios tašką.
2. Dar kartą spauskite **REPEAT/REPEAT A-B**, kad pasirinktumėte **↺AB**, kaip pabaigos tašką.
↳ Prasidės pažymėto segmento pakartotinas grojimas.
3. Norėdami atšaukti pakartotiną grojimą, spauskite **REPEAT/REPEAT A-B**, kol ekrane pasirodys užrašas **↺Off**.



Pastaba

- Tam tikro pažymėto segmento pakartotinas grojimas galimas tik "antraštės" (title) ar takelio ribose.

Grojimo "peršokimas"

Grojimo metu galite "peršokti" iki norimos "antraštės" (title), skyriaus arba takelio.

1. Grojimo metu spauskite **GOTO**.
↳ Bus rodomas įvesties laukelis, ekrane lyje mirksės "0".

... Jūsų DVD diskų grotuvo naudojimas

2. Spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte skaitmenį, kuris nurodys norimos "antraštės" (title), skyriaus arba takelio numerį.
3. Pasirinkus skaitmenį, spauskite **◀▶**, kad pakeistumėte įvedamo skaitmens poziciją.
4. Jei reikia, kartokite 2 ir 3 žingsnius, kad užbaigtumėte norimos "antraštės" (title), skyriaus arba takelio numerio įvedimo procedūrą.
5. Spauskite **OK**.
 - ↳ Grojimas "peršoks" iki norimos "antraštės" (title), skyriaus arba takelio.

DivX video

Galite groti diske arba prijungtame USB įrenginyje esančius DivX video failus.

VOD kodas DivX failams

- Prieš įsigyjant DivX video ir juos grojant šiuo grotuvu, užregistruokite savo grotuvą tinklapyje vod.divx.com, naudodamiesi DivX VOD kodu.
- DivX VOD kodo rodymas: spauskite **▲**, tuomet pasirinkite **[Setup] > [General] > [DivX® VOD Code]**.

DivX subtitrai

- Spauskite **SUBTITLE**, norėdami pasirinkti kalbą.
- Jeigu subtitrai rodomi neteisingai, pakeiskite simbolių rinkinį, suderinamą su DivX subtitrais. Pasirinkite simbolių rinkinį: spauskite **▲**, tuomet pasirinkite **[Setup] > [Preferences] > [DivX Subtitle]**.

Simbolių rinkinys Kalba

[Standard] (Standartinis)	Anglų, Albanų, Danų, Olandų, Suomų, Prancūzų, Galų, Vokiečių, Italų, Kurdų (Lotynų), Norvegų, Portugalų, Ispanų, Švedų ir Turkų.
-------------------------------------	--

[Central Europe] (Centrinės Europos)	Albanų, Kroatų, Čekų, Olandų, Anglų, Vokiečių, Vengrų, Airių, Lenkų, Rumunų, Slovakų, Slovėnų ir Serbų.
--	---

[Cyrillic] (Kirilica)	Bulgarų, Baltarusių, Anglų, Makedonų, Moldavų, Rusų, Serbų ir Ukrainiečių.
------------------------------	--

[Greek] (Graikų) Graikų.



Pastaba

- Norėdami naudoti subtitrus, įsitikinkite, kad subtitrų failas yra pavadintas taip pat kaip ir DivX video failas. Pavyzdžiui, jeigu DivX video failas yra pavadintas "movie.avi", tuomet subtitrų failą išsaugokite pavadinimu "movie.srt" arba "movie.sub".
- Šis grotuvas gali groti šiuos subtitrų failų formatus: .srt, .sub, .txt, .ssa ir .smi.

Garso įrašų įrašymas iš CD į USB

Jūs taip pat galite įrašyti garso įrašus (failus) iš audio CD disko į USB įrenginį. Garso įrašai bus įrašomi .mp3 formatu.

1. Prijunkite USB įrenginį prie grotuvo.
2. Įdėkite diską ir pradėkite jį groti.
3. Paspauskite **▲** ir pasirinkite **[Create MP3]**, tuomet paspauskite **OK**.
4. Laikytės ekrane rodomų instrukcijų ir užbaikite įrašymą.
 - ↳ USB įrenginyje bus automatiškai sukurtas naujas aplankas, kuriame bus išsaugomi įrašyti MP3 failai.



Pastaba

- Nespauskite jokių mygtukų, kol vyksta įrašymas.
- DTS CD diskai ir apsaugoti nuo kopijavimo CD diskai negali būti konvertuojami.
- Nuo įrašymo apsaugoti ar slaptažodžiu apsaugoti USB įrenginiai negali būti naudojami MP3 failų išsaugojimui.

Karaoke

1. Prijunkite mikrofoną (komplekte nepateiktas) į **MIC** jungtį, esančią šiame grotuve.
2. Spauskite **▲**, kad būtų rodomas pagrindinis meniu.
3. Pasirinkite **[Setup] > [Karaoke]** ir spauskite **OK**.
↳ Rodomas Karaoke meniu.
4. Pasirinkite **[Microphone] > [On]** ir spauskite **OK**, kad įjungtumėte mikrofono garso išvestį.
5. Pradėkite groti diską ir imkite dainuoti per mikrofoną.

Karaoke nustatymas per Karaoke meniu

- **[Microphone]**: Įjungti ar išjungti mikrofono garso išvestį.
- **[Mic Volume]**: Keisti mikrofono garsumą.
- **[Aidas]**: Keisti aido lygį.
- **[Karaoke Scoring]**: Pasirinkite sudėtingumo lygį jūsų dainavimo vertinimui. Dainai pasibaigus, bus parodomas jūsų rezultatas.
- **[Karaoke Idol]**: Renkite Karaoke varžybas su savo draugais. Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, kad pradėtumėte varžytuves.
- **[Key Shift]**: Pakeiskite pagrindinį muzikos lygį.
- **[Vocal]**: Pasirinkite Karaoke garso režimą arba išjunkite originalius vokalus.

Jūsų dainų įrašymas

Jūs taip pat galite įrašyti savo dainas į USB įrenginį. Įrašytos dainos bus išsaugomos MP3 formatu.

1. Įdėkite USB įrenginį.
2. Spauskite **● KARAOKE**.
3. Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, kad sukurtumėte nustatymą, ir spauskite **OK**, kad pradėtumėte įrašinėti.
↳ Įrašymas sustabdomas dainos pabaigoje.
 - Kad išeitumėte iš įrašinėjimo, spauskite **● KARAOKE** mygtuką dar kartą.




Pastaba

- Įsitikinkite, kad USB įrenginyje yra pakankamai laisvos vietos.
- Įrašyti negalėsite nei į DTS, nei į nuo kopijavimo apsaugotus diskus.

3. Nustatymų pakeitimas

Šiame skyriuje yra aprašyta, kaip pakeisti jūsų grotuvo nustatymus.



Pastaba

- Pilkai patamsinto nustatymo pakeisti negalėsite.
- Norėdami pasiekti **[Preferences]** (pirminius) nustatymus, turėsite sustabdyti disko grojimą.
- Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite **↶**. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **⬆**.

Bendri (automatinis išsijungimas, budėjimo režimas...)

1. Spauskite **⬆**.
2. Pasirinkite **[Setup] > [General]**, norėdami patekti į vaizdo nustatymų meniu.
 - **[Disc Lock]**: "Užrakinkite" arba "atrankinkite" diską grojimui. Norėdami groti "užrakintą" diską, turėsite įvesti slaptažodį: spauskite **▲ ▼**, kad įvestumėte skaitmenį, ir spauskite **◀▶**, kad pakeistumėte skaitmens poziciją. Gamyklinis slaptažodis yra "136900".
 - **[OSD Language]**: Pasirinkite ekrano meniu kalbą.
 - **[Sleep Timer]**: Pasirinkite laiko tarpą, po kurio šis grotuvas iš grojimo automatiškai išsijungs į budėjimo režimą.
 - **[Auto Standby]**: Aktyvuokite arba išjunkite automatinį budėjimo režimą. Jei režimas aktyvuotas, grotuvas automatiškai

išsijungs į budėjimo režimą, jeigu per 15 minučių nebus atliekamas joks veiksmas (pavyzdžiui, pauzės arba sustabdyto grojimo režime).

- **[DivX® VOD Code]**: Rodyti DivX® registracijos kodą ir išsiregistravimo kodą.

Vaizdas

1. Spauskite **⬆**.
2. Pasirinkite **[Setup] > [Video]**, norėdami patekti į vaizdo nustatymų meniu.
 - **[TV System]**: Pasirinkite TV sistemą, kuri atitinka jūsų televizorių. Gamykliškai nustatyta, kad šis nustatymas atitinka įprastus televizorius jūsų šalyje.
 - **[Aspect ratio]**: Pasirinkite ekrano formatą, kuris geriausiai tinka jūsų televizoriui.
 - **[Progressive]**: Įjungti/išjungti "progresyvaus skenavimo" režimą. Jeigu prie šio grotuvo yra prijungtas "progresyvus skenavimo" televizorius, įjunkite "progresyvaus skenavimo" režimą.
 - **[Picture Setting]**: Pasirinkite iš anksto nustatytą arba savo asmeniškai sureguliuotą spalvų nustatymą.

Pastaba

- Kad pasiektumėte "progresyvaus skenavimo" nuotraukas/paveikslėlius, įsitikinkite, kad jūsų televizorius turi "progresyvaus skenavimo" funkciją ir kad televizorius yra prijungtas prie šio grotuvo per **Y/Pb/Pr** jungtis.

Garsas

1. Spauskite **⬆**.
2. Pasirinkite **[Setup] > [Audio]**, norėdami patekti į garso nustatymų meniu.
 - **[Analogue Output]**: Pasirinkite audio formatą garso išvesčiai, kuomet šis grotuvas yra prijungtas per **AUDIO OUT L/R** jungtis.

... Nustatymų pakeitimas

- **[Digital Audio]:** Pasirinkite audio formatą garso išvesčiai, kuomet šis grotuvas yra prijungtas per **COAXIAL** (bendraašę) jungtį.
- **[Digital Output]** – Pasirinkite skaitmeninio audio formato tipą:
[Off] – Išjungti skaitmeninę išvestį;
[All] – Suderinama su daugiakanaliais audio formatais; **[PCM Only]** – Dviejų kanalų audio signalas.
- **[LPCM Output]** – Pasirinkite LPCM (Linear Pulse Code Modulation) išvesties “sampling” dažnį. Kuo aukštesnis “sampling” dažnis, tuo geresnė garso kokybė. **[LPCM Output]** yra aktyvuotas tik tada, kai **[PCM Only]** nustatymas yra pasirinktas ties **[Digital Output]**.
- **[Volume]:** Pakeisti garsumo lygį.
- **[Sound Mode]:** Pasirinkite nuolatinį garso efektą.
- **[Night Mode]:** Tylaus arba pilno dinaminio garso pasirinkimas. Naktinis režimas sumažina garsius ir skardžius garsus ir padidina švelnius garsus (tokius kaip kalba).



Pastaba

- Naktinis režimas galimas tik su Dolby koduotais DVD diskais.

spauskite **OK**, kad patektumėte į įvesties režimą, tuomet spauskite **▲ ▼**, kad įvestumėte skaitmenį, ir spauskite **◀◀ / ▶▶**, kad pakeistumėte skaitmens poziciją.

- **[PBC]:** Rodyti arba praleisti turinio meniu rodymą, esant VCD ar SVCD diskui.
- **[Password]:** Nustatyti arba pakeisti slaptažodį, norint groti apriboto naudojimo diskus. Įveskite “136900”, jeigu neturite slaptažodžio arba jeigu pamiršote savo slaptažodį.
- **[DivX Subtitle]:** Pasirinkite simbolių rinkinį, suderinamą su jūsų DivX video.
- **[Version Info]:** Rodyti šio grotuvo programinės įrangos versiją.
- **[Default]:** Atstatyti visų nustatymų, išskyrus **[Disc Lock]**, **[Parental Control]** ir **[Password]**, gamyklinius nustatymus.



Pastaba

- Jeigu jūsų norimos disko meniu, garso ar subtitrų kalbos nėra, iš meniu galite pasirinkti **[Other]** ir įvesti keturių skaitmenų kalbos kodą, kurį rasite šios naudojimosi instrukcijų knygelės gale.
- Reitingų lygiai priklausys nuo šalies. Norint, kad be apribojimų grotų visi diskai, nustatykite lygį **[8 Adult]**.

Pirminiai nustatymai (kalbos, apsauga nuo vaikų...)

1. Spauskite **▲**.
2. Pasirinkite **[Setup] > [Preferences]**, norėdami patekti į pirminių nustatymų meniu.
 - **[Audio]:** Garso kalbos pasirinkimas.
 - **[Subtitle]:** Subtitrų kalbos pasirinkimas.
 - **[Disc Menu]:** Disko meniu kalbos pasirinkimas.
 - **[Parental Control]:** Apribotas pasiekimas ir grojimas tų diskų, kurie yra įrašyti su reitingais. Įveskite “136900”, norėdami patekti į apriboto grojimo nustatymus. Kai paryškintas slaptažodžio laukelis,

4. Programinės įrangos atnaujinimas



Pastaba

- Grotuvo programinės įrangos atnaujinimo metu negali sutrikti maitinimo tiekimas.

Norėdami patikrinti, ar nėra naujų atnaujinimų, palyginkite savo DVD grotuvo programinės įrangos versiją su naujausia programinės įrangos versija (jeigu tokia yra) Philips tinklapyje.

1. Spauskite .
2. Pasirinkite **[Setup] > [Preferences] > [Version Info]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Nusirašykite modelio pavadinimą ir programinės įrangos versijos numerį.
4. Naudodamiesi modelio pavadinimu ir programinės įrangos versijos numeriu, tinklapyje www.philips.com/support patikrinkite, ar nėra naujų programinės įrangos atnaujinimų.
5. Laikykitės svetainėje rodomų instrukcijų, norėdami užbaigti programinės įrangos atnaujinimą.

5. Techniniai duomenys



Pastaba

- Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio įspėjimo.

Regiono kodas

Šis grotuvas gali groti diskus su šiais regionų kodais.

DVD regiono kodas	Šalis
	Rusija

Grojimui tinkama medija

- DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dviejų pusių), CD-R/CD-RW (daugiausiai 299 katalogai ir 648 failai).
- USB įrenginiai

Failų formatai

- Vaizdo: .avi, .divx, .mp4, .xvid
- Garso: .mp3, .wma
- Nuotraukų: .jpg, .jpeg

USB

- Suderinamumas: Greitaeigis (Hi-Speed) USB (2.0)
- Suderinama klasė: USB Mass Storage Class
- Failų sistema: FAT16, FAT32
- Maksimalus albumų/katalogų kiekis: 299
- Maksimalus takelių/„antraščių“ (titles) kiekis: 648
- Suderinamumas su USB HDD (kietuoju disku): gali reikėti papildomo maitinimo šaltinio

Vaizdas

- Signalų sistema: PAL / NTSC
- Kompozitinė video išvestis: 1 Vp-p (75 Omai)
- Komponentų video išvestis: 0.7Vp-p (75 Omai)

Garsas

- 2 kanalų analoginė išvestis
 - Audio Priekis L&R (Kairė & Dešinė) : 2 Vrms (47k Omai)
- Skaitmeninė išvestis: 0.5 Vp-p (75 Omai)
 - Bendraašė (Coaxial)
- Atrinkimo (sampling) dažniai:
 - MP3: 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Nuolatinis bitų dažnis:
 - MP3: 8 kbps – 320 kbps
 - WMA: 32 kbps – 192 kbps

Pagrindinis įrenginys

- Išmatavimai (P x A x G): 360 x 42 x 209 (mm)
- Bendras Svoris: 1.28 kg

Maitinimas

- Elektros energijos tiekimo reitingas: AC 230 V~; 50 Hz
- Elektros energijos suvartojimas: 9 W
- Elektros energijos suvartojimas budėjimo režime: < 0.4 W

Komplekte pateikiami priedai

- Nuotolinio valdymo pultas ir viena baterija
- Audio/Video laidai
- Naudojimosi instrukcijų knygelė
- Mikrofonas

Lazerio techniniai duomenys

- Tipas: Puslaidininkis lazeris InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Bangos ilgis: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Išvesties Galia: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)
- Spindulio nukrypimas: 60 laipsnių

6. Trikčių šalinimas



Įspėjimas

- Elektros iškrovos tikimybė. Niekada nenuimkite šį grotuvą dengiančių dalių.

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes tokiu būdu bus pažeista garantijos sutartis.

Jeigu naudodamiesi DVD grotuvu susidursite su problemomis, prieš skambindami į aptarnavimo centrą peržiūrėkite šiame skyriuje aprašytus punktus. Jeigu problemos išspręsti nepavyko, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą internete, adresu www.philips.com/support.

Kai susisieksite su Philips, jūs turėsite pasakyti savo grotuvo serijos ir modelio numerį. Šią informaciją rasite grotuvo galinėje arba apatinėje dalyje.

Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: _____

Serijos Numeris: _____

Nėra vaizdo.

- Įsitikinkite, kad televizorius yra prijungtas į tinkamą video įvesties kanalą (skaitykite televizoriaus naudojimosi instrukcijas).
- Jeigu keitėte TV sistemos nustatymus, grįžkite prie gamyklinių nustatymų:
 - 1) Spauskite **▲**, kad atidarytumėte diskų skyrelį.
 - 2) Spauskite **DISC MENU** ("progresyvaus skenavimo" funkcijai) arba **SUBTITLE** (TV sistemai).

Per televizorių negrojamas garsas.

- Įsitikinkite, kad tarp šio grotuvo ir televizoriaus yra tinkamai sujungti audio laidai.

Negrojamas garsas DivX video rodymo metu.

- Nesuderinami audio kodai.

Nesigirdi garso išvesties per prijungtą išorinių įrenginių (pvz., stereo sistemos, stiprintuvo, imtuvo) garsiakalbius.

- Įsitikinkite, kad audio laidai arba bendraašiai (coaxial) laidai yra tinkamai sujungti.
- Prijungtame audio įrenginyje įjunkite tinkamą audio įvesties kanalą.

“Nenuskaitomas” diske esantis turinys.

- Įsitikinkite, kad šis grotuvas suderinamas su disko formatu. Skaitykite skyrių “Techniniai duomenys” > “Grojimui tinkama medija”.
- Esant įrašomam diskui, įsitikinkite, kad jis yra baigtas įrašinėti (“finalizuotas”).

“Nenuskaitomas” USB įrenginys.

- Įsitikinkite, kad USB įrenginio formatas yra suderinamas su šiuo grotuvu (remkitės skyriumi “Techniniai duomenys” > “USB”).
- Įsitikinkite, kad USB įrenginio failų sistema yra suderinama su šiuo grotuvu (remkitės skyriumi “Techniniai duomenys” > “USB”).

Nerodomi ir “nenuskaitomi” failai.

- Įsitikinkite, kad failų ar katalogų skaičius neviršija grotuvo limito (daugiausiai 648 failai ir 299 katalogai).
- Įsitikinkite, kad šis grotuvas suderinamas su grojamais failais. Skaitykite skyrių “Techniniai duomenys” > “failų formatai”.

Negrojami DivX video failai.

- Įsitikinkite, kad DivX failas yra pilnas.
- Įsitikinkite, kad DivX failo plėtinys yra tinkamas.
- DRM-apsaugoti vaizdo failai, kurie nėra išsaugoti USB prietaise, negali būti paleisti per analoginę vaizdo jungtį (pvz., jungtinė, komponentų ir “scart” tipo). Perkelkite vaizdo turinį į suderinamą diską, kad paleistumėte failus.

Neteisingai rodomi DivX subtitrai.

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas atitinka filmo failo pavadinimą.
- Įsitikinkite, kad subtitrų failo plėtinys yra tinkamas šiam grotuvui (.srt, .sub, .txt, .ssa arba .smi).
- Pasirinkite simbolių rinkinį, suderinamą su subtitrais. Skaitykite skyrių “Jūsų DVD diskų grotuvo naudojimas” > “DivX video”.

7. Saugumas ir svarbios pastabos

Prieš pradėdami naudotis šiuo DVD grotuvu, perskaitykite ir įsisavinkite visą informaciją, esančią instrukcijose. Jeigu produktas suges dėl to, jog tinkamai nesisilaikėte instrukcijų, garantija produktui negalios.

Rizika sukelti elektros iškvėpą!

- Neleiskite produkto ar įvairiems jo priedams būti paveiktiems vandens ar lietaus. Saugokite įrenginį bei jo priedus nuo atviro lietaus. Šalia produkto niekada nelaikykite indų su skysčiais, tokių kaip vazų ir pan. Išsiliejus skysčiui ant produkto, nedelsiant atjunkite įrenginį iš maitinimo šaltinio. Prieš pradėdami naudoti įrenginį, susisiekite su Philips Klientų Aptarnavimo Centru, kurie patikrins jūsų produktą prieš tolimesnę jo naudojimą.
- Niekomet nelaikykite produkto, nuotolinio valdymo pulto arba baterijų prie atviros ugnies arba kitų karštų skleidžiančių šaltinių, tarp jų ir tiesioginius saulės spindulius.
- Niekomet jokiais objektais neuždenkite produkto vėdinimo ar kitų angų.
- Jei pagrindinis maitinimo laidas arba prailgintuvas yra naudojamas kaip pagrindinis atjungimo prietaisas, jis visuomet turi būti veikiantis.
- Baterijos (baterijų pakuotė ar įdėtos baterijos) negali būti paveiktos padidinto karščio, tokio kaip saulės spinduliai, ugnis ir pan.
- Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo.
- Kai bandote atjungti maitinimo laidą, visuomet traukite už kištuko, o ne paties laido.

Rizika sukelti trumpą jungimą arba gaisrą!

- Prieš prijungiant produktą prie maitinimo šaltinio, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tokios pačios įtampos kaip ir įtampa, nurodyta šio įrenginio galinėje dalyje.
- Venkite jėgos spausdami elektros kištukus. Pernelyg laisvi kištukai gali sąlygoti kibirkščiavimą.

Rizika susižeisti arba sugadinti produktą!

- Norėdami išvengti lazerio spinduliuotės, nearydite produkto.
- Nelineskite optinio diskų lęšio, esančio diskų skyrelyje.
- Niekumet nestatykite produkto ant maitinimo laidų arba kitų elektros prietaisų.
- Jeigu produktas yra transportuojamas žemesnėje nei 5°C temperatūroje, išpakuokite jį ir prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio įsitikinkite, kad jūsų įrenginys pasiekė kambario temperatūrą.

Perkaitimo rizika!

- Niekada nestatykite produkto uždaroje vietoje. Visada palikite laisvos vietos aplink produktą, kad jis galėtų ventiliuotis. Įsitikinkite, kad įrenginio ventiliacijos angų neuždengia užuolaidos ar kiti daiktai.

Užteršimo rizika!

- Išimkite baterijas, jeigu jos yra išsikrovusios arba jeigu nuotolinio valdymo pultas nebus naudojamas ilgą laiką.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kuriomis turi būti tinkamai atsikratoma.

Rizika praryti bateriją!

- Produkte/nuotolinio valdymo pulte gali būti monetos formos baterija, kuri netyčia gali būti praryta. Baterijas visuomet laikykite vaikams nepasiekiamose vietose!



Produkto priežiūra

- Į diskų skyrelį nedėkite jokių kitų daiktų, išskyrus diskus.
- Į diskų skyrelį nedėkite suskilusių ar subraižytų diskų.
- Jei įrenginiu nesinaudosite ilgą laiką, išimkite iš diskų skyrelio jame esančius diskus.
- Įrenginio valymui naudokite tik švelnias mikro pluošto medžiagas.

Rūpinimasis aplinka



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.

Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančioms elektroninių ir elektrinių įrenginių išmetimo tvarką.

Prašome elgtis pagal vietines taisykles ir neišmesti savo įrenginio kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Jeigu įrenginiu atsikratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmonių sveikatą nuo kenksmingų veiksmų, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.



Šio prietaiso sudėtyje yra baterijos, pagamintos pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC, ir jos negali būti išmetamos kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Prašome pasidomėti vietinėmis maitinimo elementų išmetimo taisyklėmis. Tinkamas atsikratymas padės sumažinti neigiamas pasekmes aplinkai ir žmonių sveikatai.

Atitikimas



Šis produktas atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trukdžiams.



Tai II KLASĖS aparatas, su dviguba izoliacija ir be apsauginio įžeminimo.

Autorinės teisės



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises**

Šis prietaisas turi apsaugos nuo kopijavimo technologiją, kuri yra saugoma JAV patentų ir kitos intelektinės nuosavybės teisės Rovi Corporation. Atvirkštinė inžinerija ir išardymas yra draudžiami.

Prekiniai ženklai



APIE DIVX VIDEO: DivX® yra skaitmeninis video formatas, sukurtas DivX, LLC, Rovi Corporation dukterinės bendrovės. Tai yra oficialus DivX Certified® sertifikuotas įrenginys, kuris groja DivX video failus. Apsilankykite divx.com, norėdami sužinoti daugiau ir pasinaudoti programine įranga, kuri padės pakeisti savo failų formatą į DivX video formatą.

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis DivX Certified® sertifikuotas įrenginys turi būti registruotas tam, kad būtų galima groti DivX Video-on-demand (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, suraskite DivX VOD skiltį savo įrenginio nustatymų meniu. Apsilankykite vod.divx.com turėdami šį kodą, norėdami pabaigti registraciją ir sužinoti daugiau apie DivX VOD.

DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® ir kiti susiję logotipai yra Rovi Corporation arba jos dukterinių bendrovių registruoti prekiniai ženklai ir jie yra naudojami pagal licenciją.

DivX Ultra® Certified yra sertifikuotas groti DivX® video išvesčiai su papildomomis funkcijomis ir premijiniu turiniu.



Pagaminta pagal licenciją iš "Dolby Laboratories".

"Dolby" bei dvigubos-D simbolis yra "Dolby Laboratories" priklausantys prekybos ženklai.




"DVD Video" yra "DVD Format/Logo Licensing Corporation" prekinis ženklas.

Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio įspėjimo.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos.

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>